



ننگرهار انجینري پوهنځی

انجینري جیودېزي (سروې)



پوهندوی گل حکیم شاه سیدی

۱۳۹۷

پلورل منع دی



Nangarhar Engineering Faculty

Afghanic

Assist Prof Gulhakim Shah Saeedi

Engineering Survey



Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan



پوهندوی گل حکیم شاه سیدی
۱۳۹۷

ISBN 978-9936-620-56-8



9 789936 620568

Not for Sale

2018

انجنیري جیودېزي (سروې)

پوهندوی گل حکیم شاه سیدی

Afghanic



2017



Nangarhar Engineering Faculty

ننگرهار انجنیري پوهنځی

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Engineering Survey

Assist Prof Gulhakim Shah Saeedi

Download: www.ecampus-afghanistan.org

بسم الله الرحمن الرحيم

انجنييري جودېزي (سروې)

پوهندوی گل حکیم شاه سیدی

دوهم چاپ

دغه کتاب په پي ډي ایف فارمټ کې په مله سي ډي کې هم لوستلی شئ:



د کتاب نوم	انجنیري جودبزي (سروې)
ليکوال	پوهندوی گل حکیم شاه سیدی
خپرندوی	ننگرهار پوهنتون، انجنیري پوهنځی
وېب پاڼه	www.nu.edu.af
د چاپ کال	۱۳۹۷، دوهم چاپ
چاپ شمېر	۱۰۰۰
مسلسل نمبر	۲۶۴
ډاونلوډ	www.ecampus-afghanistan.org
چاپ ځای	سهر مطبعه، کابل، افغانستان



دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې، په جرمني کې د Eroes کورنۍ یوې خیریه ټولنې لخوا تمویل شوی دی. اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي. د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:
 ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل
 تېلیفون ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰
 ایمېل textbooks@afghanic.de

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان ۸-۵۶-۶۲۰-۹۹۳۶-۹۷۸

د لوړو زده کړو وزارت پیغام



د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او خپرولو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پیژندل شویو معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او لیکوالانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوامداره زیار یې ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تألیف او ژباړلي دي، خپل ملي پور یې اداء کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ وروسته د گرانو محصلینو په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې ښکېل ګام اخیستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلینو د علمي سطحې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معیاري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې او زموږ همکار ډاکټر یحیی وردک څخه مننه کوم چې د دی کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړېده. هیله منده یم چې نوموړې ګټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي تر څو په نږدې راتلونکې کې د هر درسي مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری

د لوړو زده کړو وزیر

کابل، ۱۳۹۷

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نویو معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه گټه اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په تیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

تر اوسه پورې موږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ، البیروني، کابل، کابل طبي پوهنتون او کابل پولي تخنیک پوهنتون لپاره ۲۷۸ عنوانه مختلف درسي کتابونه د طب، ساینس، انجنیري، اقتصاد، ژورنالیزم او زراعت پوهنځیو (۹۶ طبي د آلمان د علمي همکارو ټولنې DAAD، ۱۶۰ طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې Kinderhilfe-Afghanistan، ۷ کتابونه د آلماني او افغاني پوهنتونونو ټولنې DAUG، ۲ کتابونه په مزار شریف کې د آلمان فدرال جمهوري جنرال کنسولګري، ۲ کتابونه د Afghanistan-Schulen، ۱ د صافی بنسټ لخوا، ۱ د سلواک اېډ او ۸ نور کتابونه د کانراډ اډانور بنسټ) په مالي مرسته چاپ کړي دي.

د یادونې وړ ده، چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړونده پوهنتونونو او یو زیات شمېر ادارو او مؤسساتو ته په وړیا توګه وېشل شوي دي. ټول چاپ شوي کتابونه له www.afghanistan-ecampus.org ویب پاڼې څخه ډاډولود کولای شئ.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰ - ۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انګریزي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي."

مونږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هیواد له پوهنتونونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو محترموا استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي، زمونږ په واک کې يې راکړي چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوند پوهنځيو، استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د ياد شويو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظريات له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

د مؤلفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تيروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو تر څو خپل نظريات او نيوکې مؤلف او يا مونږ ته په ليکلې بڼه راوليږي، تر څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي.

له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او د هغې له مشر ډاکټر اېروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړی دی، دوی تر دې مهاله د ننگرهار پوهنتون د ۱۶۰ عنوانه طبي او غيرطبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه اخيستی دی.

د جې آی زيت (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration & Development) څخه، چې زما لپاره يې له ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۱۶ پورې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي وو، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له وزير پوهنمل دوکتور نجيب الله خواجه عمری، علمي معين پوهنمل ديپلوم انجنير عبدالنواب بالاكرزی، مالي او اداري معين ډاکټر احمد سير مهجور، مالي او اداري رئيس احمد طارق صديقي، په لوړو زده کړو وزارت کې سلاکار ډاکټر گل رحيم صافي، د پوهنتونونو رئيسانو، د پوهنځيو رييسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مؤلف څخه ډېر منندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو-کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندې کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو هر يو حکمت الله عزيز او فهيم حبيبي څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه ستړې کيدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، مارچ ۲۰۱۸

د دفتر ټيليفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ايميل: textbooks@afghanic.de

مخکنی خبرې

د انجنیري پوهنځي په چوکاټ کې دنوي کریکولم له مخې د سروې د مضمون د نوي مفرداتو په پام کې نیولوسره د درسي کتاب تالیف ته اړتیا ده، چې د څانګې له خوا ما ته دا دنده راوسپارل شوه. ما د پوهنوال علمي رتبې ته د لوړتیا په موخه ددې درسي کتاب تالیف مسئولیت په غاړه واخیست او د څو کلونو په اوږدو کې مې د بیلابیلو نوو ماخذونو او علمي سرچینو څخه په ګټې اخیستلو سره دا درسي کتاب په 16 څپرکو کې چې 256 پاڼې جوړېږي ترتیب کړ.

ددې درسي کتاب په لیکنه کې د عمومي تخنیکي مضمونونو د څانګې د آمر محترم پوهاند محمد اجمل (حبیب صافي) نه چې د اثر په لیکنه او ترتیب کې راته سمې مشورې راکړي دي. او همدارنګه د پوهنوال داکتر محمد طاهر عنایت او د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د استاذانو هر یو محترم پوهنوال محمد انور صافي، پوهنوال میرحسین رضوي څخه چې ددې کتاب د نیمګړتیاو په برخه کې راته مشورې راکړي او د محترم پوهیالی کریم الله احمدي څخه چې د ایډیټ په برخه کې یې مرسته کړې ده، د زړه له کومې مننه کوم.

په پای کې که چیرې ددې کتاب په ټایپ کې کومه تیروتنه شوي وي بخښنه غواړم.

په درنښت

پوهندوی دیپلوم انجنیر گل حکیم شاه (سیدی)

ليکلی

سرليک منځ

سريزه 1

لومړۍ څپرکۍ

د جيوديزي اساسات

1.1 عموميات 2

2.1 تعريفونه 2

3.1 د مملکت په ملي اقتصاد کې د جيوديزي اهميت 3

4.1 د جيوديزي د انکشاف تاريخچه 3

5.1 لنډيز 4

پوښتنې

دوهم څپرکۍ

د ځمکې شکل او د کور دينا تو سيستم

1.2 عموميات 6

2.2 د ځمکې د شکل او دهغې دابعادوپه باره کې معلومات 6

3.2 دارتسام طريقه په جيوديزي کې 8

4.2 د ځمکې د کروييت تاثير په افقي او شاقولي مسافوباندې 9

5.2 د کور دينا تو او ارتفاعاتو سيستمونه چې په جيوديزي کې استعمالېږي 10

6.2 د گاوس کرويوگر د مستوي د قائمو کور دينا تو سيستم 13

7.2 لنډيز 15

پوښتنې

درېم څپرکۍ

فوتوگرافي نقشي او پلانونه

1.3 عموميات 17

2.3	پلان نقشه او پروفیل	17
3.3	دمقیاسونوډولونه اودفت	19
4.3	دنقشواو پلانونونمره گزارې	21
5.3	دتوپوگرافي نقشواو پلانونو مخصوصه اشارې	24
6.3	داراضي دعوارضونودل په نقشواو پلانونوباندې	26
7.3	لنډيز	30

پوښتنې

څلورم څپرکی

جهت پیدا کول (جهت ورکول)

1.4	عمومیات	31
2.4	دیو خط جهت پیدا کول اود جهت ورکولوزاوې	31
3.4	لنډيز	36

پوښتنې

پنځم څپرکی

په توپوگرافي نقشه او پلان باندې دمسائلو حل

1.5	عمومیات	37
2.5	په جغرافیائی اوقائمه الزاویه کوردیناتوکې دنقطو معلومول	37
3.5	خطونه اود سمت زاویو اندازه کول	39
4.5	دنقطې ارتفاع پیدا کول	41
5.5	دیو خط تېرول چې معلوم میل ولري	43
6.5	داراضي دپروفیل جوړول	44
7.5	دابگیر ساحې دحدودو تعینول	44
8.5	دمساحت معلومول	45
9.5	دځمکې دکتلې دحجم محاسبه	50
10.5	لنډيز	52

پوښتنې

شپږم څپرکی

جیو دیزیکي اندازه گیری

- 1.6 عمومیات 54
- 2.6 په جیو دیزیکي کې د اندازه گیری ډولونه او د اندازه گیری واحدات 54
- 3.6 لنډیز 58

پوښتنې

اوم څپرکی

د افقي زاویو اندازه کول

- 1.7 عمومیات 60
- 2.7 د افقي زاویو د اندازه کولو اصول 60
- 3.7 د تیو دولیت شیماء د تیو دولیت محورونه او مستوي گانې 61
- 4.7 د لید تلېسکوپ 64
- 5.7 اب ترازو گانې 67
- 6.7 د قرائت ترتیبات 70
- 7.7 د افقي زاویو د اندازه کول 75
- 8.7 د مقناطیسي ازیموت اندازه کول 82
- 9.7 لنډیز 83

پوښتنې

اتم څپرکي

د مسافو اندازه کول

- 1.8 عمومیات 85
- 2.8 د افقي زاویو د اندازه کولو اصول 85
- 3.8 د فیتو او شریدونو ستندرد کول 86
- 4.8 د شرید او فیتی په واسطه د مسافو اندازه کول 88
- 5.8 په افقي حالت باندې د مسافو راوړل 89
- 6.8 شبکه لرونکی د لنامیر 91

7.8 لنډيز 96

پوښتنې

نهم څپرکی

نيولمان

1.9 عموميات 98

2.9 د تفاضل د ارتفاعاتو اندازه کول 98

3.9 د هندسي نيولمان طريقي او ماهيت 99

4.9 د ځمکې دانکسار او کړويت تاثير 102

5.9 د ليولو نو تدقيق او تصحيح 106

6.9 د هندسي نيولمان اجراء 108

7.9 مثلثاتي نيولمان 109

8.9 لنډيز 119

پوښتنې

لسم څپرکی

جيوديزيکي شبکې

1.10 عموميات 116

2.10 دولتي جيوديزيکي شبکې 116

3.10 د افغانستان د پلاني دولتي جيوديزيکي شبکې د شيمه تاسيس 120

4.10 لنډيز 121

پوښتنې

يوولسم څپرکی

د جيوديزيکي نقشې اخيستنې اساسات

1.11 عموميات 122

122	2.1.1 نقشې اخستنې داساساتو د جوړولو مسایل او طریقې.....
127	3.1.1 د تیودلیتی تریورس موازنه
139	4.1.1 لنډیز.....

پوښتنې

دولسم څپرکی

توپوگرافیکي نقشه اخيسته

141	1.1.2 عموميات
141	2.1.2 د توپوگرافیکي نقشې اخستنې ډولونه.....
141	3.1.2 د نقشې اخستنې اساسي طريقې.....
142	4.1.2 د نقشې اخستنې د مقیاس انتخاب او د عوارضو د مقطع ارتفاع
142	5.1.2 د توپوگرافي د پلان دقت
144	6.1.2 د عوارضو نقشه اخسته
144	7.1.2 لنډیز.....

پوښتنې

دیارلسم څپرکی

تیودولیتی نقشه اخيسته

145	1.1.3 عموميات.....
145	2.1.3 تیودلیتی نقشه اخسته
145	3.1.3 تیودلیتی نقشه اخستنې اجراء
146	4.1.3 د تفصیلاتو نقشه اخسته
146	5.1.3 د تیودلیتی نقشې اخستنې د پلان جوړول.....
147	6.1.3 د پلان د ابعادو محاسبه او د پلان د شیتونو تعداد
147	7.1.3 د کور دیناتو د شبکی رسمول
148	8.1.3 د نقشې اخستنې د اساسي نقطو انتقال په پلان باندې.....
148	9.1.3 د تفصیلاتو انتقال د پلان د پاسه

13.10 لندیز 149

پوښتنې

څوارلسم څپرکی

تکیومتریکي نقشه اخیستنه

1.14 عموميات 150

2.14 د تکیومتریکي نقشې اخیستنې ماهیت 150

3.14 د تکیومتریکي نقشې اخیستنې اجراء کول 151

4.14 په موقف کې لاندې کارونه تر اجراء لاندې نیول کېږي 151

5.14 د تکیومتریکي نقشې اخیستنې ډولونه 153

6.14 تخیومتری او سټېډیا 154

7.14 ثابت ضریب (k) 160

8.14 د ثابت ضریب د پیدا کولو طرز العمل 160

9.14 تخیومتری 161

10.14 درې منحنی لرونکي اتومات تخیومتر 162

11.14 دوو افقي موازي خطونو لرونکي تخیومتر 164

12.14 څلور منحنی لرونکي تخیومتر 165

13.14 سب ټنس بار 167

14.14 د سټېډیا په طریقه لیول کول 168

15.14 ټریورس سټېډیا 169

16.14 د سټېډیا په طریقه سروی کې غلطی 171

17.14 د اندازې اخیستنې نسبتي صحت 172

18.14 لندیز 173

پوښتنې

پنځلسم څپرکی

ساختماني انجینري

1.15 عموميات 174

174	2.15 عمومييات
175	3.15 خط اچونه
175	4.15 د ساختمانونو خط اچونه
176	5.15 د ريفرنس نقطو ثابتول
177	6.15 د لښتني يا شېلې خط اچونه
178	7.15 د پله خط اچونه
179	8.15 د پل د مرکزي خط د اوږدوالي ثابتول
180	9.15 د پاڼې د مرکزي نيقطې پيدا کول
183	10.15 د خط اچونې کړنلاره
185	11.15 د تونل سروې
185	12.15 د تونل د موقعيت د تثبيت لپاره عمده نقطې
185	13.15 د تونل د سروې د اجرا کېدو مرحلې
186	14.15 د ځمکې په سطحه کې د مرکزي خط خط اچونه
186	15.15 د خط اچولو کړنلاره
187	16.15 د ځمکې پر مخ د اتصال او د ځمکې لاندې سروې ګانې
189	16.15 لنډيز

پوښتنې

شپاړلسم څپرکی

ټوټل سټيشن

191	1.16 عمومييات
191	2.16 د ټوټل سټيشن ځانګړتياوې
197	3.16 د ټوټل سټيشن د آله خطاوې
198	4.16 د ټوټل سټيشن ساحوي تخنيکونه او مهارتونه
198	5.16 د نقطې تعينول
199	6.16 مثلثاتي ليولینګ
202	16.7 د ورک خط اندازه ګيري

202	8.16 آزاد ستیشن
204	9.16 د ازی موت موندل
206	10.16 لری ابجکت (شي) ارتفاع
208	11.16 نسبی اندازه گیری
211	12.16 د نقشی پر مخ د نقطو موقعیتونه
212	13.16 د ساحی محاسبات
213	14.16 د یو تپیک ټوټل ستیشن د مشخصاتو لنډیز
215	15.16 په توپوگرافیکي سروی کی د ټوټل ستیشن لپاره د ساحی طرز العملونه
216	16.16 د لومړنیو معلوماتو درجول
216	17.16 د سروی د ستیشن تشریح کوونکي
218	18.16 د AASTO د سروی د معلوماتو د تنظیم سیستم (SDMS)
218	19.16 د مخکی څخه د نیول شویو نقطو (د آلی د ستیشنونو) داخليدنه
220	20.16 د قرات شویو نقطو داخليدنه
220	21.16 د معلوماتو ټولول
221	21-2 د معلوماتو لیرډول او د هغوی پروسیس
222	22.16 په ساحه کی تولید شوی گرافیک
231	23.16 د ټوټل ستیشن په کارولو سره د ساختمانی نقشو جوړول
237	24.16 د موټور لرونکی ټوټل ستیشنونه
238	25.16 په اتوماتیک ډول د هدف پیژندل
240	26.16 د لری څخه کنترولیدونکی سروی
243	27.16 د عصری ټوټل ستیشن د خصوصیاتو لنډیز
245	28.16 د لاسي ټوټل ستیشنونه
246	29.16 د لنډیز
	پوښتنې
248	ضمایم
256	ماخذونه

سریزه

د اچې نن ساینس او تکنالوژي د تخنیک په ټولو برخو کې دومره چټکه وده کړې ده چې د هر یو مضمون محتوا د پخوانه پوره زیاته بدله شوې ده. نو ځکه د جیو دیزې او سروې په ډگر کې هم ډیر پرمختګ شوی دی، چې په کړنو کې یې اسانتیاوې او د شمېرونو دقت رامنځته شوی دی، چې د لوستونکو او زده کوونکو له پاره د وخت د کموالي په پام کې نیولو سره ګټور تمامیږي.

د جیو دیزې دغه تالیف شوی درسي کتاب د بیلابیلو برخو څخه ترتیب شوی دی. د دې کتاب په لومړي څپرکي کې د څپرکي سریزه، تعریفونه، د مملکت په ملي اقتصاد کې د جیو دیزې اهمیت، د جیو دیزې تاریخچه، لنډیز او مثالونه راغلي دي. د کتاب په دویم څپرکي کې بیا هم سریزه، د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو په باره کې معلومات، په جیو دیزې کې د ارتسام طریقه، د ځمکې د کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو باندې، د کور دیناتو او ارتفاعاتو سیستمونه، چې په جیو دیزې کې استعمالیږي، د ګاوس کریوګرد مستوي د قائمو کور دیناتو سیستم، لنډیز او مثالونه کارول شوي دي.

د دې درسي کتاب د دریم او څلورم څپرکو محتویات دغه موضوع ګانې په برکې نیسي: سریزه، پلان، نقشه او پروفیل، د مقیاسونو ډولونه او دقت، د نقشو او پلانونو نمره ګزاري، د توپوګرافي نقشو او پلانونو مخصوصې اشارې، د اراضي د عوارضو ښودل په نقشو او پلانونو باندې، لنډیز او مثالونه او د یو خط جهت پیدا کول او د جهت ورکولو زاویې.

د کتاب په پنځم، شپږم او اوم څپرکو کې لنډیزونه، په جغرافیایي او قائمه الزاویه کور دیناتو کې د نقطو معلومول، خطونه او د سمت د زاویو اندازه کول، د نقطې ارتفاع پیدا کول، د یو خط تیرول چې معلوم میل ولري، د اراضي د پروفیل جوړول، د اېګیر ساحې د حدودو تعینول، د مساحت معلومول، د ځمکې د کتلې د حجم محاسبه په جیو دیزې کې د اندازه گیری ډولونه او د اندازه گیری واحدات، د افقي زاویو د اندازه کولو اصول، د تیو د ولایت شیماء، د تیو د ولایت محورو نه او مستوي ګانې، د لید تلیسکوپ، ابترازو ګانې، د قرائت ترتیبات، د افقي زاویو اندازه کول، د مقناطیسي ازیموت اندازه کول، لنډیزونه، مثالونه او نورو نه بحث کېږي.

د کتاب په اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم، څلورلسم، پنځلسم او شپاړلسمو څپرکو کې دغه مطالب ځای شوي دي: د افقي زاویو د اندازه کولو اصول، د فیتو او شریدونو ستندرد کول، د شرید او فیتي په واسطه د مسافو اندازه کول، په افقي حالت باندې د مسافو اندازه کول، په افقي حالت باندې د مسافو راوړل، شبکه لرونکي د لنامیر، نیولمان، د جیو دیزیکي نقشې اخستنې اساسات، توپوګرافيکي نقشه اخیستنې، تیو د ولایتي نقشه اخیستنې، تکیو متریکي نقشه اخیستنې، ساختماني انجینري او ټوټل سټېشن او هغوي پورې اړونده لنډیزونه او مثالونه ذکر شوي دي. همدارنګه په پای کې ضمایم او ماء خذونه هم راوړل شوي دي، چې لوستونکي د اړتیا پر وخت کولای شي له هغې ګټه پورته کړي.

لومړۍ څپرکۍ

د جيوديزي اساسات

1.1 عموميات

جيوديزي يوه يوناني کلمه ده، چې د اراضي د وېش په معنی ده. جيوديزي د ټولو اقتصادي رشتو د انکشاف لپاره عملي بڼه لري. جيوديزيکي اندازه گيريو ته په ډېر لوړ دقت سره اړتيا پيدا کيږي. د ساختماني عناصرو وضع کول د پلان او ارتفاع له نظره خاص اهميت لري، چې دا ډول کارونه د جيوديزي د دقيقو کارونو څخه شمېرل کيږي. په دې څپرکي کې په دې اړه اړين موضوعات توضيح کيږي.

2.1 تعريفونه

جيوديزي هغه علم دی، چې د بشر د عملي احتياج پر بنسټ د ځمکې د سطحې د مطالعې په مورد د ځمکې د برخو وېشل، د انجنييري تاسيساتو جوړول، لاري، کانالونه، ساختمانونه، معدنونه، تونلونه، د اوبو د برق بندونه، د طبيعي منابعو مطالعه او داسې نور. (411:5)

څرنگه چې وويل شو، جيوديزي يوه يوناني کلمه ده، چې د اراضي د وېش په معنی ده، چې په نورو علمي رشتو باندې وېشل کيږي:

♦ عالي جيوديزي: د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو د معلومولو او د ځمکې په سطحه کې د نقطو د کورديناټو د معلومولو څخه بحث کوي. د مسائلو حل د عالي جيوديزي او د مصنوعي اقدارو په مرسته د کيهاني جيوديزي اساس تشکيلوي.

♦ جيوديزي يا توپوگرافي: د ځمکې د سطحې د کوچنيو ټوټو د طريقو بنودل د نقشو او پلانونو په شکل مطالعه کوي.

♦ کارتوگرافي: د ځمکې د سطحې د لويو برخو يا د ټولې ځمکې د نقشو د طريقو بنودلو څخه بحث کوي.

♦ مارکشيډري: د دې علم په واسطه د ځمکې لاندې نقشې لکه د معدنونو کشفول او استخراج تر څېړنې لاندې نيسي.

♦ انجنييري جيوديزي: د جيوديزيکي کارونو طريقې، د سروې او مطالعاتو په وخت کې د پروژې جوړول، د ساختماني کارونو او ساختماني انجنييري کارونو د نقشې اخستلو په مقصد اجرا کيږي. د جيوديزي د انکشاف لپاره رياضيات، استروномومي او فزيک عمده رول لري. د جيوديزيکي آلاتو د توليد لپاره د مېخانيک د علم، الکترونیک او اتوماتيشن څخه زياته استفاده کيږي. د حسابي کارونو د نتايجو له مخې نقشې، پلانونه، پروفيلونه او د ضرورت وړ رسمونه ترتيبېږي. چې دا ټول د جيوديزيکي کارونو محصول دي چې د هغې په اساس د پروژه سازۍ کارونه، انجنييري ساختمانونه د پروژې د انتقال محاسبې په اراضي کې اجرا کيږي (46:6)

3.1 د مملکت په ملي اقتصاد کې د جيودېزي اهميت

جيودېزي د ټولو اقتصادي رشتو د انکشاف لپاره عملي بڼه لري. د توپوگرافي نقشو او پلانونو د سروې او د انجنیري د مطالعاتو د نتايجو له مخې چې دهغې په ترکيب کې جيودېزيکې کارونه هم شامل دي. د انجنیري ساختمانونو او پروژې جوړولو سروې او مطالعه لکه لارې، کانالونه، پلونه، هوائي ميدانونه، د اوبو د برق بندونه، د برق د انتقال خطونه، فابريکې، کارخانې، معدنونه او داسې نور تر اجرا لاندې نيول کېږي. د انجنیري عصري ساختمانونو په جوړولو کې په ډېره لويه پيمانه استفاده کېږي په ساختمانونو او تعميراتو کې د آهن کانکرېټ څخه د نويو ماشينونو څخه په کاميابۍ سره استفاده کېږي. په دې توگه جيودېزيکې اندازه گيريو ته په ډېر لوړ دقت سره اړتيا پيدا کېږي. د ساختماني عناصرو وضع کول د پلان او ارتفاع له نظره خاص اهميت لري چې دا ډول کارونه د جيودېزي د دقيقو کارونو څخه شمېرل کېږي. اندازه گيري تر ملي متر او د ملي متر تر لسمې برخې پورې ښودل کېږي. د دې طريقې په ارتباط د جيودېزي انجنیري اندازه گيريو سامان آلات ښه شويدي. د لاييز او الکترونیک په تخنيک سره چې دا د فزيک او رياضي د نوبتونو څخه گڼل کېږي په دې حصه کې جيودېزي اندازه گيري د هندسي اشکالو رعايت په ډېر ډاډ سره تر اجرا لاندې نيول شويدي. جيودېزيکې کارونه د پلانونو د جوړولو په منظور د کليو د سربسيزي په موخه اجرا کېږي، اوبه لگول او د ځنگلونو جوړول د جيودېزي کارونو پرته ناممکن دي. جيودېزي په نظامي کارونو کې ډېر زيات اهميت لري. نقشې د اراضي د وضعيت د مطالعې په منظور د محاربوي وضعيت، د محاربوي عملياتو تنظيمول او داسې نورو کې استفاده کېږي. نقشې د اردو سترگې دي. ساختماني انجنيران او جيولوجي انجنيران بايد د جيودېزي په باره کې پوره معلومات ولري. د دې لپاره چې د نقشې څخه په سالمه توگه استفاده وشي بايد د نقشې په خصوصياتو وپوهېږي. د نقشې او پلان د جوړولو په مقصد د نقشې اخستنې د اجرا توانائي بايد وجود ولري. د انجنیري ساختمانونو د جوړولو په وخت کې د مفیده موادو د معدن استکشاف او استخراج بايد انجنير د هغې د اړونده اندازه گيريو او دهغې د محاسباتو د عهدې څخه ووځي. (13:5)

4.1 د جيودېزي د انکشاف تاريخچه

جيودېزي د ډېرو پخوانيو زمانو راهيسې موجوده وه، د ميلاد څخه مخکې جيودېزي په مصر، يونان، چين او داسې نورو هيوادونو کې د ځمکې د ځانگړو برخو وېشل د اوبو لگولو لپاره يې جيودېزيکې اندازه گيري اجرا کړيدي. 2500 کاله مخکې د نيل په وادي کې د اوبو سستمونه موجود وو چې د هغې جوړول جيودېزيکې اندازه گيري ايجابولې. په گرجستان، ارمنستان، ايتاليا او فلسطين کې اوس هم د ځمکې لاندې ساختمانونه موجود دي چې په هغې کې جيودېزيکې اندازه گيرۍ تطبيق شويدي. د ميلاد څخه 1700 کاله مخکې مصريانو د هندسې کتاب جوړ کړی دی چې په هغې کې د جيودېزي د اندازه گيريو مسائل تشرېح شوي دي او همدارنگه چينايانو د لومړي ځل لپاره قطب نامه کشف کړېده، چې په اراضي کې د جهت د پيدا کولو لپاره اسانتياوې برابرولي. د ميلاد څخه مخکې په دريمه پېړۍ کې (322-384) ارستوتل يو

یوناني عالم ؤ، چې د ځمکې کرویت یې ثابت کړ. بیا د میلاد څخه مخکې په (276-194) کلونو کې ایراتوسفن د جیوډيزي د طریقو څخه په استفادې سره د ځمکې ابعاد یې معلوم کړل. په 210 کال کې عربانو د اسلامي جنتري د جوړولو په مقصد یې د ځمکې د نصف النهار د قوس اوږدوالی معلوم کړ. ابو ریحان محمد بن احمد البیروني په 352 کال کې د خورازم په ښار کې متولد او په 427 کال کې په غزني کې د دنیا څخه سترگې پټې کړې، چې نوموړي په خپلو اثارو کې تاریخي تشریحات د جیوډيزي د اجرا شویو کارونو په مورد د پخواني یونان، هندیانو او د عربي علماؤ په واسطه چې سرته رسېدلي دي د هغې ذکر کړی دی. نوموړي په خپل وار سره په زیاته پیمانه جیوډيزيکي او استرونوميکي اندزه گیرۍ سرته رسولې دي. د نن څخه 500 کاله مخکې د ځمکې د لویو برخو نقشې د کرسټوف کولمب، ماژیلان او داسې نورو په واسطه ترتیب شوي دي. ریاضي پوه جیوډيزي پوه هالندی (سني لیوسي) د لویو مسافرو د پیدا کولو لپاره د ترانگولېشن طریقه وړاندې کړه. د فرانسوي عالم (دلمبر) په واسطه په کال 1798 په پاریس کې لومړنۍ (ایتلون متر) جوړ شو. په اوسني عصر کې د نقشو جوړول د هوائی عکسونو په واسطه چې دالوتکو او یا د مصنوعي اقمارو په واسطه سرته رسېږي استفاده شوې ده. په افغانستان کې د ځمکې وېش د پخوانه رواج درلود. د نن څخه 300 کاله مخکې د پښتو د ادب مؤسس د افغانستان د آزادۍ متفکر او مبارز خوشحال خان خټک کد سترې نقشې جوړې کړې چې د ځمکې حدود یې د نقشو په واسطه تثبیت کړل. شیخ ملي جغرافیه پوه او حقوق پوه په اتلسمه پېړۍ کې په مفصله توګه د ځمکې د وېش په اوبو لګول د ساختمانو ساحه چې د هغې اثار موجود دي (کاریزونه) ددې ګواهي ورکوي چې جیوډيزيکي کارونه پکې سرته رسېدلي دي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان نقشه دانګلېسي سیاح لخوا (برنس) په نوم په 1810 میلادي کال کې جوړه شوې ده، چې وروسته یې بیا د روسیې، ایران او هندوستان سره سرحدي نقشې جوړې شوي دي. دقیقې نقشې د افغانستان په ټوله ساحه کې په 1:100000، 1:500000 او 1:25000 میلادي کال کې ترتیب شوي دي. په 1919 میلادي کال کې د افغانستان د دفاع په وزارت کې د توپوګرافي خانګه جوړه شوه په 1941 میلادي کال کې په حربي پوهنتون کې د توپوګرافي ډیپارټمنټ جوړ شو. په 1956 میلادي کال کې د توپوګرافي ښوونځی تاسیس شو. په 1959 میلادي کال کې د کارټوګرافي انستیتیوت جوړ شو، چې هدف یې د ټول افغانستان د دفاعي او اقتصادي پرمختیا لپاره د نقشو جوړول دي. (14:5)

5.1 لنډیز

جیوډيزي یوه یوناني کلمه ده، چې د اراضي د وېش په معنی ده. او دا په مختلفو برخو ویشل کېږي، چې عالي جیوډيزي، توپوګرافي، کارټوګرافي، مارکشیدري او انجنیري جیوډيزي د هغې اساسي برخې جوړوي. د ساختماني عناصرو وضع کول د پلان او ارتفاع له نظره خاص اهمیت لري، چې دا ډول کارونه د جیوډيزي د دقیقو کارونو څخه شمېرل کېږي. جیوډيزي په نظامي کارونو کې ډېر زیات اهمیت لري. نقشې د اراضي د وضعیت د مطالعې په منظور د محاربي وضعیت، د محاربي عملیاتو تنظیمول او داسې نورو کې استفاده کېږي.

جيودېزي د ډېرو پخوانيو زمانو راهيسې موجوده وه. د ميلاد څخه مخکې جيودېزي په مصر، يونان، چين او داسې نورو هيوادونو کې د ځمکې د ځانگړو برخو وېشل د اوبو لگولو لپاره يې جيودېزيکي اندازه گيري اجرا کړيدي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان نقشه د انگلېسي سياح لخوا (برنس) په نوم په 1810 ميلادي کال کې جوړه شوې ده چې وروسته يې بيا د روسيې، ايران او هندوستان سره سرحدي نقشې جوړې شوي دي.

پوښتنې:

1. جيودېزي کوم ډول علم دی په باره کې يې معلومات وليکئ؟
2. د عالي جيودېزي د مسائلو حل د مصنوعي اقمارو پواسطه د کوم ډول جيودېزي د محتوياتو اساس جوړوي؟
3. د توپوگرافي پواسطه د ځمکې کومې ټوټې په پلان او نقشه باندې مطالعه کيږي؟
4. د کارتوگرافي پواسطه د ځمکې کوم ډول ټوټې په پلان او نقشه باندې مطالعه کيږي؟

دويم څپرکئ


د ځمکې شکل او د کورډيناتو سيستم

1.2 عموميات

د جيودېزي د اساسي وظائفو څخه يوه وظيفه د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي. د دې معلوماتو د پوهېدلو لپاره د عملي او علمي مسائلو حل د ډېرو علمي او تخنيکي رشتو دپاره ضروري گڼل کېږي. دلته د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو او هم د هغو د محاسبې د طريقو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي.


2.2 د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو په باره کې معلومات

د جيودېزي د اساسي وظائفو څخه يوه وظيفه د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي. د دې معلوماتو د پوهېدلو لپاره د عملي او علمي مسائلو حل د ډېرو علمي او تخنيکي رشتو دپاره ضروري گڼل کېږي. د ځمکې سطحه د 29% وچې او 71% اوبو څخه جوړه شوې ده چې د دې په ترکيب کې غرونه، درې، لوړې او ژورې موجوديت لري. په اوسط ډول وچې د 843 مترو په ارتفاع د بحرد سطحې څخه قرار لري چې بيا د ځينو څوکو ارتفاع 8900 مترو پورې رسېږي. د بحر ژوروالي په اوسط ډول د 1100 مترو څخه زيات وجود لري. د



1.2 شکل: د جيوئډ سطح

وچې فزيکي مغلقه سطحه کولای شو چې د رياضي فورمولونو په واسطه هغه وښيو. د ځمکې د شکل د ښودلو لپاره په جيودېزي کې د سوئې د سطحې څخه استفاده کېږي. چې دا يوه محدبه سطحه ده چې د شاقول د خط په استقامت د ځمکې په هره نقطه کې د جاذبې د قوې په استقامت باندې عمود ده. د ځمکې شکل چې د بحیرو او بحرونو داوډود سطحې په واسطه په آرام حالت کې منځ ته راغلی دی که چېرې په تصوري ډول د وچې لاندې امتداد ورکړل شي د جيوئډ په نوم باندې يادېږي. څرنگه چې کتله د ځمکې د کرې په منځ کې په غير مساوي ډول ځای پر ځای شوې ده د شاقولي خطونو استقامت د ثقیله اجسامو خوا ته انحراف کوي. (131:4)



2.2 شکل: د ځمکې ابعاد

لږې وچه په پورتنی شکل کې 1- د ځمکې فزیکي سطحه 2- د بحرونو د سوئي سطحه (جیوئډ) 3- د شاقول خطونه - چې د هغوی استقامتونه د ځمکې په مرکز کې یو بل سره نه قطع کوي پدې ډول د جیوئډ سطحه یوه مغلقه سطحه ده چې د اراضي د هېڅ شکل سره مطابقت نلري. استرونومي او جیوډېزي رصداتو ثابتې کړې ده چې ځمکه د دوراني حرکت په واسطه چې په خپل محور کې لري په قطبینو کې فشرده کي منځ ته راوړي. د ځمکې شکل د دوراني الپسوئید سره نږدېوالې لري د الپسوئید او جیوئډ ترمنځ تفاوت ډېر کوچنی دی چې د 100-150 مترو پورې تجاوز نکوي. د جیوډېزي ډېرو عملي مسائلو حل لپاره د جیوئډ سطحه د دوراني الپسوئید د سطحې په ډول قبولېږي. الپسوئید سطحه ده چې د یوې بیضوي د دوران په واسطه چې د هغې په کوچني محور باندې منځ ته راځي. د ځمکې د الپسوئید ابعاد د نیمایي لوی محور a او نیمایي کوچني محور b دي چې د α قیمت د لاندې فورمول په واسطه تعینېږي.

$$\alpha = \frac{a - b}{a}$$

په افغانستان کې د الپسوئید بین المللي ابعاد انتخاب شوي دي چې د اندازه گیری په نتیجه کې یې د استرونومي، جیوډېزي رصداتو او مصنوعي اقمارو د حرکت په واسطه بنودل شوي دي.

$\alpha = 1:298.25, \alpha = 6378162 \text{ m}$ د الپسوئید د سطحې د تقریبي محاسباتو په وخت کې د کروي سطحې په حیث چې شعاع یې 6371.11 کیلو متره ده قبوله شوې ده. په لاندې جدول کې د مختلفو هیوادونو د علماؤ په واسطه د ځمکې ابعاد اندازه شوي دي. (18:5)

1.2 جدول: د مختلفو هیوادونو د علماؤ په واسطه د ځمکې ابعادو اندازې

محققین	کال	a (m)	α	هيواد
دلامبر	1800	6375653	1:334	فرانسه
بسل	1841	6377397	1:2992	جرمني
هایفرد	1909	6378388	1:297	امريکا
کراسوفسکي	1940	6378245	1:2983	شوروي اتحاد


الپسوئيد چه د هغې ابعاد معلوم دي د ځمکې په کره کې دا ډول جهت ورکړی شويدي چې د جيوئډ سطحې سره ورته والی لري د رفرنس الپسوئيد په نوم يادېږي. په مختلفو هيوادونو کې پارامترونه مختلف قبول شويدي. الپسوئيد ته په دې ډول جهت ورکړل شويدي چه د هغې سطحه بايد د هغې د هيواد د ساحې سره مطابقت ولري.

3.2 د ارتسام طريقه په جيوډېزي کې

د ځمکې فزيکي سطحه يوه مغلقه سطحه ده چې د هغې د پاسه لوړې، ژورې، غرونه او هواري په سترگو ليدل کېږي. د رياضيکي محاسباتو له مخې د اندازه گيريو نتايج چې د ځمکې په مختلفو برخو کې اجرا شويدي د رفرنس الپسوئيد په سطحه باندې ارتسام ورکول کېږي چې دغه مسئله د ځمکې د سطحې د نقشو ترتيبول د يو لړ علمي او انجنييري مسائلو حل ضروري دی په دې توگه د قائم ارتسام د طريقې څخه استفاده کېږي د A,B,C,D نقطې چې د ځمکې په فزيکي سطحې باندې واقع دي د شاقول د خطونو په استقامت د الپسوئيد پر سطحه باندې ارتسام ورکول کېږي. د P سطحه د a,b,c,d د افقي نقطو سطحه ده چې د A,B,C,D ارتساماتو څخه په P سطحه باندې لاس ته راغلې دي. په عملي ساحه کې د جيوډېزي د مسائلو د حل لپاره فرض کېږي چې جيوئډ او الپسوئيد سطحې يو پر بل باندې منطبق او پدې ډول د سوئي د P په سطحه کې تشکيلېږي. په دې توگه د ځمکې د فزيکي سطحې مطالعه د دوو مشکلاتو سره مخ کېږي. (5:131)

- د ځمکې د فزيکي سطحې پلاني موقعيت معلومول د P د سويې په سطحه باندې.
- د سويې د سطحې د پاسه د نقطو د ارتفاعاتو معلومول (Aa, Bb) او داسې نور.

په ځينو حالاتو کې د ځمکې سطحه د کرې په توگه قبوله شوېده. که چېرې د ځمکې د کرې سطحه په کوچني



3.2 شکل: د ارتسام طريقه

شوي شکل سره ونښودل شي په هغه صورت کې د ځمکې د مودل شکل د کرې په توگه په لاس راځي که چېرې د ځمکې د هرې نقطې ارتفاع معلومه وي د کرې د پاسه د اراضي عوارض د لوړو او ژورو د ټولو حدودونو سره ونښودل کېدای شي ولې د کرې د پاسه د ځمکې سطحې سره د ټولو تفصيلاتو چې د انجنييري د مسائلو د حل لپاره ضروري ده ونښودل شي لدې کبله په عملي ساحه کې د ځمکې په سطحه د A,B,C,D نقطې په افقي سطحه باندې په تصوري توگه په عمودي ډول ارتسام ورکول کېږي د دې لپاره چې د Aa, Bb, Cc, Dd

په وخت کې (H_B) د Δh انحراف د افقي مسافې د پاسه ارتسام ورکول کېږي پدې حالت کې $\Delta h = OB'_0 - OB_0$ څرنگه چې $OB_0 = R$ ده نو د $OA_0OB'_0$ قائم الزویه مثلث څخه لرو:

د Δh د $D^2 = (R + \Delta h)^2 - R^2 = 2R\Delta h + \Delta h^2$ یا په دې ډول هم لیکلای شو $\Delta h = \frac{D^2}{2R + \Delta h}$ ددې لپاره چې Δh د ځمکې د شعاع په نسبت ډېره کوچنۍ ده لیکلای شو چې (II.3) $\Delta h = \frac{D^2}{2R}$ که چېرې پورتنی فورمول ته مختلف عددي قېمتونه ورکړای شي نو د Δh اړونده قېمتونه لاس ته راځي.

د شاقولي مسافو انحرافات: د جیودېزي انجنیري په کارونو کې د شاقولي مسافو دقت پیدا کول 1-2 سانتي متره په اشتباه سره او یا د هغې څخه کوچنۍ وي. د ځمکې د کرویت تاثیر د شاقولي مسافو په پیدا کولو باید د افقي مسافو د نقطو ترمنځ که لوی هم نه وي په نظر کې نیول کېږي. (1:402)

2.2 جدول: د شاقولي مسافو انحرافات

D (M)	100	500	1000	10000
Δh (cm)	0.08	2	7.8	780

5.2 د کوردیناتو او ارتفاعاتو سیستمونه چې په جیودېزي کې استعمالیږي

د ځمکې د سطحې د نقطو موقعیت چې په الپسوئید او یا مستوي باندې مرتسم شوي وي د کوردیناتو په واسطه معلومېږي. کوردینات هغه کمیتونه دي چې د نقطو موقعیت په سطحه او یا فضا کې د یو قبول شوي کوردیناتو د سیستم په واسطه معلوم شوي وي. په جیودېزي کې اکثراً جغرافیایي کوردینات (جیودېزيکی او یا استرونوميکی) او یا قائم کوردینات استعمالیږي. د کوردیناتو د اساسي خطونو په توګه مدارونه نصف النهارونه قبول شوي دي.


- جیودېزيکی نصف النهار: د الپسوئید د تقاطع اثر دی چې د مستوي په واسطه د ځمکې د دوراني محور څخه تېرېږي.
- استرونوميکی نصف النهار: د الپسوئید قطع د مستوي په واسطه لاس ته راځي چې د شاقول د خط څخه تېرېږي او د ځمکې د دوراني محور سره موازي دي.
- مېدوي نصف النهار: مېدوي نصف النهار چې د ګرنویچ د رصدخانې څخه تېرېږي او په لندن کې موقعیت لري.

نصف النهارونه د مستوي د پاسه د بیضوي په شکل دي، جیودېزيکی مدار هغه اثر دی چې د الپسوئید څخه د مستوي په واسطه چې عموداً د ځمکې د دوراني محور څخه تېرېږي عبارت دی. د مدار مستوي چې د الپسوئید د مرکز څخه تېرېږي د استوا د خط په نوم یادېږي، نصف النهار د مستوي د پاسه د داېرې په شکل

تېرېري د استوا خط د مدار د مبدا په توګه استعمالېږي، نصف النهارونه او مدارونه کولای شو د ځمکې د هرې نقطې څخه تېر کړو. (232:1)

جغرافیایي کوردینات:


د جغرافیایي کوردیناتو په سیستم کې د یوې نقطې موقعیت د الپسوئید د پاسه د موازاتو او نصف النهارونو د تقاطع په واسطه چې د ځمکې د سطحې د مطلوبې نقطې څخه تېرېري تعینېږي. د نقطې نصف النهارونه او جیودېزیکي طول البلد جیودېزیکي عرض البلد او موازاتو باندې ښودل کېږي. جیودېزیکي عرض البلد (B) یوې نقطې د هغې زاوېې څخه عبارت ده چې د نورمال او د خط استوا ترمنځ تشکیلېږي. φ هغه زاویه ده چې د شاقولي خط او د استواء د خط په منځ کې تشکیلېږي او استرونوميکي عرض البلد د φ په نوم یادېږي. عرض البلد د خط استواء څخه شمال او جنوب 0-90 درجو پورې اندازه کېږي. جیودېزیکي طول البلد L هغه دوه سطحې زاویه ده چې د نصف النهار د مبدا د مستوي او د مطلوبې نقطې د مستوي څخه تېرېري. طول البلد د ګرینویچ څخه 0-180 درجو شرق خواته او 0-180 درجو غرب خواته اندازه کېږي. هغه نقطې چې په نوموړو موازاتو باندې واقع وي د عین طول البلد قیمت لري. د پورتنیو تعریفونو څخه معلومېږي چې د استرونوميکي او جیودېزیکي کوردیناتو فرق د هغه کمیت څخه دی چې د شاقول او نورمال خطونه په الپسوئید باندې نه تطبیق کېږي. دغه فرق د $4'' - 3''$ څخه نه زیاتېږي. په غرنۍ ساحه لکه افغانستان کې دغه قیمت لسګونو ثانیو ته رسېږي. یوه ثانیه په اراضي کې تقریباً 31 متره ده. د اراضي د نقطو کوردینات په مختلفو سیستمونو کې متفاوت دي په راتلونکي کې به د یو سیستم څخه استفاده کوو. د ځمکې د سطحې د ښودلو لپاره جغرافیایي کوردینات د کاغذ د پاسه د مدارونو او نصف النهارونو جغرافیایي شبکه ترتیب او ترسیمېږي. د نصف النهارونو او مدارونو د خطونو قیمت د درجې له جنس څخه ښودل کېږي که ضرورت یې شي بیا نو په دقیقه او ثانیه هم ښودل کېدای شي. (144:4)



5.2 شکل: جغرافیایي کوردینات

قائم کوردینات

د انجیري جیودیزی د مسائلو د حل لپاره د قائم کوردیناتو څخه استفاده کیږي که چېرې د ساحې اندازه په دې ډول وي چې د ځمکې د کرویت په نظر کې ونیول شي په دې صورت کې د دیکارت د مستوي د کوردیناتو څخه استفاده کېږي. دغه سستم د دوه خطونو څخه تشکیل شوی دی چې یو پر بل باندې عمود او په یوه افقي مستوي کې قرار لري. د ابسس محور x د نصف النهار د استقامت سره شمال خواته منطبق کیږي.




6.2 شکل: قائم کوردینات

د y کوردیناتو مثبت محور استقامت شرق خواته منطبق کیږي. د O نقطه د کوردیناتو د مبدا په توګه انتخاب شوې ده. ربعي د ساعت د ګرځېدو مطابق نمره ګزاري شوي دي. د ربعو په اړوند په کوردیناتو باندې (+) او (-) علامې لیکل کیږي. د ځمکې په یوه کوچنۍ ساحه کې د قائمو کوردیناتو د فرضي سستم څخه استفاده کیږي. د کاغذ د پاسه د کوردیناتو د شبکې د رسمولو په وخت کې د 200, 100, 50 مترو او همدارنګه د 2-1 کیلو مترو وروسته د کوردیناتو د شبکې سره موازي خطونه رسموو. د خطونو په شبکه باندې د هغوی قیمت لیکل کیږي د راکټونو د موقعیت د معلومولو، مصنوعي اقامرو، د کیهاني استشنونو او د فضائي کوردیناتو د پاره استعمالیږي په قائمو کوردیناتو کې د سستم مبدا د O د نقطې څخه عبارت ده د Z محور د قطبي محور د پاسه او x او y محورونه د استواء په مستوي کې قرار لري د x محور د ګرینویچ د نصف النهار مبدا قطع کوي او د y محور پر هغې باندې عمود دی.

ارتفاعي سیستم

ارتفاع په جیودیزی کې د دریم کوردیناتو په حیث استعمالیږي. د یوې نقطې ارتفاع د شاقولي مسافې څخه عبارت ده چې د ځمکې د سطحې څخه تر مستوي سطحې پورې ادامه لري. په جیودیزی کې د سوئي سطحه

د مبدا په توگه استعمالېږي. د اسطحه د بحر د سطحې سره مطابقت لري، د نقطو ارتفاعات چې د بحر سطحې ته پېدا کېږي د مطلقه ارتفاعاتو په نوم يادېږي. د مطلقه ارتفاع مبدا د بحر وسطي سطحه ده. د پورتنۍ شکل له مخې په جيودېزي کې د ارتفاع قېمت چې د عدد په ډول ليکل کېږي لکه متر، ديسي متر، سانتې متر او ملي متر د راقم په نوم يادېږي. (25:5)




دلته: H_A ، H_B - مطلقه ارتفاع؛ H'_A ، H'_B - شرطي ارتفاع؛ h - د A او B ترمنځ د ارتفاع تفاضل څخه

6.2 د گاوس کريوگرد مستوي د قائمو کورډيناتو سيستم

د ځمکې د سطحې د نقطو موقعيت د نقشو د پاسه او يا په کره باندې د جغرافيايي شبکې او د جغرافيايي کورډيناتو په واسطه معلومېږي. د نقشو د پاسه د قائمو کورډيناتو څخه استفاده کېږي. د دې لپاره چې د جغرافيايي کورډيناتو ارتباط الپسوئيد د عين نقطو د قائمو کورډيناتو په واسطه په مستوي باندې اجرا شي د ارتسام د مخصوصې طريقې د ځمکې د ټولې کرې د مستوي د پاسه د هغې څخه استفاده کېږي. طبعي خبره ده چې د الپسوئيد سطحه چې پر هغې باندې د ځمکې فزيکي سطحه رسم شویده د نقشو د ترتيب لپاره د مستوي په شکل پراختيا ورکولای شو، د لويو ساحو د ارتسام لپاره د ځمکې سطحه د مستوي د پاسه د استوانه يي متساوي الزاويه د عرضاني - د گاوس کريوگر څخه استفاده کېږي. په دې ارتسام کې د الپسوئيد د سطحې خلاصول د مستوي په شکل زاويوي انحراف نه جوړوي. دا چې د خطونو انحراف ډېر کوچنی دی او په استقامت پورې تړلی نه دی دا ډول ارتسام ته کانفوژتي ارتسام وايي. د دې ارتسام ماهيت په لاندې ډول دی:


- د ځمکې الپسوئيد د نصف النهارونو په واسطه په زونونو باندې ويشل شويدي. په افغانستان کې د 6 درجه ئي زونونو څخه استفاده شویده. د زون وسطي نصف النهار ته محوري نصف النهار هم وايي. د زونونو نمره گزاري د گرینوچ د نصف النهار څخه ختيځ خوا ته زیاتېږي.

- هر زون په ځانگړي ډول د استوانې د سطحې د پاسه ارتسام ورکول کیږي چې نوموړي استوانه د الپسوئید د زون په شا او خوا د محوري نصف النهار په اوږدوالي باندې مماس ده. که چیرې استوانه د AB په امتداد قطع شي په هغه صورت کې پر مستوي باندې بدلېږي. د مستوي د پاسه په لاندې رسم کې د PP داستوانی محوري نصف النهار د یو مستقیم خط په شکل د تحریف پرته ښودل کیږي. د استوانې خط د یو مستقیم خط په ډول رسمېږي. دا دواړه خطونه د قائم کوردیناتو سیستم تشکیلوي په هر زون کې د محوري نصف النهار تقاطع د (X د ابسس محور) د استوا خط (Y اردینات) د کوردیناتو د مبدا په توګه دی. که چیرې یو زون پرلپسې د یو بل زون په تعقیب د مستوي د پاسه ارتسام ورکړل شي د الپسوئید ټوله سطحه په لاس راځي.
- په هر زون کې د کوردیناتو سیستم یو ډول دی. د زون د تثبیت په غرض یوه نقطه د کوردیناتو سره یو ځای ورکړای شویده چې د زون نمره ګزاري ئی د اردیناتو چپې خواته زیاتېږي (11,345)



8.2 شکل: د ګاوس کریوګر سیستم [11]

په پورتنیو رسمونو کې د الپسوئید د سطحې تصویر پر مستوي باندې.



9.2 شکل: د زونونو نمره گزاری [5]

a- زونونه b- د زونونو ارتسام د استوانه ئی سطحې دپاره 1- د الپسوئید دپاره زون کناره 2- داستوانې دپاره د زون کناره.

په پورته رسم کې a- د زونونو نمره گزاری b- د قائمو کوردیناتو سستم په هر زون کې.

7.2 لنډیز

د جیودېزي د اساسي وظائفو څخه یوه وظیفه د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي. د دې معلوماتو د پوهېدلو لپاره د عملي او علمي مسائلو حل د ډېرو علمي او تخنیکي رشتو دپاره ضروري ګڼل کېږي. د ځمکې سطحه د 29% وچې او 71% اوبو څخه جوړه شوې ده چې د دې په ترکیب کې غرونه، درې، لوړې او ژورې موجودیت لري. استرومومي او جیودېزي رصداتو ثابتته کړېده چې ځمکه د دورانې حرکت په واسطه چې په خپل محور یې لري په قطبینو کې فشرده ګي منځ ته راوړې. د ځمکې شکل د دورانې الپسوئید سره نږدېوالی لري. د الپسوئید او جیوئید ترمنځ تفاوت ډېر کوچنی دی چې د 100-150 مترو پورې تجاوز نکوي. په جیودېزي کې اکثرأ جغرافیائی کوردینات (جیودېزيکی او یا استرونوميکی) او یا قائم کوردینات استعمالېږي. د کوردیناتو د اساسي خطونو په توګه مدارونه نصف النهارونه قبول شوي دي. د لویو ساحو د ارتسام لپاره د ځمکې سطحه د مستوي د پاسه د استوانه ئی متساوي الزاویه د عرضانی- ګاوس کریوګر څخه استفاده کېږي. په دې ارتسام کې د الپسوئید د سطحې خلاصول د مستوي په شکل زاویوي انحراف نه جوړوي. دا چې د خطونو انحراف ډېر کوچنی دی او په استقامت پورې تړلی نه دی دا ډول ارتسام ته کانفوزیټي ارتسام وایي.

پوښتنې:

1. د جيودېزي د اساسي وظائفو څخه کومه یوه د پام وړ ده؟
2. په کره کې کتلې په کوم ډول ځای پر ځای شوېده؟
3. الپسوئېد کوم ډول سطحه ده؟
4. د ځمکې فزیکي سطحه د کومو مشکلاتو سره مخامخ ده؟
5. د ځمکې د کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو باندې ولیکي؟
6. جغرافیایي کوردینات کوم ډول کوردینات دي په باره کې یې معلومات ولیکي؟
7. د قائمو کوردیناتو په باره کې معلومات ولیکي؟

دریم څپرکئ

توپوگرافي نقشې او پلانونه

1.3 عموميات

توپوگرافي نقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنگه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده کېږي، ځکه چې د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل بنودل کېږي. په جیودېزي کې د عددي، خطي او هندسي مقیاسونو څخه استفاده کېږي. مقیاس چې د کسر په شکل لیکل کېږي لکه $\frac{1}{M}$ ، عددي مقیاس وایي. د مقیاس مخرج د مقیاس د کوچنیوالي درجه نښی. د کوچنیو مقیاسونو تبدیلول په لویو مقیاسونو باندې د هغوی د ابعادو په پام کې نیولو سره د بې مقیاس د گروپ څخه با مقیاس گروپ ته انتقالېږي. د ټولو مختلف الشکله عناصرو مخصوصه اشارې د انجنیري ساختمانونو مشخصات په بر کې نیولئ شي. پدې توگه د تحقیقاتي او پروژو سازي مؤسسې د ساختمان او مونثاژ لپاره اضافي اشارې په پام کې نیسي چې د هغې لپاره د ماسټر پلان په جوړولو کې د تثبیتي نومونو او مونثاژ څخه استفاده کېږي. دلته پلان، نقشه او پروفیل په اړه اړونده معلومات ورکړل شوي دي.

2.3 پلان، نقشه او پروفیل

په کاغذ باندې د ځمکې د سطحې د رسمولو لپاره د قائم ارتسام څخه گټه اخلي. د ځمکې ټوټې په کوچني شکل سره په کاغذ بنودل کېږي.

توپوگرافي پلان: د اراضي د عوارضو د شکلونو او حدودو د افقي ارتسام د کوچني شوي مشابه تصویر څخه عبارت دی. (171:11)

د پلان تفصیلات د عوارضو پرته رسمېږي چه د حدودي او یا تفصیلي پلان په نوم یادېږي. د نقشو له پاسه د ځمکې د سطحې ټول تصویر او یا د هغې لویه برخه لکه براعظمونه، هیوادونه، ولایتونه او داسې نور بنودل کېږي. د ځمکې کروي سطحې د غونجېدو او د پرېکېدو پرته پر مستوي باندې نه شي بنودل کېدای. لدې کبله د ځمکې حدودي نقشې انحراف کوي. د نقشو د ترتیب په وخت کې د هغوی د خصوصیاتو مطابق کارتوگرافي ارتسام انتخابېږي. د نقشو ترتیبول په کاغذ باندې د جغرافیایي شبکې نصف النهارونه او مدارونه رسمېږي چې د کارتوگرافي شبکې په نوم یادېږي. د ځمکې د سطحې کوچني کول د مقیاس په مرسته پر کاغذ باندې د نقشې په نامه یادېږي. مقیاس د کسر په شکل لیکل کېږي لکه $\frac{1}{M}$ چې په صورت کې یې 1 یعنې واحد او په مخرج کې د هغې د کوچنیوالي درجه بنودل کېږي. د مثال په ډول $\frac{1}{500}$ ، $\frac{1}{1000}$ او داسې نور. په پلان کې مقیاس ثابت او په نقشه کې مقیاس د هغې په مختلفو برخو کې تغیر کوي. په نقشه باندې وضع شوی مقیاس یواځې د ځینو نصف النهارونو او مدارونو په امتداد ثابت پاتې کېږي چې هغه د نقشې د اساسي مقیاس په نوم یادېږي.

په هره اندازه چې مقیاس لوی وي په هماغه اندازه د تفصیلاتو د اراضي عوارض په کاغذ باندې په تفصیل سره ښودل کېدای شي.

د مقیاس له مخې نقشې په لاندې ډول وېشل کېږي [11]

$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{25000}$	$\frac{1}{50000}$	$\frac{1}{100000}$	لوی مقیاسونه
	$\frac{1}{250000}$	$\frac{1}{500000}$	$\frac{1}{1000000}$	متوسط مقیاسونه
$\frac{1}{1000000}$ او یا د هغې څخه کوچني				کوچني مقیاسونه

د $\frac{1}{10000}$ څخه لوی مقیاس د توپوگرافي پلانونو په نوم یادېږي. د انجنیري جیودېزي کارونو لپاره لاندې مقیاسونه استعمالېږي.

$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{5000}$	$\frac{1}{10000}$
-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

د محتوا او استعمال له نظره نقشې په توپوگرافي او اختصاصي نقشو باندې وېشل کېږي. توپوگرافي نقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنګه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده کېږي ځکه چې د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل کېږي. اختصاصي نقشې عبارت دي له جیولوجيکي، خاورې پېژندنې، دریانوردی، سیاسي، زراعتي او داسې نور. د پلان او نقشې ترمنځ اساسي فرق په لاندې ډول دی:

- ♦ پلان او نقشه د ځمکې د یوې برخې د کوچني شوي تصویر څخه عبارت دی چې پر افقي مستوي باندې رسمېږي.
- ♦ اوږدوالی او زاویې د اراضي د حدودو مساحت پر پلان باندې انحراف نه کوي ولې په نقشه باندې انحراف کوي.


په عملي ساحه کې د انجنیري مسائلو د حل لپاره د پروفیل څخه استفاده کېږي. پروفیل د ځمکې د سطحې د مقطع کوچنی شوی تصویر دی چې د شاقولي مستوي سره په کاغذ باندې رسمېږي. د دې لپاره چې د اراضي عوارض په ښه صورت سره رسم شوي وي لازمه ده چې د نقطو ارتفاعات په پروفیل کې د اراضي افقي قطعاتو ته لوی وښودل شي. دا تناسب $\frac{MV}{MH} = \frac{1}{20}$ یا معمول دی. د مثال په توګه که چېرې د اراضي افقي قطعات په مقیاس د $MV = 10000$ وښودل شي پدې صورت کې ارتفاع په مقیاس د $MV = 1000$ او یا $MV = 500$ ښودل کېږي. په پروفیل کې د اراضي د عوارضو ټولې بارزې نقطې چې د میل د تغیر په ځای کې واقع شي ښودل کېږي.

3.3 د مقياسونو ډولونه او دقت

د نقشي، پلان او پروفيل په جوړولو کې د خطونو د اندازه کولو نتايج په اراضي کې کوچني کيږي. د يو خط اوږدوالی ℓ په نقشه کې د هغې نسبت د نوموړي خط اوږدوالی په اراضي کې مقیاس نومېږي. $\frac{1}{M} = \frac{\ell}{d}$ په جیودېزي کې د عددي، خطي او هندسي مقیاسونو څخه استفاده کيږي. مقیاس چې د کسر په شکل لیکل کيږي لکه $\frac{1}{M}$ ته عددي مقیاس وايي. د مقیاس مخرج د مقیاس د کوچنيوالي درجه نښی. که چېرې عددي مقیاس او په اراضي کې د يو خط اوږدوالی معلوم وي د خط اوږدوالی په پلان او نقشه باندې په لاندې ډول معلومولی شو.

$$\ell = \frac{d}{M}, d = \ell \times M \text{ (III. 1)}$$

د دې لپاره چې په جیودېزي کې د محاسباتو څخه مخنیوی شوی وي د خطي او هندسي مقیاسونو څخه استفاده کيږي.



1.3 شکل: خطي او عددي مقیاسونه په توپوگرافي نقشه باندې [5]

خطي مقیاس: د عددي مقیاس گرافيکي شکل ته خطي مقیاس وايي. (5:34)


موازي دوه خطونه چې قاعده یې په $a = 2\text{cm}$ باندې جدا کيږي چې هغه ته د مقیاس قاعده وايي. د قاعدې د صفر چپه خوا په ملي مترو باندې پر مساوي توگه وېشل کيږي په پورتنۍ رسم کې قاعده دوه سانتي متره ده، دلته مقیاس $\frac{1}{10000}$ چې هر دوه سانتي متره یې د دوه سوه مترو سره برابر دی.

$d = a \times M$ یا $d = 2\text{cm} \times 10000 = 200\text{M}$ مطابقت کوي. د قاعدې قېمتونه دا ډول لیکل کيږي 600M, 400M, 200M او داسې نور. د خطي مقیاس کوچنی تقسیم د q په نوم یادېږي او یا د اراضي د افقي خط ارتسام په نوم یادېږي چې چپه خوا یې د یو تقسیم د قاعدې د صفر سره مطابقت کوي. په $\frac{1}{10000}$ مقیاس کې که چېرې تقسیمات په $q = 1\text{mm} \times 10000 = 10\text{M}$ د خطي مقیاس په واسطه په گرافيکي ډول اندازه کيږي.

هندسي مقياس

هندسي مقياس: هغه مقياس ته وايي چې د هغه اساس متناسب تقسيمات د مقياس قاعده جوړوي. د هندسي مقياس په مرسته په گرافيکي ډول تر لسمې حصې پورې د قاعدې ډېر کوچنی تقسيم تعينېدای شي.

هندسي مقياس لکه خطي مقياس د هغې قاعده هم دوه سانتي متره ده. د صفر چپه خوا په افقي او عمودي ډول په لسو مساوي برخو وېشل کېږي افقي خطونه د هندسي مقياس تراخري گراف پورې رسمېږي. عمودي خطونه په قاعده باندې په دې ډول رسمېږي: د عمودي خطونو لومړۍ قېمت د قاعدې د صفر سره وصل کېږي دوهم قېمت يې د قاعدې د لومړي قېمت سره وصل کېږي په ترتيب سره د عمودي خطونو لسم قېمت د قاعدې د نهم قېمت سره وصل کېږي. عمودونه په لسو برخو يعنې $m = 10$ وېشل کېږي د نقطو څخه چې تقسيمات په لاس راځي موازي خطونه د AB د قاعدې سره رسمېږي. د قاعدې د صفر چپه خوا هم په لسو برخو وېشل کېږي $n = 10$ د BDE او Bde د مثلثونو څخه په لاس راځي چې $de = \frac{AB}{100}$ دلته $Bd = \frac{BD}{m}$, $DE = \frac{AB}{n}$ پس $\frac{de}{DE} = \frac{Bd}{BD}$ که چېرې $n = m = 10$ وي پس $de = \frac{AB}{100}$ د هندسي مقياس کوچنی تقسيم د قاعدې د سلمې حصې سره مساوي دی $M = 0.2mm$. همدا وجه ده چې بعضې وخت هندسي مقياس د سلم مقياس په نوم يادېږي. په دې ترتيب په هندسي مقياس $\frac{1}{10000}$ کوچنی تقسيم $q = 0.2 \times$ $M = 2 \times 10000 = 20000$ د MN قطع خط د هغه خط د اوږدوالي سره مساوي دی چې په اراضي کې 668 مترو سره برابر دی. علمي تحقيقاتو معلومه کړېده چې د انسان د سترگو په واسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې قېمت تعينولی شي. د اراضي افقي مسافه چې د پلان (نقشې) د $0.1mm$ سره مطابقت کوي چې د مقياس د دقت په نوم يادېږي. (5:35)



2.3 شکل: هندسي مقياس [5]

4.3 د نقشو او پلانونو نمره گزارې

د ځمکې د سطحې نقشي او پلانونه په کاغذ باندې رسمېږي. د مقياس له مخې د منطقي اندازه چې ښودل کېږي د نقشو او پلانونو د اوراقو اندازه يې مختلفه ده. پدې ډول د ځمکې يوه منطقه چې مساحت يې 1KM^2 ده، د نقشي د پاسه چې مقياس يې $1:100000$ د هغې ابعاد $(1 \times 1)\text{cm}$ د پلان د پاسه مقياس يې $1:500$ دی. د هغې ابعاد $(200 \times 200)\text{cm}$ ښودل کېږي. د هغه نقشو او پلانونو شيتونه چې لوی ابعاد ولري د هغه استعمال په عملي توګه په انجنييري کې غیر مساعد دی. د پلانونو د مناسب استعمال لپاره يو شيت چې د هغې اندازه $(40 \times 50)\text{cm}$ کې ده قبوله شوې ده. نصف النهارونه او مدارونه د نقشي او پلان د شيتونو د کنار په حيث قبول شويدي. د هر شيت نمره گزارې د هغه هيواد د مروج اصولو پر بنسټ اجرا کېږي. نمره گزارې د تقسيم بندۍ د ځانګړو توپوگرافي نقشو او پلانونو د شيتونو څخه عبارت دي. (341:11)

افغانستان د نقشو نمره گزارې $1:1000000$ د نقشي د مقياس په اساس جوړېږي. د پورتنۍ مقياس د نقشو شيتونه د ځمکې د کرې وېشل په ردیفونو سره چې عرض البلد يې د هر 4° څخه تشکیلېږي. عرض البلد د خط استوا څخه شمال او جنوب ته اندازه کېږي. د طول البلد ستونونه د هر 6° وروسته چې گرینويچ يې مبدا ده شرق او غرب خواته ($\pm 180^\circ$) اندازه کېږي. ردیفونه شمال او جنوب د A نه تر V پورې د لاتيني لويو حروفو په واسطه د استوا د خط څخه ستونونه د عربي ارقامو په واسطه 1-60 پورې د ساعت د ګرځېدو خلاف نمره گزارې کېږي. د زونونو او ستونونو د نمرې تر منځ رابطه د ګاوس کريوګر د کورډيناتو د سستم په واسطه په لاندې ډول تعينېږي:

$$n = Q - 30$$


دلته: Q $1:1000000$ د نقشي د مقياس د ستون نمره او n د ګاوس کريوګر د کورډيناتو د زون نمره ده. د وسطي نصف النهار د طول البلد شيتونه د $1:1000000$ مقياس د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

$$L_{\text{وسطي}} = 6^\circ \times Q - 183^\circ$$

د $1:1000000$ د شيتونو نمره گزارې په لاندې رسم کې ښودل شويدي.

(j-41, j-42) او داسې نور. د توپوگرافي نقشو د لويو مقياسونو د نمره گزارې لپاره دا لاندې شرط بايد رعايت شي چې د $1:1000000$ مقياس شيتونه د لوی مقياس د مکمل شيتونو په يو عدد تقسيم شي. په افغانستان کې په لاندې ډول توپوگرافي کې نقشي او پلان مقياسونه قبول شويدي:


$1:10000000$, $1:500000$, $1:250000$, $1:100000$, $1:50000$, $1:25000$, $1:10000$,
 $1:5000$, $1:2000$



3.3 شکل: 1:1000000 د افغانستان د توپوگرافيکي شیتونو نمره گزاری

د 1:100000 مقیاس نقشې لپاره 1:1000000 نقشه په 144 برخو وېشل کیږي. د 1:100000 هر شیت د عربي ارقامو په واسطه نمره گزاری کیږي. د 1:50000 د ABCD حروفو او د 1:25000 د abcd حروفو په واسطه 1:10000 د اعدادو په واسطه لکه 1,2,3,4 د 1:5000 شیت د لاس ته راوړلو په مقصد 1:1000000 مقیاس نقشه په 256 شیتونو وېشل کیږي. د 1:5000 مقیاس شیتونه د اعدادو په واسطه لکه 1,2,3,...256 نمره گزاری کیږي چې د نوموړي نمره گزاری سره د قوس په منځ کې د 1:100000 شیت نمبر اضافه کیږي

د مثال په توگه (256) 1-42-55.



4.3 شکل: نمره گزاری

• د نقشو د شیتونو د موقعیت شیمایي

a. د 1:100000 مقیاس د 1:1000000 د نقشې په شیت کې.

b. د 1:50000, 1:25000, 1:10000 مقياسونه د 1:100000 د نقشي د مقياس په شپي کي.

c- مقياس

1:2000 د 1:5000 د پلان په شپي کي

په 1.3 جدول کي د نقشو او پلانونو د شپتونو او ابعادو نمره گزاري ښودل شويدي

1.3 جدول: د نقشو او پلانونو د شپتونو او ابعادو نمره گزاري [5]

مقياس	نمره گزاري	د چوکاټ ابعاد		د کيلو مټري او يا د کورديناټي شبکي ابعاد	
		عرض البلد	طول البلد	د نقشي پرمخ	په اراضي کي
1:1000000	1-42	4°	6°	_____	_____
1:100000	1-42-12	20'	30'	2cm	2Km
1:50000	1-42-12-B	10'	15'	2cm	1Km
1:25000	1-42-12-A-b	5'	7'30"	4cm	1Km
1:10000	1-42-12-A-d-4	2'30"	3'45"	10cm	1Km
1:5000	1-42-12(256)	1'15"	1'52.5"	10cm	500m
1:2000	1-42-12(256C)	25"	37.5"	10cm	200m

د کوچنيو مقياسونو تبديلول په لويو مقياسونو باندې د هغوی د ابعادو په پام کي نيولو سره د بي مقياس د گروپ څخه با مقياس گروپ ته انتقالېږي. د مثال په توگه د 1:500 مقياس په عمومي توگه د اراضي ټول اشکال د مخصوصه اشاراتو په واسطه ښودل کيږي. ځيني نورې مخصوصې اشارې د ارقامو په ليکلو سره تکميلېږي. د دريابونو ژوروالي او د هغې جريان سرعت، د پلونو مقاومت او د هغوی عرض د ځنگل د ونو وسطي
















ارتفاعات او د هغې ډولونه د سرکونو د قیر عرض په نقشو او پلانونو باندې د مسکوني منطقو نومونه، دریابونه، ویالې، جهیلونه، بحیرې او بحرونه د غرونو سلسلې او داسې نور لیکل کیږي. د ټولو مختلف الشکله عناصرو مخصوصه اشارې د انجنیري ساختمانونو مشخصات په برکې نیولی شي. پدې توگه د تحقیقاتي او پروژه سازي مؤسسې د ساختمان او مونتاژ لپاره اضافي اشارې په پام کې نیسي چې د هغې لپاره د ماسټر پلان په جوړولو کې د تثبیتي نومونو او مونتاژ څخه استفاده کیږي. (42:5)

5.3 د توپوگرافي نقشو او پلانونو مخصوصه اشارې

د توپوگرافي نقشو او پلانونو د پاسه د اراضي ټول اشکال لکه جیودېزي نقطې، محلونه، تعمیرونه، انجنیري تاسیسات، فابریکې، کارخانې، د مخابراتو مزي (رادیو، ټېلېفون)، د برق شبکې، لارې، هایډروگرافي (بحیرې، جهیلونه، دریابونه، کانالونه، نباتي فرش (ځنگلونه)، پارکونه، دلدلزار) سرحدونه، محوطې او داسې نور ښودل کیږي. د دې اشکالو د ښودلو لپاره د مخصوصه اشارو څخه استفاده کیږي چې نوموړي اشارې په عمومي توگه خصوصیت او د تفصیل شکل او د اراضي عناصر پکې ښودل کیږي. مخصوصه نقشي چې د نقشو او پلانونو د ترتیب لپاره ورڅخه استفاده کیږي د ټول افغانستان لپاره یو شانته دي، پدې ډول د نقشو او پلانونو څخه مخکې د مخصوصه اشارو ډولونه په مقدماتي توگه مطالعه کیږي چې په اسانۍ سره په نقشه او پلان باندې د تفصیلاتو څخه استفاده وشي. د اراضي شکلونه په نقشو او پلانونو د پاسه د عددي مقیاس د مخرج مطابق کوچني کیږي. د اراضي د یوې برخې په پام کې نیولو سره نقشي او پلانونه په ورکړل شوي مقیاس سره ښودل کیږي چې د با مقیاس اشارو په نوم یادېږي. د با مقیاس اشارې د اراضي د حدودو شکلونه او د هغې ابعاد مشخص کوي. د حدودو ترمنځ مساحت د مخصوصه اشارو په واسطه ډک کیږي لکه (ځنگل، دلدلزار، باغونه، بوټي) او داسې نور. د اراضي د اشکالو مخصوصه اشارې چه د هغې ابعاد د نقشو او پلانونو په مقیاسونو کې ښودل کېدای شي د بې مقیاس اشارې په نوم یادېږي. (87:4)

هغه عبارت دي له جیودېزيکي علائم، څاه گانې، پایې او داسې نور. مخصوصه اشارې چې د خطي تاسیساتو په ډول وي لکه لارې، کانالونه، د مخابراتو مزي، پائپ لاینونه او داسې نور چې د هغې اوږدوالی په مقیاس باندې ښودل کېدای شي او د هغې عرض د مقیاس په واسطه لوی ښودل کیږي د خطي اشارو په نوم یادېږي. [3.5 شکل]

5.3 شکل: د مخصوصه اشاري مثالونه [4]

توپوگرافي مخصوصه اشاري	
د خارج دی مقیاس مخصوصی اشاره b	د داخل دی مقیاس مخصوصی اشاره A
د ترانگولیشن نقطه  393.4	سبزی کاری 
پولیگونومتری نقطه  $\frac{93}{344.9}$	مزرعه 
خمکي پلر  $\frac{7}{500.66}$	د میوی باغ 
د اوسیدو ساختمان 	تاکستان و باغ میوه 
د نفتو برج 	ځنگل چي قطری 
د تهویی او استخراج معدن شاقولې: 	د 0.25M او 25M به ارتفاع 
مستطیل شکل 	دلدلزار چي غیر قابل دب تیری دو وی: 
دایروی شکل 2 	- علفزار 1
یوازنی ونه 	- لزار 2
خطی مخصوصی اشاري c	
د برق د انتقال لین 	بوتی ۳ 
د اوبو رسولو نل 	ریگستان: 
د ورگادی خط 	هوار 1 
خامه سرکونه 	- تپهدار 2
پیدامرو 	چمنزار 
دولتی مرز 	
ایالتی مرز 	

6.3 د اراضي د عوارضو بنودل په نقشو او پلانونو باندې

د اراضي عوارض د ځمکې د سطحې د ناهمواريو د مجموعې څخه عبارت دي چې د نقشو او پلانونو د اساسي عناصرو د جملې څخه شمېرل کېږي. د عوارضو بنودل یو مشکل کار دی چه اراضي د عوارضو د ټولو شکلونو په مفصل او مکمل ډول نمائنده کي وکولای شي.

د اراضي د عوارضو اساسي شکلونه: د ظاهري اشکالو له مخې د اراضي اساسي عوارض په لاندې ډول تقسیمېږي.

- ✦ غر، تپه: یو محدب ډوله د ځمکې د سطحې لوړوالی دی چې څوکه، میل او لمن ولري.
- ✦ سلسله: هغه لوړوالی دی چې په یو استقامت کې یې امتداد موندلی وي د پورتنی خط په امتداد د اوبو جریان دواړو میلونو ته وېشي چې د اوبو د تقسیم د خط په نوم یادېږي.
- ✦ دره: د ځمکې د سطحې ژوره ده چې په یو استقامت کې یې امتداد موندلی وي د درې بست په تدریجي ډول په یو استقامت کې ژورېږي. هغه خطونه چې د درو د بستر څخه تېرېږي د اوبو د تجمع د خط په نوم یادېږي. په غرنۍ اراضي کې عرض لرونکو درو ته تنگی وايي.
- ✦ گردنه: د اراضي د سطحې د دوو څوکو ترمنځ د اوبو د تقسیم په خط باندې واقع وي په غرنۍ ساحه کې لارې او سړکونه چې گردنې قطع کوي د کوتل په نوم یادېږي.
- ✦ ګودال: د ځمکې د ډنډ په شکل ژورې ته ویل کېږي د ګودال اخري نقطې ته کف وايي، کوچني ګودالونه د ژورې په نوم یادېږي.
- ✦ برامده ګي: د شدید میل تغیر په ساحه کې د شخ میل څخه هوار میل ته وایي. شاقولي میل ته لروایي.
- ✦ هوارۍ: د اراضي سطحه ده چې افقي سطحې ته نږدېوالی ولري. اوبو د تقسیم خطونه او تالویګ د مشخصه عوارضو په نوم یادېږي.
- ✦ د غره څوکي: ګودالونه او گردنې د اراضي د عوارضو مشخصه نقطو په نوم یادېږي. د اوبو د تقسیم خط د منحنیاتو په محدبه برخه کې عمودي تېرېږي د تالویګ خط د منحنیاتو په مقعره برخه کې په عمود ډول دی.

(43:5)

د اراضي د عوارضو د طریقو بنودل:

د نقشو او پلانونو د ترتیب په وخت کې د اراضي عوارض په دوه طریقو بنودل کېږي.


لومړی د ارتفاعاتو په مرسته او دوهم د منحنیاتو په مرسته مګر په ساختماني چارو کې له دواړو طریقو څخه استفاده کېږي.

د ارتفاعاتو طریق: د هغه طریقې څخه عبارت ده چې په پلان او یا نقشه باندې د اراضي بارزې نقطې لیکل کېږي. د دې طریقې نقص پدې کې دی که چېرې د ارتفاعاتو تعداد زیات شي د اراضي د عوارضو بنودل په نقشه او یا

پلان باندې مشكلېږي. په افغانستان کې نوموړي طريقه د هوار کاريو د ښودلو په مقصد د پلان د لویو مقیاسونو لپاره استعمالېږي.

منحنی: د اراضي د یو تړلي انحنايي خط څخه عبارت ده چې د هغې ټولې نقطې یو شانته ارتفاعات ولري. د منحنیاتو د تشرېح لپاره یوه جزیره په نظر کې نیسو:

په خیالي ډول د اوبو سطحه $H_1, H_2, \dots$ په ارتفاعاتو سره پورته خواته وړو که چېرې د سواحلو د اثر خطونه په قائم ډول د P مستوي باندې ارتسام ورکړای شي د اراضي منحنیات په لاس راځي. د اراضي د منحنیاتو کوچنی شوی شکل د نقشي او یا پلان په مقیاس کې په پلان او نقشي د پاسه د منحنیاتو څخه عبارت دي. د مشخصاتو وروسته د مساوي ارتفاع گانو یعنې h څخه تېرېږي، d په پلان باندې د دوو مجاورو منحنیاتو ترمنځ مسافه ده.



6.3 شکل: د عوارضو ښودل د منحنیاتو پواسطه [5]

- د منحنیاتو په مرسته د اراضي د عوارضو ښودل

د پورتنۍ رسم له مخې د d او د عوارضو د مقطع ارتفاع h او د اراضي د میل زاويې v ترمنځ لاندې رابطه


موجوده ده:

$$i = \tan v = \frac{h}{d}, d = \frac{h}{\tan v} = \frac{h}{i}$$

د پورتنی فورمول څخه څرگندېږي هر څومره که د مقطع ارتفاع (h) لنډه وي په هماغه اندازه د اراضي ميل زياتېږي او برعکس کوچنی کېږي. په نقشو او پلانونو باندې په منفردو منحنياتو او د اراضي په بارزو نقطو باندې د ارتفاع قيمت ليکل کېږي. (231:13)

د منحنياتو خواص په لاندې ډول دي:

- ✦ ټولې هغه نقطې چې په عين منحنی باندې واقع وي عين ارتفاع لري.
- ✦ منحنیات د تړلو انحنايي خطونو څخه عبارت دي.
- ✦ منحنیات هېڅکله يو بل نه قطع کوي.
- ✦ هر څومره چې د منحنیاتو ترمنځ مسافه لنډه وي په هماغه اندازه ميل يې زياتېږي او برعکس ميل کمېږي. په لاندې رسمونو کې د اراضي عوارض د منحنیاتو په واسطه ښودل شوي دي.



7.3 شکل: د اراضي د عوارضو اساسي شکلونه او د هغوی ښودل د منحنیاتو پواسطه [13]

د اوبو د تقسيم خط
 د اوبو د جريان خط
 نزولي علامې

- د منحنیاتو تفاضل په نقشو او پلانونو باندې:

د عوارضو د مقطع ارتفاع د دوو همسایه منحنیاتو تر منځ شاقولي مسافې ته وايي.

په هغه صورت کې چې میل اعظمي وي او لنډه مسافه d په پلان باندې د 0.2mm څخه باید کمه نه وي.

$$L_{max} = \tan v_{max}$$

$$H = 0.2\text{mm} \cdot \tan v_{max} \cdot M$$

دلته: v_{MAX} د میل اعظمي زاویه د اراضي د میل څخه ده. M د پلان او نقشي د مقیاس مخرج دی. په یو وخت کې د انجنييري د تاسیساتو ساختمان او د پروژه سازی شرائط په نظر کې نیول کېږي. د پلان د لویو مقیاسونو د پاره په هواره ساحه کې h کوچنی نیول کېږي. (12:3)

h د پلان د پاسه دلاندې جدول په واسطه ښودل شوی دی جدول [3]

د منحنیاتو تفاضل	د پلان مقیاس
0.25-0.5	1:500
0.5	1:1000
0.5-1	1:2000
1-2	1:5000
2-5	1:10000

په هواره اراضي کې د اراضي عوارض د همېشه لپاره د منحنیاتو په مرسته نه ښودل کېږي په داسې حالاتو کې د نقشي او پلان د پاسه د نیمه منحنیاتو د خطونو په واسطه ښودل کېږي. د ښه قرائت لپاره هر پنځم منحنی په نقشه باندې ضخیم رسمېږي.

- د اراضي د عوارضو مطالعه په نقشه او یا پلان باندې

د عوارضو د مطالعې مفهوم د اراضي د سطحې د عوارضو مشخصات او شکلونه په نقشه او پلان باندې د بصري تجسم ښودلو او د لاس ته راوړلو څخه شمېرل کېږي. د دې لپاره ضروري ده چې د اراضي عوارضو ټول شکلونه او د هغې ښودل پر منحنیاتو باندې باید مطالعه شي، او د منحنیاتو پر خواصو باندې باید وپوهېږو. د اراضي د عوارضو او د هایډروگرافي شبکې ترمنځ (دریابونه، ویالې، جهیلونه او داسې نور) یو متقابل ارتباط موجود دی. د اراضي د عوارضو د مطالعې په وخت کې د هایډروگرافيکي شبکو مشخصات، د دریایي درو استقامت، د اراضي نشیب د نزولي علایمو په واسطه د منحنیاتو قیمتونه پیدا کېږي. د اراضي د بارزو نقطو د

ارتفاعاتو قېمتونه لکه څوکې، گردانې، غونډۍ، د اوبو سطحې، ژورې او داسې نورو څخه استفاده کېږي. د اوبو د تقسيم د خطونو استقامت د اوبو جريان يو ضروري امر دی. (131:5)

7.3 لنډيز

د محتوا او استعمال له نظره نقشي په توپوگرافي اختصاصي نقشو باندې وېشل کېږي. توپوگرافي نقشي د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنگه د انجنييري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده کېږي ځکه چې د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل کېږي. اختصاصي نقشي عبارت دي له جيولوجيکي، خاورې پېژندنې، دريانونردي، سياسي، زراعتي او داسې نور. د اراضي عوارض د ځمکې د سطحې د ناهمواريو د مجموعې څخه عبارت دي چې د نقشو او پلانونو د اساسي عناصرو د جملې څخه شمېرل کېږي. د عوارضو ښودل يو مشکل کار دی چه اراضي د عوارضو د ټولو شکلونو په مفصل او مکمل ډول نمائنده گي وکولای شي.

$$i = \tan v = \frac{h}{d}, d = \frac{h}{\tan v} = \frac{h}{i}$$

که د d چې په پلان باندې د دوو مجاورو منحنياتو ترمنځ مسافه ده. او د عوارضو د مقطع ارتفاع h او د اراضي د ميل زاويې v ترمنځ لاندې رابطه موجوده وي نو ليدل کېږي هر څومره د مقطع ارتفاع (h) لنډه وي په هماغه اندازه د اراضي ميل زياتېږي او برعکس کوچنی کېږي.

پوښتنې:

1. په قائمه باندې د ځمکې د سطحې ښودل د کوم ډول ارتسام څخه استفاده کېږي.
2. د نقشي او پلان ترمنځ توپير وليکئ؟
3. پروفيل په کومو مقياسونو جوړېږي؟
4. هندسي مقياس کوم ډول مقياس دی؟
5. د 1:1000000 د شيتونو نمره گزاري وليکئ؟
6. گودال، غونډۍ او هواري په باره کې معلومات وليکئ؟
7. هندسي مقياس رسم کړئ په داسې حال کې چه مقياس عددي 1:2000 وي او د هندسي مقياس قاعده 2cm وي؟
8. په هندسي مقياس باندې $L = 150m$ نشاني کړئ که چېرې عددي مقياس 1:2000 وي او قاعده د هندسي مقياس 2cm وي؟

خلورم خپرڪي

جهت پيدا ڪول (جهت ورڪول)

1.4 عموميات

د توپوگرافي نقشو د پاسه د يو خط جهت پيدا ڪول نظر حقيقي نصف النهار، مقناطيسي نصف النهار او د زون وسطي نصف النهار ته په جيوديزي ڪي اړتيا ده په نقشه باندې د وسطي نصف النهار استقامت د ڪورديناټو د شبڪي د شاقولي خطونو څخه عبارت دي. د خطونو موقعيت په اراضي ڪي پر نقشه او يا پلان باندې د جهت ورڪوونكو زاويو په واسطه معلومېږي. دا زاويې عبارت دي له: حقيقي ازيموت، مقناطيسي ازيموت، د سمت زاويې او رومبونه. په دې څپرڪي ڪي اړوند موضوعات په مفصل ډول توضيح كيږي.


2.4 د يو خط جهت پيدا ڪول او د جهت ورڪولو زاويې

د يو خط استقامت نظر مبدوي استقامت ته جهت ورڪول وايي. په جيوديزي ڪي د مبدا په توگه لاندې استقامتونه قبول شوي دي:

حقيقي نصف النهار، مقناطيسي نصف النهار او د زون وسطي نصف النهار يا هغه خط چه د هغې سره موازي وي. حقيقي نصف النهار استقامت هغه استقامت ته وايي چې د محل د نقطې او د قطبينو څخه تېرېږي. نوموړې استقامت د استرونومي رصداتوپه واسطه پيدا كيږي. د توپوگرافي نقشو د پاسه حقيقي نصف النهار د نقشې غربي او شرقي چوکاټ څخه او همدارنگه د هغه خطونو څخه عبارت دي چې د درجه ئي شبڪې طول البلد دقيقه ئي قېمتونه سره وصل کوي.

مقناطيسي نصف النهار استقامت د مقناطيسي عقربې محور په واسطه تعينېږي. جوته خبره ده قطبين چې د ځمکې په دوراني محور باندې واقع دي د مقناطيسي قطبونو سره نه منطبق كيږي. (49:5)

پدې توگه د اراضي په يوه نقطه ڪي د مقناطيسي نصف النهار او حقيقي ازيموت ترمنځ د δ زاويه منع ته راځي چې هغې ته مقناطيسي انحراف وايي. نوموړې انحراف که غربي وي علامه يې (-) او که شرقي وي علامه يې (+) ده.




1.4 شکل: د مقناطیسی عقربې انحراف [5]

مقناطیسی انحراف δ نه یواځې د اراضي د سطحې په مختلفو نقطو کې مختلف قیمتونه لري ولې د وخت په تېرېدو سره د هغې قیمت په عین نقطه کې د مقناطیسی قطبونو د نه ثابتوالي په واسطه تغیر کوي. د مقناطیسی عقربې انحراف د ورځې او قرن په اوږدو کې تغیر کوي. د مقناطیسی عقربې د استقامت د پاسه فلزي اجسام، د برق د انتقال لاینونه او د

اوسپنو معدنونه تاثیر لري پدې توګه په جیودېزي کې مقناطیسی جهت ورکول یواځې په کم دقته کارونو کې استعمالېږي. په نقشه باندې د وسطې نصف النهار استقامت د کوردیناتو د شبکې د شاقولي خطونو څخه عبارت دي. په لاندې رسم کې د حقیقي او مقناطیسی نصف النهار تر منځ د مقناطیسی عقربې انحراف ښودل شوی دی. (143:6)

د خطونو موقعیت په اراضي کې پر نقشه او یا پلان باندې د جهت ورکونکو زاویو په واسطه معلومېږي. دا زاویې عبارت دي له: حقیقي ازیموت، مقناطیسی ازیموت، د سمت زاویې او رومبونه.

حقیقي ازیموت: هغه زاویه ده چې د حقیقي نصف النهار د شمال استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مطابق تر ورکړل شوي استقامت پورې اندازه کېږي. ازیموتونه د $0^\circ - 360^\circ$ درجو پورې اندازه کېږي.




2.4 شکل: حقیقي ازیموت [5]

• د حقيقي او مقناطيسي ازيموتونو خطونه او د هغوی ترمنځ رابطي

هغه افقي زاويه چې د ساعت د گرځېدو مطابق د نصف النهار د شمال استقامت څخه د ورکړل شوي خط ترسمت پورې حسابېږي د خط د ازيموت په نوم يادېږي. که چېرې ازيموت د حقيقي نصف النهار (جغرافيايي) څخه محاسبه شي د حقيقي ازيموت په نوم يادېږي او که چېرې د مقناطيسي نصف النهار څخه محاسبه شي د مقناطيسي ازيموت په نوم يادېږي. په لاندې رسم کې د حقيقي او مقناطيسي نصف النهار ترمنځ رابطه په لاندې ډول ده:


$$A = A_m + \delta \dots \dots \dots (1)$$



شکل 3.4: د حقيقي او مقناطيسي ازيموتونو ترمنځ رابطي [5]

يعنې د حقيقي خط ازيموت مساوي دی په مقناطيسي ازيموت جمع په مقناطيسي انحراف سره. څرنگه چې نصف النهارونه د قطب په يوه نقطه کې قطع کوي حقيقي ازيموتونه د مختلفو نقطو لپاره مختلف دي. حقيقي ازيموت د D په نقطه کې چې د AD علامه لري مساوي کېږي د B نقطې په حقيقي ازيموت سره چې د AB په علامې سره ښودل شوی دی جمع د γ زاويه يعنې د نصف النهار تقرب په نوموړي نقطه کې مساوي کېږي. (5:53)

$$A_D = A_B + \gamma \dots \dots \dots (2)$$




شکل 5.4: د حقيقي او مقناطيسي ازيموتونو ترمنځ رابطي [5]

په لاندې شڪل کي مستقيم او معڪوس ازيमतونه بنودل شويدي. په نوموړي شڪل کي د BD د خط مستقيم او معڪوس ازيमतونه بنودل شويدي. A_{BD} عبارت د مستقيم ازيमत څخه دی او A_{DB} د معڪوس ازيमत څخه شمېرل کيږي په لاندې شڪل کي لرو چې:

$$A_{DB} = A_{BD} + \gamma + 180 \dots \dots \dots (3)$$


سمت زاويه: هغه افقي زاويه ده چې د محوري نصف النهار د شمال استقامت څخه د ساعت د گرځېدو مطابق تر مطلوب خط پورې اندازه کيږي. د سمت زاويه د α په حرف باندې بنودل کيږي. د سمت زاويه د $0^\circ - 360^\circ$ درجو پورې اندازه کيږي. (4) $\alpha' = \alpha \pm 180^\circ \dots$ د مختلفو نقطو د پاره د يو خط د سمت زاويه مساوي قېمتونه لري.



5.4 شڪل: د سمت زاويه (α)

- د ازيमत او سمت زاويې ترمنځ رابطه په لاندې شڪل کي A حقيقي ازيमत د BD د خط α د نوموړي خط د سمت زاويه ده. γ د نصف النهار تقرب دی. د شڪل له مخې لرو چې

$$A = \alpha + \gamma \dots (5)$$



حقيقي ازيमत مساوي کيږي د سمت په زاويه جمع د نصف النهار په تقرب سره.


6.4 شڪل: د ازيमत او سمت زاويې ترمنځ رابطه

ڪه چيري د A قيمت د لومري، معادلې خخه واخستل شي په (5) معادله ڪې وضع شي د نوموړي خط تر منځ د سمت زاويې او مقناطيسي ازيموت رابطه په لاس راځي:

$$\alpha + \gamma = Am + \delta, \alpha = Am + \delta - \gamma \dots \dots \dots (6)$$

$$Am = \alpha + \gamma - \delta \dots \dots \dots (7)$$

د يو خط د سمت زاويه مساوي ڪيري د نوموړي خط په مقناطيسي ازيموت جمع د مقناطيسي عقربې په انحراف منفي د نصف النهار په تقرب سره.



7.4 شکل: د سمت زاويې او رومب ترمنځ رابطې

رومب: هغه حاده زاويه ده چې د مبدوي نږدې شمال او يا جنوب استقامت خخه د ساعت د گرخېدو مخالف او يا موافق تر مطلوب استقامت پورې اندازه ڪيري.

د رومب او سمت زاويې ترمنځ رابطه په پورته شکل ڪې په څلورو ربعو ڪې بنودل شوې ده.

د سمت زاويې او رومب ترمنځ رابطې په لاندې ډول دي

1-4 جدول: د سمت زاويې او رومب ترمنځ رابطې

I	NE	$r = \alpha$	$\alpha = r$
II	SE	$r = 180^\circ - \alpha$	$\alpha = 180^\circ - r$
III	SW	$r = \alpha - 180^\circ$	$\alpha = r + 180^\circ$
IV	NW	$r = 360^\circ - \alpha$	$\alpha = 360^\circ - r$

پورٽني فورمولونه د سمت زاويو د انتقال څخه رومب او د رومب څخه سمت زاويو لپاره استفاده ڪيري. نوموړي فورمولونه د حقيقي او مقناطيسي رومبونو د محاسبې لپاره چه قيمتونه يې معلوم وي هم استفاده ڪيري. (233:4)

3.4 لنډيز

د يو خط استقامت نظر مبدوي استقامت ته جهت ورڪول وايي. په جيوديزي کې د مبدا په توگه لاندې استقامتونه قبول شويدي: حقيقي نصف النهار، مقناطيسي نصف النهار او د زون وسطي نصف النهار يا هغه خط چه د هغې سره موازي وي. حقيقي نصف النهار استقامت هغه استقامت ته وايي چې د محل د نقطې او د قطبينو څخه تېرېږي نوموړي استقامت د استرونومي رصداتو په واسطه پيدا ڪيري. د توپوگرافي نقشو د پاسه حقيقي نصف النهار د نقشي غربي او شرقي چوکاټ څخه او همدارنگه د هغه خطونو څخه عبارت دي چې د درجه ئي شبکې طول البلد دقيقه ئي قيمتونه سره وصل کوي. هغه افقي زاويه چې د ساعت د گرځېدو مطابق د نصف النهار د شمال استقامت څخه د ورکړل شوي خط تر سمت پورې حسابېږي د خط د ازيموت په نوم يادېږي. رومب: هغه حاده زاويه ده چې د مبدوي نږدې شمال او يا جنوب استقامت څخه د ساعت د گرځېدو مخالف او يا موافق تر مطلوب استقامت پورې اندازه ڪيري.

پوښتنې:

1. د حقيقي نصف النهار استقامت له کومو ځايونو تېرېږي؟
2. مقناطيسي نصف النهار د کومې آلې پواسطه معلومېږي؟
3. د سمت زاويه تعريف کړئ؟
4. جهت ورڪول او جهت پيدا ڪول په اراضي کې د کومې آلې پواسطه معلومېږي؟

پنځم څپرک


په توپوگرافي نقشه او پلان باندې د مسائلو حل

1.5 عموميات

په توپوگرافي نقشو باندې د مدار او نصف النهار خطونه ندي موجود. د جغرافيايي کورديناټو د پيدا کولو لپاره د توپوگرافي نقشو په مرسته د عرض البلد او طول البلد د مخصوصې دقيقه ئي شبکې څخه استفاده کيږي دلته د مختلفو کورديناټو په مرسته د نقاطو تثبيت او اړوند موضوعات توضيح کيږي.

2.5 په جغرافيايي او قائمه الزاويه کورديناټو کې د نقطو معلومول

د جغرافيايي کورديناټو د معلومولو لپاره په کوچني مقياس لرونکو نقشو باندې مدارونه او نصف النهارونه تېريږي. د هغوی قېمتونه د درجو او دقيقو له جنس څخه ليکل کيږي. هغه شبکه چې د نصف النهار او مدار خطونو په واسطه جوړه شوي وي د درجه ئي شبکې په نوم يادېږي. د شمالي او جنوبي عرض البلد په هر شپې کې φ_N, φ_S او همدارنگه شرقي او غربي طول البلد γ_E, γ_W د نقشې د چوکاټ په کنجونو کې ليکل کيږي. علاوه پر دې باندې چوکاټ په سپينو او تورو خطونو باندې وېشل کيږي چې د هغې هر تقسيم د عرض البلد او طول البلد يوه دقيقه نښي. که چېرې د چوکاټ د کنج عرض البلد او طول البلد معلوم وي دېل هر عرض البلد او طول البلد د تقسيم پيدا کول اسان کار دی. (59:5)



1.5 شکل: د نقطو د کورديناټو پيدا کول د نقشې په مرسته [5]

د A د نقطې د عرض البلد او طول البلد د پيدا کولو لپاره د نقشې د پاسه نږدې جنوبي مدار φ_c او نږدې غربي نصف النهار λ_c د نقشې دقيقه ئي تقسيمات ترسيمېږي. په نوموړو خطونو باندې د A نقطې څخه د $\Delta\lambda, \Delta\varphi$ عمودونه رسمېږي. کورديناټ د لاندې فورمولونو په واسطه محاسبه کېږي.

$$\varphi_A = \varphi_c + \frac{\Delta\varphi}{\ell\varphi} 1' = \varphi_c + \Delta\varphi$$

$$\lambda_A = \lambda_c + \frac{\Delta\lambda}{\ell\lambda} \times 1' = \lambda_c + \Delta\lambda \quad 5-1$$

د $\lambda\varphi, \Delta\ell\lambda, \ell\varphi, \ell\lambda$ د خطکش په واسطه د ملي متر ترلسمې برخې پورې اندازه کېږي. د 1:10000 او يا د هغې څخه کوچنۍ د كيلو متري شبکې په نوم يادېږي چې وروسته د پوره 1, 2, 4 كيلو مترو څخه تېرېږي. د پلان په مقياس باندې 1:500-1:5000 د هرو لسو سانتي مترو څخه خطونه رسمېږي چې د کورديناټو د شبکې په نوم يادېږي. د شبکې د هر خط ابسس او د ارديناټو قېمت يې د نقشې د چوکاټ په امتداد باندې ليکل کېږي. د B نقطې کورديناټو د معلومولو لپاره د $\Delta y, \Delta x$ عمودونه د كيلو متري د شبکې په غربي او شرقي اضلاعو باندې رسمېږي. د Δy او Δx د قطعاتو قېمتونه د نقشې او پلان د مقياسونو په پام کې نيولو سره د خطي او هندسي مقياس په مرسته پيدا کېږي. د B نقطې کورديناټ د لاندې فورمولونو په واسطه محاسبه کېږي.

$$\left. \begin{aligned} X_B &= X_C + \Delta X \\ Y_B &= Y_C + \Delta y \end{aligned} \right\} \quad 5-2$$

که چېرې د $\Delta x'$ او $\Delta y'$ عمودونه د شبکې په شمالي او شرقي اضلاعو باندې رسم شوي وي فورمولونه لاندې شکل ځانته نيسي.

$$\left. \begin{aligned} X_B &= X'_C - \Delta X' \\ Y_B &= Y'_C - \Delta y' \end{aligned} \right\} \quad 5-3$$

د پورتنۍ رسم په پام کې نيولو سره د B نقطې کورديناټ مساوي دي:

$$X_B = 3447000M + 490M = 3447490M, Y_B = 12441000 + 450M = 12441450M$$

په نقشه کې د ارديناټو مخې ته د زون نمره اضافه کېږي او د ارديناټو په قېمت باندې 500Km علاوه کېږي. که چېرې پلانونه د فرضي کورديناټو په سستم جوړ شوي وي د X, Y قېمتونه چې د پلان څخه اخستل کېږي هم فرضي قېمتونه لري.

• په نقشه باندې د قائمه الزاویه کوردیناتو په واسطه د یوې نقطې انتقال: که چېرې د D نقطې کوردینات (y_D, x_D) معلوم وي لومړی د هغې د انتقال لپاره پر نقشه باندې د کوردیناتو په پام کې نیولو سره د شبکه ئي کوردیناتو مربع چې په هغې کې د D نقطه واقع ده تعیینېږي. وروسته د Δx او Δy قیمتونه د لاندې فورمولونو په واسطه محاسبه کېږي.

$$\Delta y = y_D - y_C, \Delta x = x_D - x_C \quad (5.4)$$

دلته: y_D, x_D د نقطې کوردینات او y_C, x_C د کوردیناتو د شبکې د مربع قیمتونه دي. لومړی د مربع د شاقولي خطونو په امتداد د نقشې مقیاس ته د Δx قیمت جدا کېږي د ab خط رسمېږي بیا د ab د خط په امتداد باندې د Δy قیمت جدا کېږي او د D مجهوله نقطه په لاس راځي. د مثال په ډول:

$$x_D = 3448800M, y_D = 12441500M$$

پدې توگه $\Delta y = 500m, \Delta x = 800m$ د کوردیناتو د شبکې مربع عبارت ده له $48KM \times 41KM$.

5.3 د خطونو او د سمت زاویو اندازه کول

د خطونو اوږدوالی پر نقشه باندې د دوسو زوڼې خطي او عرضي مقیاس په واسطه اندازه کېږي که چېرې عرضي او خطي مقیاسونه موجود نه وي د فلزي او یا د لرگیو د خطکش په واسطه چې تقسیمات یې تر ملي متر پورې وي کولای شو اندازه کړو. د اراضي افقي ارتسام د لاندې فورمول په واسطه معلومېږي:




$$L = \ell \cdot M \quad (5.5)$$

دلته: ℓ د خط اوږدوالی پر نقشه باندې چې د اعشاري ترلسم دقت پورې اندازه کېږي، M د یو منکسر خط اوږدوالی د $abcde$ د مستقیم قطعه خطونو مجموعه ده.


$$L_{ae} = L_{ab} + L_{bc} + L_{cd} + L_{de} = \sum_{i=1}^n L_i \quad (5.6)$$

دلته: n د مستقیمو خطونو تعداد دی. د یو منحنی خط اوږدوالی پر نقشه باندې د کوریمتر په واسطه اندازه کېږي. د مثال په توگه PQ یو منحنی خط دی لومړی د کوریمتر (1) حلقه د P په نقطه باندې تطبیق کوو. د (2) عقربې پواسطه د (a_1) قرائت د تقسیماتو د (3) حلقې د پاسه اخلو. وروسته (1) حلقې ته د خط تر آخره پورې حرکت ورکوو او بیا د (a_2) قرائت اخلو. د اراضي د افقي ارتسام د خط عمومي اوږدوالی د لاندې فورمول پواسطه معلومېږي.

$$L_{PQ} = \mu(a_2 - a_1)$$



شکل 2.5: A-د خطونو او سمت زاویو اندازه کول



شکل 3.5: B-کوریمتر

دلته μ د کوریمتر د یو تقسیم قېمت دی. د μ قېمت د نقشې او یا پلان د پاسه د کوریمتر د تقسیم قېمت د اندازه کولو مخکې پیدا کیږي. پدې ډول د کوریمتر حلقې ته د کوردیناتو د شبکې په امتداد حرکت ورکول کیږي نو پدې صورت کې:

$$\mu = \frac{L}{a_2 - a_1} \quad (5.8)$$

دلته L د یو معلوم خط اوږدوالی a_2, a_1 د منحنی د شروع او انجام د قرئت قېمتونه دي. که چېرې کوریمتر موجود نه وي منحنی د دوه سوزنې په واسطه

اندازه کیږي پدې ډول منحنی په مساوي برخو لکه 0.5 cm, 1 cm وېشل کیږي. په عملي ډول نقطې د خط د


پاسه نه اشاره کيږي يوازې د قطعاتو تعداد n محاسبه کيږي چې بيا وروستۍ برخه د قطعه خط اندازه کيږي. د خط اوږدوالی د فورمول په مرسته چې مخکې د هغې ذکر شويدي محاسبه کيږي. پر نقشه باندې حقيقي ازيموت او سمت زاويه د نقالي په واسطه اندازه کيږي. د نصف النهار تقرب (γ) چې د نقشي په جنوبي برخه کې ليکل کيږي د حقيقي ازيموت د فورمولونو څخه په لاس راځي. د AB د خط سمت زاويه په لاندې ډول اندازه کيږي. د A په نقطه کې شمال سمت د خطونو د شبکې سره موازي رسمېږي د نقالي مرکز د A د نقطې په مرکز د نقالي صفر د شمال خط په استقامت باندې تطبيق کيږي د ساعت د گرځېدو برابر د AB استقامت کې د نقالي د تقاطع په واسطه α_{A-B} په لاس راځي. په معکوس سمت کې $\alpha_{B-A} = \alpha_{A-B} + 180$ سره مساوي کيږي. د حقيقي ازيموت د پيدا کولو لپاره د AB د خط په استقامت باندې د A په نقطه کې حقيقي نصف النهار رسمېږي د طول البلد دقيقه ئي تقسيمات د نقشي د چوکاټ څخه په لاس راوړل کيږي.

4.5 د نقطې ارتفاع پيدا کول

د يوې نقطې ارتفاع په نقشه او يا پلان باندې د منحنیاتو په مرسته پيدا کيږي. که چېرې نقطه د منحنی د پاسه واقع وي د نقطې ارتفاع د منحنی د ارتفاع څخه عبارت ده:

$$H_A = H_0 \pm n \cdot h$$

دلته: H_0 د مبدوي منحنی د ارتفاع قېمت، h د عوارضو د مقطع ارتفاع، n د منحنیاتو ترمنځ د مسافو تعداد دی. که چېرې A نقطه د منحنی څخه پورته واقع وي علامه يې مثبت ده او که لاندې واقع وي علامه يې منفي ده.



4.5 شکل: د نقطې ارتفاع پيدا کول

• د نقطې د ارتفاع پیدا کول او د اوبو د تقسیم خطونه

د عوارضو د مقطع ارتفاع د چوکاټ په جنوبي برخه کې ښودل کیږي. که چېرې د عوارضو د مقطع ارتفاع ښودل شوي نه وي نو کولای شو چې د لاندیني فورمول په واسطه یې پیدا کړو.

$$h = \frac{H_B - H_H}{n} \quad (5.9)$$

دلته: $H_B - H_H$ د پورتنی او لاندیني منحنیاتو قېمتونه دي، n د منحنیاتو ترمنځ د مسافو تعداد دی.

$$H_A = 1100 + 3 \times 5 = 1115M \quad \text{یا} \quad H_A = 1125 - 2 \times 5 = 1115M$$

که چېرې د B نقطه د منحنیاتو ترمنځ واقع وي په هغه صورت کې د B نقطې څخه په مجاور نږدې منحنی باندې رسمېږي د ℓ , d قطعه خطونه د خطکش پواسطه د ملي متر ترلسمې برخې پورې اندازه کیږي.


$$H_a = H_0 + \Delta h = H_0 \pm \frac{\ell}{d} \cdot h \quad (5.10)$$

دلته: H_0 مېدوي منحنی، ℓ فاصله د منحنی څخه تر نقطې پورې، d د منحنیاتو ترمنځ مسافه، ℓ, d کولای شو د خطي مقیاس پواسطه اندازه کړو. که د B نقطه د مېدوي منحنی پورته خواته قرار ولري علامه یې (+) او که لاندې واقع وي علامه یې (-) قېمت لري.

• د نشیب د میل معلومول:

d زاویه د اراضي د میل زاویه ده چې د $\tan v$ سره برابره ده.

$$i = \tan v = \frac{h}{d} \quad (5.11)$$




5.5 شکل: د نشیب د عناصرو ترمنځ ارتباط

5.5 د يو خط تيرول چي معلوم ميل ولري

د خطي ساختمانو نو په مسير کې لکه سړکونه، کانالونه، د کاناليزاسيون شبکې د نفتو د انتقال پايپونه د نقشې له پاسه په يو معلوم ميل سره تېرېږي. د خط ميل په اړاندې ښودل کېږي. که چېرې د نقشې او يا پلان پرمخ د AB خط داسې تېر شي چې د هغې ميل د رهنما ميل (i_p) څخه تجاوز ونکړي په هغه صورت کې د d مسافه د عوارضو د مقطع ارتفاع h د لاندې فورمول پواسطه محاسبه کېږي. (289:6)

$$d = \frac{h}{i} \text{ يا } d = h \cdot \cot v \quad (5.12)$$




6.5 شکل: د خط تيرول چي ميل يې معلوم وي [6]

د دو سوزنې پواسطه د خطي او يا عرضي مقياس د پاسه د d مسافه د نقشې او يا پلان د مقياس په پام کې نيولو سره پيدا کېږي همدارنگه د d اندازه د ميل د مقياس په نسبت هم کېدای شي پيدا شي. د A او B نقطې په مستقيم ډول سره وصل کېږي د A نقطې څخه د B په استقامت د دوه سوزنې په واسطه د d مسافه وضع کېږي که چېرې مسافه د منحنی ترمخ د محاسبه شوي مسافې څخه زياته وي دا په دې معنی ده چې د اراضي ميل د مجاز ميل (i_p) څخه کم دی پس نوموړی خط کولای شو د لومړي منحنی تر تقاطع پورې تر (1) نقطې امتداد ورکړل شي. پدې ډول د (1) نقطې څخه نوموړی خط مطلوب ميل تر (2) نقطې پورې امتداد ورکول کېږي. د (2) نقطې څخه د دوه سوزنې څوکه منحنی د B په استقامت کې په (3) نقطه کې قطع کوي ځکه چې مسافه د منحنی ترمخ کوچنۍ ده د اراضي ميل د مجاز ميل څخه زياته دی. پدې ډول د (3) نقطې څخه تر (4) نقطې او داسې نورې نقطې قطع کوي. بايد کوشش وشي چې د امکان په صورت کې حرکت AB خط ته نږدې وي. دا و لومړی وريانت. د دويم وريانت لپاره د B نقطې څخه خط د معلوم ميل سره په $1', 2', \dots, 6'$ د A نقطې په طرف اجرا

کيږي. په دويم وريانت کې څرنگه چې مسافه د منحنياتو ترمنځ پر نقشه باندې د 6' او A نقطو ترمنځ د محاسبه شوي مسافې څخه زياته ده پس نوموړی خط مستقيماً د هغې سره وصل کيږي بايد په ياد ولرو چې ډير زيات وريانتونه د A او B نقطو ترمنځ په نقشه باندې اجرا کېدای شي.

6.5 د اراضي د پروفيل جوړول

پروفيل د اراضي د تقاطع اثر دی چه د شاقولي مستوی په واسطه منځ ته راځي. پروفيل په ملي متر کاغذ باندې رسمېږي. د هرې نقطې په مقابل کې د هغې ارتفاع 125.0, 129.5, 125.0 ليکل کيږي. د مثال په توگه د A په نقطه کې عمود رسمېږي بيا د ارتفاعاتو سکيل ترتيبېږي. عمودي مقياس نظر افقي مقياس ته 10 چنده لوی انتخابېږي. د ارتفاع په قېمت د سکيل په ارتفاعاتو دا ډول درجې چې کمترینه ارتفاع د AB د خط څخه د 4-8 cm پورې پورته خواته رسمېږي د AB د خط په هره نقطه کې عمودونه هم رسمېږي. د عمودونو راسونه د يو منکسر خط په ډول وصلېږي. د پروفيل په وروستۍ برخه کې افقي او عمودي مقياسونه رسمېږي.



7.5 شکل: د اراضي د پروفيل جوړول

7.5 د آبگير ساحې د حدودو تعينول

هغه ساحه چې د اوبو د تقسيم د خطونو پواسطه احاطه شوي وي او د باران اوبه په هغې کې تجمع وکړي د آبگير ساحې په نوم يادېږي. آبگير ساحه چې د درياب په اوږدو کې د هغې ټول شاخونه په بر کې نيسي د درياب د حوض په نوم يادېږي. د اوبو د تقسيم خطونه آبگير ساحه جوړوي. د اوبو د تقسيم خط د منحنياتو د وسطي محدبې برخې څخه تېرېږي او په هغوی باندې عمود دی. د MN د آبگير خطونو دپاره د اوبو د تقسيم خطونه د A, B, C, D, E نقطو څخه تېرېږي. د MN د انجانونو څخه د هغې د اوبو د تقسيم د خطونو تر تقاطع پورې د اعظمي نشيب خطونه تېرېږي. د نشيب اعظمي خط د دوو مجاورو منحنياتو ترمنځ عمود دی. هغه ساحه چې په

دې توگه احاطه کيږي د آبگير ساحې څخه شمېرل کيږي. پاتې د نه وي چې د اوبو د تقسيم خطونه، آبگير ساحه د نقطو د ارتفاعاتو په معلومولو کې د هغې ذکر شوی دی.

8.5 د مساحت معلومول

په توپوگرافيکي نقشو او پلانونو باندې د اراضي د قطعاتو د مساحت معلومول په ميخانيکي، گرافيکي او تحليلي طريقو باندې اجرا کيږي.


گرافيکي طريقه: که چېرې ساحه د منکسر خط په واسطه احاطه شوي وي په هغه صورت کې نوموړې ساحه په ساده هندسي اشکالو لکه مثلث، مستطیل، مربع، ذوزنقه وېشل کيږي. د مثلث لپاره مساحت د فورمول پواسطه محاسبه کيږي.

$$s = \sum_1^n a_i h_i \text{ د مثلث لپاره، } s = \sum_1^n a_i h_i \text{ د مستطیل لپاره، } s = \sum_1^n a^2 \text{ د مربع لپاره } s = \sum_1^n \frac{a_i + b_i}{2} h_i$$

د ذوزنقي لپاره

دلته: a قاعده، h ارتفاع او S مساحت دی.

د ساحې مساحت د پليټ چې د شفاف کاغذ او ياد پلاستيک پرمخ ترتيب شوی دی هم کولای شو مساحت معلوم کړو. پليټ د مربعاتو د شبکې په ډول چې اضلاع يې د $\alpha = 0.5, 1cm$ يا د هغې څخه لوی وي جوړېږي، د ساحې په لويوالي سره د مربعاتو اضلاعوې هم لوی انتخابېږي. پليټ د نقشې د پاسه چې مساحت يې مطلوب دی وضع کيږي. د مکملو مربعاتو تعداد په N او د نامکملو مربعاتو تعداد په n سره چې د ساحې په حدودو باندې قرار لري محاسبه کيږي. چې عمومي مساحت يې د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي. (73:5)



8.5 شکل: رسم د پليټ پواسطه د مساحت معلومول

$$s = Ssq(N + 0.5n)$$

دلته: $Ssq = (a \cdot M)^2$ ، M د نقشې او ياد پلان مقیاس، a د مربعاتو ضلع په ملي متر. په دې مثال کې

$$M = 10000, a = 5mm, n = 26, N = 50$$

$$Ssq = (5mm \cdot 10000)^2 = 2500000000mm^2 = 2500M^2$$

$$S = 2500(50 + 13) = 157500M^2 = 0.1575km^2$$


په عمل کې هغه ساحه چې د منحنی پواسطه احاطه شوي وي د پلیت په مرسته د هغې مساحت تعینېږي.

تحليلي طريقه: که چېرې د کثیرالاضلاع د راسونو کوردینات X_i, Y_i معلوم وي د نوموړي طریقې په مرسته د هغې مساحت په لاندې ډول معلومو.

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n X_i (y_{i+1} - y_{i-1}) \quad , \quad S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y_i (X_{i-1} - X_{i+1}) \quad (5.13)$$

دلته: $i = 1, 2, 3, \dots, n$ د یو پولیگون د راسونو شمېرې دي.

په لاندې شکل کې د تحليلي طریقې په واسطه په جدول کې محاسبات سرته رسېدلي دي.




9.5 شکل: پولیگون

د مثال په توګه د ساحې د مساحت محاسبه د تحليلي طريقي په مرسته په (1.5) جدول کې ورکړل شويدي :

(1.5) جدول: د ساحې د مساحت محاسبه د تحليلي طريقي په مرسته . [5]

NN	X_i	Y_i	$y_{i+1} - y_{i-1}$	$x_i(y_{i+1} - y_{i-1})$	$x_{i-1} - x_{i+1}$	$y_i(x_{i-1} - x_{i+1})$
1	1010.00	2008.00	-297.77	-2917.70	-95.70	-765.60
2	1130.80	2010.15	+207.32	+27117.46	-140.11	-1422.12
3	1150.11	2215.32	+291.77	+43797.59	+95.70	+20606.12
4	1035.10	2301.92	-207.32	-7276.93	+140.11	+43302.01
Σ			0	60720.42	0	60720.42

مطلوب مساحت مساوي دی $S = 60720.42 : 2 = 30360.21 M^2$



10.5 شکل: قطبي پلان متر a-د پلاني متر عمومي شيما
b-د قرائت ترتيبات [7]

په محاسباتو کې بهتره ده چې د کورديناټو
قېمت x, y يو ډول کوچنی شي دلته د مثال په توګه
د x قېمت د 1000 په اندازه د y قېمت د 2000
په اندازه کوچنی شوی دی. (5:74)


ميخانيکي طريقه: د مساحت اندازه کول د قطبي
پلاني متر په مرسته اجرا کېږي، دغه طريقه په
توليدي کارونو کې د لويو ساحو د مساحت د
معلومولو لپاره او نقشو کې ورڅخه استفاده
کېږي. قطبي پلاني متر د قطب بازو (1) او (2)
قطب سره او متحرک بازو (3) په نوموړي بازو
باندې (4) د ترتيباتو حامل دی په (5) باندې
قرائت اخستل کېږي. د ساحې د ګرځېدو دپاسه
(6) نقطه موجوده ده. متحرک بازو اوږدوالی د (7)
ورنير په مرسته معلومېږي. (32:8).

د ميکانيزم قرائت په (8) حلقه باندې اجرا کېږي، چې په هغه باندې 100 تقسيمات موجود دي وروسته د
هرو لسو تقسيماتو څخه يوه نوشته موجوده ده. قرائت د (9) ورنير په مرسته اخستل کېږي د نوموړي حلقې د

قرائت مکمل دوران په ابره باندې 10 تقسيمه دی. په دې ډول په پلاني متر کې مکمل قرائت څلور عدد دی. د ابرې لومړۍ عدد د لسو تقسيماتو څخه يو تقسيم دی. دوهم او دريم عددونه د (8) حلقې د قرائت د ورنير د صفري تقسيم (9) څخه اخستل کېږي. څلورم عدد د (9) ورنير د تقسيم شمېره ده چې د (8) حلقې د قرائت په تقسيم باندې منطبق کېږي. په پورتنۍ رسم کې قرائت 3516 تقسيمه دی. د اندازه کولو مخکې بايد د پلاني متر د يو تقسيم قېمت معلوم شي. د پلاني متر د تقسيم قېمت د مساحت هغه اندازه ده چې په نقشه او يا پلان باندې د پلاني متر د ډېر کوچني تقسيم سره برابر وي په دې توگه په نقشه او يا پلان باندې د کورډيناتو د شبکې يوه مربع انتخابېږي د پلاني متر قطب (2) د مربع د ساحې د باندې وضع کېږي. د مربع په يو کڼج باندې (6) شمېره نقطه وضع کېږي او بيا د n_1 قرائت اخستل کېږي. د ساعت د گرځېدو مطابق د نوموړي مربع په محيط باندې (6) شمېره نقطه گرځول کېږي د دوهم ځل لپاره د n_2 قرائت اخستل کېږي. د کنترول لپاره د ساعت د گرځېدو خلاف په همدغه مربع باندې د n_1 او n_2 قرائتونه اخستل کېږي بيا وروسته د دواړو اندازه گيږي څخه وسطي قېمت په لاس راوړل کېږي او $(n_2 - n_1)$ محاسبه کېږي څرنگه چې د S_{sq} مساحت معلوم دی پس د پلاني متر د تقسيم قېمت په لاندې فورمول باندې محاسبه کېږي:

$$\mu = \frac{S_{sq}}{(n_2 - n_1)_{\text{وسطي}}} \quad (5.14)$$

د کار د اجرا په وخت کې د قطبي بازو او متحرک بازو ترمنځ زاويه $(45^\circ - 135^\circ)$ بايد وي.



11.5 شکل د پلاني متر پواسطه د مساحت د معلومولو شیمه گانې [5]

د ساحې مساحت د لاندې فورمول په واسطه معلومېږي:

$$S = \mu(n_2 - n_1)_{\text{وسطي}} \quad (5.15)$$

که چېرې ساحه ډېره لویه وي قطب د ساحې په خارج کې نشي وضع کېدای پس لاندې عملیه تر اجرا لاندې نیول کېږي.

♦ ساحه په څو برخو وېشل کېږي د هرې ساحې مساحت لکه $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ مساحت د هرې برخې په ځانگړي ډول معلومېږي د دې کار لپاره د پلاني متر قطب د ساحې په خارج کې وضع کېږي چې عمومي مساحت يې په لاندې ډول معلومېږي:

$$S = S_1 + S_2 + \dots + S_n = \sum_1^n S_i \quad (5.16)$$

♦ مساحت داسې اندازه کېږي چې پلاني متر د ساحې په داخل کې وضع کېږي. د ساحې مساحت د لاندې فورمول په واسطه پيدا کېږي:

$$S = \mu \left[(n_2 - n_1)_{\text{وسطي}} + C \right] \quad (5.17)$$

C د پلاني متر ثابت

2.5 د پلاني متر د يو تقسيم قېمت پيدا کول. [5]

اندازه گيري	n_1	n_2	$(n_2 - n_1)$	$(n_2 - n_1)_{\text{وسطي}}$	S	μ
مستقيم	2245	2446	201	201.5	1km^2	4962.7m^2
معكوس	3640	3438	202			

(3.5) د پلاني متر په واسطه د ماسحت معلومول

اندازه گيري	n_1	n_2	$(n_2 - n_1)$	$(n_2 - n_1)_{\text{وسطي}}$	μm^2	$S\text{km}^2$
مستقيم	3500	4423	923	922.5	4962.7	4.578
معكوس	5312	4404	922			

د کارونو مخکې پلاني متر بايد تدقيق شي. لاندې شرائط د هغې د پاره په نظر کې نيول کېږي:

- ♦ د قرائت حلقه بايد په ازاد ډول حرکت وکړي.
- ♦ د مستوي د قرائت حلقه د متحرک بازو په محور باندې بايد عمود وي.
- ♦ د قرائت په دوو وضعيتونو باندې چې مساحت اندازه کېږي بايد 2-3 تقسيم څخه تجاوز ونکړي.

د گرافیکي طريقې دقت: د نوموړي طريقې دقت 1:100 دی، $\Delta S = \frac{S}{100}$


د میخانیکي طريقې دقت: د نوموړي طريقې دقت د نقشې او پلان په دقت، د ساحې په شکلونو، د آلې په توضع کولو، د کاغذ د شکل په تغیر د μ او C خطاگانو په پيدا کولو پورې تړلي دي.

$\Delta S = \mu(0.68 + 0.028\sqrt{(n_2 - n_1)})$ د μ د پيدا کولو په نقشه او يا پلان باندې د کاغذ د شکل د تغیر خطا عملاً حذف کېږي. (79:5)

9.5 د ځمکې د کتلې د حجم محاسبه

د ځمکې د کتلې د حجم معلومول د پروژې په جوړولو، د انجنييري ساختمانونو په جوړولو، د مفیده معدنونو استخراج او داسې نورو لپاره ورڅخه استفاده کېږي. په نقشو او پلانونو باندې چې منحنیات ولري د ځمکې د کتلې حجم د افقي مقطع، د عمودي مقطع او د حسابي اوسط په طریقو باندې معلومېږي.

د افقي مقطع طریقه: دا طریقه د غونډیو او ژورو د حجمونو د محاسبو لپاره استعمالیږي. د ځمکې کتله په موازي یا افقي مستوي گانو باندې قطع کېږي. په توپوگرافي نقشو او پلانونو د مقطع اثر د منحنیاتو څخه عبارت دی. د پلیټ او یا د پلاني متر په مرسته د مقطعو مساحت اندازه کېږي. په هغه صورت کې چه د اراضي د ارتفاع مقطع معلومه وي د ځمکې د کتلې حجم په لاندې فورمول باندې محاسبه کېږي:



12.5 شکل: د ځمکې د کتلې د حجم محاسبه

$$V = \frac{1}{2} (S_1 + 2S_2 + 2S_3 + \dots + 2S_{n-1} + S_n) \cdot h \quad (5.18)$$


په غرنۍ منطقه کې کولای شو چې افقي مقطع وروسته د 2 یا 3 او یا د هغه څخه زیات منحنیات انتخاب کړو. په نقشو او پلانونو باندې د هغې فرق د منحنیاتو د ارتفاع د قیمت څخه پیدا کېږي.

- د عمودي مقطع طریقه: دا ډول طریقه د کندنکاری او پرکاری د حجمونو په محاسبو، معدني موادو او په انفجاراتو کې ورڅخه استفاده کېږي. د نوموړي طریقي ماهیت پدې کې دی هغه پلان چې مقیاس یې لوی وي وروسته د 5-20m پورې عرضي پروفیلونه جوړېږي. په لاندې رسم کې عمودي او شاقولي مقیاسونه یو ډول انتخاب شوي دي. په پروفیلونو باندې د ځمکې د کتلې لاندې خطونه تېرېږي. خط کېدای شي افقي او یا مایل وي د ساحوي کارونو مخکې او یا وروسته د ځمکې د سطحې ښکارندوی دی. د پلاني متر او یا گرافيکي میتود پواسطه د پروفیلونو مساحت لکه $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ باید اندازه شي د ځمکې د کتلې حجم په لاندې ډول محاسبه کېږي:

$$V = \frac{1}{2} (S_1 + 2S_2 + 2S_3 \dots + 2S_{n-1} + S_n) \cdot \ell \quad (5.19)$$

دلته: ℓ د پروفیلونو ترمنځ مسافه په متر باندې ده.

دلته: ۷ د حجم وسطي قېمت دی.



14.5 شکل: د حسابي اوسط طريقه

10.5 لنډيز

د جغرافيايي کورديناټو د معلومولو لپاره په کوچني مقياس لرونکو نقشو باندې مدارونه او نصف النهارونه تېرېږي. د هغوی قېمتونه د درجو او دقيقو له جنس څخه ليکل کېږي. هغه شبکه چې د نصف النهار او مدار خطونو په واسطه جوړه شوي وي د درجه ئي شبکې په نوم يادېږي.

په توپوگرافيکي نقشو او پلانونو باندې د اراضي د قطعاتو د مساحت معلومول په ميخانیکي، گرافيکي او تحليلي طريقو باندې اجرا کېږي.

د ځمکې د کتلې د حجم معلومول د پروژې په جوړولو، د انجنييري ساختمانونو په جوړولو، د مفیده معدنونو استخراج او داسې نورو لپاره ورڅخه استفاده کېږي. په نقشو او پلانونو باندې چې منحنیات ولري د ځمکې د کتلې حجم د افقي مقطع، د عمودي مقطع او د حسابي اوسط په طريقو باندې معلومېږي.

پوښتنې:

1. جغرافيايي کورديناټ د گرینوېچ څخه شرق خواته څو درجې اندازه کېږي؟

2. په نقشه باندې د سمت زاویه په څه ډول اندازه کېږي؟

3. د دوو منحنیاتو ترمنځ د ارتفاع تفاضل پیدا کول ولیکئ؟

4. د یو خط تېرول چې معلوم میل ولري په باره کې یې معلومات ولیکئ؟

5. د پروفیل جوړولو په باره کې معلومات ولیکئ؟

6. مساحت په څو طریقو معلومېږي؟

7. پلاني متر د خو قطبونو څخه جوړ شوی دی؟

8. که چېرې د A نقطې کورډينات $X_A = 4748000m$ وي $Y_A = 12441000m$ وي نوموړي نقطه په نقشه باندې پيدا کړئ؟

9. که چېرې يوه نقطه د دوو منحنیاتو ترمنځ واقع وي مثلاً: لاندنی منحنی 105m پورتنی منحنی 110m دی تاسو د هغې نقطې ارتفاع پيدا کړئ؟

10. که چېرې د یوې کوچنۍ مربعې مساحت 15625 مربع وي د مکملو مربعاتو شمېره 50 د نا مکملو مربعاتو شمېره 60 وي تاسو د ساحې مساحت معلوم کړئ؟

شپږم څپرک

جیودیزیکی اندازه گیری

1.6 عمومات

د هر کمیت د اندازه گیری پروسه (افقي زاویه، شاقولي زاویه، د ارتفاع تفاضل او داسې نور) عبارت د هغې کمیت د پرتله کولو د یو بل متجانس کمیت سره دی چې د اندازه گیری د واحد په توګه قبول شوی دی. دلته د اندازه گیری خطا د وېش ډولونه، د اندازه گیری مشخص شرائط، د هوا فشار، د مسافو او ږدوالی او نورو کمیاتو واحدات په متریک او انګلېسي سستم کې توضیح او د هغو ترمخ تناسب په ډاګه شوي دي

2.6 په جیودېزي کې د اندازه گیری ډولونه او د اندازه گیری واحدات

جیودېزيکی اندازه گیری د نقطو د متقابل موقعیت د معلومولو لپاره د ځمکې په سطحه باندې اجرا کېږي. پدې توګه زاویوي، خطي او ارتفاعي اندازه گیری ترسره کېږي. د زاویوي اندازه گیریو له نتایجو په جیودېزيکی نقطو کې د افقي او شاقولي زاویو قېمت د مجاورو نقطو د سمت ترمخ په لاس راځي. خطي اندازه گیری د مسافو د پیدا کولو لپاره د نقطو ترمخ اجرا کېږي. په ارتفاعي اندازه گیریو کې د نقطو ترمخ د ارتفاع فرق د سوئې سطحې ته پیدا کېږي چې د دې اندازه گیریو په لړ کې ځینې خطاګانې منځ ته راځي چې په لاندې ډول توضیح کېږي:

• د خطاګانو د اندازه گیریو درجه بندي

د هر کمیت د اندازه گیری پروسه (افقي زاویه، شاقولي زاویه، د ارتفاع تفاضل او داسې نور) عبارت د هغې کمیت د پرتله کولو د یو بل متجانس کمیت سره دی چې د اندازه گیری د واحد په توګه قبول شوی دی. د اندازه گیری له نتایجو څخه عددونه په لاس راځي چې مساوي دي د اندازه شوي کمیت په نسبت د هغې د اندازه گیری په واحد باندې. اندازه شوي کمیتونه کېدای شي چې مکمل او یا کسري وي د هغې نوم د اندازه گیری د واحد په نوم یادېږي. علاوه په زاویو، خطونو او ارتفاع تفاضل نورې اندازه گیری لکه د هوا فشار د جسم کتله، حرارت د کار د جریان وخت او داسې نور اندازه کېږي. افقي او شاقولي زاویې د درجو، رادیان او گراد په سستمونو ښودل کېږي. **درجه** د هغې زاویې څخه عبارت ده چې د شعاع د گرځېدو څخه د زاویې په راس باندې د $\frac{1}{360}$ حصې په اندازه یو مکمل دور په لاس راځي. یوه درجه (1°) د $60'$ دقیقو او هره دقیقه د $60''$ سره برابره ده. **گراد** (g) - په اعشاري سستم کې د هغې زاویې څخه عبارت ده چې د شعاع په گرځېدو سره د زاویې په راس باندې د $\frac{1}{400}$ په اندازه یو مکمل دور په لاس راځي، یو گراد مساوي کېږي د 100 دقیقه گراد سره او یو دقیقه گراد مساوي کېږي د 100 ثانیه گراد سره.

رادیان (ρ) - د دایرې مرکزي زاویه ده چې مقابل قوس یې د دایرې د شعاع سره مساوي دی. هره زاویه کېدای شي د رادیان په واحد سره ونښودل شي د دایرې د محیط د قوس د نسبت څخه په یوې اختیاري شعاع سره چې د زاویې په مقابل کې قرار لري د قوس د شعاع څخه په لاس راځي. رادیان د درجې، دقیقې، او ثانیې له جنسه مساوي دی: $\rho'' = 206265'$, $\rho' = 3438''$, $\rho^\circ = 57'.3$

د مسافو اوږدوالی معمولاً د فرانسوي او انګلېسي متریک په سستم سره ښودل کېږي متر $\frac{1}{1000000}$ د نصف النهار د ربع (د شمال قطب څخه تر خط استواء پورې) دی. په 1960 کال کې متر د نورد موج د اوږدوالي له جنس څخه ښودل شوی دی. د یو متر اوږدوالی مساوي دی د 1650763.73 د منکسره امواجو په اوږدوالي سره په یو معین بخش د اسپکتور اتوم تریپتون 86 په خلا کې. یو متر 100 سانتي متره او 1000 ملي متره کېږي. 1000 متره د یو کیلومتر سره برابر دی. په انګلېسي سستم کې د اندازه گیری واحد فوت قبول شوی دی. $1\text{mil} = 1760\text{yard}$, $3\text{ft} = 1\text{yard}$, $1\text{ft} = 12\text{inc}$ سره کېږي د متریک او انګلېسي سستم ترمنځ تناسب په لاندې ډول دی:

$$1\text{in} = 2.54\text{cm}, 1\text{m} = 39.37\text{in}$$

په متریک سستم کې د مساحت واحد د اندازه گیری لپاره M^2 قبول شوی دی.

$$100\text{ha} = 1\text{Km}^2, 1\text{ha} = 10000\text{M}^2$$

$$60 \text{ ثانیې} = 1 \text{ دقیقه}, 60 \text{ دقیقې} = 1^\circ \text{ ساعت}, 24 \text{ ساعته} = \text{یوه شپه او ورځ}$$

یوه شپه او ورځ هغه مقدار د زمانې دی چې ځمکه په خپل محور باندې یو مکمل دور وهي.

د فشار واحد اتموسفیر قبول شوی دی چې په (0°C) د سانتي ګراد کې د سیمابو سوتون د 760 ملي مترو سره برابر دی. یو اتموسفیر 1.033 Kg/cm^2 دی. د حرارت د اندازه گیری واحد په سانتي ګراد $(^\circ\text{C})$ باندې ښودل کېږي. د وزن د اندازه گیری واحد کیلو ګرام (kg) دی. د دې لپاره چې د یو کمیت مطمئن قیمت مو په لاس راوړي وي نوموړی کمیت څو ځلې اندازه کېږي. یو ځل اندازه گیری خو خامخا ضروري ده مګر نورې اندازه گیری د کنترول لپاره استعمالېږي. یو کمیت چې هر څومره اندازه شوي په هماغه اندازه یې د اندازه گیری دقت زیات استعمالېږي. ولې په مطلق ډول یو کمیت اندازه کېدای نشي هر کله چې یو کمیت اندازه کېږي یو بل سره متفاوت دی ځکه چې ټولې اندازه گیری د یو لږ خطاګانو سره ملګري دي. د اندازه ګریو اساسي علت عبارت دی له آلې خطا او خارجي شرائط دي چې په هغه کې اندازه گیری اجرا کېږي. بل د راصد شخصي خطا ده د مثال په توګه د کلیماسیون د مستوي د اصلاح نه تدقیق د تلسکوپ توجیه کول هدف ته په افقي دایره باندې خطا منځ ته راوړي. د عمودي انکسار له مخې په نیولمان کې په ستایف باندې قرائت هم خطا منځ ته راوړي. مختلف اشخاص مختلف قرائتونه اخلي یعنې یو یې زیات او بل یې کم اخلي.

اندازه گیری خطا د خصلت له مخې په لویو خطاگانو او سستماتیک خطاگانو او تصادفي خطاگانو باندې وېشل کیږي.

• لویې خطاگانې: د راصد د سهوې په نتیجه کې د آلې نه اصلاح کول په خارجي شرائطو کې په رصداتو باندې د لویو تغیراتو وارد کېدل منع ته راځي چې د هغې اندازه د مجاز د خطا څخه په وار وار ډېره ده چې په معینه اندازه گیری کې تثبیت شوې ده.

د ښه کارونو د سازمان دهي په وخت کې دا ډول خطاگانې منع ته نه راځي. د دې لپاره چې لویې خطاگانې مو کشف او حذف کړي وي جیوډيزيکي اندازه گیری معمولاً څو ځلې تکرارېږي او همدارنگه ریاضي محاسبات لدې څخه کنترول کوي. هغه اندازه گیری چې لویې خطاگانې ولري دوهم ځل لپاره تکرارېږي.

• سستماتیکې خطاگانې: هغه خطاگانې چې د یو معلوم قانون له مخې د اندازه گیری په نتایجو کې څرګندېږي. د مثال په توګه د اندازه گیری د آلې نه مطابقت د داسې اوږدوالي سره لکه (فیته، شریډ او داسې نور) د اندازه گیری په نتایجو کې د ثابتې خطا سبب ګرځي. همزمان د فتې د انحراف مقدار د اندازه شوي خط د استقامت څخه هر ځل لپاره تصادفي خصلت لري، د مطلقه خطا کوچنی تاثیر د اندازه گیری په نتایجو باندې هم تصادفي دی مګر په ټولو حالاتو کې د خطا علامې چې مثبت قیمت ولري د اندازه شوي اوږدوالي په مقدار باندې په زیاتوالي دلالت کوي. په ډېرو مواردو کې سستماتیک خطا کولای شو د متناسبې اندازه گیری د طریقې په غوره کولو سره خطاگانې د منځه وړل کیږي. د مثال په ډول لکه د دوه زاویو و سطحي قیمت چې په دوو وضعیتونو باندې قرائت شوی وي لکه CL (*circle-left*), CR (*circle-right*) دا ډول خطا د کلیماسیون د خطا څخه مبراه. د سستماتیک خطا تاثیر د اړونده تصحیحاتو په واردولو سره کېدای شي چې تر کوچني حده پورې کموالي منع ته راوړي.

• تصادفي خطاگانې: هغه خطاگانو ته ویل کیږي چې د هغې څرګندېدل د یو معلوم قانون تابع نه وي، په یو ډول شرائطو کې د اندازه گیری کمیت او علامې کېدای شي توپیر ولري.

هغوی د آلاتو په نه تکمیل او د راصد په حسي ارګانونو پورې تړلي دي او په ټولو اندازه گیریو کې شامل دي. تصادفي خطا چې په اندازه گیریو کې واقع کیږي د هغوی د منځه وړل په اندازه گیریو کې ناممکن دي.

د تصادفي خطا خواص: د دې څخه چې د تصادفي خطاگانو د منع وړل یو ناممکن کار دی همدا وجه ده چې د اندازه گیری پر نتایجو مهم تاثیرات لري. څرنگه چې په ډیرو مواردو کې د اندازه شوي کمیت حقیقي قیمت معلوم ندی پس په اندازه گیریو کې د نتایجو په ارزیابۍ باندې باور کول خورا اهمیت لري یا په بل عبارت اندازه گیری باید داسې اجرا شي چې د اندازه گیری خطا د مجاز د خطا څخه تجاوز ونکړي. د ډېرو زیاتو اندازه گیریو په نتیجه کې تصادفي خطا د یو معینې قانونمندی تابع ده چې البته د یو لږ ثابتو خواصو درلودونکې ده:

✦ د اندازه گیری په مشخصو شرائطو کې د تصادفي خطا مطلقه قیمت د یو معین حد څخه تجاوز نه کوي.

- ♦ د تصادفي خطاگانو څرګند بدل مساوي قېمتونه او مختلفې مساوي علامې امکان لري منځ ته راوړي.
- ♦ په هره اندازه چې د تصادفي خطاگانو مطلقه قېمت کوچنی وي په هغه اندازه زیات واقع کیږي.
- ♦ که چېرې د تصادفي خطاگانو حسابي اوسط د یو کمیت اندازه کول لایتناهي ته ورسېږي صفر ته تقرب کوي.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 \dots + \Delta_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0 \dots \dots \dots (6.1)$$

دلته: $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots, \Delta_n$ تصادفي خطاګانې، n د اندازه گیریو تعداد، $[\Delta]$ د مجموعې علامه ده یعنې $\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \dots + \Delta_n = [\Delta]$ البته په لومړي فورمول کې د تصادفي خطا د جبران خواص بنسټی دغه خواص البته د تصادفي خطاګانو د مجموعې حاصل ضرب څخه عبارت دي:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots, \infty) \dots \dots \dots (6.2)$$

حسابي اوسط: فرضاً $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ د یو کمیت د همدغه اندازه گیریو نتایج دي. همدغه اندازه گیری هغه اندازه گیریو ته ویل کیږي چې په یو ډول شرائطو کې او په یو ډول سامان آلاتو او طریقو باندې اجرا کیږي. د مثال په ډول که چېرې زاويې د سلسلو په عین تعداد باندې د یو تیوډیولېت پواسطه چې عین دقت ولري د توجه په عینو شرائطو کې هغه کسان عین تجربه او سويه ولري اجرا شي همدغه ورته ویل کیږي. څرنگه چې $\ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_n$ د همدغه اندازه گیریو نتایج دي پس لیکلای شو چې:

$$X = \frac{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + \dots + \ell_n)}{n} \dots \dots \dots (6.3)$$

معلومېږي چې حسابي اوسط د ډېرو مطمئنو نتایجو د یو کمیت د همدغه اندازه گیریو د مجموعې څخه شمېرل کیږي. فرضاً د یو اندازه شوي کمیت حقیقي قېمت X دی د هرې اندازه گیری قېمت ℓ_i همدارنګه n ځلې همدغه اندازه گیری اجرا شوېده پس لرو چې:

$$\ell_1 - X = \Delta_1$$

$$\ell_2 - X = \Delta_2$$

$$\ell_3 - X = \Delta_3$$

$$\ell_n - X = \Delta_n$$

د معادلې اطراف سره جمع کیږي:

$$\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + \dots + \ell_n - nX = \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots, \Delta_n$$

$$X = \frac{[\ell]}{n} - \frac{[\Delta]}{n} \quad (6.4)$$

کله چې د اندازه گیریو تعداد لایتناهي ته ورسېږي په هغه وخت کې د معادلې ښي طرف د تصادفي خطا د څلورم خواص له مخې صفر ته تقرب کوي.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0$$

ټوله افاده لاندې ډول لیکل کیږي:

$$X = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[L]}{n} \quad (6.5)$$

پدې توګه که چېرې د اندازه گیریو تعداد لایتناهي ته زیات شي حقیقي کمیت ته تقرب کوي. برعکس که چېرې د اندازه گیریو تعداد محدود وي معادله لاندې شکل ځانته غوره کوي:

$$X \neq \frac{[L]}{n}, \quad \frac{[L]}{n} - x = \varepsilon \quad (6.6)$$

دلته ε یو کوچنی کمیت دی په هغه صورت کې چې n لایتناهي ته تقرب وکړي پدې توګه د هغې حد صفر ته تقرب کوي.

$$\frac{[L]}{n} = \bar{x} \quad (6.7)$$

دلته $\bar{x}$ حسابي اوسط دی.

3.6 لنډیز

✦ جیوډیزيکي اندازه گیری د نقطو د متقابل موقعیت د معلومولو لپاره د ځمکې په سطحه باندې اجرا کیږي. پدې توګه زاویوې، خطي، ارتفاعي اندازه گیری ترسره کیږي. د زاویوي اندازه گیریو له نتایجو په جیوډیزيکي نقطو کې دافقي اوشاقولي زاویو قیمت د مجاورو نقطو د سمت ترمنځ په لاس راځي. د مسافو اوږدوالی معمولاً د فرانسوي او انګلیسي متریک په سستم سره ښودل کیږي متر $\frac{1}{1000000}$ د نصف النهار دربع (د شمال قطب څخه تر خط استو پورې) دی. 1000 متره د یو کیلو متر سره برابر دی. په انګلیسي سستم کې د

اندازه گیری، واحد فوت قبول شویډی. اندازه گیری خطا د خصلت له مخې په لویو خطاگانو او سستماتیک خطاگانو او تصادفي خطاگانو باندې وېشل کیږي. اندازه گیری، په مشخصو شرائطو کې د تصادفي خطا مطلقه قېمت د یو معین حد څخه تجاوز نه کوي.

د تصادفي خطاگانو څرګند بدل مساوي قېمتونه او مختلفې مساوي علامې امکان لري منع ته راوړي. په هره اندازه چې د تصادفي خطاگانو مطلقه قېمت کوچنی وي په همغه اندازه زیات واقع کیږي. که چېرې د تصادفي خطاگانو حسابي اوسط د یو کمیت اندازه کول لایتناهي ته ورسېږي صفر ته تقرب کوي.

پوښتنې:

1. یو رادیان څو درجې، څو دقیقې او څو ثانیې دی؟
2. خطاګانې په څو ډوله دي د تصادفي خطا خواص ولیکئ؟
3. په خطاگانو کې د حسابي اوسط په باره کې معلومات ولیکئ؟
4. لویې خطاګانې څنګه کولای شو چې له منځه یې یو سو؟
5. د مسافو اوږدوالی په کومو سسټمونو ښودل کیږي؟

اووم خپرکئ


د افقي زاویو اندازه کول

1.7 عمومیات

د نقشو او پلانونو د جوړولو په مقصد، ساختماني کارونه، د انجیري ساختمانونو څخه د گټې اخستنې په مقصد، زاویې په اراضي کې اندازه کېږي د افقي مستوي د پاسه ارتسام ورکول کېږي.

2.7 د افقي زاویو د اندازه کولو اصول

فرضاً درې نقطې A, B, C په مختلفو ارتفاعاتو د بحر د سطحې د پاسه قرار لري. هغه مستوي چه د A, B, C د نقطو څخه تېرېږي مایله ده، د A په نقطه باندې افقي زاویه د AB او AC ترمنځ مطلوب ده.




1.7 شکل: د افقي زاویو د اندازه کولو شیما

د AB او AC د خطونو د پاسه عمودي مستویګانې تېرې او د هغې د تقاطع څخه د P مستوي سره د $\hat{A}B$ او $\hat{A}C$ د خطونه په لاس راځي $\hat{B} \hat{A} \hat{C} = \beta$ افقي زاویه مطلوب ده. د R درجه داره دایره د افقي مستوي P سره موازي د زاویې د راس د پاسه چې اندازه گیری په هغه باندې صورت نیسي قرار ورکول کېږي.

د دایرې مرکز د $AA^{\wedge}$ شاقول په خط باندې تطبیق کیږي بیا نظر تقسیماتو ته دایره په هغه ځایونو کې چه د عمودي مستوی سره قطع کیږي د b او c قرائتونه اخستل کیږي. که چېرې د دایرې تقسیمات د ساعت د گړځېدو مطابق اجرا شوي وي نو مطلوبه زاویه د لاندې فورمول په واسطه پیدا کیږي. $\beta = c - b$ (5II-1)

د افقي زاويې د اندازه کولو هندسي شیما چې پورته ذکر شوه په تیودولیت کې پکار وړل کیږي د اندازه کولو په مقصد نقطې په اراضي کې انشا او نومول کیږي. موقتي نقطې د لرگیو د میخونو پواسطه چې قطريې 3-4 سانتي مترو او یا د فلزي میخونو په واسطه چې قطريې د 15 ملي مترو ته رسېږي د 30-40 سانتي مترو په اوږدوالي په اراضي کې نصبېږي. که چېرې دقت د هغه نه زیات مطلوب وي بیا نو د لرگیو په منځ کې یو فلزي میخ وهل کیږي، که چېرې د بعدي کارونو څخه ورځیني استفاده وشي بیا نو د لرگیو د پایو څخه د 1.2m-1.5m په ژوروالي او یا د کانکرېتي پایو څخه چې ژوروالی یې 0.7m-1.5m دی په اراضي کې نصبېږي. د افقي زاویو د اندازه کولو لپاره راډونه استعمالیږي چې دا راډونه په فلزي او یا د لرگیو په شکل جوړېږي د راډونو اوږدوالي 1.5-2.0 متره او ضخامت یې 2-5 سانتي مترو ته رسېږي د زاویو په راسونو باندې وضع کیږي. د اوږدې مودې لپاره نقطې د پیلرونو په شکل د کانکرېتو څخه جوړېږي.




2.7 شکل: په اراضي کې د نقطو علامه گزاری


3.7 د تیودولیت شیما، د تیودولیت محورونه او مستوي گانې

تیودولیت هغه جیودزیکی آله ده چې د افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په مقصد استعمالیږي، تیودولیت د شیشه یي او یا فلزي داېرو څخه جوړېږي چه د لیمب (1) په نامه یادېږي، دایره د 0° څخه تر 360° پورې د ساعت د گړځېدو مطابق وېشل شوې ده، لیمب د زاویې د اندازه کولو په مقصد باید افقي او ساکن وي،

د ليمب د پاسه د تيودولټ پورتنۍ برخه چې د اليداد (2) جوړه شوې ده د اليداد د پاسه په بازوگانو (4) باندې د تلسکوپ رصد (3) او شاقولي دايره (6) دي چې د ليمب د پاسه نصب شوي دي د ليمب مستوي د آبترازو په واسطه (5) او د تسويه پېچونو (8) چې د تيودولټ د مسند (7) کې قرار لري په افقي حالت باندې راوړل کېږي.



4.7 شکل: تيودولټ شيمه



3.7 شکل: د سه پاڼې شيمه

په 3.7 شکل کې:

1. سرانه

2. پاڼې

3. د تحکيم پيچونه

4. پای گیر

5. د پاڼې نوک

په 4.7 شکل کې:

1. ليمب

2. الیداد

3. د لیدو تلسکوپ

4. د تلسکوپ بازو ګان

5. استوانه یی ابترازو

6. شاقولي دایره

7. د تیودولیت مسند

8. د تسویي پیچونه

9. استنادي پیچ

10. سه پایه

د اراضي د نقطو علامه ګزاري او انشاء د تیودولیت د سه پایي د پاسه د استنادي (9) پیچ په واسطه محکمېږي.

تیودولیت لاندې محورونه لري: د تیودولیت د دوراني محور ZZ د تلسکوپ دوراني محور HH د تلسکوپ د توجیه محور VV د ابترازو محور UU او همدارنګه لاندې مستوي ګانې لري:

لیمب P_L ، د الیداد مستوي P_A ، او د کلیماسیون مستوي.

تیودولیتونه داسې جوړ شوي دي چې د هغوی مستوي ګانې او محورونه مخامخ یو بل باندې عمود او موازي دي لکه:

$$PL \perp ZZ, VtVt \perp ZZ, VV \perp VtVt, V_Y V_Y \parallel P_L$$


د تلسکوپ د توجیه محور VV: د هغه خط څخه عبارت دی چې د ابیکتيف او د اکولرد مرکز څخه تېرېږي او د خطونو د شبکې مرکز قطع کوي.

که چېرې د لیدو تلسکوپ په خپل محور باندې وګرځي د ګرځېدو په صورت کې مستوي تشکیلېږي چې د کلیماسیون مستوي په نوم یادېږي. د لیمب او الیداد دوراني مرکز د تیودولیت د دوراني محور سره یعنې په ZZ باندې منطبق کېږي. الیداد یو اندکس لري چې د هغې موقعیت د لیمب پر تقسیماتو باندې شوی دی، د تیودولیت دوراني محور د تسویه پیچونه (8) او ابترازو (5) په شاقولي حالت باندې راوړل کېږي د پرنسیپ له مخې شاقولي دایره (6) لکه افقي دایرې په شان ده د شاقولي زاويې د اندازه کولو لپاره ورځینې استفاده کېږي. که چېرې شاقولي دایره د تیودولیت بني خواته واقع وي CR او که چېرې چې خواته واقع وي CL نومېږي، که چېرې بني دایره د چېرې دایرې سره عوض کړو تلسکوپ ته 180° درجې دور ورکړو.

بوسول، سه پايه او شاقول دا ټول د تيودولټ کمپلېکس دي. بوسول د مقناطيسي ازيমوت درومب د باره ورځينې استفاده کيږي د سه پايې څخه د تيودولټ د وضع کولو استفاده کيږي، په تيودولټونو کې د خلاصو سه پايو څخه استفاده کيږي مگر په بعضو تيودولټونو کې د يو پارچې سه پايې څخه استفاده کيږي. د شاقول څخه د تيودولټ په مرکز راوړلو کې استفاده کيږي چې دغه عملې ته د تيودولټ په مرکز راوړل دي، تيودولټ د تحکيم پېچونه لري چې د تيودولټ سکون تامينوي او هم مکرومټري پېچونه لري چې واره واره حرکتونه تنظيموي.

4.7 د ليد تلسکوپ


هدف ته د توجيه کولو په مقصد د استرونومي او يا ځمکني تلسکوپونو څخه استفاده کيږي. د ليد تلسکوپ چې تصوير معکوس او مجازي نښی د استرونومي تلسکوپ په نوم يادېږي. هغه تلسکوپونه چې تصوير مستقيم نښی د ځمکني تلسکوپ په نوم يادېږي. په جيودېزيکي عصري سامان آلاتو کې دواړه ډوله تلسکوپونه د داخلي فوکس سره استعمالېږي د AB د جسم توجيه په وخت کې د همېش لپاره د محراق فاصله OF د ابکټيف (1) خارج کې قرار لري.



5.7 شکل: ساختمان او د شعاع گانو میتود د ليد په تلسکوپ کې چه داخلي فوکس ولري [4]

د AB تصوير د ابکټيف له لارې معکوس او حقيقي جوړېږي. د اکولر (2) پواسطه لويېږي A_2B_2 په لاس راځي. اکولر داسې نصبېږي چې فاصله OC د محراق د فاصلې OF_1 څخه کمه وي. البته پدې صورت کې د A_2B_2 واضح تصوير لاسته راوړلو لپاره د AB شي د اکولر او ابکټيف ترمنځ د فوکس عدسيه (3) قرار ورکول کيږي چه د هغې حرکت د پېچ پواسطه او يا د فوکس د حلقې پواسطه (6) صورت نيسي. په عمودي مستوي (فوکس) F_1 د تلسکوپ د ليدو اکولر (2) د يافراگم (4) د شيشه بې ابرې سره قرار ورکول د ابرې د پاسه د خطونو شبکه

رسم شويده د خطونو د شبکې څخه د افقي او شاقولي زاويو د اندازه کولو په وخت کې ورڅخه استفاده کېږي. د ابرې د پاسه افقي خط (1) شاقولي خط (2) او بسکتور (3) چې د دوو موازي خطونو څخه جوړ او رسم شوی دی.



6.7 شکل: د خطونو د شبکې شیمه [4]

افقي خطونه (4) د د لنامیر د خطونو په نوم باندې چې په تیودولپټ کې د مسافې د اندازه کولو استفاده ورڅخه کېږي.

• د تلسکوپ عیارول د توجیه لپاره

مخکې لدې څخه چې تلسکوپ هدف ته توجیه شي اکولر (2) د راصد په سترگو عیارېږي پدې ترتیب سره کومې روښنایي (آسمان، دیوار، تعمیر او نور) تلسکوپ توجیه کوو اکولر ته تر هغې پورې حرکت ورکوو چې د خطونو شبکه روښانه شي. هدف د توجیه کولو په وخت کې د فوکس پیچ (6) تر هغه پورې حرکت ورکول کېږي ترڅو چې د هدف تصویر واضح او روښانه ولیدای شي نو پدې حالت کې د A_2B_2 تصویر د خطونو د شبکې د مستوي د پاسه منطبق کېږي. د شي د تصویر نه مطابقت د خطونو د شبکې د مستوي سره د پراکس په نوم یادېږي. د پراکس موجودیت په آسانی سره پیدا کېږي، کوم وخت چې د راصد سترگې بېخایه شي د خطونو د شبکې مرکز د هدف څخه بېخایه کېږي. پراکس د فوکس د پیچ د کم حرکت په واسطه رفع کېږي.

• د تلسکوپ لوی ښودنه

په هغه صورت کې چې شی د تلسکوپ پواسطه لیدل کېږي تصویر یې مجازي او لوی معلومېږي. البته دا امکان راکوي چې لرې شیان رصد کړي د زاويو د اندازه کولو دقت باید لوړ شي.

د تلسکوپ لوی ښودنه V : د β زاویې د نسبت څخه چې تصویر د یو جسم په تلسکوپ کې ولیدل شي د α پر زاویې باندې چې جسم مستقیماً د سترگو پواسطه ولیدل شي عبارت دی له:

$$V = \frac{\beta}{\alpha} \quad (7.1)$$

د تلسکوپ لوی ښودنه عملاً مساوي ده په

$$v = \frac{f_{o\delta}}{f_{ok}} \approx \frac{D}{d} \quad (7.2)$$

دلته $f_{o\delta}$ او f_{ok} د ابکتیف او اکولر محراقي فاصلې دي d او D د ابکتیف او اکولر قطرونه دي.


د جیود بزیکی آلاتو تلسکوپونو لوی ښودنه د 15-50 چنده پورې ده.

• د تلسکوپ د لیدو ساحه

هغه فضا چې د سکون په حالت کې په تلسکوپ کې لیدل کیږي د تلسکوپ د لیدو د ساحې په نوم یادېږي. د لیدو ساحه د α زاویې په واسطه چې د هغې راس د ابکتیف په مرکز کې چې اضلاعې یې د دیاگرام د قطر د سوریو د شبکې څخه تېرېږي په لاس راځي.

د لیدو د ساحې اندازه د لاندې فورمول پواسطه پیدا کیږي.

$$\alpha = \frac{38.2^\circ}{V} \quad (7.3)$$



7.7 شکل: د تلسکوپ د لیدو ساحه

دلته V د تلسکوپ لوی ښودنه ده. که چېرې د تلسکوپ لوی ښودنه زیاته شي د لیدو ساحه یې زیاتېږي او برعکس. که چېرې د تلسکوپ لوی ښودنه کمه شي د تلسکوپ د لیدو ساحه کوچنۍ کیږي او د هدف پیدا کول مشکلېږي.

په جيودېزیکي آلاتو کې د تلسکوپ د ليدو ساحه 30' تر 2° پورې رسېږي.

• د تلسکوپ د توجیه دقت

انسان په مستقیم ډول د خپلو سترگو پواسطه دوه نقطې د یوې دقیقه ای (60") زاویې لاندې چې یو د بل څخه قرار لري تفکیک کولای شي. که چېرې د ليدو ساحه د یوې دقیقې څخه کوچنۍ وي دوه نقطې یو د بل سره وصل کېږي او تفکیک کېدای نشي. د سترگو د توجیه خطا مساوي ده له (±60°) سره.

که چېرې یو شی د تلسکوپ پواسطه ولیدل شي د توجیه خطا د لاندې فورمول پواسطه معلومېږي.

$$m_v = \pm \frac{60''}{v} \quad (7.4)$$


د توجیه خطا د زاویو د اندازه کولو په دقت باندې تاثیر لري. په هره اندازه چې د اندازه کولو دقت زیات شي په هماغه اندازه باید د تلسکوپ لوی ښودنه زیاتېږي. په جيودېزیکي عالي دقت لرونکو آلاتو کې چې د ابکتیف قطر او لوی ښودنه یې زیاته وي یعنې 65^x چنده پورې وي ورځینې استفاده کېږي.

5.7 آبترازو ګانې

آبترازو ګانې د مستوي ګانو او محورونو په افق راوړلو او یا شاقول $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots, \Delta_n$ راوړلو په مقصد په جيودېزیکي آلاتو کې استعمالېږي. په جيودېزیکي آلاتو کې له دوه ډوله آبترازو ګانو څخه استفاده کېږي چې عبارت دي له استوانه ټي آبترازو او کروي آبترازو.

• استوانه ټي آبترازو

استوانه ټي آبترازو د یو شیشه ای امپول (1) څخه جوړه شوې ده چې د نل داخلي سطحه د طولاني مقطع په امتداد د R په معینه شعاع صیقل شوې ده.




8.7 شکل: استوانه يي ايترازو

نل د جوش شويو افیرو او یا د الکولو څخه ډک شوی دی د سپړېدو وروسته په داخل د نل کې یو خلا (2) جوړېږي چې د آبترازو د حباب په نوم یادېږي. د آبترازو د حباب اوږدوالی په (4) محفظه کې د مایع په شکل تنظیمېږي. په بعضو آبترازوگانو کې دغه محفظه وجود نلري. د آبترازو د تصحیح په خاطر (3) تصحیحې پیچ کې نصب کېږي. د آبترازو نل په (5) فلزي چوکاټ کې قرار لري د هغې خارجي سطحې وروسته له هر 2 ملي مترو وېشل کېږي.

د نمره گزاری تقسیمات کېدای شي متفاوت وي هغه نقطه چې په منځ کې قرار ولري د صفري نقطې په نوم یادېږي. که چېرې د آبترازو د حباب انجامونه صفري نقطې ته متناظر وي پدې حالت کې ویلای شو چې د آبترازو حباب په منځ کې قرار لري. د uu مماس د آبترازو سطحې په قوس په صفري نقطه کې د آبترازو د محور په نوم یادېږي.

• د آبترازو د تقسیم قیمت

د τ زاویې څخه عبارت ده چې د آبترازو د محور په کېوالي سره د هغې حباب د یو تقسیم په اندازه انحراف کوي د دې لپاره چې په آبترازوگانو کې تقسیمات یو شانته دي او مساوي دي له $a = 2mm$ سره پس د تقسیم قیمت د R په شعاع پورې تړلی دی.




$$\tau = \frac{a}{R} P'' \quad (7.5)$$

د آبترازو د تقسیم قیمت د آبترازو د حساسیت معیار دی.

9.7 شکل: د آبترازو د تقسیم خط

د آبترازو حساسيت: د آبترازو د حباب موقعيت د تغير پذيري د استعداد څخه چې لږ ميلان ولري عبارت دی. د آبترازو د تقسيم قيمت او حساسيت د آلې په دقت پورې اړه لري. هر څومره چې آلې دقيقه وي په هماغه اندازه حساسه آبترازو د کوچنيو تقسيماتو سره پکار پرېږي. که د آبترازو د تقسيم قيمت معلوم وي د ميل زاويه v د آبترازو محور په لاندې فورمول باندې محاسبه کېږي.

$$v = n \times \tau \quad (7.6)$$




شکل 10.7: د اېترازو کانتکت

دلته n د تقسيماتو د تعداد څخه عبارت دی چې د آبترازو حباب د صفري نقطې څخه بې ځايه شوې دی او τ د آبترازو د يو تقسيم قيمت دی.

د دې لپاره چې د آبترازو حباب دقيقاً په صفري نقطه کې قرار ولري د کانتکت آبترازو څخه استفاده کېږي. په دې آبترازو گانو کې د حباب د انجامونو تصوير د منشور د تقسيم پواسطه د تلسکوپ د ليدو په ساحه کې انعکاس کوي.

که چېرې آبترازو مايله وي د حباب انجامونه د يو بل څخه لرې کېږي. او که چېرې حباب په مبدا کې موقعيت ولري د آبترازو د حباب انجامونه يو پر بل باندې منطبق کېږي. په کانتکت آبترازو کې د آبترازو د محور دقت په افقي ډول راوړل کېږي نظر عادي آبترازو گانو ته 2-3 چنده پورې زيات دی.

• کروي آبترازو



شکل 11.7: کروي اېترازو [6]

د هغه امپول څخه عبارت ده چې د هغې داخلي کروي سطحه صيقل شوې ده او کوچنۍ شعاع لري، امپول په يو فلزي (2) قطې کې قرار لري. آبترازو د آلې د بدنې (3) سره د ساکن پېچ پواسطه او همدارنگه د دريو تسويه پېچونو (5) پواسطه وصل شوې ده. د امپول په خارجي سطحه کې حلقوي داېرې (6) رسم شوي دي. د کروي آبترازو صفري نقطه د (0) د دايرې مرکز قبول شوی دی.

کروي آبترازو محور د کرې د شعاع څخه عبارت دی چې د 0 د نقطې څخه تېرېږي. د کروي آبترازو حساسيت د $3' - 5'$ پورې رسېږي.

پس په جيودېزیکي آلاتو کې د دغو آبترازو ګانو څخه د مستوي ګانو او محورونو په افقي او يا عمودي جوړولو کې استفاده کېږي.

6.7 د قرائت ترتيبات

د زاويو د اندازه کولو په وخت کې قرائتونه اخستل کېږي چې د تلسکوپ د ليدو د توجه د محور موقعيت په تiodولبت کې تثبیتوي. ليمب د تiodولبت د اساسي اجزاؤ څخه شمېرل کېږي. ليمب هغه فلزي او يا شیشه ئي حلقه ده چې د يو معين انټروال وروسته په هغې کې تقسيمات اجرا شويدي. ليمب پر قوس باندې تقسيمات د درجې په شکل او يا د گراد په شکل بنودل شويدي، د ليمب د تقسيم قېمت مساوي دی له $1^\circ, 30', 20'$ او $10'$ سره. په فلزي ليمبونو کې معمولاً تقسيمات د $10^\circ - 5^\circ$ په شکل ليکل کېږي. په عصري تiodولبتونو کې چې شیشه ئي ليمب ولري د هرې درجې وروسته تقسيمات ليکل کېږي. تقسيمات د ساعت د گرځېدو مطابق د $0^\circ - 360^\circ$ درجو پورې ليکل شويدي که چېرې د ليمب قېمت په گراد باندې وليکل شي د هغې دايره په 400 گرادو باندې تقسيمېږي. هر گراد مساوي دی د 100 دقيقه گراد سره او هر دقيقه گراد مساوي دی د 100 ثانيه گراد سره.

په فلزي ليمبونو کې د قرائت ترتيبات د ورنير څخه عبارت دي. اوپتيکي عصري تiodولبتونه شیشه ئي ليمب لري چې په هغې کې د قرائت ترتيبات د خط لرونکو مايکروسکوپونو او اپتيکي مايکرومترونو څخه عبارت دي. د ليمب د تقسيماتو د مايکروسکوپ او مايکرومتر تصوير د مايکروسکوپ د ليدو په ساحه کې چې د تiodولبت د تلسکوپ سره نږدې موجود دی ليدل کېږي.

خط لرونکي مايکروسکوپونه د هر 10 دقيقو څخه تقسيم شويدي په ليمب کې قرائت په افقي دايره (H) او په شاقولي دايره (V) باندې د مايکروسکوپ تر انځر (1) پورې قرائت کېږي، لومړی مکمل درجه چه انځر کس چپ خواته قرار لري قرائت کېږي وروسته بيا پوره 10 دقيقې د ليمب تقسيم وروسته بيا لسمه برخه د ليمب تر ټولو کوچني تقسيم د سترگو پواسطه قرائت کېږي.

تiodولبتونه د دقت له نظره په دريو گروپونو باندې وېشل شوي دي چې عبارت دي له:

✦ عالي دقت لرونکي تiodولبتونه

✦ دقيق تiodولبتونه

✦ تخنيکي تiodولبتونه

عالي دقت لرونکي تiodولبتونه T_05, T_1, T_2 دي. دقيق تiodولبتونه T_5, T_{10} تخنيکي تiodولبتونه T_{20}, T_{30} او داسې نور دي. د ساختمان له نظره تiodولبتونه په تکراري او ساده تiodولبتونو باندې وېشل کېږي. په تکراري تiodولبتونو کې الیداد د ليمب سره يو ځای او يا د هغه نه بغير حرکت کوي، الیداد او ليمب د تحکيم او مايکرومترې پېچونه لري. په ساده تiodولبتونو کې ليمب حرکت کولای شي مگر ليمب د الیداد سره يو ځای

حرکت کولای نشي. په اوسني عصر کې اېتيکې تکراري تيوډولېټونه توليدېږي پدې ډول تيوډولېټونو کې قرائت کولای شو د مايکروسکوپ پواسطه چې د اکولر په څنگ کې واقع دی واخلو.

• د تيوډولېټ اصلاح او تدقيق:


تيوډولېټونه بايد معين اېتيکي ميخانيکي او هندسي شرائط ولري. که چيرې شرائط پوره نکړي تيوډولېټ بايد اصلاح کړای شي.

• اېتيکي ميخانيکي شرائط:

عبارت دي له د تلسکوپ د ليدو په کيفيت، د مکروسکوپ په ليد، لوی بنودنه او د ليدو ساحه د تيوډولېټ متحرک قسمتونه چې صحيح دوران ولري، د ساختمان محکموالي او مقاومت او داسې نور. نوموړي شرائط چې پورته ذکر شول کمپنۍ بايد دا شرائط تضمين کړي. هندسي شرائط د محورونو او مستويگانو يو پر بل باندې عمود او موازي وي. ټولې هغه عملې چې د هندسي شرائطو د بررسۍ لپاره اجرا کېږي د تيوډوليت د تدقيق او هغه عملې چې د هندسي شرائطو د عدم رعايت د رفع کولو لپاره اجرا کېږي د تيوډولېټ د تصحيح په نوم باندې يادېږي. ټول تيوډولېټونه د کار نه مخکې بايد تدقيق او اصلاح شي.

د تيوډولېټ تدقيق او اصلاح په لاندې ډول اجرا کېږي

1. د آبترازو تدقيق: د استوانه ټي آبترازو محور بايد د تيوډولېټ د گرځېدو په محور باندې عمود وي $ZZ \perp VyVy$ د ليمب مستوي په مقدماتي توگه په افق ډول راوړل کېږي. آبترازو لومړی د دوه تسويه پېچونو په منځ کې قرار ورکول کېږي د تسويه پېچونو د مختلف حرکت پواسطه د آبترازو حباب منځ کې راوړل کېږي بيا وروسته آبترازو د 90° په اندازه گرځوود دريم پېچ پواسطه که چېرې د آبترازو حباب په مرکز کې واقع نه وي د نوموړي پېچ پواسطه هغه په مرکز کې راوړل کېږي. عمليه تکرارېږي ترهغه پورې عملې ته دوام ورکوو ترڅو چې د آبترازو حباب په مرکز کې راوړل شي.



12.7 شکل: د آبترازو تدقيق [5]

• د آبترازو د تدقیق شیمما

بیا وروسته آبترازو د 180° په اندازه ګرځوو که چېرې د آبترازو حباب د m په اندازه د مرکز څخه بېخایه وي په هغه صورت کې نوموړي خطا په $\frac{m}{2}$ تقسیمو و نیمایي هغه خطا د تسویه پیچ پواسطه او نیمایي نور یې د تصحیح پیچ پواسطه اصلاح کیږي. د کنترول د تدقیق لپاره عملیه تکرارېږي، مخکې د تکرار څخه دقیقاً د لیمب مستوي په افق راوړل کیږي. که چېرې آبترازو تر 180° وګرځوو د آبترازو حباب باید د یو تقسیم څخه د مرکز نه زیات نشي په دغه صورت کې آبترازو اصلاح شوېده.


د تلسکوپ د خطونو د شبکې تدقیق: د شبکې د خطونو افقي خط باید افقي او شاقولي خط باید شاقولي وي. لومړی تیودولیت ته د سه پایې د پاسه قرار ورکولو بیا یې تسویه کوو. د یو تعمیر په دیوال باندې د 10-15 مترو فاصله کې د A یوه نقطه چې ښه ولیدل شي انتخاب کوو. افقي خط په هغه باندې تطبیق کوو. (I وضعیت).

د الیداد د مایکرومتری پیچ او یا لیمب پواسطه د خطونو شبکه په حرکت راوړو که چېرې خط د نقطې څخه بېخایه نشي شرط د اجرا وړ دی په بل صورت کې د اکولر سرپوښ خلاصو و هغه څلور پېچونه چې په اکولر کې موجود وي هغه سسته و بیا شبکې ته تر هغه پرې حرکت ورکوو ترڅو د شبکې افقي خط په نقطه باندې تطبیق شي شرط به د اجرا وړ وي. د شبکې شاقولي خط باید شاقولي وي. لومړی د 15-20 مترو په فاصله کې شاقول په یو تار باندې ځوړند و بیا د خطونو د شبکې شاقولي خط په هغه باندې تطبیق کوو که چېرې شاقولي خط په مکمل ډول د شاقول په تار باندې تطبیق شو شرط د اجرا وړ دی برعکس د اکولر سرپوښ خلاصو و هغه پېچونه چې په اکولر کې موجود دي د شبکې شاقولي خط په هغه باندې تطبیق کوو پېچونه د دوهم ځل لپاره ترو دلته به شرط د اجرا وړ وي.

د کلیماسیون د مستوي تدقیق: د تلسکوپ د توجیه محور د هغه د ګرځیدو په محور باندې باید عمود وي $V_t V_t \perp VV$ که د توجیه محور د ګرځیدو په محور باندې عمود و هغه خطا چې منع ته راځي د C په نوم باندې بی نوموړی. په T_{30} تیودولیت کې تدقیق د شرط د اجرا د پاره یوه نقطه په لرې فاصله کې چې تیودولیت د سطح سره برابره وي تلسکوپ هغه ته توجیه کوو د دایرې په چپ وضیت باندې (CL_1) قرئت اخلاو بیا په (CR_1) باندې قرئت اخلو تلسکوپ د سمت الراس څخه ګرځوو دوهم ځل دپاره لیمب محکموو. تلسکوپ په دوهم وضیعت باندې نوموړي نقطې ته توجیه کوو او د CL_2, CR_2 قرائتونه اخلو. د C قیمت دلاندې فرمول پواسطه محاسبه کوو:

$$C = \frac{(CL_1 - CR_1 \pm 180^\circ) + (CL_2 - CR_2 \pm 180^\circ)}{4} \quad (7.7)$$

د تلسکوپ د ليد د گرځيدو محور د تدقيق ميلان: د تلسکوپ د ليدو دوراني محور بايد د تيودوليت د گرځيدو په محور باندې عمود وي $V_T V_T \perp ZZ$ د نوموړي تدقيق د اجرا لپاره تيودوليت د 20-40 مترو فاصله کې د تعمير د ديوال څخه لرې وضع او تسويه کيږي د تعمير د پاسه د $40^\circ - 50^\circ$ لاندې د A نقطه غوره کوو. د خطونو د شبکې د تقاطع نقطه په هغه باندې منطبق کوو او اليداد محکموو تلسکوپ ته د تيوليت تر افقي کولو پورې دور ورکوو، د خطونو د شبکې تقاطع په ديوال باندې نښاني کوو او هغه په a' نوموو. تلسکوپ د سمت الراس څخه گرځوو او تيودوليت تر 180° گرځوو دوهم ځل لپاره د خطونو د شبکې تقاطع A ته توجه کوو تلسکوپ ته لاندې خواته حرکت ورکوو د a'' نقطه په ديوال باندې نښاني کوو که چيرې مسافه د a' ، a'' د نقطو ترمنځ د بسکتور د دوه چنده عرض د خطونو د شبکې څخه زياته نه وي پدې ډول د تلسکوپ د



14.7 شکل: د ميلان د تدقيق شيما [6]

دوراني محور ميل مجاز دی. کچيرې مسافه مجاز نه وي د تلسکوپ د دوراني محور ميل اصلاح کيږي په T_{30} تيودوليت کې د تلسکوپ د بازو تصحيح پيچ تر هغه پورې گرځوو تر څو د خطونو د شبکې تقاطع د a_0 د نقطې د پاسه چې د a' او a'' د نقطو تر منځ واقع ده منطبق شي. په اوسنيو عصري تلسکوپونو کې د تلسکوپ د بازو د تصحيح پيچ وجود نلري.

که چيرې د تلسکوپ دوراني محور ميل ولري هغوی هغه ورکشاپونو او يا

هغه فابريکو ته چې پکې جوړيږي د اصلاح لپاره ليږل کيږي. د تلسکوپ دوراني محور ميل اندازه اهر هغه هدف چې د ميل د زاويې لاندې واقع وي د لاندې فرمول پواسطه محاسبه کيږي.

$$\Delta i = i \times \tan v \quad (7.12)$$

د زاويې اندازه گيري چې د A او C نقطو تر منځ چې د دايري په يو وضعيت سره (چپ، ښی) اندازه شويده هغه خط چې په هغه کې منځ ته راځي مساوی ده:

دلته v_A او v_C د ميل زاويې دي

7.7 د افقي زاويو اندازه کول

د زاويو اندازه کول وروسته د تيودولېټ د تدقيق او اصلاح څخه اجرا کيږي:

- ✦ د تيودولېټ تيارول د کار لپاره.
- ✦ د اندازه گيريو اجرا.
- ✦ د رصد د کتابچو د اندازه گيريو کنترول.

د تيودولېټ د کار ته آماده کولو لپاره لاندې عمليې بايد اجرا شي:


- ✦ په مرکز راوړل.
- ✦ د ليمب مستوي په افقي حالت راوړل.
- ✦ د تلسکوپ عيارول د رصد لپاره.

تيودولېټ په مرکز راوړل: د تار لرونکي شاقول او يا د اپتيکي شاقول په واسطه اجرا کيږي. په دې ډول شاقول د استنادي پېچ په واسطه ځوړندېږي او د سه پايې په مرسته په ځمکه کې لاندې خواته ځوړندېږي وروسته استنادي پېچ خلاصېږي د تيودولېټ مسند د سرانې د پاسه سه پايې ته تر هغه وخته پورې حرکت ورکول کيږي چې د شاقول څوکه د نقطې د پاسه دقيقه منطبقه شي، پېچ د دوهم ځل لپاره محکم او تړل کيږي.

• د تيودولېټ تسويه کول

د تيودولېټ دوراني محور په شاقولي حالت راوړل او يا د هغې ليمب په افقي حالت راوړلو ته د تيودولېټ تسويه ويل کيږي. لومړی آبترازو د دوو تسويه پېچونو په منځ کې راوړل کيږي د پېچونو د مختلف الجته حرکت په واسطه د آبترازو حباب په وسط کې راوړل کيږي او بيا دور ورکول کيږي د دريم پېچ په واسطه که حباب انحراف ولري په وسط راوړل کېږي عمليه له سره تکرارېږي دغه عمليه د 3-4 ځلې پورې تکرارېږي تر هغې پورې چې تيودولېټ په خپل محور باندې ورشي او د آبترازو حباب د دوه تقسيمه د وسط څخه بې ځايه نشي د ليمب مستوي افقي گڼل کيږي.

د اپتيکي شاقول پواسطه مرکزيت ورکول او تسويه صورت نيسي. په عصري تيودولېټونو کې اپتيکي شاقول موجود دی چې د تار لرونکي شاقول په نسبت څو ځلې دقيق دی د مرکز راوړلو په مقصد لومړی د سه پايې سرانه په تقريبي ډول په افق راوړل کيږي، د اپتيکي شاقول د شبکې د خطونو تقاطع د اراضي د نقطې سره منطبق کيږي. د تقريبي مرکزيت لپاره کېدای شي چې د تار لرونکي شاقول څخه استفاده وشي وروسته د سه پايې څوکه په ځمکه کې نصبېږي، آبترازو د سه پايې د دوه يا يوه پېچ په استقامت کې قرار ورکول کيږي د تسويه پېچونو په واسطه د آبترازو حباب په وسط کې راوړل کيږي چې دغه درې، څلور وارې تکرارېږي.



15.7 شکل: د اپتيکي شاقول د ساختمان شيمه

1. اکولر، 2- د خطونو شبکه، 3- منشور، 4- ابجکتيف، 5- سرانه، 6- استوانه يي آبترازو، 7- د تسويه پېچونو وروسته استنادي پېچ خلاصېږي، د ليمب مستوي د تسويه (7) پېچونو په واسطه په افقي حالت راوړل کېږي. په يو وخت کې په اکولر کې ليدل کېږي اپتيکي شاقول د سرانې د سه پاڼې د پاسه حرکت ورکول کېږي چې په تقريبي ډول د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري د خطونو د شبکې تقاطع په نقطه باندې بايد منطبقه شي وروسته استنادي پېچ تړل کېږي د اپتيکي شاقول په واسطه د مرکزيت دقت $\pm 0.5mm$ دی. که چېرې تيودولېټ په دوراني محور باندې وگرځي بايد د خطونو د شبکې تقاطع د نقطې څخه ونه وځي. به T_{30} تيودولېټ کې اپتيکي مرکزيت د تلسکوپ د ليد پواسطه صورت نيسي. په دې ډول د مرکزيت قرائت د صفري موقعيت په اندازه (MO) په شاقولي دايره باندې وضع کېږي.

د افقي زاويو اندازه کول په لاندې ډول اجرا کېږي:

1. د سلسلو طريقه.

2. د دوراني سلسلو طريقه.

3. تکراري طريقه.

د آلاتو دقت په پام کې نیولو سره زاویې په یو او یا څو سلسلو کې اندازه کیږي.


• د سلسلو طریقه

په دغه طریقه کې د دوو نقطو د دوو جهتونو ترمنځ افقی زاویې اندازه کیږي. زاویې د دوه نیمو سلسلو په واسطه په دوو وضعیتونو باندې CR او CL باندې اندازه کیږي. موږ غواړو چې د A په نقطه کې افقی زاویه اندازه کړو.

په (1) او (2) نقطو باندې میراګانې وضع کوو، میراګانې په نقطه باندې عمودي وضع کیږي که چېرې فاصلې لنډې وي بیا نو د فلزي مېخونو څخه استفاده کیږي. د A په نقطه کې تیودولبت وضع کیږي د کار لپاره اماده کیږي الیداد خلاصېږي عقبي (1) نقطې ته توجیه کیږي الیداد تړل کیږي د خطونو د شبکې د مایکرومتری پېچ پواسطه د شبکې شاقولي خط د میرا په محور باندې منطبق کیږي او په افقی دایره باندې قرائت اخستل کیږي پدې ډول لومړۍ نیمه سلسله پای ته رسېږي. د کنترول لپاره دوهمه نیمه سلسله په بل وضعیت باندې د نوموړي نقطې قرائت کیږي پدې ډول الیداد او تلسکوپ د سمت الراس څخه د 180° په اندازه دور ورکول کیږي (2) نقطې ته توجیه کیږي او قرائت اخستل کیږي. وروسته الیداد خلاصېږي تیودولبت د ساعت د ګرځېدو مخالف (1) نقطې ته توجیه کیږي د a'_1 قرائت اخستل کیږي دوهمه نیمه سلسله پای ته رسېږي څنګه چې دوه نیمې سلسلې یو سلسله کیږي د زاویې د اندازه کولو لپاره کافي دی.

$$\beta_L = a_2 - a_1 \Rightarrow \beta_L = a_2 - a_1 \quad (7.13)$$

$$\beta_R = a_1 - a_2 \Rightarrow \beta_R = a_1 - a_2 \quad (7.14)$$



16.7 شکل: د افقی زاویو اندازه کول

a_B او a_f قرائتونه دي په مخکینیو او شاتنیو نقطو باندې که چېرې مفروق د مفروق منځ څخه کم وي نو 360° په هغه باندې علاوه کیږي. که چېرې د زاویې قیمت په دوه نیمو سلسلو کې مجاز وي زاویه محاسبه کیږي او که

چېرې تفاوت يې زيات وي زاويه د دوهم ځل لپاره رصد کيږي. د زاويو د دقيقو د اندازه کولو لپاره د نيمې سلسلې ترمنځ ليمب بايد 90° ته نږدې قيمت ولري. د دقت د زياتولو لپاره زاويه څو سلسلې رصد کيږي د سلسلو ترمنځ قيمتونه په لاندې ډول تغير مومي.


$$a = \frac{180^\circ}{n} \quad (7.15)$$

n - د سلسلو تعداد دی.

• د دوراني سلسلو طريقه

که چېرې د A په نقطه کې د څو جهتونو ترمنځ د زاويو اندازه کول مطلوب وي نو په دې ډول د دوراني سلسلې د طريقې څخه استفاده کيږي. لومړی تيودولېټ د A په نقطه کې وضع کيږي او د کار لپاره اماده کيږي په 1, 2, 3, 4 نقطو باندې ميراکاني يا مارکونه وضع کيږي. د مبدا په توگه ډېره لرې او واضح نقطه (1) انتخابوو د ليمب د پاسه قرائت تقريباً 0° وضع کيږي، د ليمب په گرځولو سره چې مېدوي (1) نقطې ته توجه کيږي او قرائت اخستل کيږي د قرائتونو تفاوت په لومړني نيمه سلسله کې د قرائت د دوه چنده دقت څخه بايد زيات نه وي. په T_{30} تيودولېټ کې دغه تفاوت $\pm 1'$ ده دغه تفاوت د افق د بست د خطا په نوم ياديږي، په دوهمه نيمه سلسله کې تلسکوپ د سمت الراس څخه د 180° په اندازه گرځوو بيا ټولو نقطو 1, 2, 3, 4 ته د ساعت د گرځېدو مخالف توجه کيږي او قرائت ورباندې اخستل کيږي دلته دوهمه نيمه سلسله پای ته رسېږي نتايج په جدول کې درج کيږي د قرائتونو فرق د استقامتونو په دوو وضعيتونو په شاقولي دايري باندې د $180 \pm 2C$ څخه تجاوز بايد ونه کړي.

دلته C د کليماسيون خطا ده، د زاويو د دقت د اندازه کولو لپاره څو سلسلې اجرا کيږي د هرې سلسلې لپاره ليمب $\frac{180^\circ}{n}$ په اندازه تغير مومي. دلته د سيستماتيک خطا تاثير د ليمب د تقسيماتو په وروستيو نتايجو باندې د منځه ځي.



17.7 شکل: د دوراني سلسلې پواسطه د زاويو اندازه کول

• د شاقولي زاويې اندازه کول

شاقولي زاويه هغه زاويه ده چې د رصد او افق د خطونو ترمنځ تشکيلېږي. که د رصد خط د افق د خط څخه پورته خواته قرار ولري ميلان يې مثبت او که چېرې د رصد خط د افق څخه لاندې خواته قرار ولري نو د ميل د زاويې قېمت يې منفي دی.

• صفري موقعيت

صفري موقعيت قرائت دی په شاقولي دايره باندې په داسې حال کې چې د تلسکوپ د توجيه محور په افقي حالت وي او د شاقولي دايرې د آيترازو حباب په وسط کې قرار ولري. د مثال په توگه که صفري موقعيت MO معلوم وي په هغه صورت کې د بني دايره پر وضعيت باندې (CR) د توجيه محور د ميل زاويه د A په نقطه کې مساوی ده له:

$$v = CR - MO$$

دلته CR قرائت دی په شاقولي دايرې د بني دايرې پر وضعيت باندې که چېرې تلسکوپ د سمت الراس څخه وگرځوؤ د هغې د توجيه محور د دوهم ځل لپاره د A نقطې ته توجيه کړو شاقولي دايره د تلسکوپ چېرې خواته (CL) واقع کېږي. په چپه دايره باندې د ميل زاويه مساوي ده له:

$$v = Mo - CL$$

که چېرته پورتنی دوه فورمولونه جمع کړو لاندې نتيجه يې په لاس راځي:

$$v = \frac{CR - CL}{2}$$

$$MO = \frac{CR + CL}{2}$$

په نورو تيودولېټونو کې چې تقسيمات يې په ليمب باندې د T_{30} تيودولېټ په شان ندي فرق لري او فورمولونه يې په لاندې ډول دي:

$$MO = \frac{CR + CL + 180^\circ}{2}$$

$$v = \frac{CR + CL + 180^\circ}{2} \quad (7.16)$$

$$v = MO - CL - 180^\circ, v = CL - MO$$

په T_{30} تيودولېټ کې چې د ليمب صفري قطر په شاقولي دايرې باندې په عمودي شکل قرار ولري، صفري موقعيت MO او د ميل زاويه v د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

$$MO = \frac{CL + CR + 180^\circ}{2}$$

$$v = \frac{CL - CR - 180^\circ}{2} \quad (7.17)$$

$$v = MO - CR - 180^\circ, v = CL - MO$$

په هغه صورت کې چې قرائتونه په CL او CR باندې د 90° څخه کم وي نو 360° په هغې باندې علاوه کېږي.

د صفري موقعيت تدقيق او اصلاح په T30 تيودولېټ کې

د شاقولي زاويې په اندازه کولو سره چې په دوه حالتونو باندې اجرا کېږي يعنې CR او CL د کار د شروع څخه مخکې صفري موقعيت MO بايد پيدا شي د محاسباتو د آسانتيا لپاره ښه ده چې صفري موقعيت MO صفر ته نږدې قېمت ولري.

• د صفري موقعيت پيدا کول

تيودولېټ د سه پاڼې د پاسه وضع کېږي د کار لپاره اماده کېږي په ښي وضعيت باندې د تلسکوپ د توجيه محور يوي لري نقطې ته چې د آلې د ارتفاع سره برابره وي توجيه کېږي. د آبترازو حباب يو د تسويه پېچونو پواسطه په مرکز راوړل کېږي د شبکې د خطونو تقاطع د يو مايکرومتر پېچ پواسطه دقيقاً نقطې ته توجيه کېږي په ښي دايره CR باندې قرائت اخستل کېږي، تلسکوپ د سمت الراس څخه گرځوو عين عمليه اجرا کوو په شاقولي دايره باندې په چپ وضعيت سره قرائت اخلو:

$$C_L = 2^\circ 30', \quad C_R = 177^\circ 38'$$

$$MO = \frac{2^\circ 30' + 360^\circ + 177^\circ 38' + 180^\circ}{2} = 360^\circ 04' = +0^\circ 04'$$

• د صفري موقعيت اصلاح

که چېرې محاسبه شوی قېمت د قرائت د ترتيباتو د دوه چنده څخه زيات وي د هغې قېمت بايد کم شي د MO د اصلاح لپاره په T30 تيودولېټ کې د تلسکوپ د مکرومتر پېچ پواسطه په شاقولي دايره باندې لاندې قرائت وضع کېږي.


$$CL_0 = CL - MO$$

$$CL_0 = 2^\circ 30' - 0^\circ 04' = 2^\circ 26'$$

دلته د خطونو د شبکې مرکز د نوموړي نقطې څخه بې ځایه کیږي. د اصلاحي پېچونو (1) او یا (2) په واسطه د خطونو شبکه خلاصېږي د (3) او (4) پېچونو پواسطه د خطونو د شبکې مرکز چې بې ځایه شوی دی په مرکز راوړل کیږي د کنترول لپاره عملیه بېرته تکرارېږي ترڅو د MO قیمت په ټاکلي مجاز کې پاتې شي.

• تیدودولېت پواسطه د شاقولي زاویې اندازه کول

د T_{30} تیدودولېت د A په نقطه کې وضع کیږي د کار لپاره آماده کیږي د چېپې دایرې (CL) پر وضعیت باندې د تلسکوپ د توجیه محور B نقطې ته توجیه کیږي د تسویه پېچونو پواسطه چې د استوانه یي آبترازو د محور په استقامت کې قرار لري د هغې جاب په وسط کې راوړل کیږي. او یا د تلسکوپ د مکرومتری پېچ په واسطه د شبکې د خطونو تقاطع دقیقاً د B په نقطه باندې منطبقه کیږي په شاقولي دایره CL باندې د B په نقطه



18.7 شکل: د اراضي د میل زاویې اندازه گیری

اخستل کیږي. تلسکوپ د سمت الراس څخه گرځوو په هماغه ترتیب سره په بڼې دایره CR باندې د B په نقطه باندې قرائت اخستل کیږي که چېرې د زاویو اندازه گیری په یو وضعیت باندې اجرا شي په هغه صورت کې د زاویې د اندازه گیری څخه مخکې د MO قیمت باید دقیقاً پیدا شي. د MO پیدا کول په مخکینیو ذکر شویو فورمولونو محاسبه کیږي.

د مثال په توګه:

$$CL = 359^{\circ}10'$$

$$CR = 180^{\circ}52'$$

$$MO = \frac{359^{\circ}10' + 180^{\circ}52' + 180^{\circ}}{2} = +0^{\circ}01'$$

$$v = \frac{359^{\circ}10' - 180^{\circ}52' - 180^{\circ}}{2} = -0^{\circ}01'$$

$$v = 359^{\circ}10' - 360^{\circ}01' = -0^{\circ}51'$$

$$v = 360^{\circ}01' - 180^{\circ}52' - 180^{\circ} = -0^{\circ}51'$$

د اراضي د ميل د زاويې v د اندازه کولو په وخت کې د B په نقطه باندې ميرا وضع کېږي. په پورتنۍ رسم کې د B په نقطه کې په ميرا باندې د آلې ارتفاع نشاني کېږي د ميل زاويې د اندازه کولو لپاره د B نقطې ته توجه صورت نيسي.

• د شاقولي زاويې د اندازه کولو دقت

د شاقولي زاويې د اندازه گيرۍ په دقت باندې د آلې خطا، توجه، قرائت، او خارجي فکتورونه تاثير لري. که چېرې د شاقولي زاويې اندازه گيري په تخنيکي دقت باندې اجرا شوي وي د هغې مطابق د زاويې د اندازه گيرۍ طريقه انتخاب شوي وي هغه وخت د آلې د تاثير خطا توجه او خارجي شرائط په هغې باندې کمېږي او عمده تاثير د قرائت د ترتيباتو خطا ده چې په هغې باندې واردېږي.

فرضاً د قرائت خطا $m_0 = \frac{1}{2}$ د ميل د زاويې وسطي مربعاتي خطا او محاسبه شوی صفري موقعيت مساوي دی له:

$$m_v = m_{MO} = \pm 20'', \Delta v = \Delta MO = \pm 3 \times 20'' = \pm 60''$$

که چېرې زاويه په شاقولي دايرې باندې اندازه شي په هغه وخت کې د صفري موقعيت د قرائت خطا مساوي ده له:

$$m_v = \sqrt{m^2} m_0 + m^2 CR(CL) = \sqrt{\frac{t^2}{4 \times 2}} + \frac{t^2}{4} = \frac{t\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \approx 0.6t \quad (7.18)$$

په T_{30} تيودولېټ کې د شاقولي زاويې د اندازه کولو د پاسه ډېر لوی تاثير د آبترازو د انحراف تاثير دی چې د وسط څخه د قرائت اخستلو په وخت کې واردېږي. که چېرې لمر پر حباب باندې وځلېږي حباب د صفري نقطې څخه بې ځايه کېږي. د اندازه کولو په وخت کې تيودولېټ بايد د لمر د شعاع څخه وساتل شي.


8.7 د مقناطيسي ازيموت اندازه کول

د جيودېزي د اندازه کولو په وخت کې د اراضي د خطونو د جهت پيدا کول د مقناطيسي نصف النهار پواسطه اجرا کېږي. مقناطيسي ازيموت د کمپاس پواسطه چې په تيودولېټ باندې تړل کېږي اندازه کول صورت نيسي. د مثال په ډول تيودولېټ د A په نقطه کې وضع شوی دی B نقطې ته مقناطيسي ازيموت اندازه کوو. لومړی د A په نقطه کې مقناطيسي نصف النهار د مقناطيسي عقربې پواسطه پيدا کوو پدې ډول د ليمب د پېچ پواسطه افقي دايرې ته تر هغه وخت پورې حرکت ورکول کېږي ترڅو N توري په صفر درجه باندې او د S توري

په 180° منطبق شي. په افقي دايره باندې قرائت اخلو وروسته بيا يې مطلوبې نقطې ته چې د هغې مقناطيسي ازيموت مطلوب دی قرائت اخلو د دواړو قرائتونو تفريق موږ ته د مقناطيسي نصف النهار ازيموت راکوي.

يا په بل ډول د A په نقطه کې افقي زاويه صفر کوو او بيا هغې نقطې ته چې د هغې مقناطيسي نصف النهار مطلوب دی تلسکوپ ته قرار ورکوو مطلوبه زاويه مقناطيسي نصف النهار دی.

د ليمب د ميکرومتری پېچ پواسطه د بوسول د عقربې انجانونه دقيقاً په 0° او 180° باندې منطبق کيږي. بيا الیداد خلاصېږي د تلسکوپ د لیدو محور B نقطې ته توجه کيږي په ليمب باندې قرائت اخستل کيږي دغه قرائت د AB د خط مقناطيسي ازيموت دی. پدې ډول مقناطيسي ازيموت په CR او CL باندې خو واري اندازه کيږي او بيا يې وسطي قیمت اخستل کيږي.



19.7 شکل: د مقناطيسي ازيموت د اندازه کولو شېما

9.7 لنډيز

تيودولېټ هغه جيودېزيکي آله ده چې د افقي او شاقولي زاويو د اندازه کولو په مقصد استعمالېږي، تيودولېټ د شيشه يي او يا فلزي دايره او خڅه جوړېږي، دايره د 0° خڅه تر 360° پورې د ساعت د گڼځېدو مطابق وېشل شوې ده، ليمب د زاويې د اندازه کولو په مقصد بايد افقي او ساکن وي، د ليمب د پاسه د تيودولېټ پورتنۍ برخه چې د الیداد (2) جوړه شوې ده د الیداد د پاسه په بازوگانو (4) باندې د تلسکوپ رصد (3) او شاقولي دايره (6) دي چې د ليمب د پاسه نصب شوي دي د ليمب مستوي د آبترازو په واسطه (5) او د تسويه پېچونو (8) چې د تيودولېټ د مسند (7) کې قرار لري په افقي حالت باندې راوړل کيږي.

د افقي زاويو اندازه کول په لاندې ډول اجرا کيږي:

1. د سلسلو طريقه

2. د دوراني سلسلو طريقه

3. تکراري طريقه

د آلاتو دقت په پام کې نيولو سره زاويې په يو او يا څو سلسلو کې اندازه کيږي.

پوښتنې:

1. د افقي زاويو د اندازه کولو د اصولو په باره کې معلومات وليکئ؟

2. د تيودولېټ په شېما باندې د هغې د اجزاوو نومونه وليکئ؟

3. تلسکوپونه په څو ډوله دي په باره کې يې معلومات وليکئ؟

4. د تلسکوپ هندسي شېما رسم کړئ؟

5. آبترازوگانې د څه لپاره په تيودولېټ کې استعمالېږي؟

6. آبترازوگانې په څو ډوله دي؟

7. د تدقيق کلمه په تيودولېټ کې څه معنی ورکوي؟

8. د کلماسيون د خطا په باره کې معلومات وليکئ؟

9. که چېرې تيودولېټ د A په نقطه کې وضع شوی وي د AB په استقامت يې قرئت مساوي دی له $40^{\circ}20'$ د AC

په استقامت يې قرئت مساوي دی له $96^{\circ}30'$ تاسې نوموړي افقي زاويه پيدا کړئ؟

10. که چېرې د A په نقطه کې تيودولېټ وضع شوی وي او $H_A = 100m$ وي په موقف کې د آلې ارتفاع 1.50

متره ده د B په نقطه کې په شاقولي زاويه باندې قرئت اخستل شوی دی $v = 10^{\circ}15'$ د AB خط ترمنځ مايله

فاصله مساوي ده له 100m سره تاسو د B نقطې ارتفاع او همدارنگه د A او B ترمنځ تفاضل ارتفاع پيدا کړئ؟

اتم خپرکي

د مسافو اندازه کول

1.8 عموميات

د مسافي اندازه کول د عملياتو د مجموعې څخه عبارت دی چې د اراضي، ساختمانونو او داسې نورو ترمنځ د مسافي د پيدا کولو لپاره اجرا کيږي. د مسافي اندازه کول په مستقيم او غير مستقيم ډول صورت نيسي د خطونو اوږدوالي د نسبي خطا پواسطه تشخيصيږي. د خطونو اوږدوالی چې په اراضي کې اندازه کيږي په متر باندې ښودل کيږي. په مستقيم ډول د مسافو اندازه کول د شريدونو، فيتو او سيمونو په واسطه اجرا کيږي.

2.8 د مسافو د اندازه کولو ماهيت، د مسافو د اندازه کولو آلات

فيتې معمولاً چې عرض يې د 15-20 mm پورې ضخامت يې 0.3-0.4 mm رسېږي. فيتې د 20,24,50 مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قرائت د اندازه کولو په وخت کې د قرائت اندازه کول د فيتې د پاسه د سترگو پواسطه تريو ملي متر پورې اندازه کيږي. د فيتو پواسطه د اندازه کولو دقت 1:1000-1:3000 پورې دی. د مسافو د اندازه کولو په مقصد د شريدونو څخه چې عرض يې 10-12 mm اوږدوالی يې 5,10,20,50,100 مترو ته رسېږي، استفاده کيږي. په عمومي توګه د شريدونو لومړنی او آخرنی ديسي متر په ملي متر باندې وېشل کيږي، مګر بعضي شريدونه د اول نه تر آخره پورې ملي متري تقسيمات لري.

هغه مواد چې شريدونه ورڅخه جوړ شوي دي په 1,2,3 درجو باندې وېشل کيږي. لومړی درجه فيتې د اينوار د فلز څخه جوړېږي دا ځکه چې د انبساط ضريب يې ډېر کوچنی دی. دوهمه، دريمه درجه فيتې د فولادو څخه جوړېږي د شريدونو نسبتي خطا 1:10000-1:25000 او يا د هغې څخه لوړ دی. (98:8)


• د اندازه کولو سيمونه

د سيمونو څخه په جيودېزي کې د خاص دقت لپاره استفاده کيږي. دغه سيمونه د فولادو يا اينوار څخه جوړېږي چې قطر يې 1.65 mm او اوږدوالی يې 24-48 m دی، جوړېږي. د سيمونو په آخري برخه کې سکيلونه موجود دي چې اوږدوالی يې د 8-10 cm پورې دی په ملي مترو باندې تقسيم شويدي دغه سيمونه د سه پايدو د پاسه په څوړند ډول چې په انجامونو کې مخصوص وزنونه لري او يا د دينامو متر پواسطه کش کيږي موجود دي. په سيمونو کې نسبتي خطا چې د فولادو څخه جوړ شوي دي 1:10000-1:25000 ده. هغه سيمونه چې د اينوار څخه جوړ شوي دي نسبتي خطا يې 1:100000-1:30000 ده.

• غیر مستقیمه طریقه

دغه طریقه هغه وخت استعمالیږي چې مسافه په مستقیم ډول اندازه کیدای نشي لکه د دریابونو موجودیت، لږ او داسې نور موانع په داسې حالت کې په اراضي کې هندسي اشکال جوړیږي چې د اضلاعو تر منځ یی زاویې د اندازه کولو امکان او مطلوبه مسافه د مثلثاتي فورمونو په وسیله محاسبه کیږي.

$$d_{AB} = \frac{b \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$



1.8 شکل: غیر مستقیمه طریقه [6].

$$AB = \sqrt{b_1^2 + b_2^2 - 2b_1b_2\cos\beta} \quad (8.1)$$

3.8 د فیتو او شریدونو ستندرد کول

په ډیرو هیوادونو کې د اندازه گیری په مقصد یو واحد ایتالون جوړیږي. نوموړی ایتالون د ټولو خطي اندازه گیریو په مقصد استعمالیږي. شریدونه او فیتې چې د اندازه گیریو لپاره استعمالیږي د کاري اندازه گیریو د اوږدوالی د واحدونو په نوم یادېږي. هغه اوږدوالی چې په فیته او یا شرید باندې ښودل کیږي د نومینال اوږدوالي په نوم یادېږي. چې په l_0 سره ښودل کیږي. د اندازه گیری آلات په ډیرو کوچنیو خطاگانو سره جوړیږي، چې د نوموړي آلاتو اوږدوالی د کار په وخت کې امکان لري تغیر ومومي مخکې له دې څخه چې کار اجرا شي آلات باید د حقيقي اوږدوالي سره چې شریدونو او فیتو لپاره جوړ شوی دي مقایسه او کنترول شي.

د کنترولي آلاتو په حیث د نمونوي اندازه گیری د واحدونو او یا د کمپراتورونو څخه استفاده کیږي نمونوي اندازه گیری د فیتو او شریدونو څخه عبارت دي چې د هغوی اوږدوالی په ډیر دقت سره وضع شوی او

تثبیت شوی دی. د اندازه گیریو د آلاتو مقایسوي اوږدوالی د اندازه گیری د نمونوي واحد د اوږدوالي سره د ستندرد په نوم یادوي.

په ساده ډول یوه فېته او یا شریډ چې د هغې اوږدوالی معلوم دی د ځمکې د پاسه وضع کیږي د هغې تر څنګ د کار فېته او یا شریډ هم وضع کیږي. د دواړو صفرونه یو پر بل باندې منطبق کیږي چې په یوې اندازې قوي سره کش کیږي د ستندرد جوړولو د تصحیح مقدار Δl_k د یو خطکش په واسطه اندازه کیږي د تصحیح مقدار د ستندرد د جوړولو له نظره د لاندې فورمول پواسطه معلومیږي.

$$\Delta l_k = l - l_o \quad (8.2)$$

l_o اسمی یا نومیال اوږدوالی دی

l د فیتې او یا شریډ حقیقي اوږدوالی دی

د جیودیزی په موسساتو کې اکثره د کمپراتورونو څخه استفاده کیږي. د دې مقصد دپاره په یوه هواړه ساحه کې د 120 مترو په اوږدوالي دوه کانکریتی علامې چې مرکزي ترتیبات ولري په ځمکه کې جوړیږي د نقطو ترمنځ مسافه د ډیرو دقیقو آلاتو په واسطه اندازه کیږي د کاري فیتو او شریدونو د ستندرد جوړولو په وخت کې مسافه څو ځلې اندازه کیږي د کمپراتور وسطي اوږدوالی چې د فیتې او یا شریډ پواسطه اندازه شوي دي په لاندې ډول دی:

$$\bar{L} = \frac{\sum Li}{n} \quad (8.3)$$

Li د کمپراتور اندازه شوی اوږدوالی دی

N د اندازه گیریو تعداد دی. د ستندرد د جوړولو د تصحیح مقدار د لاندې فورمول پواسطه محاسبه کیږي:

$$\Delta L_k = \frac{\bar{L} - L_k}{n} \quad (8.4)$$

دلته L_k د کمپراتور اوږدوالی دی. د کمپراتور د اندازه کولو په وخت کې د حرارت درجه t^0 هم اندازه کیږي. عموماً د ΔL_k تصحیح د حرارت په 20^0 کې اجرا کیږي یعنې $t_k = 20^0$

$$\Delta l_t = \alpha \times l_0 (t_k - t^0)$$


$$\Delta l_t = \alpha \times l_0 (20^0 - t^0) \quad (8.5)$$

دلته α د انبساط ضریب د 0.0000125

د فیتو او شریدونو د ستندرد جوړولو د پاره د ساحوي کمپراتورونو څخه استفاده کېږي چې د هغې اوږدوالی د ادعایي (نومینال) د آلاتو د اندازه کولو د اوږدوالي سره مساوی دی په اراضي کې 20,30,50,100 مترو په اوږدوالي علایم نصبیږي.

4.8 د شرید او فیتې په واسطه د مسافو اندازه کول

د مسافې د اندازه کولو په مقصد شریدونه او فیتې د خط د اوږدوالي په اسقامت کې وضع کېږي استقامت د سترگو او یا تیودولیت په واسطه ورکول کېږي. که چیرې د خط اوږدوالی 200 مترو ته ورسېږي استقامت د سترگو په واسطه ورکول کېږي د دې مقصد د پاره د A او B د خط په انجامونو کې میراګانې وضع کېږي.



2.8 شکل: خط ته استقامت ورکول [6]

راصد د A په نقطه کې موجود دی راډمین د B په نقطه کې راډ وضع کړی دی د C نقطې د استقامت د پیدا کولو په مقصد راډمین ښي او چپې خوا ته میرا ته حرکت ورکوي ترڅو د AB د خط په استقامت کې قرار ولري. د AB د خط د اندازه کولو د پاره د فیتې صفر د A نقطې څخه شروع کېږي د B نقطې خوا ته اندازه کېږي البته جهت د تیودولیت او یا د سترگو په واسطه صورت نیسي. د دې اندازه کولو په وخت کې مخکینی نفر له ځان سره فلزي میخونه انتقالوي البته د فیتې د اچولو په وخت کې شاتنی نفر همدغه فلزي میخونه له ځان سره جمع کوي او د ځمکې څخه یې ټولوي، البته د خط د اوږدوالي د پاره د فیتې او یا شرید اوږدوالی د میخونو په تعداد کې ضربوي او پاتې اوږدوالی یې چې د فیتې د اوږدوالي څخه کم وي هغه د فیتو د مسافو په تعداد باندې یوځای کېږي د نوموړي خط اوږدوالی په لاس راځي. د فلزي میخونو تعداد د فیتې په وضع کولو سره چې په اراضي کې صورت نیسي n او پاتې اوږدوالی چې د فیتې د اوږدوالي څخه کم وي په r باندې ښودل کېږي چې دغې ته باقی مانده اوږدوالی ویل کېږي. (9:6)

د اراضي د نقطو ترمنځ اوږدوالی د لاندې فورمول پواسطه ښودل کېږي:

$$L = l_0 \cdot n + r \quad (8.6)$$

د کنټرول دپاره مسافه په مستقیم او معکوس ډول اندازه کیږي یعنې د A-B مسافې اندازه کول په مستقیم ډول د B-A د مسافې اندازه کول په معکوس ډول ده. نسبتې خطا د لاندې فورمول پواسطه محاسبه کیږي:

$$\frac{1}{T} = \frac{L' - L''}{\bar{L}} \quad (8.7)$$

$\bar{L}$ او $\bar{L}'$ د خطونو اوږدوالی چې په مستقیم او معکوس ډول اندازه شوې دي که چیرې نسبتې خطا محاسبه شوي وي باید د 1:2000 څخه تجاوز ونه کړي. نهایې اوږدوالی په حیث د حساب اوسط قیمت په مستقیم او معکوس ډول اندازه کیږي.

$$L = \frac{\bar{L} + \bar{L}'}{2} \quad (8.8)$$

په اراضي کې د نقطو تر منځ مسافه په مایل ډول اندازه کیږي شاقولې زاویه v د تیودولیت په واسطه اندازه کیږي. که چیرې د ستندرد د جوړولو په وخت کې د حرارت درجه $\pm 8^\circ\text{C}$ څخه زیاته وي پدې حالت کې د حرارت درجه معامله کیږي. د خطونو د اندازه کولو په وخت کې که چیرې د میل زاویې 1° څخه زیاته وي د مثال په توګه د A-B د خط تر منځ د میل زاویې v_1 او v_2 د خطونو د هر قسمت L_1 او L_2 دپاره اندازه کیږي. که چیرې مسافې د کانکریټ او یا د قیر د پاسه اندازه شي د شریډ او فیتې د انجامونو نشاني کول د فلزي میخ او یا رنگ په واسطه نشاني کیږي. (7:128)

5.8 په افقي حالت باندې د مسافو راوړل

- د خطونو اوږدوالي محاسبه

په اراضي کې د خطونو په اندازه کولو سره بعضې تصحیحات علاو کیږي لکه د ستندرد د جوړولو تصحیح، د میل تصحیح، د حرارت د درجې تصحیح.

د ستندرد جوړولو تصحیح د لاندې فورمول په واسطه صورت نیسی:

$$\Delta \ell_k = \frac{L}{\ell_0} \cdot \Delta l_k \quad (8.9)$$

L اندازه شوی اوږدوالی دی ℓ_0 ادعایی یا نومینال اوږدوالی دی

د میل تصحیح د لاندې فورمول په واسطه تصحیح کیږي:

$$d = l \cdot \cos v$$

د تصحیح مقدار د لاندې فورمول په واسطه لاس ته راځي:

$$\Delta l_v = d - L = L \cdot \cos v - L$$

$$\Delta l_v = -L(1 - \cos v) = -2\sin^2 \frac{v}{2} \quad (8.10)$$

د ميل تصحيح په هغه صورت کې چې د ارتفاع تفاضل (h) د خط د نقطو په انجامونو کې معلوم وي پدې ډول محاسبه کېږي:

$$\Delta l_v = \frac{-h^2}{2L} \quad (8.11)$$

د حرارت د درجې تصحيح

د خطونو د اندازه کولو په وخت کې د حرارت درجه د شريدونو او فيتو دپاره په نظر کې نيول کېږي د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي:

$$\Delta L_t = L \cdot \alpha (t - t_k) \quad (8.12)$$

دلته t_k د حرارت درجه ده د کمپراتور دپاره

t د اندازه کولو په وخت کې د حرارت درجه ده.

α د انبساط ضريب دی (د فولادو لپاره) $\alpha = 0.0000125$

د خطونو اندازه کول د شريد دپاسه چې نسبې خطايي 1:2000 وي د حرارت د درجې تصحيح يعنې ΔL_t هغه وخت معامله کېږي چې $(t - t_k) > 8^\circ$ د خط عمومي اوږدوالي د لاندې فرمول په واسطه محاسبه کېږي:

$$d = L + \Delta L_k + \Delta L_v + \Delta L_t \quad (8.13)$$

• د خطونو د اندازه کولو دقت

د خطونو د اندازه کولو په وخت کې يو لړ خطاگانې منع ته راځي چې د هغوی عوامل په لاندې ډول دي:

- د ستندرد د جوړولو خطا m_k
- د شريد نه وضع کول دي د خط پراخوالي محور باندې m_c
- د کښولو د قوي ثابتول دي m_T
- د اراضي د ميل خطا m_v
- د حرارت د درجې خطا m_t
- د فيتې د کروپوالي خطا m_u
- د شريد د انحنا خطا m_μ

▪ د اندازه کولو په وخت کې د شريد د انجامونو د ثبت خطا m_ϕ

د اشتباهاتو کمیتونه د اندازه کولو په شرایطو پورې اړه لري د هغوی مجموعي تاثیرات د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي:

$$m_L^2 = m_k^2 + m_c^2 + m_T^2 + m_v^2 + m_t^2 + m_n^2 + m_u^2 + m_\phi^2 \quad (8.14)$$

د اراضي خصوصیات د خطونو د اندازه کولو په وخت کې زیات تاثیر لري د تحقیقاتو څخه معلومه شوې ده چې د خطونو اندازه کول د فیتې په واسطه لاندې نسبتي خطاګانې منع ته راوړي.

$\frac{1}{3000}$ د اراضي په مساعدو شرایطو کې (هواره، سخته اراضي)

$\frac{1}{2000}$ د اندازه کولو لپاره وسطي شرایط (د ځمکې سطحه چې نرمه خاوره ولري)


$\frac{1}{1000}$ هغه اراضي چې ریګزاره، د خاورو غونډۍ او یا بوټي ولري

د شريد پواسطه د خطونو اندازه کول د کش د تصحیح په واردولو سره چې د دینامومتر پواسطه اجرا کېږي او د شريد دقیق انجامونو معلومول نسبتي خطا د 1:5000-1:10000 پورې لوړېږي.

6.8 شبکه لرونکې د لنامیر

د جیودیزیکي آلاتو د رصد تلسکوپ یوه ثابتۀ زاویه او د لنامیري شبکه لري. د لنامیري شبکه دوه افقي خطونه لري چې د وسطي افقي خط سره په شبکه کې موازي دي د لنامیر شبکې په سیټ کې یو تقسیمات لرونکي ستیاف هم موجود دی. معمولاً د مسافې د اندازه کولو لپاره لومړی د A په نقطه کې تیودولیت او د B په نقطه کې ستیاف وضع کېږي. فرض کوو چې تلسکوپ د رصد محور افقي دی. شعاع د a او b د لنامیري خطونو د ابجکتیف د لارې د مخکې محراق F څخه تیریږي.

ستیا د M او N په نقطو کې قطع کوي د MFN او aFb د مشابهو مثلثونو څخه لاندې رابطه په لاس راځي.



3.8 شکل: د لنامير شبکې شېما [6]

$$\frac{d_1}{n} = \frac{f}{p} \Rightarrow d_1 = \frac{f}{p} \cdot n \quad (8.15)$$

f د تشخیصیه عدسي محراق

P د د لناميري خطونو ترمنځ فاصله ده.

N د ستیاف د پاسه قرائت دی

$$\frac{f}{p} = k \text{ د نوموړي آلي ثابت دی دغه د د لناميري ضریب په نوم یادېږي}$$

$$d = d_1 + f + \delta$$

$$d = k \cdot n + c \quad (8.16)$$

δ د ابجکتیف او دوراني محور ZZ ترمنځ مسافه ده $c = f + \delta$

د رصد تلسکوپ داسې جوړېږي چې ضریب یی $k=100$ دی. په هغه تلسکوپونو کې چې داخلي فوکس لري د c مقدار ډیر کوچنی په ډیرو ځایونو کې د هغه څخه صرف نظر کېږي $d=k \cdot n$ که چېرې $k=100$ وي $d=100 \cdot n$ کېږي. هر سانتی په ستیاف باندې په اراضي کې یو متر کېږي د k او c د معلومولو د پاره په یوه هواره اراضي کې د شرید او فیتې پواسطه $d_1=50$ ، $d_2=100$ مسافه اندازه کېږي د شروع په نقطه کې آله په 2 او 3 نقطو ستیافونه وضع کېږي د تقسیماتو تعداد (n_1, n_2) د خطونو ترمنځ پیدا کېږي.

$$k = \frac{d_2 - d_1}{n_2 - n_1} \quad (8.17)$$

$$C = d_1 - kn_1$$

عملاً په ساحه کې د 3-4 وارو پورې مسافه اندازه کېږي خو وارې د k او c قیمتونه لاس ته راوړل کېږي او د هغوی وسطي قیمت نیول کېږي مایلې مسافې چې د شبکې لرونکې د لنامیر په واسطه اندازه کېږي افق ته

ارجاع کيږي که چيرې د رصد محور v زاويې لاندې ميل ولري او ستياف د رصد په محور باندې عمود وي په داسې حالت کې مايله مسافه MN مساوی ده په:


$$D = k \cdot n \quad (8.18)$$

پدې حالت کې ستياف په شاقولي حالت باندې وضع کيږي د رصد د محور شعاع د هغې د v زاويه تشکيلوي پدې ډول دلناميري قرائت مساوی دی:

$$n' = n \cdot \cos v \quad (8.19)$$

$$D = kn \cdot \cos v \quad (8.20)$$

$$d = kn \cdot \cos^2 v \quad (8.21)$$



4.8 شکل: دلناميري شبکې پواسطه د مايلې مسافي اندازه کول [8]

په پورتنیو فورمولونو کې د c قیمت په نظر کې ندي نیول شوی $d = kn \cdot \cos^2 v + c \cos v$ څرنگه چې د c او v قیمتونه ډیر کوچيني دي پدې توگه $c \cos v = \cos^2 v$

$$d = (kn + c) \cos^2 v$$

$$d = D \cos^2 v \quad (8.22)$$

په عملي ساحه کې د مايلې مسافې سره چې د دلناميري شبکې په واسطه اندازه شوي وي لاندې تصحيح علاوه کيږي

$$\Delta D = D - D \cos^2 \nu = D \sin^2 \nu \quad (8.23)$$


د تصحيح مقدار د هميش د پاره په معکوسه علامه باندې معامله کيږي.

$$d = D - \Delta D \quad (8.24)$$

د مسافې د اندازه گيري دقت د انکسار خط، د لنامير شبکې ضخامت او پراکس د قرائتونو اشتباهات او داسې نور دي. د مسافې د اندازه گيري نسبي خطا د لناميري شبکې پواسطه د 1:200 - 1:400 پورې ده.

د پارالکتيکي طريقې پواسطه د مسافو اندازه کول او د نا اشغاله مسافو پيدا کول: د مسافو اندازه کول د پارالکتيکي حلقو په جوړولو سره په اراضي کې اجرا کيږي. ډيره اسانه طريقه د مثلث په شکل د حلقې جوړول دي، چې په لاندې شکل کې هغه بنودل شوي دي. د B په نقطه کې د AB په خط باندې قايمه زاويه او د B د ضلعي اساس جوړيږي. ضلع اساس د فیتې او يا شريد په واسطه اندازه کيږي. د β زاويه د تيودوليت په واسطه اندازه کيږي. دغه زاويه د پارالکتيکي زاويې په نوم د مسافو د اندازه کولو طريقې د پارالکتيکي مسافو په نوم ياديږي. د اضلاعو اوږدوالی د لاندې فورمول په واسطه معلوميږي:

$$d = \frac{b}{\tan \beta} = b \cdot \cot \beta \quad (8.25)$$



5.8 شکل: د پارالکتيکي طريقې پواسطه د مسافو اندازه کول [8]

ضلع اساس کولای شو چې د AB د خط سره متناظر (تقريباً په وسط کې) د φ زاويې لاندې چې 90° ته نږدې قيمت لري قرار ورکړو.


د AB د خط اوږدوالی د لاندې فورمول په واسطه پيدا کولو.

$$d = \frac{1}{2} b \left(\cot \frac{\beta_1}{2} + \cot \frac{\beta_2}{2} \right) \quad (8.26)$$

د a په شکل کې که چيرې د s مسافې اندازه کول مشکل وي او د AB د ضلع اوږدوالی زياد وي بيا نو د b ضلعه د شريد او يا فیتې په واسطه اندازه کيږي، د ضلع اوږدوالی د لاندې فورمول په واسطه پيدا کيږي:

$$d = \frac{b}{2} \cot \frac{\beta_1 \sin(\varphi + \beta_2)}{\sin \beta_2} \quad (8.27)$$

$$\varphi = 90^\circ$$




6.8 شکل: حلقوی شبکې [7]

$$d = \frac{b}{2} \cot \frac{\beta_1}{2} \cot \beta_2 \quad (8.28)$$

په پارالکتيکې حلقو کې زاويې او اضلاعوې په ډیر دقت سره باید اندازه شي په بعضې ځایونو کې مستقیماً د مسافې اندازه کول د شریډ او یا فیتې په واسطه په اراضي کې بعضې موانع لکه: دریا بونه، ویالې او داسې نور موجود وي چې د خط اندازه کول مشکلوي دا ډول مسافې د غیر مستقیمې طریقې په واسطه معلومو چې دا ډول مسافې د دست نارسو مسافو په نوم یادېږي. (98:7)

په لاندې رسم کې د AB د خط اندازه کول په اراضي کې امکان نلری مونږ د هغې دپاره دوه نورې ضلعې او یوه زاویه د اضلاعو ترمنځ اندازه کوو.

د دقت د لوړیدلو دپاره کله کله مونږ دوه همه اساسي ضلعه هم اندازه کوو.



7.8 شکل: د دست نارسو مسافو اندازه کول [8]

7.8 لنډيز

د مسافې اندازه کول د عملياتو د مجموعې څخه عبارت دی چې د اراضي، ساختمانونو او داسې نورو ترمنځ د مسافې د پیدا کولو لپاره اجرا کېږي. فیتې معمولاً چې عرض یې د $15-20\text{ mm}$ پورې ضخامت یې $0.3-0.4\text{ mm}$ رسېږي، فیتې د $20, 24, 50$ مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قرائت د اندازه کولو په وخت کې د قرائت اندازه کول د فیتې د پاسه د سترگو پواسطه تریو ملي متر پورې اندازه کېږي

د سیمونو څخه په جیودېزي کې د خاص دقت لپاره استفاده کېږي. دغه سیمونه د فولادو یا اینوار څخه جوړېږي چې قطر یې 1.65 mm اوږدوالی یې $24-48\text{ mm}$ جوړېږي. د سیمونو په آخري برخه کې سکيلونه موجود دي چې اوږدوالی یې د $8-10\text{ cm}$ پورې دی په ملي مترو باندې تقسیم شوي دي. دغه سیمونه د سه پایو د پاسه په څوړند ډول چې په انجامونو کې مخصوص وزنونه لري او یا د دینامو متر پواسطه کش کېږي موجود دي.

په ډیرو هیوادونو کې د اندازه گیری په مقصد یو واحد ایټالون جوړېږي

د جیوديزي په موسساتو کې اکثره دکمپراتورونو څخه استفاده کېږي

په اراضي کې د نقطو ترمنځ مسافه په مایل ډول اندازه کېږي شاقولي زاویه 7° د تیودولیت په واسطه اندازه کېږي. که چیرې د ستندرد د جوړولو په وخت کې د حرارت درجه $8^\circ\text{C} \pm$ څخه زیاته وي پدې حالت کې د حرارت درجه معامله کېږي. د خطونو د اندازه کولو په وخت کې که چیرې دمیل زاویې 1° څخه زیاته وي د مثال په توګه د A-B د خط ترمنځ د میل زاویې v_1 او v_2 د خطونو د هر قسمت L_1 او L_2 دپاره اندازه کېږي. که چیرې مسافې د کانکریټ او یا د قیر د پاسه اندازه شي د شرید او فیتې د انجامونو نشانی کول د فلزی میخ او یا رنگ په واسطه نشانی کېږي.

د جیوديزيکي آلاتو د رصد تلسکوپ یوه ثابته زاویه او دلنامیری شبکه لري. دلنامیری شبکه دوه افقي خطونه لري د وسطی افقي خط سره په شبکه کې موازی دی. د دلنامیر شبکه په سیټ کې یو تقسیمات لرونکې ستیاف هم موجود دی. معمولاً د مسافې د اندازه کولو لپاره لومړی د A په نقطه کې تیودولیت او د B په نقطه کې ستیاف وضع کېږي. فرض کوو چې تلسکوپ د رصد محور افقي دی. شعاع د a او b د لنامیری خطونو د ابجکتیف د لارې د مخکې محراق F څخه تیریږي. د مسافو اندازه کول د پارالکتيکي حلقو په جوړولو سره په اراضي کې اجرا کېږي. ډیره اسانه طریقه د مثلث په شکل د حلقې جوړول دي.

پوښتنې:

1. د شريد او فيتې ترمنځ توپير وليکئ؟
2. غير مستقيم طريقه د خطونو د اندازه کولو په وخت کې په کوم ډول استعمالېږي؟
3. د يو خط د اندازه کولو په وخت کې کوم تصحيحات په خط باندې معامله کېږي؟
4. د خطونو د اندازه کولو په وخت کې نسبي خطاگانې د فيتو پواسطه کومې دي؟
5. د د لناميري شبکې پواسطه د يو خط اندازه کول په رسم کې وښايست؟
6. د د لناميري شبکې پواسطه د مائلې مسافې اندازه کول په رسم باندې وښايست؟
7. نا اشغاله مسافې په کومه طريقه اندازه کېږي؟
8. که چېرې د A او B خط ترمنځ فاصله مطلوب وي د A څخه B لوري ته 13 فيتې اچول شوي دي که چېرې د فيتې اوږدوالی 50m وي او پاتې طول 16.6m وي تاسو د AB د خط اوږدوالی معلوم کړئ؟

نهم خپرکئ

نیولمان

1.9 عمومیات

د اراضي د عوارضو د شکل مطالعه، د نقشو او پلانونو جوړول، د ساختماني جیو دیزیکی کارونو تامینول او مونتاژ، د انجیري ساختمانونو د شکل تغیر او کښیناسته د نیولمان په واسطه اجرا کیږي. هغه آله چې د هندسي نیولمان د پاره استعمالیږي د لیول په نوم یادېږي

په اوسني وخت کې په ساختمان کې د انجیري جیو دیزیکی کارونو د اجرا په منظور اتومات لیولونه استعمالیږي چې دلته په دې اړه اړوند معلومات ورکړل شوي دي.


2.9 د تفاضل د ارتفاعاتو اندازه کول

د نقطو ترمنځ د ارتفاع د تفاضل د پیدا کولو د پاره د نیولمان څخه استفاده کیږي. د نیولمان ماهیت په لاندې رسم کې ښودل شوی دی. په اراضي کې دوه نقطې لکه A او B د ارتفاع تفاضل h نظر کې نیول شوی دی که چیرې د مبدوي نقطې A مطلقه ارتفاع معلومه وي د B د نقطې ارتفاع په لاندې ډول اجرا کیږي:

$$H_B = H_A + h \quad (9.1)$$

که چیرې یوه سطحه فرعي قبوله شي چې د هغې ارتفاع H وي وروسته لیکلای شو چې:

$$H'_B = H'_A + h \quad (9.2)$$



1.9 شکل: د نیولمان ماهیت [3]

نیولمان د لاندې اهدافو دپاره استعمالیږي: د اراضي د عوارضو د شکل مطالعه، د نقشو او پلانونو جوړول، د ساختماني جیودیزیکی کارونو تامینول او مونتاز، د انجیری ساختمانونو د شکل تغیر او کنسیناسته د نیولمان په واسطه اجرا کیږي. لکه د جوئید د سطحې مطالعه، د ځمکې شاقولې حرکت په بحیرو او بحرونو کې د اوبو د سطحې پیدا کول. (3:87)


د نیولمان د ارتفاع تفاضل د لاندې طریقو په واسطه اجرا کیږي:

هندسي نیولمان، مثلثاتي نیولمان، بارومتريکی نیولمان، هایدروستاتیکی نیولمان او داسې نور...

هندسي نیولمان د افقي شعاع په واسطه چې د لیول په نوم یادېږي اجرا کیږي، مثلثاتي نیولمان د مایلی شعاع په واسطه اجرا کیږي لکه تیودولیت، بارومتريکی نیولمان د اراضي د نقطو د فشار د تفاوت په واسطه اندازه کیږي او په هایدروستاتیکی نیولمان کې د مایعاتو د فشار څخه استفاده کیږي.


3.9 د هندسي نیولمان طریقې او ماهیت

هغه آله چې د هندسي نیولمان دپاره استعمالیږي د لیول په نوم یادېږي. لیول هغه آله ده چې یو تلسکوپ لري (1) د هغې د توجیه محور د استوانه یي ابترازو (2) په واسطه په افق راوړل کیږي او یا د هغې د تسویه پیچونو (3) په واسطه په افق راوړل کیږي. په لیول کې مسند (4) او یو کروي ابترازو هم موجود دی. په مقدماتي ډول لیول د کروي آبترازو په واسطه په افقي حالت راوړل کیږي په لیول کې تلسکوپ، کروي آبترازو، او استوانه یي آبترازو د تیودولیت په شان ساختمان لري. په لیول کې هغه تلسکوپونه استعمالیږي چې د هغوی لوی بندونه $30^0 - 40^0$ پورې ده.



2.9 شکل: د لیول شیمه [3]

د رصد تلسکوپ 2- استوانه یي آبترازو، 3- د تسویه پیچونه، 4- د لیول مسند 5- کروي آبترازو. په لیول کې لاندې محورونه موجود دي: ۷۷ د تلسکوپ د رصد محور، ZZ د لیول دوراني محور، UU د اتسوانه یي آبترازو محور، $U_k U_k$ د کروي آبترازو محور. هندسی نیولمان په دوه طریقو باندې اجرا کیږي. (3، 80)




3.9 شکل: نیولمان د وسط طریقہ، خخه [3]


- نیولمان دوسطد طریقې څخه

د A او B نقطو تر منځ د ارتفاع تفاضل (h) پدې ډول پیدا کیږي د مثال په ډول د A او B د نقطو د پاسه ستیا فوټه او د نوموړو نقطو تر منځ لیدل وضع کیږي، هغه نقطه چې ورباندې لیدل وضع کیږي د موقف په نوم یادېږي. لومړی لیدل A نقطې ته چې شاتنی نقطه ورته ویل کیږي توجیه کیږي د a قرائت اخلو بیا په مخکنی نقطه باندې د b قرائت اخلو د ارتفاع تفاضل د دواړو قرائتونو د تفریق څخه په لاس راځي.

د ارتفاع تفاضل هغه وخت مثبت دی چې شاتنی قیمت یې د مخکني څخه لوی وي یعنې $a > b$ وي که چیرې $a < b$ وي دلته د ارتفاع تفاضل منفی دی. په مخکني طریقه کې لیول د A او B نقطو ته نږدی وضع کیږي د آلې ارتفاع d فیتې او یا ستاف په واسطه اندازه کیږي. د مثال په ډول د B په نقطه کې چې ستاف وضع شوی دی د b قرائت اخیستل کیږي. (3: 92)



5.9 شکل: ستاف



4.9 شکل: مخکنی نیولومان طریقہ (3)

$$h=i-b \quad (9.3)$$

قرائت د شبکې د شاقولي خط په واسطه کوم وخت چې د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري اخیستل کېږي په پورتنی رسم کې د B د نقطې ارتفاع د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

$$H_B=H_A+h \quad (9.4)$$

بعضې وخت ضرورت پېښېږي چې د A او B د نقطو تر منځ نقطو ته د مثال په ډول لکه C نقطه د هغې ارتفاع ته ضرورت دی پدې منظور د C په نقطه کې ستیاف وضع کېږي پر هغې باندې د C قرائت اخیستل کېږي د C د نقطې د ارتفاع د معلومولو د پاره باید د آلي ارتفاع پیدا شي


$$H_i=H_A+a \quad (9.5)$$

$$H_i=H_B+b \quad (9.6)$$

د مایینې نقطې ارتفاع د لاندې فورمول په واسطه معلومېږي.

$$H_c=H_i-C \quad (9.7)$$

که هر څومره نورې نقطې ولرو کولای شو چې په نوموړو نقطو باندې قرائت ووايو د آلي د ارتفاع څخه یی تفریق کړو مونږ به دهغوی ارتفاعات په لاس راوړي وي. د نقطو تر منځ د ارتفاع پیدا کول د یوه موقف څخه د وسط د طریقې څخه په استفاده د وسط په نوم او د مخکنی طریقې څخه د بسیط نیولمان په نوم یادېږي د آلي او ستیاف تر منځ مسافه د نیولمان د بازوگانو په نوم یادېږي. په تخنیکي نیولمان کې د بازوگانو تر منځ مسافه تر 150 مترو پورې مجاز ده. که چیرې په نیولمان کې مسافه ډیره اوږده وي نوموړي مسافه په قسمتونو باندې ویشل کېږي هر قسمت ځانگړی د A او B خط تر منځ هندسي نیولمان اجرا کېږي. په لومړی موقف کې په شاتني ستیاف a_1 او مخکنی ستیاف باندې د b_1 قرائت اخیستل کېږي. په دوهم موقف کې په ستیافونو باندې د a_2 او b_2 قرائتونه اخیستل کېږي. د هر ځانگړي قسمت د ارتفاع تفاضل د لاندې فورمول په واسطه معلومېږي. که چیرې د دوو نقطو تر منځ فاصله ډیره اوږده وي بیا نو د مرکب نیولمان څخه استفاده کېږي یعنې په (9.6) رسم کې اراضي په قسمتونو ویشل کېږي هر قسمت په ځانگړي ډول د نیولمان د وسط طریقې څخه استفاده کېږي، لومړی موقف کې a_1 ، b_1 په دویم موقف کې a_2 ، b_2 قرائتونه اخیستل کېږي د هرې برخې نیولمان د لاندې فورمول پواسطه محاسبه کېږي. (124:3)



6.9 شکل: مرکب نيولمان [3]

په مجموعي توگه د ارتفاع تفاضل د A او B نقطو تر منځ د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي

$$h_i = a_i - b_i \quad (9.8)$$

$$h_{AB} = h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_n = \sum_i^n h_i \quad (9.9)$$

$$h_{AB} = \sum_i^n (a_i - b_i) = \sum_i^n a_i - \sum_i^n b_i \quad (9.10)$$

د مرکب نيولمان په ستايف باندې د $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n$ قرائتونه دي

4.9 د ځمکې د انکسار او کرويت تاثير په هندسي نيولمان باندې

دا چې د رصد شعاع په مستقيم ډول حرکت کوي مگر په حقيقت کې د سويی سطحه کروي ده. که چيرې ليوول د رصد افقي شعاع د مماس په استقامت د سويی د سطحې څخه تيره شي په هغه صورت کې د ارتفاع تفاضل د A او B د نقطو تر منځ د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي. (99:3)

$$h = (a - k_1) - (b - k_2) \quad (9.11)$$

دلته k_1 او k_2 د ځمکې د کرويت تصحيح ده.

د ځمکې د کرويت تصحيح د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي.


$$\Delta h = k = \frac{d^2}{2R} \quad (9.12)$$

دلته d د ستايف اوليوول ترمنځ مسافه ده، R د ځمکې شعاع ده ځمکه د اتموسفير په واسطه احاطه شويده د اتموسفير کثافت نظر ارتفاع ته تغير کوي. دا چې د رصد شعاع د هوا د مختلفو طبقاتو څخه چې يوشانته کثافت

نلري تيريڙي په هره طبقه کې شعاع انکسار کوي، د ځمکې د کرويت د تصحيح د مقدار په نتيجه کې بايد د τ_1 او τ_2 قيمتونه کم شي چې د انکسار د تصحيح په نوم ياديږي. (6:202)

$$H = \{a - (k_1 - \tau_1)\} - \{b - (k_2 - \tau_2)\} \quad (9.13)$$

$$T = \frac{1}{7}k = \frac{1}{7} \frac{d^2}{2R}$$



7.9 شکل: د ځمکې د کرويت او انکسار تاثير په هندسي نيولمان باندې [6]

خو کلن رصدات تشبیتوي چې وسطي کمیت د رصد د انکسار شعاع نسبت د ځمکې شعاع ته اوه ځلې لویه ده. د انکسار د تصحيح فورمول په لاندې ډول دی:

$$k_2 - \tau_2 = f_2, k_1 - \tau_1 = f_2 \quad (9.14)$$

$$h = (a - f_1) - (b - f_2) = a - b - (f_1 + f_2) \quad (9.15)$$

که چیرې لاندې قيمتونه پکې وضع کړو.

دلته f_1 او f_2 دغه مشترک تصحيحات د ځمکې د کرويت او انکسار څخه عبارت دی د f مجموعي تصحيح عبارت ده له:

$$f = k - \tau = \frac{d^2}{2R} - \frac{1}{7} \frac{d^2}{2R} = 0.43 \frac{d^2}{2R} \quad (9.17)$$

د تصحيحاتو محاسبه شوي قيمتونه د (f) د مختلفو مسافو د پاره په لاندې جدول کې ښودل شوي دي.

1.9 جدول: د تصحيححاتو محاسبه شوي قيمتونه

D(m)	50	100	150	300	500
f(mm)	0.2	0.7	1.5	6.1	16.9

د پورتنیو فورمولونو څخه دا نتيجه په لاس راځي که مسافې د ستياف څخه تر ليوول پورې مساوي وي $d_1=d_2=d$ ، د ځمکې د کرويت او انکسار تاثير د ارتفاع په تفاضل باندې په نظر کې نه نيول کېږي. د پورتنی جدول له مخکې د مخکنی طريقې د نيولمان په وخت کې که چيرې مسافې زيات وي د تصحيح مقدار په نظر کې نيول کېږي.

د ليوولونو ډولونه: ليوولونه نظر دقت او ساختمان ته مختلف ډولونه لري. د دقت له نظره ليوولونه په درې ډوله دي: تخنيکي، دقيق او عالي. دقت لرونکي ليوولونه د ساختمان له نظره په لاندې ډول دي.

- ◆ هغه ليوولونه چې تلسکوپ يې تعويضي وي
- ◆ يو پارچه بې ليوولونه چې آبترازو يې د هغه د پاسه قرار لري
- ◆ اتومات ليوولونه چې د رصد خط يې په خپله په افقي حالت راوړل کېږي.
- ◆ هغه ليوولونه چې د رصد شعاع يې مايله وي

د دې ډول ليوولونو څخه په ډير ندرت سره استفاده کېږي ځکه چې د هغوی توليد د ټولو هيوادونو له خوا نه تر سره کېږي. هغه ليوولونه چې د ډير زيات د استعمال وړ دي د دوهم او دريم ډول ليوولونو څخه شميرل کېږي. په اوسني وخت کې په ساختمان کې د انجنيري جيوديزيکي کارونو د اجرا په منظور اتومات ليوولونه استعمالېږي. يو پارچه يې ليوولونه د عالي دقت لرونکي، او تخنيکي نيولمان دپاره استعمالېږي. نوموړي ليوولونه يو ارتفاعي پيچ لري چې د استوانه يې آبترازو د محور د مرکز راوړلو دپاره ورڅخه استفاده کېږي.

هغه ليوولونه چې استوانه يې آبترازو ونلري د آبترازو محور يې د تسويه پيچونو په واسطه په مرکز راوړل کېږي. استوانه يې آبترازو چې د هغوی انواع د ساده او يا کانتکت آبترازو په شکل دی د يو تقسيم قيمت يې د "10-60" پورې دی.

يو پارچه يې ليوولونه دوه ډوله دي يو ډول يې د ليمب سره او بل ډول يې پرته د ليمب څخه دی. هغه ليوولونه چې ليمب ولري د انجنيري جيوديزيکي کارونو دپاره ډير گټور دی. عالي دقت لرونکي ليوولونه د شيشه يې مکعب لرونکي سرانې د موازي مستوي صفحه او اپتيکي مکرومتر لری. د نوموړي سرانې موازي مستوي صفحه د اکولری په وړاندې نصبېږي چې په ستياف باندې قرائت د ملي متر تر سلمی برخې پورې تر لاسه کېږي.

• تخنيڪي ليولونه

په تخنيڪي ليولونو کې د ارتفاع تفاضل په يو كيلومتر کې د 20-50 ملي مترو خطا پورې پيدا کيږي. کولای شو د لاندې ليولونو څخه نومونه واخلو HT (د پخواني شوروي اتحاد جوړښت) NI_060 د پخواني ديموکراتيک المان ساخت دی، NI_B1 د هنگري د هيواد ساخت دی. تخنيکي ليولونه استوانه يې ابترازو (۱)، کروي ابترازو (2)، د استوانه يې ابترازو حباب (3) د يوې هندارې په واسطه چې تړل کيږي او خلاصيږي او يا د منشور د سيستم په واسطه د تلسکوپ د ليدو ساحې ته انتقالیږي لکه د H3 ليولونه.

د آبترازو حباب د تسويه پيچونه (4) او د ليول مسند (5) په واسطه په مرکز راوړل کيږي، د ليدو تلسکوپ (6) د فوکس پيچ (7) او توجیه (8) څخه عبارت دی. د تخنيکي ليول لوی ښودنه د 20^x-30^x پورې ده. د خطونو د شبکې فوکس د اکلور په گرځولو (9) اجرا کيږي. ليولونه د تحکيم او مکرومتر پيچونه لري. (226:8)

• دقيق ليولونه

د اندازه کولو دقت يې د يو كيلومتر مسافې دپاره استعمالیږي. په افغانستان کې لاندې دقيق ليولونه استعمالیږي:

H3(HB-1) د پخواني شوروي اتحاد ساخت، NK-10 د سويس د ويلې د کمپنۍ ساخت دی. د ساختمان له نظره دواړه ليولونه مشابه دي، اساسي فرق د هغوی تر منځ دادی چې په NK-10 کې افقي دايره موجوده ده.

د ليدو تلسکوپ، استوانه يې ابترازو، کروي آبترازو، د تلسکوپ د فوکس پيچونه، ارتفاعي پيچ، د تلسکوپ مکرومتر پيچ، د تلسکوپ د تحکيم پيچ، مسند، د مسند د تسويه پيچونه، توجیه، د کروي آبترازو د تصحيح پيچ، د افقي دايرې ليمب، د قرائت مکروسکوپ، کنټکت ډوله استوانه يې آبترازو. د ابترازو د انجامونو تصوير د يو عدسيه وي منشوري سيستم په واسطه د تلسکوپ د ليدو ساحې ته انتقالوي. کروي آبترازو (3) د تسويه پيچونو (9) په واسطه په مقدماتي ډول ليول په افقي حالت راوړي مخکې له دې څخه چې په ستایف باندې قرائت واخيستل شي د ارتفاعي پيچ (5) په واسطه د حباب انجامونه په وسط راوړل کيږي. په ليول کې دلناميري مسافه لکه د تيودوليت په شان د دلناميري شبکې په واسطه پيدا کيږي. (229:7)

• عالي دقت لرونکي ليولونه

د ارتفاع د تفاضل د پيدا کولو دپاره په عالي دقت سره چې د هغې خطا په يو كيلومتر کې د ملي متر د لسمې برخې څخه تر 2 ملي مترو پورې رسيږي په لاس راوړل کيږي. د عالي دقت لرونکي ليولونه په زياته

پیماڼه موجود دي اما د ساختمان له نظره په خپلو منځو کې سره ورته والی لری. په افغانستان کې HA-2, 1 د پخواني شوروي اتحاد ساخت او N3, NA-2 چې د ویلې د کمپنی ساخت استعمالیږي د ساختمان له نظره نوموړي لیولونه د دقیقو لیولونو په شان دي. عالي دقت لرونکي لیولونه په شان دي. عالي دقت لرونکي لیولونه د I او 2 د درجې نیولمان دپاره د انجنیري ساختمانونو د کښیناستنې د تحقیقاتو دپاره او همدارنگه د فوق العاده موثناژ او تجهیزاتو دپاره ورڅخه گټه اخیستل کیږي.


5.9 د لیولونو تدقیق او تصحیح

لیولونه باید وضع شوی هندسي شرایط پوره کړي د هغوی محورو نه متقابلا عمود او موازی وي. تر ټولو مهم شرط یی دادی چې د رصد محور یې د نیولمان د اجرا په وخت کې افقي وي. د یو پارچه بې لیول (H3, NK), (10) چې ارتفاعي پیچ ولري تدقیق په نظر کې نیسو.

♦ د کروي آبترازو تدقیق: کروي آبترازو محور باید د لیول د دوراني محور سره موازی وي ($U_K U_K \parallel ZZ$) د آبترازو حباب د تسویه پیچونو په واسطه په وسط راوړل کیږي لیول باید د 180° په اندازه وگرځو که چېرې د آبترازو حباب په وسط کې پاتې شوی وي نو شرط د اجرا وړ دی په بل صورت کې د آبترازو حباب د تصحیح پیچونو په واسطه په مرکز راوړل کیږي د کنترول دپاره تدقیق تکرارېږي.

♦ د خطونو د شبکې تدقیق: د شبکې افقي خط باید د لیول په دوراني محور ZZ باندې عمود وي. د آلې دورانی محور په شاقولي حالت راوړل کیږي. د دې کار دپاره د کروي آبترازو حباب د تسویه پیچونو په واسطه په مرکز راوړل کیږي. ستاف د 20-40 مترو په فاصله کې وضع کیږي.

تلسکوپ هغې ته داسې توجیه کیږي چې تصویر د تلسکوپ د لیدو د ساحې په یو طرف کې قرار ولري د a_1 قرائت اخیستل کیږي.



تلسکوپ د لید د مکرومتر پیچ د گرځیدو په واسطه توجیه کیږي چې د ستاف تصویر د هغې د ساحې په بل اړخ کې ولیدل شي د a_2 قرائت اخیستل کیږي. که چېرې دواړه قرائتونه د یو بل سره د 1-2 ملی مترو پورې تفاوت ولري شرط اجرا شوی دی په بل صورت کې د خطونو شبکه داسې گرځو چې د شبکې د خطونو قرائت د وسطی قرائت سره برابر شي. (213:6)

8.9 شکل: د خطونو د شبکې تدقیق [6]

$$A_0 = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

د ليول د تدقيق عمده شرط: د توجيه محور د استوانه يي آبترازو د محور سره بايد موازي وي $uu \parallel$ vv تدقيق د مخکني طريقي په واسطه اجرا کيږي. د 50-70 مترو فاصلي کې دوه د لرگيو ميخونه په اراضي کې نصبېږي. ليول د A په نقطه کې وضع کيږي د کار دپاره اماده کيږي د ليول د گرځيدو محور په افقي حالت راوړل کيږي د اکولر په گرځيدو سره د خطونو شبکه روښانه کيږي د آلي ارتفاع (i) اندازه کيږي. د ليول ارتفاع تر 1mm دقت پورې د ستاف دپاسه اندازه کيږي. د دې کار د اجرا دپاره ليول په دې ډول وضع کيږي چې اکولر د ستاف څخه بايد څومتره فاصله ولري، د ابجکتيف له لارې رصد صورت نيسي او بيا د پنسل په ذريعه په ستاف باندې نشاني کيږي. نشاني شوي ارتفاع (i) ده په موقف کې د (B) په نقطه کې ستاف وضع کيږي په عين ترتيب سره د آلي ارتفاع (i_2) او د (b_2) قرائت اخيستل کيږي. که چيرې د رصد محور نظر د استوانه يي آبترازو محور ته د X^N په اندازه ميل ولري په هغه صورت کې به د b_1 او b_2 قرائتونه د Xmm په اندازه خطا ولري.

$$h = i_1 - b_0 = i_1 - (b_1 - x)$$


$$h = b_0 - i_2 = b_2 - x - i_2 \quad (9.18)$$

$$i_1 - b_1 + x = b_2 - x - i_2$$

$$x = \frac{b_1 + b_2}{2} - \frac{i_1 + i_2}{2}$$

$$i_1 - b_1 + x = b_2 - x - i_2$$

$$X = \frac{b_1 + b_2}{2} - \frac{i_1 + i_2}{2} = \pm 4mm$$



9.9 شکل: د ليول تدقيق عمده شرط [4]

د X خطا د 50-70 مترو په فاصلي کې د $\pm 4\text{mm}$ څخه زياته شي د ارتفاعي پيچ په واسطه لاندې قيمت وضع کيږي.

$$b_0' = b_2 - x \quad (9.19)$$

په دې ډول استوانه بې آبترازو حباب د وسط څخه لرې کيږي د تصحيح د پيچونو په واسطه حباب د دوهم ځل د پاره په وسط راوړل کيږي، هغه ليولونه چې ارتفاعي پيچ نلري د تصحيح قرائت (b_0') د شبکې خطونو د شاقولي تصحيح کونکو پيچونو پواسطه وضع کيږي. (187:4)

6.9 د هندسي نيولمان اجرا:

د جيوديزيکي کارونو د اجرا د پاره د هندسي نيولمان د طريقې څخه استفاده کيږي. د ارتفاع د تفاضل د پيدا کولو لپاره هندسي نيولمان اجرا کيږي. هغه خط چې ورباندې نيوليمان اجرا کيږي د نيوليمان د خط په نوم ياديږي. هندسي نيولمان په څلورو کلاسونو (1,2,3,4) او تخنيکي نيوليمان باندې ويشل شوي دي، د اراضي توپوگرافي نقشې اخستنې او د انجنييري جيوديزي د مسائلو د حل لپاره په تعميراتي ساحه کې د څلورم درجه هندسي نيوليمان څخه استفاده کيږي.

د ځانگړو ساختماني تاسيساتو لپاره، د انجنييري ساختمانونو د کښيناستي تحقيقات، د ساختماني عناصرو مونتاز او داسې نور د عالي دقت نيوليمان په واسطه سرته رسيږي.

• څلورمه درجه نيوليمان

د ارتفاع تفاضل د آلې د ارتفاع په بدلولو سره لاس ته راځي. څلورم درجه نيولمان يواځې په يو استقامت کې د وسط د طريقې په واسطه اجرا کيږي. د ليول او ستاف تر منځ مسافه تر سل متره پورې مجاز ده مسافه د شبکه لرونکي مسافه سنج په واسطه معلومېږي، مسافه د قدم او رسي په واسطه هم معلوميدای شي د مخکيني او شاتني ستافونو مسافې د ليول څخه $\pm 5\text{m}$ پورې مجاز ده. د يو پارچه بې او يا اتوماتيکې ليولونو څخه د يو مخيز او دوه مخيزه ستافونو په واسطه په هر موقف کې دوه ځلي اندازه کيږي اجرا کيږي. په څلورم درجه نيولمان کې د مجاز خطا $f_h = \pm 20\text{mm}\sqrt{L}$ (IX.20) ده

دلته L د نيولمان د خط اوږدوالی دی په کيلو متر سره په موقف کې د ارتفاع د تفاضل د پيدا کولو د پاره ليول د کار د پاره په دې ډول آماده کيږي.

♦ د ليول دوراني محور د کروي آبترازو او تسويه پيچونو په واسطه په شاقولي حالت راوړل کيږي.

- ◆ د اکولر په ګرځولو سره د خطونو شبکه روښانه کيږي.
- ◆ د فوکس د پيچ په واسطه د ستياف تصوير روښانه کيږي.

• تخنيکي نيولمان

تخنيکي نيولمان يواځې په يواستقامت کې اجرا کيږي. د رصد د شعاع اوږدوالی تر 150 مترو پورې مجاز دی. د ليول او ستياف ترمنځ مسافه د قدم په واسطه معلوم کيږي. په نوموړي نيولمان کې د تخنيکي او دقيقو ليولونو څخه استفاده کيږي او همدارنګه د يو مخيز او دوه مخيزه ستيافونو څخه د آبترازو سره يو ځای او يا د آبترازو پرته استعمال کيږي. د مجاز خط په تخنيکي نيولمان کې په لاندې ډول ده.

$$f_h = \pm 50mm\sqrt{L} \quad (9.21)$$

$$f_h = \pm 10mm\sqrt{n} \quad (9.22)$$

دلته L د خط اوږدوالی دی په کيلومتر سره، n د موقوفو تعداد، د تخنيکي نيولمان کار د څلورم درجه نيولمان په شکل اجرا کيږي. (201:4)

7.9 مثلثاتي نيولمان

مثلثاتي نيولمان د ارتفاع د تفاضل د پيدا کولو په مقصد د نقشې د اخستنې، د انجنييري د مختلفو مسايلو د حل د پاره اجرا کيږي لکه: د نا اشغاله نقطو د ارتفاع پيدا کول، همدارنګه د دوو نقطو د ډيري زياتې مسافې ترمنځ د ارتفاع د تفاضل پيدا کول د مثلثاتي نيولمان په واسطه کيږي.

• د مثلثاتي نيولمان ماهيت

په اراضي کې د A او B نقطو ترمنځ د ارتفاع د تفاضل پيدا کول دی $h_{AB} = BB_0 - A$ په نقطه کې تيو دوليت وضع کيږي، په موقف کې د آلی ارتفاع (i) اندازه کيږي بيا هغه د هدف په ارتفاع باندې نشاني کيږي او شاقولي زاويه قرائت کيږي. (231:9)

که چيرې د d مسافه معلومه وي

$$h' = d \cdot \tan v \quad (9.23)$$


د ارتفاع تفاضل د شکل له مخې د لاندې رابطې څخه په لاس راځي.

$$h + i = l + h_{AB}$$

$$h = h + i - l = d \cdot \tan v + i - l \quad (9.24)$$

د میرا د پاسه یوه نقطه نشاني کیږي چې ارتفاع یې د آلي د ارتفاع سره برابره وي یعنی $i=l$ فورمول لاندې شکل غوره کوي.

$$h' = d \cdot \tan v$$



10.9 شکل: د مثلثاتي نیولمان ماهیت [9]

که چیرې د A او B د نقطو ترمنځ مسافه د شریډ په واسطه اندازه شوي وي نو افقي ارتسام یې په لاندې ډول دی، او فورمول لاندې شکل غوره کوي.

$$d = l \cdot \cos v \quad (9.25)$$

$$h = l \times \cos v \times \tan v = l \times \sin v \quad (9.26)$$

په مثلثاتي نیولمان کې مسافه دستاف په واسطه اندازه کیږي پدې ډول ده.

$$d = kn \cdot \cos^2 v + c \cos v \quad (9.27)$$

فورمول لاندې شکل ځانته نیسی

$$h = Kn \cdot \sin v \cdot \cos v + \sin v = \frac{1}{2} kn \cdot \sin 2v + c \sin v \quad (9.28)$$

که چیرې د میل زاویه تر 10° پورې وي.

$$\sin v = \frac{1}{2} \sin v \quad (9.29)$$

$$h = \frac{1}{2}(kn + c) \sin v$$

د پورتنی فورمول څخه په عملي ساحه کې ډیره استفاده کېږي. د محاسبې د اسانتیا لپاره مخصوص تکیومتریکي جدولونه او نوموگرامونه موجود دي چې د پورتنیو فورمولونو په واسطه جوړ شوي دي. پدې وروستیو کلونو کې نوموگرام لرونکي تیودولیتونه جوړ شوي دي چې په شاقولي دایره باندې یی قوسي خطونه رسم دي چې د خطونو د شبکې په ډول د هغې څخه استفاده کېږي. افقي مسافه d او د ارتفاع h په لاس راځي. نوموگرام په تیودولیتونو او RK کې دهغه نه استفاده کېږي.

• دانکسار او د ځمکې د کرویت تاثیر په مثلثاتي نیولمان باندې

د A او J نقطو د پاسه خطونه رسموو چې د سویې د سطحې سره موازي وي. د ځمکې د کرویت له مخې د افق خط د F د نقطې څخه F نقطې ته بی ځایه کېږي د K قطع خط د ځمکې د کرویت تصحیح ده. د انکسار د اثر په واسطه د رصد شعاع د C نقطې نه د C نقطې ته بی ځایه کېږي. د τ قطعه خط د انکسار تصحیح ده. د رسم له مخې لاندې رابطی لاس ته راځي:

$$h + l + \tau = i + k + h'$$

$$h = h' + i - l + (k - \tau)$$

د JFC مثلث د لاندې اضلاعو څخه د مماس د خطونو JF او JC د انکسار په منحنی او د سویې د سطحې په واسطه جوړ شوی دی دریمه ضلع CB د شاقولي خط څخه عبارت ده چې هغه یی قایمه قبوله کړیده ځکه چې زاویه د F په حصه کې تشکیل شویده، که چېرې $5km \approx d$ د قایمې زاویې څخه تقریباً د 3 په اندازه تفاوت لری پدې توگه د $FC = d \cdot \tan v$ فورمول له مخې:

$$f = k - \tau \quad (9.30)$$

پيداڪولو دقت په عمومي توگه د D مسافې په اندازه کولو او د ميل په زاويه v تاثير لري. د ارتفاع د تفاضل وسطي مربعاتي خطا د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي.

$$h = \frac{1}{2} D \sin v$$

$$m^2 h = \left(\frac{1}{2} \sin 2v\right) m^2 D + \left(\frac{D \cdot \cos 2v}{\check{p}}\right)^2 m^2 v \quad (9.32)$$

د ميل د زاويې وسطي مربعاتي خطا $m_z = \pm 30'' v \leq 10''$

د دلنامير په واسطه د مسافې اندازه کول د بنی خطا اندازه کولو دقت $\frac{\Delta D}{D} \times \frac{2m_0}{D} = \frac{1}{300}$ که چيرې مسافه $D=100$ قبوله کړو پدې توگه:

$$m_h = \pm 1.78 \text{ cm}, \Delta h = \pm 3.56 \text{ cm}$$

په مثلثاتي نيولمان کې د ارتفاع د تفاضل د اندازه کولو تفاوت په هر 100 مترو کې 4 سانتي مترو پورې قبول شويدي. په مثلثاتي نيولمان کې د مجاز خطا د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي.

$$f_h = \pm \left(\frac{0.04}{100} s \sqrt{n} \right) m \quad (IX.33)$$

دلته s د مثلثاتي نيولمان د وسطي خط اوږدوالی دی، n - د اضلاعو تعداد دی.

مثال

$$n = 10,$$

$$S = 250 \text{ m}$$

$$f_h = \left(\frac{0.04}{100} \cdot 5 \sqrt{n} \right) m \quad (9.34)$$

$$f_h = \frac{0.04}{100} 250 \sqrt{10} = 0.31 \text{ m}$$

8.9 لنډیز

د اراضي د عوارضو د شکل مطالعه، د نقشو او پلانونو جوړول، د ساختماني جیوډیزیکي کارونو تامینول او مونټاژ، تحقیق د انجنیري ساختمانونو د شکل تغیر او کښیناسته د نیولمان په واسطه اجرا کیږي. هغه آله چې د هندسي نیولمان د پاره استعمالیږي د لیول په نوم یادېږي.

په اوسني وخت کې په ساختمان کې د انجنیري جیوډیزیکي کارونو د اجرا په منظور اتومات لیولونه استعمالیږي چې دلته په دې اړه اړوند معلومات ورکړل شوي دي.

د هندسي نیولمان طریقي او ماهیت: هغه آله چې د هندسي نیولمان د پاره استعمالیږي د لیول په نوم یادېږي. لیول هغه آله ده چې یو تلسکوپ لری.

د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر: دا چې د رصد شعاع په مستقیم ډول حرکت کوي مگر په حقیقت کې د سویی سطحه کروي ده.

لیولونه نظر دقت او ساختمان ته مختلف ډولونه لري د دقت له نظره لیولونه په درې ډوله دي تخنیکي، دقیق او عالي دقت لرونکي. لیولونه د ساختمان له نظره په لاندې ډول دي.

- هغه لیولونه چې تلسکوپ یې تعویضي وی.
- یو پارچه بی لیولونه چې آبترازو یی دهغه د پاسه قرار لری.
- اتومات لیولونه چې د رصد خطی په خپله په افقي حالت روړل کیږي.
- هغه لیولونه چې د رصد شعاع یی مایله وی.

هغه لیولونه چې استوانه یی آبترازو ونلري د آبترازو محور یی د تسویه پیچونو په واسطه په مرکز راوړل کیږي. استوانه یی آبترازو چې د هغوی انواع د ساده او یا کانتکت آبترازو په شکل دی د یو تقسیم قیمت یی د 10' - 60' پورې دی.

پوښتنې:

1. د نیولمان په طریقه کې د دوو نقطو ترمنځ ارتفاع تقاضل څنگه اندازه کیږي؟
2. نیولمان په کومو طریقو اندازه کیږي؟
3. نیولمان د وسط طریقي پواسطه په څه ډول اجرا کیږي؟
4. په هندسي نیولمان باندې د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر ولیکئ؟

5. د ساختمان له نظره لېولونه په څو ډوله دي؟
6. د لېول د تدقيق عمده شرط وليکئ؟
7. د تخنيکي نيولمان په باره کې معلومات وليکئ؟
8. د مثلثاتي نيولمان ماهيت وليکئ؟
9. د ځمکې د انکسار او کروييت تاثير په مثلثاتي نيولمان باندې وليکئ؟

لسم څپرکي

جيوديزيکي شبکي

1.10 عموميات

د ځمکې د شکل او جسامت د څيړنې دپاره د ځمکې د سطح د نقشو او پلانونو جوړول د انجنييري ساختمانونو د شکل تغير او کښيनाستي په باره کې تحقيقات د جيوديزي د مختلفو مسايلو حل او د کورديناټو او ارتفاعاتو پيدا کول دي. جيوديزيکي شبکې د يوه اوږده وخت دپاره چې فوق العاده دقت ولري جوړيږي. د کورديناټو نقطې بايد د ډيرو کلونو دپاره ثابتې او محفوظې وي په موضعي جيوديزيکي شبکه کې همدا غوښتنې بايد په نظر کې ونيول شي چې دلته په اړه يې اړين معلومات توضيح شوي دي

10.2 دولتي جيوديزيکي شبکې

د جيوديزي د مسايلو د حل دپاره د مملکت په ټوله ساحه کې بايد د ارتفاعاتو او کورديناټو نقطې جوړې شي. څرنگه چې ټولو ته معلومه ده اندازه گيري د يو لړ خطا گانو سره منع ته راځي چې هغه د تصادفي او سيستماتيکي خطا گانو څخه عبارت دي که چيرې لويې خطا گانې پدې کې شاملې نشي او د سيستماتيک خطا تاثير کم کړل شي په هغه صورت کې د اندازه گيريو د نتايجو کيفيت په تصادفي خطا پورې مربوطيږي.

• د جيوديزيکي کارونو سازمان ورکولو اصول او د جيوديزيکي شبکو انکشاف

اندازه گيري په ښو شرايطو د سامان آلاتو او د صحيح طريقو په انتخاب سره له منع ځي.

په افغانستان کې د اندازه گيري د دقت د لوړولو په مقصد د علمي اصولو څخه په جيوديزي کې معاصرو کارونو کې استفاده کيږي لکه:

1. د کل څخه جز ته د جيوديزيکي کارونو انجامول

2. د جيوديزيکي کارونو دايمي کنترول

لومړی د کل څخه جز ته محدودې نقطې په لوړ دقت سره په ساحه کې پيدا کيږي او بيا د نوموړو نقطو په اساس په تدريجي ډول د اندازه گيري دقت کميږي په کافي اندازه نقطې د طرحه شوي مسئلې د حل دپاره تعينېږي. د نقطو شبکه چې په اراضي کې انشاء شويده چې د هغوی کورديناټ X, Y او ارتفاع H هم په لاس راغلي دي د جيوديزي اساس په نوم باندې يادېږي.

د اهدافو له مخې جيوديزيکي شبکې د پلاني جيوديزيکي شبکې او ارتفاعي جيوديزيکي شبکې څخه عبارت دي. هغه شبکې چې د X, Y کورديناټ يی معلوم وي د پلاني شبکې په نوم او که H يی هم معلوم وي د ارتفاعي جيوديزيکي شبکې په نوم ياديږي.

جيوديزيکي شبکې په دولتي، موضعي، مخصوصه نقشه اخيستنې، د اتکايي نقطو شبکه، په دوامداره توگه د مملکت په ټوله ساحه کې جوړيږي.

• موضعي جيوديزيکي شبکه:

د هغه نقطو څخه عبارت ده چې د مملکت په بعضو ساحو کې د ملي اقتصاد د عملي مسایلو د حل د پاره جوړيږي.

• د نقشې اخستنې شبکه

د هغه شبکو څخه عبارت دي چې په موقت ډول د نقشو او پلانونو د جوړولو په مقصد او د انجنييري جيوديزيکي کارونو د پاره په ساختمانونو کې ورڅخه گټه اخيستل کيږي.

• مخصوصې جيوديزيکي شبکې

نوموړې شبکې د لوړو او لویو ساختمانونو د پاره چې په ډیر لوړ دقت سره جوړيږي استفاده کيږي. د نقطو کورديناټ، او ارتفاعات په ټول مملکت کې په یوه واحد سیستم سره جوړيږي. په محاسباتو کې د شبکې د ټولو نقطو یوه د کورديناټو واحد مېدا انتخابيږي. د ارتفاع د مېدا په توگه د هند آرام بحر قبول شويدي. په افغانستان کې د اندازه گيريو نتایج د رفرنس الپسويډ په سطحه $a=6378162$, $\alpha = \frac{1}{298.25}$ باندې اجرا کيږي. ټولې هغه نقشې چې په مختلفو ممالکو کې په مختلفو وختونو کې ترتیبیږي باید په یوه توپوگرافيکي دولتي نقشه کې سره یوځای شي. جيوديزيکي شبکې د یوه اوږده وخت د پاره چې فوق العاده دقت ولري جوړيږي د کورديناټو نقطې باید د ډیرو کلونو د پاره ثابتې او محفوظې وي په موضعي جيوديزيکي شبکه کې همدا غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي.

• د جيوديزيکي شبکې د ایجادولو طریقې: د پلاني جيوديزيکي شبکې د کورديناټو معلومول په دوه طریقو باندې اجرا کيږي. استرونوميکي او جيوديزيکي.

• د استرونوميکي طريقې ماهيت


جغرافياوي کوردينات د سماوي اجسامو د رصداتو له مخې لکه (ستوري او لمر) په واسطه په لاس راوړل کيږي. کولای شو چې جغرافياوي کوردينات په قايمو کورديناتو باندې تبديل کړو. د استرونومي رصداتو په واسطه د شبکې د اضلاعو استرونومي ازيموت په عالي دقت سره پيدا کيږي. د استرونومي ښه والی په دې کې دی چې د نورو نقطو د ارتباط پرته د هغې کوردينات معلوم کړو نقص يې پدې کې دی چې دقت يې کم دی. په منځني توگه د هغې خطا د 100-120 مترو پورې ده. کولای شو چې استرونومي نقطې د اتکايي نقطو په توگه د موضعي نقشې اخستنې په مقياس 1:100000 او يا د هغې څخه کوچنی قبولی کړو.

• جيوديزيکي طريقې

د هغې طريقې څخه عبارت دی چې د جيوديزيکي شبکې د نقطو د معلومولو دپاره د کورديناتو د يوې نقطې او يا څو نقطو په مقصد ورڅخه استفاده کيږي. د مطلوبې شبکې سيستم په هندسي اشکالو لکه په مثلثونو او پولیگونونو جوړيږي. مبدوي نقطو ته د شبکې نقطو سره ارتباط ورکوي چې بالاخره د شبکې د ټولو نقطو کوردينات په لاس راوړل کيږي. جيوديزيکي اساسي طريقې د پلاني طريقې څخه عبارت دی لکه: ترانگولیشن، تريلا تریشن، پولیگونومي تري.

ترانگولیشن: د نوموړي طريقې ماهيت په دې کې دی چې جيوديزيکي شبکې د مثلثونو په شکل جوړيږي، په لاندې رسم کې د AB مبدوي ضلع، مبدوي ازيموت او همدارنگه ټولې افقي زاويې اندازه شوي دي. د ABC په مثلث کې د ساين د تيوري له مخې د AC او BC اضلاعوې محاسبه کيږي.

$$BC = \frac{AB}{\sin C} \sin A \quad (10.1)$$



شکل 1.10: ترانگولیشن شبکه

د BC د ضلعې له مخې د BD, CD او داسې نورې ضلعې محاسبه کيږي. که چيرې د مبدوي نقطې کوردينات $A(X_A, Y_A)$ او سمت زاويه α_{AB} يا ازيموت A_{AB} ته ولرو کولای شو چې د ټولو نقطو کوردينات په لاس راوړو X_A, Y_A, α_{AB} د استرونومي رصداتو له مخې يا د پخوانيو جيوديزيکي نقطو په واسطه په لاس راوړو.

د دولتي جيوديزيڪي شبڪي د اضلاعو اوڀر والي ترلسگونو ڪيلومترو پوري رسيڙي. په مثلثونو ڪي د اضلاعو اوڀر والي په موضعي شبڪو ڪي لس گونو مترو پوري رسيڙي. دا ڊول شبڪي د مڪرو ترانگوليشن په نوم ياديږي.

• تريلا تريشن


که چيرې په مثلثونو ڪي د زاويو پرځاي اضلاعو په اندازه شي دا ډول شبڪي د تريلا تريشن په نوم ياديږي. د تريلا تريشن په واسطه شبکو ڪي لاندې اضلاعو په اندازه کيږي د نوري او راديويي مسافه سنجونو په واسطه اندازه کيږي.

• پولیگونومتري

پوليگونومتري د منکسرو خطونو په شکل جوړيږي چې د نقطو ترمنځ مسافي افقي زاويې او اضلاعو په اندازه کيږي. د مثال په توګه په شبکه کې اضلاعو $d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ افقي زاويې $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ اندازه کيږي. که چيرې $AB(\alpha_{AB})$ او د $B(X_B, Y_B)$ نقطو کورديناټ ولرو د پوليگونومتري د ټولو نقطو کورديناټ $1, 2, 3, \dots, n$ کولای شو محاسبه کړو.

د پوليگونومتري اضلاعو په نوري، راديويي، او اپتيکي مسافه سنجونو او همدارنګه د فولاد سيمونو، شريدونو، يا فيتو او يا د پارالکتيکي طريقي په واسطه اندازه کړو.

زاويې د تيودوليت په واسطه اندازه کيږي که چيرې د اضلاعو اوږدوالی 1:3000 نسبي دقت اندازه شوی وي د زاويو وسطي مربعاتي خطا بايد د $\pm 30''$ څخه کمه وي دا ډول تريورس د تيودوليتي تريورس په نوم ياديږي که چيرې اضلاعو د خطونو د شبکې په واسطه د 1:300 په دقت اندازه شي نو دا ډول تريورس د تګيومترکي تريورس په نوم ياديږي.



2.10 شکل: پوليگونومتري شبکه

• ارتفاعی جيوديزيکي شبکي

په شبکو کې ارتفاع د هندسي نيولمان په واسطه اجرا کيږي. بعضي وختونه د مثلثاتي نيولمان څخه هم استفاده کيږي.

3.10 د افغانستان د پلاني دولتي جيوديزيکي شبکي د شيمه تاسيس

په افغانستان کې جيوديزيکي پلاني شبکه د توپوگرافي نقشي اخستني د ټولومقياسونو د پاره اساس تشکيلوي چې د ملي اقتصاد د عملي مسايلو حل، تخنيکي انجنييري او همدارنگه د وطن څخه د دفاع په مقصد تاسيس کيږي.

شبکي د ترانگوليشن، پولیگونو متري او تريلا تريشن په شکلونو جوړيږي. د طريقي انتخاب بايد اقتصادي اړخ ولري چې کوم ډول شبکه تاسيس شي. د افغانستان جيوديزيکي دولتي شبکه په 1, 2, 3, 4 درجو باندې ويشل کيږي. د مسافو او زاويو د اندازه کولو دقت، د شبکي د اضلاعو اوږدوالی، د شبکي د انکشاف ترتيبول يو بل سره توپير لري. په لومړۍ درجه شبکه کې د علمي تحقيقاتو په باره کې د کورديناټو د يو واحد سيستم د افغانستان د ټولو ساحو د پاره ورځني گټه اخيستل کيږي. دا ډول شبکه د 2, 3, 4 درجه اساس جوړوي. د لومړۍ درجې شبکې د پاره اساس جوړوي. لومړۍ درجه دولتي شبکه د پوښل شوي شبکې په شکل چې په ترانگوليشن کې د اضلاعو اوږدوالی يې 20-70 کيلومترو پورې دی، طرحه کيږي. د زاويو د اندازه کولو دقت د $m_B = \pm 0.5$ دی. اساسي اضلاعوې د راديويي او نوري مسافه سنجونو په واسطه د 1:1000000 په دقت اندازه کيږي. په افغانستان کې د جيوديزي دولتي شبکې د تريلا تريشن د شبکې په ډول د پروژو د جوړولو په مقصد يې وړاندوينه نه ده شوې. 2, 3, 4 درجه ترانگوليشن په شکل چې د شبکې اضلاع يې په عالي دقت اټکاء لري جوړيږي.

د اتکابي جيوديزيکي شبکو د نقطو د توپوگرافي نقشي اخستني تراکم د 1:10000 څخه تر 1:25000 مقیاس کې يوه نقطه د 50-60 کيلومتره مربع مساحت د پاره جوړيږي. په 1:2000-1:500 مقیاس کې يوه نقطه د 5-15 کيلومترو مربع مساحت د پاره جوړيږي.

د جيوديزيکي شبکې نقطې دا ډول انتخابيږي چې د هرې نقطې څخه ټولې مجاورې نقطې وليدل شي او تر امکان حده پورې په نسبتاً پراخه ساحه کې د هغې ليدل بايد تامين شي. نقطې د يو ډول مخصوصو علايمو په واسطه چې د مرکز په نوم ياديږي انشاء کيږي. د نقطو د مرکزونو جوړول بايد د اوږدې مودې لپاره د هغې ثبات، محکموالي، او ساتنه تامين کړي. د فزيکي شرايطو په پام کې نيولو سره د نقطو ژوروالی د خاورو د خصوصياتو سره سم په اراضي کې تعينيږي.

4.10 لنډيز

د جيوديزي د مسايلو د حل دپاره د مملکت په ټوله ساحه کې بايد د ارتفاعاتو او کورديناتو نقطې جوړې شي. څرنگه چې ټولو ته معلومه ده اندازه گيري د يو لړ خطاگانو سره مېخ ته راځي چې هغه د تصادفي او سيستماتيکي خطاگانو څخه عبارت دي. شبکې د ترانگوليشن، پولیگونومتري او تريلا تريشن په شکلونو جوړېږي. د طريقې انتخاب بايد اقتصادي اړخ ولري چې کوم ډول شبکه تاسيس شي. په افغانستان کې د جيوديزي دولتي شبکې د تريلا تريشن د شبکې په ډول د پروژو د جوړولو په مقصد يې وړاندوينه نه ده شوې 2,3,4 درجه ترانگوليشن په شکل چې د شبکې اضلاع يې په عالي دقت اتکاء لري جوړېږي.

پوښتنې:

1. د جيوديزيکي شبکو په باره کې معلومات وليکئ؟
2. مخصوصې جيوديزيکي شبکې کومې شبکې دي؟
3. د استرونوميکي جيوديزيکي شبکې ماهيت په څه کې دی؟
4. د ترانگوليشن د طريقې د ايجادولو په باره کې معلومات وليکئ؟
5. د تريلا تريشن طريقه په افغانستان کې استعمال لري او که نه؟
6. که چېرې مقیاس له 1:10000 څخه تر 1:25000 پورې وي نو يوه نقطه په څومره کيلو متره مربع مساحت کې جوړېږي؟
7. په افغانستان کې د نيولمان شبکه په څو درجو باندې وېشل کېږي؟
8. موضعي جيوديزيکي شبکې د کومو مقیاسونو پواسطه جوړېږي؟

يوولسم څپرکئ

د جيوديزيکي نقشي اخستنې اساسات

1.1.1 عموميات

د توپوگرافي پلانونو د ايجادولو او د انجینري د جيوديزي د کارونو پرمخ بيول په ساختمان کې د دولتي جيوديزيکي شبکو او د موضعي جيوديزيکي شبکو د نقطو تراکم که چيرې کافي نه وي پس په نوموړي ساحه کې په اضافي توگه د نقشي اخستنې اساسات جوړېږي او انکشاف ورکول کېږي. په دې څپرکي کې د نقشي اخستنې د اساساتو د جوړولو مسایل او طريقې توضيح شوي دي.

2.1.1 د نقشي اخستنې د اساساتو د جوړولو مسایل او طريقې

د نقشي اخستنې اساسات د هغو نقطو څخه عبارت دي چه د هغوی کورديانات او ارتفاع معلومه وي. که چيرې جيوديزيکي شبکې موجودې نه وي بيا فرضي جيوديزيکي شبکې جوړېږي. د پلاني نقشي اخستنې اساس د پولیگونو مترې، ترانگولیشن، مکروترانگولیشن، تيودوليتي خطونه، مستقيمه او معکوسه تقاطع او همدارنگه مختلطې جيوديزيکي شبکې جوړېږي. که چيرې د تيودوليتي خط سره يو ځای د نقطو ارتفاع پيدا شي هغه د ارتفاعي تيودوليتي خطونو په نوم ياديږي. مگر خپله شبکه چې د نقطو کورديانات او ارتفاع يی معلومه وي د پلاني نقشي اخستنې د اساس په نوم ياديږي. د نقطو ارتفاع د تخنيکي نيولمان د هندسي طريقې او يا مثلثاتي نيولمان په واسطه معلومېږي. که چيرې مسافه د دلناميري شبکې د خطونو په واسطه او ارتفاع يې د مثلثاتي نيولمان په واسطه معلومه شي د تکیومترکي د خط په نوم ياديږي. د تيودوليتي خط اوږدوالی بايد د 4km څخه تجاوز ونه کړي. په هواره او اباد ساحه کې بهتره ده چې د تيودوليتي خطونو څخه او په غرنی منطقه کې بايد د مکروترانگولیشن او مثلثاتي نيولمان څخه استفاده وشي. د نقشي اخستنې نقطې په ځمکه کې د موقتو علايمو (دلرگيو ميخونه، فلزی ميخونه) په واسطه انشاء کېږي. (33:3)

• د مستقيمو او معکوسو جيوديزيکي مسئلو او د سمت د زاویو محاسبه

په جيوديزيکي شبکو کې د يوې نقطې کورديانات نظر بلې نقطې ته محاسبه کېږي. پدې توگه بايد يو لړ بين المللي مسایل لکه د سمت زاویې، رومبونه، د کوردياناتو د تفاضل محاسبه او داسې نور بايد حل کړل شي.

• مستقيمه جيوديزيکي مسله


فرض کوو چې $A_1(X_1, Y_1)$ کورديانات د دوو نقطو تر منځ افقي مسافه d د سمت زاویه α_{AB} د $B(X_2, Y_2)$ کورديانات زمونږ هدف دی. د رسم له مخې لرو چې:

$$\Delta X = X_2 - X_1$$

$$\Delta Y = Y_2 - Y_1 \quad (11.1)$$

ΔX او ΔY ته د کوردیناتو تفاضل وایی.

د ABC قائم الزاویه مثلث څخه لرو.



1.11 شکل: د مستقیمو او معکوسو جیودیزیکی مسئلو د سمت زاویو محاسبه [3]

$$\Delta x = d \cdot \cos \alpha$$

$$\Delta y = d \cdot \sin \alpha \quad (11.2)$$

که چیرې د سمت زاویه په رومب تبدیله شي پس

$$\Delta x = d \cdot \cos$$

$$\Delta y = d \cdot \sin \quad (11.3)$$

د کوردیناتو د تفاضل علامې په څلورو ربعو کې په دې ډول دي: شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال غرب.

• معکوسه جیودیزیکی مسئله

فرض کوو چې د A او B د نقطو کوردینات (X_A, Y_A) , (X_B, Y_B) کوردینات معلوم دي.

د A او B د نقطو ترمنځ د d مسافه او د سمت زاویه α_{AB} ته زموږ هدف دی. (156:3)

$$\tan \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \tan \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (11.4)$$


$$d = \frac{\Delta x}{\cos \alpha} = \frac{\Delta x}{\cos \tau} \quad (11.5)$$

$$d = \frac{\Delta y}{\sin \alpha} = \frac{\Delta y}{\sin \tau} \quad (11.6)$$

$$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \quad (11.7)$$

• د سمت زاويې محاسبه

څرنگه چې د مستقيمي جيوديزيکي مسلي د حل څخه معلوميږي د کورديناټو د محاسبې لپاره د سمت زاويه (α) يو ضروري عنصر گڼل کيږي د AB او CB خطونه يې مونږ ته راکړي دي د AB خط α_1 د سمت زاويه او د β اندازه شوي زاويه (بني خواته او يا چپي خواته) اندازه شوې ده. د BC خط α_2 د سمت زاويه زمونږ هدف دی. (3:162)



2.11 شکل: د بعدي اضلاعو د سمت د زاويو د پيدا کولو شيما [3]

د a په رسم کې که چيرې د AB او BC چپي خواته افقي زاويې اندازه شوي وي د α_1 او α_2 د سمت زاويو ترمنځ رابطه په دې ډول جوړيږي:

$$\alpha_2 = \alpha_1 + 180^\circ + \beta_1 - 360^\circ = \alpha_1 + \beta_L - 180^\circ \quad (11.8)$$

پدې ترتيب

$$\alpha_3 = \alpha_2 + \beta_L + 180^\circ \quad (11.9)$$

که چيرې بني زاويه د AB او BC خط ترمنځ اندازه شوي وي لاندې رابطې لاس ته راځي:

$$\alpha_2 = \alpha_1 + 180^\circ - \beta_R \quad (11.10)$$

د سمت وروستی زاویه د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i + \beta \pm 180^0 \quad (11.11)$$

$$\alpha_{i+2} = \alpha_i - \beta_R \pm 180^0 \quad (11.12)$$

دلته α د زاویو شمیره ده، د مثال په توګه د چپې زاویې په اندازه کولو سره

$$\alpha_L = 125^0, \beta_L = 103^0 51'$$

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \beta_L \pm 180^0$$

$$\alpha_2 = 125^0 26' + 103^0 51' - 180^0 = 49^0 17'$$

دنبی زاویې په اندازه کولو سره:

$$\alpha_2 = \alpha_1 - \beta_R \pm 180^0$$

$$\alpha_2 = 125^0 26' - 215^0 34' + 180^0 = 89^0 25'$$

• تیودولیتي تریورس

تریورس هغه منکسر خطونه دي چې د نقطو تر منځ یې افقي مسافې او افقي زاویې اندازه شوي وي. تریورسونه د نقشې اخستنې اساسي نقطو ته طرحه کیږي د تریورس کارونه په لاندې ډول اجرا کیږي.

♦ پروژې جوړول

♦ شناسایی


♦ د شعبوي کارونو د نتایجو تکمیلول (د کور دیناتو محاسبه)

د نقشو او پلانونو د پاسه چې لوی مقیاسونه ولری تیودولیتي تریورسونه ښودل کیږي او یا د ساحې په شیماتیک رسم کې تیودولیتي تریورسونه ښودل کېږي. (245:6)

تریورس باید د لاندې اهدافو د پاره استعمال شي:

د ساحې نقشه اخیستنه، د ساختمانونو د پروژې عملی کول، د ځمکې د حدودو د ګټې اخستنې تعینول او داسې نور. تریورسونه په خلاصو او تړلو سیستمونو اجرا کیږي.

a) تړلي خطونه، خلاص خطونه د مبدا نقطې د جیودیزیکی شبکې خطونه لومړی درجه او یا عالي ردیف والا نقطې. د تیودولیتي تریورس د خطونو نقطې $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \dots \beta_n$ په تریورس کې اندازه شوي زاویې دي. d په تریورس کې افقي مسافې دي، β_n ارتباطي زاویې دي.



3.11 شکل: د تیبودولیتي تریورسونو ډولونه [6]

$\alpha_{first} \propto \alpha_{last}$ د تریورس د اضلاعو د مبدوي او اخري نقطو د سمت زاویې دي. تریورس باید تر ممکن حده پورې په مستقیم ډول طرحه ریزی شي د اضلاعو اوږدوالی په تریورس کې د 350 مترو څخه زیاد او د 20 مترو څخه کم نه. (249:6)

په تریورس کې اضلاعوې په هواره ساحه کې باید انتخاب شي چې د مسافو د اندازه کولو لپاره مناسب وي یا په هغه ځایونو کې چې میلان یی کم وي انتخاب شي د تریورس اوږدوالی په کیلومتر د هر مقیاس دپاره په لاندې ډول انتخاب شوی دی.

1:500 0.8-1.2km

1:100 1.2-1.5Km

1:2000 2.0-3.0Km

1:5000 4.0-6.0Km

په تړلي پولیگون کې د سمت د زاویو د محاسبې دپاره د معلوم سمت او د تریورس د ضلعې تر منځ ارتباطي زاویه اندازه کېږي او په خلاص تریورس کې دوه ارتباطي زاویې اندازه کېږي تیودولیتي تریورس په ځانګړي ډول د نورو نقطو د ارتباط پرته د معلومو کوردیناتو په درلودلو سره انکشاف ورکول کېږي. په هغه صورت کې یو د تریورس د اضلاعو څخه د مقناطیسي ازیموت اندازه کېږي په کومو ځایونو کې چې تیودولیتي تریورس ته انکشاف ورکول کېږي یوه ثابته جيوديزيکي نقطه باید موجوده وي.

• د مسافو او زاویو اندازه کول

د تیودولیتي تریورس د ګرځیدو په نقطه کې چپي او بنی زاویې د یوې سلسلې په قرائت سره د تخنیکي تیودولیت په دقت $m_p = \pm 30''$ اندازه کېږي. د نیمو سلسلو تر منځ د زاویې اندازه کول باید د یوې دقیقې څخه تجاوز ونه کړي. مسافې په مستقیم او معکوس ډول او یا په یوه طرف کې دوه ځلې د فیتی او یا شرید په واسطه چې نسبي خطايی $\frac{1}{2000} \leq \frac{1}{T}$ سره برابره او یا کوچنی وي اندازه کېږي په خرابو شرایطو کې نسبي خطا $\frac{1}{T} \leq \frac{1}{1000}$ تجاوز ونه کړي که د میل زاویه د 2^0 څخه زیاته وي بیا تیودولیت پواسطه اندازه کېږي. د مسافې په اوږدوالي کې لاندې تصحیحات معامله کېږي، د ستندرد د جوړولو تصحیح Δl_k ، د میل تصحیح Δl_v ، په هغه صورت کې چې د میل زاویه 2^0 څخه زیاته وي بیا د تیودولیت په واسطه اندازه کېږي. د مسافې په اوږدوالي کې لاندې تصحیحات معامله کېږي. د حرارت د درجې تصحیح Δl_t که چیرې د حرارت درجه 8^0 څخه زیاته شي معامله کېږي. د ساحوی کارونو څخه وروسته د تریورس شیمې جوړېږي چې په هغه کې 1- د مسافو اوږدوالی، 2- د سمت مېدوي زاویه، 3- د مېدوي نقطې کوردینات، 4- د زاویو او خطي د بست خطا په تریورس کې، 5- د زاویې او خطي د مجاز د بست خطا په تریورس کې. د اندازه کولو وروسته لاندې نتایج کنټرولېږي

1- د زاویو د محاسبو کنټرول، 2- د مسافو د اوږدوالي محاسبه، 3- د مېدوي نقطې کوردینات، 4- د مسافو د اندازه کولو د دقت کنټرول، 5- په تریورس کې د نقطو د کوردیناتو محاسبه.

3.1.1 د تیودولیتي تریورس موازنه


په تیودولیتي تریورس کې د زاویو او مسافو د اندازه کولو په وخت کې خطاګانې رامنځ ته کېږي چې په دې مقصد اضافي اندازه ګیري باید ترسره شي او مونږ ته دا امکان راکوي چې لاندې مسایل باید په دقت سره حل کړل شي.

- ✦ د مسافو او زاویو اندازه کول
- ✦ د اندازه ګیریو د دقت ارزښاتي
- ✦ په اندازه شویو کمیټونو باندې د تصحیحاتو معامله کول

د تیودولیتی تریورس موازنه عبارت ده له: د اندازه کولو په وخت کې د خطاگانو محاسبه، د دقت ارزیابي، د زاویو او مسافو په کمیتونو باندې د تصحیحاتو معامله کول، د نقطو د کوردیناتو محاسبه. تیودولیتی تریورس په تړلو او خلاصو شکلونو باندې جوړیږي. د ساحوي کتابچو د مسافو او زاویو د اندازه گیریو کنترول او موازنه په تریورس کې شیمایگانې په خپله خوښه ترتیبیږي په لاندې رسم کې دواړه ډوله تریورسونه د تړلي او خلاص په شکل ترتیب شوي دي. (289-295:6)

تیودولیتی تریورس په شیمای کې تړلی تریورس د A, 1, 2, 3, 4 نقطو څخه عبارت دی او په خلاص تریورس کې د 1, 4, 5, 6 نقطو څخه عبارت دی.

د کوردیناتو دپاره په ترانگولیشن کې د مبدا په توګه د سمت زاویه α_{AB} او د $A(X_A, Y_A)$ د کوردیناتو څخه عبارت دی.



4.11 شکل: د تیودولیتی تریورس اندازه گیریو شیمای [6]

• د تړلي تریورس موازنه

د تیودولیتی تریورس موازنه په مخصوص جدول کې ترسره کیږي، چې البته زمونږ د لابراتواري کارونو په جریان کې په موازي جدول باندې ټولې محاسبې ترسره شوی دی.

په پورتنی رسم کې د $A(X_A, Y_A)$ کور دینات معلوم دي او هم د سمت زاویه (α_{a-1}) ته معلومه ده. دا چې د B په نقطه کې د سمت زاویه α_{BA} ته معلومه ده او د A په نقطه کې زاویه اندازه شویده د سمت زاویې د محاسبې لپاره د لاندې فورمول څخه استفاده شویده:

$$\alpha_{A-1} = \alpha_{B-A} - \beta_R \pm 180^0 \quad (11.13)$$

په تریورس کې نښی زاویې د سمت د زاویو څخه منفي کیږي او چپي زاویې د سمت د زاویو سره جمع کوي او بیا $\pm 180^0$ ورسره معامله کیږي. که چیرې د سمت د زاویو او اندازه شویو زاویو مجموعه د 180^0 څخه زیاته وي 180^0 تری منفي کیږي او برعکس ورسره جمع کیږي. (299:6)

په تریورس کې اندازه شوی زاویې په دی ډول جمع کیږي.

$$\sum \beta_p = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n = \sum_i^n \beta_i \quad (11.14)$$

د تیورتيکی زاویو مجموعه په دی ډول ده:

$$\sum \beta_T = 180^0(n - 2) \quad (11.15)$$

دلته n د اضلاعو او یا زاویو تعداد دی په تریورس کې

$$f_\beta = \sum \beta_P - \sum \beta_T \quad (11.16)$$

د بست زاویو خطي د مجاز د خطي سره مقایسه کیږي

$$f_{\beta g} = \pm 3m\beta\sqrt{n} \quad (11.17)$$

دلته n د زاویو تعداد او m_β د زاویو د اندازه کولو وسطي مربعاتي خطي ده

$$\sum \beta_p = 539^0 57.5', \sum \beta_T = 180^0 (5 - 2) = 540^0 00'$$

$$f_\beta = 539^0 57.5' - 540^0 00' = -2.5', f_{\beta g} = \pm 3 \times 30'' \sqrt{5} = \pm 3.3'$$

1.11 جدول ته دې مراجعه وشي.

کنترول: دا چې $2.5' < 3.3'$ څخه یعنی $f_\beta \leq f_{\beta g}$ څخه کولای شو چې محاسبې ته ادامه ورکړو که چیرې $f_\beta > f_{\beta g}$ څخه ټولې اندازه گیری کنترولېږي. که چیرې نوموړي خطي پیدا نه شوه بیا نو رصدات له سره تکرارېږي د مجاز په صورت کې زاویې تصحیح کیږي.

$$V_\beta = -\frac{f_\beta}{n} \quad (11.18)$$

دلته د تصحیح مقدار په عکس علامه باندې په هرې اندازه شوې زاویې باندې معامله کیږي د کنترول

دپاره

$$\beta_{\mu} = \beta + V_{\beta}, \sum \mu_{\beta} = -f_{\beta} \quad (11.19)$$

کنترول

$$\sum_i^n \beta_{\mu} = \sum_i^n \beta_T \quad (11.20)$$

د کورديناټو د تفاضل مجموعه په تيوريکي ډول $\sum \Delta x$, $\sum \Delta y$ په تړلی پولیگون کې باید صفر وي ولې په عملي توګه د کورديناټو د تفاضل مجموعه په لاندې ډول ده

$$f_x = \sum_1^n \Delta x \quad (11.21)$$

$$f_y = \sum_1^n \Delta y \quad (11.22)$$

f_x او f_y د خطي خطاګانو څخه شمیرل کېږي. د نوموړو خطاګانو مجموعه د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

$$f_e = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \quad (11.23)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{f_e}{p} \quad (11.24)$$

p د پولیگون محیط دی.

$$p = d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n = \sum_i^n d_i$$

نسبتي خطا د مجاز د نسبتي خطا څخه باید تجاوز ونه کړي:

$$\frac{1}{T} = \frac{f_e}{p} \leq \frac{1}{T_g} \quad (11.25)$$

نسبتي خطا د اراضي په شرايطو پورې اړه لري که چيرې اراضي هواره وي نسبتي خطا د 1:2000 څخه باید تجاوز ونه کړي. که چيرې اراضي غرنۍ وي بيا نو نوموړي خطا د 1:1000 څخه زیاته نشي.

د کورديناټو د تفاضل دپاره تصحيحات په تريورس کې د اضلاعو په اوږدوالي پورې اړه لري که چيرې اضلاعوې اوږدې وي تصحيح يی زیاته او که چيرې اضلاعوې کوچنۍ وي تصحيح يی کمه وي. (6:301)

$$v_{\Delta x_i} = -\frac{f_x}{p} \cdot d_i$$

$$v_{\Delta y_i} = -\frac{f_y}{p} \cdot d_i \quad (11.26)$$

تصحيحات د کورديناټو په تفاضل باندې په عکس علامه معامله کېږي.

$$\Delta X_{\mu} = \Delta x + V_{\Delta x}$$

$$\Delta y_{\mu} = \Delta y + V_{\Delta y} \quad (11.27)$$

کنترول:

$$\sum \Delta x_{\mu} = 0, \sum \Delta y_{\mu} = 0$$

د نقطو کوردینات د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.

$$x_{i+1} = x_1 + \Delta x_1$$

$$y_{i+1} = y_1 + \Delta y_1 \quad (11.28)$$

دلته Δx_{μ} او Δy_{μ} د کوردیناتو اصلاح شوی تفاضل دی، د کوردیناتو د تفاضل د نقطو نمبر دی:

• د خلاص تریورس موازنه

هغه فورمولونه چې په تړلي تریورس کې استعمالیږي په خلاص تریورس کې هم د هغوی څخه استفاده کیږي یو څو توپیرونه د تړلي او خلاص تریورس په منځ کې موجود دي، د سمت زاویه په تړلي تریورس کې د یو معلومې نقطې څخه شروع کیږي او بیرته په هماغه نقطې باندې ختمیږي مګر په خلاص تریورس کې د سمت زاویه د یوې مبدوي نقطې څخه شروع کیږي په بلې نقطې ختمیږي. په تړلي پولیګون کې د مبدوي نقطې کوردینات د مسلسلو نقطو د کوردیناتو د پیدا کولو څخه وروسته د دوهم ځل د پاره د مبدوي نقطې کوردینات لاس ته راځي چې دا هغه د کنترول په معناه ده. په خلاص تریورس کې د مبدوي نقطې د کوردیناتو په معامله کولو سره په مسلسلو نقطو کې د اخری نقطې کوردینات په لاس راځي چې البته د اخری نقطې کوردینات په تیورتيکي ډول باید پخوا موجود وي چې په نتیجه کې باید هغه کوردینات په لاس راشي چې دا هغه کنترول دی. (311:6)

د خلاص پولیګون د موازنې خصوصیات په لاندې ډول دي:

د تیورتيکي اندازه شویو زاویو مجموعه د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:

a- په هغه صورت کې چې ښی زاویې اندازه شوی وی.

$$\sum \beta_T = \alpha_{first} - \alpha_{last} + 180^0(n - 1) \quad (11.29)$$

b- که چیرې چې زاویې اندازه شوی وی.

$$\sum \beta_T = \alpha_{last} - \alpha_{first} + 180^0(n - 1) \quad (11.30)$$

دلته α_{first} او α_{last} د تریورس د شروع او اخری اضلاعو د سمت زاویې دي

n- په تریورس کې د اضلاعو تعداد دی

د کوردیناتو د تفاضل مجموعه په تیورتيکي ډول په لاندې فورمول محاسبه کیږي.

$$\sum \Delta X_T = x_{last} - x_{first}$$

$$\sum \Delta Y_T = y_{last} - y_{first} \quad (11.31)$$

دلته x_{first} او y_{first} د تریورس د مبدوي نقطې کوردینات دي

او x او y د تریورس د اخري نقطې کوردینات دي.

د کوردیناتو د بست خطا د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.

$$f_x = \sum \Delta x_p - \sum \Delta x_T$$

$$f_y = \sum \Delta y_p - \sum \Delta y_T \quad (11.32)$$

• د نقشي اخستنې د ارتفاعي خطونو اساسات

د نقشي اخستنې د اساسي نقطو د ارتفاعاتو د معلومولو د پاره د تخنيکي نيولمان ارتفاعي خطونه، هندسي نيولمان، او مثلثاتي نيولمان په شکل تمديدېږي. د نيولمان طريقې د نقشي د اساساتو په اهدافو پورې اړه لري په اباده ساحه کې د هندسي نيولمان څخه د اراضي د توپوگرافي نقشي اخستنې انجنييري ساختمانونو او پروژه سازۍ په منظور چې د عوارضو د مقطع ارتفاع يې يو متر وي استفاده کېږي.

د اراضي د توپوگرافي نقشي اخستنې که د عوارضو د مقطع ارتفاع يې د يو متر څخه زياته وي د مثلثاتي نيولمان په واسطه چې د هغې اوږدوالي د دوه كيلومترو څخه کوچنې وي تمديدېږي. په غرنۍ اراضي کې د اراضي د نقشي اخستنې د مقطع د عوارضو ارتفاع تر يو متر پورې کيدای شي د مثلثاتي نيولمان څخه استفاده وشي.

د خطونو اوږدوالي بايد د يو كيلومتر څخه تجاوز ونه کړي.

— د ارتفاعي نقشي اخستنې د اساسي خطونو شيما

◎ د نيولمان بنچمارک (BM)

○ د نيولمان نقطې

خلاص او تړلي ارتفاعي خطونه په I ، II ، III ، IV درجه نيولمان د بنچمارکونو او مارکونو سره وصل کېږي. په هغه ځايونو کې چې د نيولمان خطونه موجود وي په کيفي (فرضي) ډول د کورديناټو سيستمونه په تړلي او خلاص پولیگونونو باندې تمديدېږي. مبدوي نقطې د کانکريټي پايو په واسطه په اراضي کې انشاء کېږي او هغې ته کيفي ارتفاع ورکول کېږي. د هندسي نيولمان څخه پخوا د نيولمان په بحث کې ذکر شويدي. مثلثاتي نيولمان د تيودوليت په واسطه اجرا کېږي شاقولي زاويه په دوو وضعيتونو (CL, CR) اندازه کېږي د آلې ارتفاع د $\pm 1\text{cm}$ په دقت اندازه کېږي. مثلثاتي نيولمان په مستقيم او معکوس ډول اجرا کېږي. د هغوی تر منځ د ارتفاع تفاضل په مستقيم او يا معکوس ډول بايد د لاندې قيمت څخه تجاوز ونه کړي.

$$\delta_h = 0.04 \frac{s}{100m}$$

s- د ضلع اوږدوالی دی.

په تړلي پولیگون کې د مجاز خطا د لاندې فورمول پواسطه محاسبه کېږي

$$f_{hg} = \pm 0.04 \frac{\sum s}{100}$$

دلته: $\sum s = s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n$

• د نيولمان د خطونو موازنه

د نيولمان په هندسي او مثلثاتي خطونو کې يو ډول خطاگانې منځ ته راځي چې د خلاصو خطونو ارتباط د نيولمان د عالي درجې بنچمارکونو سره ورکول کېږي. د تړلو خطونو تمديدول په لاندې ډول دی.

✦ د ارتفاع د تفاضل د اندازه گيري د خطاگانو مجموعه پيدا کېږي.


✦ د اندازه کولو دقت ارزيايي.

✦ د ارتفاع په تفاضل باندې تصحيحات معامله کېږي.

✦ د نقطو ارتفاعي قيمت محاسبه کېږي.

د لاندې ټولو خطونو مجموعه د نيولمان د خطونو موازنه جوړوي. موازنې د نيولمان د شبکې په خطونو يا په پولیگون پورې تړلی ده. موازنه د ساحو اندازه گيري د ارتفاع تفاضل د ژورنال څخه شروع کېږي. په مثلثاتي نيولمان کې د شاقولي زاويو د اندازه کولو څخه په مستقيم او معکوس ډول د هغې منځنۍ قيمت د خطونو په هره ضلعه کې محاسبه کېږي.

د خطونو شپما په کيفي ډول رسمېږي په لاندې رسم کې 1, 2, 3, 4, 5, 6 نقطې د هندسي نيولمان او 1, 6 د مثلثاتي نيولمان خطونه دي. (3:187)



5.11 شکل: د نيولمان د خطونو شپما [3]

په خلاص تريورس کې:

$$f_h = -26\text{mm}$$

$$p = 1.1\text{km}$$

$$f_{hg} = \pm 50\sqrt{1.1} = \pm 52\text{mm}$$

$$f_h = \pm 0.14\text{m}$$

$$p = 447\text{m}$$

$$f_{hg} = \frac{0.04 \times 447}{100} = \pm 0.18\text{m}$$

✦ مېډوي بنچمارک

✦ د هندسي نیولمان خطونه او نقطې

✦ د مثلثاتي نیولمان خطونه او نقطې دي

په شیمای کې لاندې عناصر ښودل کېږي: مېډوي نقطې (بنچمارک)، د نقشې اخستني اساسي نقطې، اندازه شوی تفاضل، په هندسي نیولمان کې د مسافو او یا سه پایو تعداد، د بست خطا، د مجاز خطا، په څلورم درجه نیولمان کې او همدارنگه په تخنیکي نیولمان کې د خطونو موازنه ټولې محاسبې تر میلی متره پورې روند کېږي. د مثلثاتي نیولمان په خطونو کې محاسبې تر سانتی متره پوره روند کېږي.

- د نیولمان د تړلې خط موازنه: د نیولمان د خطونو موازنه په مخصوص جدول کې تر سره کېږي په جدول کې د ساحوي اندازه گیريو د خطونو په شیمایگانو کې لاندې عناصر درج کېږي.
- 1- د مېډا بنچمارکونه او د نیولمان د خطونو نقطې، 2- د ارتفاع د تفاضل محاسبه شوی وسطي قیمت،
- 3- د خط د نقطو ترمنځ مسافې، 4- د مېډوي بنچمارک د ارتفاع قیمت. (188:3)

+5006

-5033

2.11 جدول: د نیولمان د تړلي خط موازنه [3]

د نقطونمرې	ارتفاعات H(m)	اصلاح شوی دارتفاع تفاضل H _c (m)	د تصحیح مقدار d ₅ (m)	مسافې d(m)	اندازه شوی دارتفاع تفاضل h(m)	د نقطونمرې
BMA	BMA					BMA
1	1837.154	+1139	+5	187	+1134	1
2	1839.377	+2223	+5	226	+2218	2
3	1841.036	+1659	+4	157	+1655	3
4	1838.055	-2981	+6	271	-2987	4
BMA	1836.015	-2040	+6	266	-2046	BMA

$$f_h = -26mm, f_{hg} = \pm 50\sqrt{p} = \pm 50\sqrt{1.1} = \pm 52mm$$

د نیولمان په تړلي خط کې د بست خطا د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

$$\sum h = h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_n \quad (11.33)$$

دلته h اندازه شوی دارتفاع تفاضل دی.

$$f_h \leq f_{hg}$$

که چیرې $f_h \leq f_{hg}$ د ارتفاع د تفاضل اندازه گیري صحیح ده په بل صورت کې که چیرې $f_h \geq f_{hg}$ محاسبه شوي د ارتفاع تفاضل کنترولېږي که چیرې په محاسبو کې کومه غلطی موجوده نه وي بیا نیولمان د سره تکرارېږي.

$$V_{hi} = \frac{-f_h}{p} \cdot d_i \quad (11.34)$$

دلته $p = d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n$ د خطونو محیط

d_i د نقطو ترمنځ مسافه

n_i په نیولمان کې د نقطو ترمنځ د موقوفو تعداد دی.

$$V_{hi} = -\frac{f_h}{N} \cdot n_i \quad (11.35)$$

دلته $N = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_n$ د نیولمان په خط کې د ټولو موقوفو تعداد.

کنترول $\sum V_h = -f_h$ د تصحیحاتو مجموعه باید د بست د خطا په عکس علامه سره وي.

$\sum V_h = -f_h$ د تصحیحاتو مجموعه باید د بست د خطا په عکس علامه سره وي.

$$h_{\mu i} = h_i + V_{hi}$$

په ترلي پولیگون کې د ارتفاع د تفاضل اصلاح شوي مجموعه باید مساوی په صفروي.
د نقطو ارتفاعات د لاندیني فورمول په واسطه محاسبه کیږي.

$$H_{i+1} = H_i + h_{\mu i} \quad (11.36)$$

دلته H_i د مخکیني نقطو د ارتفاع قیمت دی h_i د ارتفاع تفاضل دی د نقطو ترمنځ د مثال په ډول.

$$f_{hg} = \pm 50 \text{ mm} \sqrt{p} = \pm 50 \sqrt{1.1} = \pm 25 \text{ mm}, p = 1.1 \text{ km} \Rightarrow f_h = -26 \text{ mm}$$

که چیرې $f_h \leq f_{hg}$ بیا نو محاسبه نه ترسره کیږي

$$\mu_{hi} = \frac{-f_h}{p} \cdot di = \frac{-26}{1107} \cdot 187 = \pm 5 \text{ mm}$$

♦ تصحیحات په تفاضل کې

$$V_{h2} = \frac{-26}{1107} \cdot 226 = \pm 5 \text{ mm}$$

♦ اصلاح شوی تفاضل $h_{\mu} = +1134 + 5 = +1139$ او داسې نور

$$H_1 = H_{BMA} + h_{\mu} = 1836.015 + 1.130 = 1837.145 \text{ m}$$

♦ د نقطو د ارتفاعاتو قیمت

$$H_2 = H_1 + h_{\mu 2} = 1837.145 + 2.223 = 1839.386 \text{ m}$$

کنترول: په شپږم ستون کې باید د مبدوي بنچمارک ارتفاع په لاس راشي.

$$H_{BMA} = H_{\mu} + h_{\mu 5} = 1838.055 - 2.040 = 1836.015 \text{ m}$$

• د نیولمان د خلاص خط موازنه

د خلاص خط موازنه لکه د ترلي خط په شان ده مگر د تیورتيکي ارتفاع د تفاضل د مجموعې په محاسبه کې یو څه فرق موجود دی. د مثلثاتي نیولمان د خلاص 1,4 نقطو ترمنځ موازنه کیږي د تیورتيکي ارتفاع د تفاضل مجموعه د لاندیني فورمول پواسطه محاسبه کیږي:

$$\sum h_p = h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_n$$

$$\sum h_T = H_{last} - H_{first}$$

په خلاص پولیگون کې د بست خطا د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي: (2:79)

$$f_h = \sum h_p - \sum h_T$$

3.11 جدول: د نيولمان د خلاص خط موازنه

د نقطونمري	ارتفاعات H(m)	اصلاح شوی د ارتفاع تفاضل H _u (m)	د تصحيح مقدار h(m) ⁵	مساقي d(m)	اندازه شوی د ارتفاع تفاضل h(m)	د نقطونمري
1	2	3	4	5	6	7
T ₁	1837,15	+1,20	+0,05	145	+1.15	T ₁
6	1838,35					6
		+2,10	+0,04	127	+2,06	
5	1840,45					5
		-2,39	+0,05	175	-2,44	
T ₄	1838,06					T ₄

$$\sum h_p = +0,77 \quad p = 447 \quad \sum V_h = +0,14 \quad \sum h_u = +0,19$$

$$\sum h_t = +0,19$$

$$f_h = -0,14$$

$$f_{hg} = \pm \frac{0,04.447}{100} = \pm 0,18m$$

4.11 لنډيز

د خطونو اوږدوالی چې په اراضي کې اندازه کېږي په متر باندې بنودل کېږي. په مستقيم ډول د مسافو اندازه کول د شريدونو، فیتو او سیمونو په واسطه اجرا کېږي. فیتي معمولاً چې عرض يې د 15-20 mm پورې ضخامت يې 0.3-0.4mm رسېږي، فیتي د 20,24,50 مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قرائت د اندازه کولو په وخت کې د قرائت د اندازه کول د فیتي د پاسه د سترگو پواسطه تريو ملي متر پورې اندازه کېږي. د فیتو پواسطه د اندازه کولو دقت 1:1000-1:3000 پورې دی، د مسافو د اندازه کولو په مقصد د شريدونو څخه چې عرض يې 10-12 mm اوږدوالی يې 5,10,20,50,100 مترو ته رسېږي استفاده کېږي. په

عمومي توګه د شريدونو لومړني او آخري ديسي متر په ملي متر باندې وېشل کيږي، مګر بعضې شريدونه د اول نه تر آخره پورې ملي متري تقسيمات لري.

د تيودوليتي تربورس د ګرځيدو په نقطه کې چپې او ښې زاويې د يوې سلسلې په قرائت سره د تخنيکي تيودوليت په دقت $m_p = \pm 30''$ اندازه کيږي. د نيمو سلسلو ترمنځ د زاويې اندازه کول بايد د يوې دقيقې څخه تجاوز ونه کړي. د نقشې اخستنې د اساسي نقطو د ارتفاعاتو د معلومولو د پاره د تخنيکي نيولمان ارتفاعي خطونه، هندسي نيولمان، او مثلثاتي نيولمان په شکل تمديديږي. د نيولمان طريقې د نقشې د اساساتو په اهدافو پورې اړه لري. په اباده ساحه کې د هندسي نيولمان څخه د اراضي د توپوګرافي نقشې اخستنې انجنييري ساختمانو او پروژه سازۍ په منظور چې د عوارضو د مقطع ارتفاع يې يو متروي استفاده کيږي

د نيولمان د خطونو موازنه په مخصوص جدول کې تر سره کيږي په جدول کې د ساحوي اندازه گيري د خطونو په شيمانګانو کې لاندې عناصر درج کيږي. د خلاص خط موازنه لکه د تړلي خط په شان ده مګر د تيورتيکي ارتفاع د تفاضل د مجموعې په محاسبه کې يوڅه فرق موجود دی.

پوښتنې:

1. د مستقيمې او معکوسې جيوديزيکي مسائلو د حل لپاره کوم بين المللي مسائل په نظر کې بايد ونيسو؟
2. د تيودوليتي تربورس په باره کې معلومات وليکئ؟
3. تيودوليتي تربورس په کومو ډولونو تاسيس کيږي؟
4. په تړلي تربورس کې د کنترول فورمولونه وليکئ؟
5. د خلاص تربورس او تړلي تربورس ترمنځ توپير وښايست؟

دولسم ڇپرڪي

توپوگرافيڪي نقشه اخيستنہ

1.12 عموميات

د نقشو، پلانونو او پروفيل د ترتيب کولو لپاره بايد يوه سلسله اندازہ گيري د زاويو، اضلاعو او د ارتفاعاتو د تفاضل اجرا شي. د اندازہ گيري عمليه ڇي په اراضي کي د نقشو، پلانونو او پروفيلونو د جوړولو په خاطر اجرا کيږي د نقشې اخستنې په نوم ياديږي. هغه نقشه اخيستنہ ڇي د نقطو د پلاني متقابل موقعيت او د اراضي د تفصيلاتو د پاره اجرا کيږي د حدودي او افقي نقشې اخستنې په نوم ياديږي. دلته د نقشې اخستنې اساسي طريقې، د اراضي د عوارضو او تفصيلاتو د نقشې اخستنې ميتودونه، د توپوگرافي د پلان دقت د عوارضو نقشه اخيستنہ او نور تفصيلات ورکړل شويدي.

2.12 د توپوگرافيڪي نقشې اخستنې ډولونه

د اراضي د عوارضو او تفصيلاتو نقشه اخيستنہ يوه توپوگرافي نقشه اخيستنہ ده، د نقشې اخستنې په جريان کي د نقطو متقابل موقعيت، مشخصه منفرد تفصيلات او عوارض تثبيتوي. د مثال په ډول د ساختمانونو د جوړولو په وخت کي د هغې متقابل کنجونه د خطي ساختمانونو په وخت کي انحنايي زاويې تعينېږي. د سامان آلاتو او اندازہ گيريو د طريقو په پام کي نيولو سره نقشه اخيستنہ په مختلفو ډولونو ويشل کيږي.

تيودوليتي، تکیومتریکي، منزولي او هوائی (د فوتو پلانونو د جوړولو د پاره) د سترېو ځمکنی فوتوگرامترې بعضې وختونه تقریبی نقشه اخيستنہ هم اجرا کيږي. نقشه اخيستنہ د جيوديزي د قاعدې په اساس اجرا کيږي يعنی د کل څخه جز ته لومړی د نقشې اخستنې اساسي نقطې جوړيږي او بيا د تفصيلاتو نقشه اخيستنہ اجرا کيږي. (9:132)

3.12 د نقشې اخستنې اساسي طريقې

د نقشې اخستنې اساسي طريقې په لاندې ډول دي.

♦ د اماده گي مرحله

پدې مرحله کي د نقشې اخستنې د پاره د منطقي دقيقه مطالعه تر سره کيږي. د اراضي د عوارضو مشخصات تعينېږي، د جيوديزيکي اتکايي شبکې نقطې مطالعه کيږي، د نقشې اخستنې اساسي نقطې انتخاب او تثبيتېږي، د نقشې اخستنې د تريورس شيما جوړيږي د منحنياتو تفاضل، سامان آلاتو او د ساحوي اندازہ گيريو طريقې انتخابېږي، د کار د اجرا کولو اجازه تر لاسه کيږي بيا وروسته ټول سامان آلات تدقيق کيږي.

♦ د اندازه گيري مرحله

د سامان آلاتو په واسطه ټولې اندازه گيري په اراضي کې اجرا کيږي.

♦ محاسبوي مرحله

ټولې هغه اندازه گيري چې په اراضي کې اجرا شوي دي په شعبه کې د هغې اړونده محاسبې ترسره کيږي.

♦ گرافيکي مرحله

په دې مرحله کې د نقشې اخستني ټول نتائج د کاغذ د پاسه چې د مخصوصه اشاراتو په واسطه رسميږي. د آماده گي او اندازه گيريو مراحل په ساحه کې اجرا کيږي د هغې گرافيکي او محاسبوي مرحلې په شعبه کې اجرا کيږي. په توپوگرافيکي پلانونو باندې چې مقیاس یی لوی وي لاندې تفصیلات ښودل کيږي؛ جيوديزيکي اتکايي نقطې، عمارتونه، د صنعتي تعمیرونو جوړول، سر خلاصي معدنونه، فابريکې، تحويل خانې، د برق د انتقال خطونه، پيپ لاینونه، د موټرونو سرکونه، هايډروگرافي ساختمانونه (دريابونه، جهيلونه، کانالونه، او بندونه) د اراضي عوارض، نباتات، خاوره د منطقو سرحدونه، د مجسمو او یادگارونو محوطې او نور.

4.12 د نقشې اخستني د مقیاس انتخاب او د عوارضو د مقطع ارتفاع

د توپوگرافيکي نقشې اخستني د پاره چې په افغانستان او همدارنګه ډيرو نورو ممالکو کې واحد مقیاسونه او ستندرد د ارتفاعاتو د تفاضل د پاره وضع شوي دي، د تفحصات طرح ريزي او د انجنييري تاسیساتو د جوړولو لپاره مطلوبه د دقت درجه، د تفصیلاتو د عوارضو تراکم، د مختلفو تاسیساتو د پاره مختلف دي. دغه ټول د تعلیماتنامې پراصولو او د تخنیکي شرایطو پراساس وضع کيږي، د نقشې اخستني د مقیاس انتخاب او د اراضي مشخصات په پام کې نیول کيږي. د حدودو د اندازه کولو په زیاتوالي سره، د مواصلاتو موجودیت د ځمکې لاندې ارتباطات د راتلونکو ساختمانونو مشخصات په پام کې نیول کيږي. تر ټولو غوره د هغوی د دقت درجه د تفصیلاتو د تراکم څخه عبارت دی.


5.12 د توپوگرافي د پلان دقت

هغه عمومي خطا ده چې د اراضي د حدودو او د نقطو په موقعیت کې اساسي جيوديزيکي نقطو کې منځ ته راځي. دغه خطا وسطې مربعاتي کمیت د مختلفو نقشو اخستني د طریقو لپاره تقریباً یو شان ته دی. د 0.3-0.4 ملي مترو پورې د مثال په ډول د 1:1000 مقیاس د نقشې لپاره نوموړي خطا په اراضي کې د 0.3-0.4 مترو پورې ده د 1:500 نقشې مقیاس د پاره دغه خطا د 0.15-0.20 مترو پورې ده. په غرنیو منطقو کې دغه خطا د 15-20 چنده پورې اضافه کيږي د مجاز خطا m_M د اراضي د تفصیلاتو او حدودو د ابعادو د معلومولو لپاره چې په پلان باندې ښودل کيږي. د وړاندې هغه معلوم دی دغه د مجاز قیمت د طراحانو د پاره د تخنیکي شرایطو په پام کې نیولو سره د ساختمانونو د جوړولو د پاره ورکول کيږي. که چیرې د پلان د رسمولو m_{PL} دقت معلوم وي د نقشې اخستني مطلوب مقیاس د لاندې فورمول په واسطه معلومیږي. (9:156)

$$\frac{l}{M} = \frac{m_{pl}}{m_M} \quad (12.1)$$

د اراضي د عوارضو او تفصيلاتو د نقشي اخستنې ميتودونه

د اراضي د حدودو د نقطو د پلاني موقعيت نظر اټکايې نقطو او خطونو ته د قايمو کورديناټو قطبي طريقې، د خطي تقاطع او زاويوي تقاطع په واسطه اجرا کيږي. د اراضي د نقطو موقعيت د قايمو کورديناټو په واسطه معلوم کيږي. د ابسس په توگه د تريورس ضلع لکه (2-1) د اړديناټو په توگه عمود خط پر هغې ضلعي باندې قبول شوی دی چې د A نقطې څخه پر ضلعه باندې عمود جوړيږي.



1.12 شکل: کورديناټ [9]

په رسم کې د 2-1 ضلع د X د محور په توگه يعنی ابسس او Y د اړديناټو په توگه دي دغه طريقې ته د عمودونو طريقه هم وايي. د عمودونو رسمول په مختلفو مقياسونو کې مختلف دي د 1:500 مقياس لپاره عمود د سترگو په واسطه د 4 مترو څخه تجاوز ونه کړي. په مقياس 1:1000 کې دغه اوږدوالی 6 متره دی او په مقياس 1:2000 کې دغه اوږدوالی 8 متره دی. که چيرې د عمودونو اوږدوالی د 20, 40, 60 مترو تجاوز ونه کړي د ايکر څخه (ايکر چه يو بسيط ميخانيکي ساختمان دی چې د دوو آينو څخه جوړ شوی دی چې دواړه آينې يو پر بل باندې 45° زاويه جوړوي) د عمودونو په جوړولو کې استفاده کيږي.

♦ قطبي طريقه

په دې طريقه کې د نقشي اخستنې اساسي نقطو ته اجرا کيږي نوموړي نقطې د قطب په حيث د تريورس اضلاع د قطبي محور په توگه انتخابيږي.

♦ د استقامتونو طريقه

که چيرې حدود د تريورس د خط په واسطه قطع شي د نقطې موقعيت تقاطع د مسافې د اندازه کولو په واسطه د تريورس د ضلعي په استقامت د يوې نقطې څخه تر محل تقاطع پورې اندازه کيږي. دا طريقه په خلاصه اراضي کې چې متقابل رویت د نقطو تر منځ موجود وي استعمال کيږي د نقشي اخستنې په وخت کې په ابريس تفصيلات رسم کيږي.

6.12 د عوارضو نقشه اخيستنہ

د توپوگرافي پلانونو د پاره د ټولو اشکالو عوارض د منحنياتو، راقمونو او د مخصوصه اشاراتو په واسطه بنودل کيږي، عوارض د هندسي نيولمان او د سترسکوبي طريقو په واسطه اجرا کيږي د عوارضو نقشه اخيستنہ دوه مرحلې لري. د نقطې پلاني موقعيت معلومول او د هغې د ارتفاع پيدا کول دي. هغه نقطې چې د هغوی ارتفاع پيدا کيږي د پيکت په نوم ياديږي. د نقطو پلاني موقعيت د قطبي طريقې په واسطه معلوم کيږي. پيکتونو د ارتفاع تفاضل د آلي د موقعيت په پام کې نيولو سره د ميل د زاويې او مسافې په واسطه معلوم کيږي. د هغې وروسته د هغې د ارتفاع قيمت محاسبه کيږي. پيکتونه د ټولو مشخصه خطونو د پاسه او د عوارضو بارزې نقطې غوره کيږي په هواره اراضي کې عوارض د هندسي نيولمان په واسطه اجرا کيږي د ارتفاعي قيمتونو په اساس منحنيات تيريږي. د عوارضو معلومول د هوا د لارې او يا د ځمکې د لارې هم په لاس راتلاي شي نوموړي عکسونه د مخصوصو کمرو په واسطه اخستل کيږي د مشخصو نقطو ارتفاعات چې په لاس راځي د هغې څخه منحنيات تيريږي. تر ټولو غوره طريقه چې د هوايي عکسونو په واسطه د اراضي عوارض د هوا او ځمکې څخه په لاس راځي. (179:9)

7.12 لنډيز

د سامان آلاتو او اندازه گيريو د طريقو په پام کې نيولو سره نقشه اخيستنہ په مختلفو ډولونو ويشل کيږي تيودوليتي، تکیومترکي، منزولي او هوايي (د فوتو پلانونو د جوړولو د پاره) د ستر يو ځمکنۍ فوتوگرامتري بعضې وختونه تقريبي نقشه اخيستنہ هم اجرا کيږي. نقشه اخيستنہ د جيوديزي د قاعدې په اساس اجرا کيږي يعنې د کل څخه جز ته لومړی د نقشې اخستنې اساسي نقطې جوړيږي او بيا د تفصيلاتو نقشه اخيستنہ اجرا کيږي. د اراضي د حدودو د نقطو د پلاني موقعيت نظر اتکايې نقطو او خطونو ته د قايمو کورديناټو قطبي طريقې، د خطي تقاطع او زاويوي تقاطع په واسطه اجرا کيږي. د توپوگرافي پلانونو د پاره د ټولو اشکالو عوارضو د منحنياتو، راقمونو او د مخصوصه اشاراتو په واسطه بنودل کيږي، عوارض د هندسي نيولمان او د سترسکوبي طريقو په واسطه اجرا کيږي د عوارضو نقشه اخيستنہ دوه مرحلې لري. د نقطې پلاني موقعيت معلومول او د هغې د ارتفاع پيدا کول دي.

پوښتنې:

1. په توپوگرافي نقشه اخستنہ کې کوم ډول کارونه بايد ترسره شي؟

2. په قطبي طريقه کې نقشه اخستنہ په کوم ډول اجرا کيږي؟

3. د زاويوي تقاطع طريقه د کومو مسافو لپاره استعمال کيږي؟

ديارلسم خپرکي

تيودوليتي نقشه اخيسته

1.13 عموميات

تيودوليتي نقشه اخيسته په اراضي کي د جيوديزيکي اندازه گيري څخه عبارت ده چې د پلان د ترتيبولو لپاره چې د تفصيلاتو د شکلونو د اراضي د حدودو لپاره اجرا کيږي. د تيودوليتي نقشې اخستنې پلان اراضي عوارض نلري په دې توگه هغې ته افقي او يا تفصيلي نقشه اخيسته ويل کيږي. د تيودوليتي نقشې اخستنې پلان اراضي عوارض نلري په دې توگه هغې ته افقي يا تفصيلي نقشه اخيسته وايي. تيودوليتي نقشه اخيسته په هواره اراضي کي استعمال کيږي. تيودوليتي نقشه اخيسته په لاندې ډول اجرا کيږي.

2.13 تيودوليتي نقشه اخيسته

د قايمو الزاويه کورديناټو او قطبي کورديناټو طريقه، د قطبي او زاويوي تقاطع طريقه د استقامتونو او دوره يي طريقه نوموړي طريقې په توپوگرافيکي نقشه اخيسته کي د هغوی ذکر په مخکي خپرکي کي شوي دي. د نقشې اخستنې نقطې د تيودوليتي تريورس په ډول جوړيږي. تيودوليتي تريورسونه په جيوديزي کي په دولتي شبکو او يا موضعي شبکو پورې وصل کيږي. د کوچنيو ساحو د پاره مستقلي تيودوليتي شبکې د ترلي او خلاص پولیگونونو په شکل جوړيږي. د نوموړي پولیگونونو ترمنځ د دوهم رديف تيودوليتي تريورس تمديد کيږي. د تيودوليتي تريورسونو مستقلي شبکې د حقيقي او مقناطيسي نصف النهار په پام کي نيولو سره جهت ورکول کيږي. د نقطو کورديناټو د فرضي سيستم په واسطه محاسبه کيږي.

3.13 د تيودوليتي نقشه اخستنې اجرا

تيودوليتي نقشه اخيسته په لاندې ډول اجرا کيږي:

♦ د اماده گي کارونه: د اماده گي کارونه د توپوگرافي نقشو په واسطه مطالعه کيږي. د مقدماتي کارونو طرح تر اجرا لاندې نيول کيږي. د نقطو معلوم قيمتونه په منطقه کي او يا هغه نقطې چې ساحې ته نږدې موقعيت ولري جمع کيږي.

♦ د نقشې اخستنې د شناسايي ساحه: د کار د بررسي د ساحې څخه عبارت ده د نقطو موقعيت انتخاب کيږي او نشاني کيږي په عين وخت کي د اساسي نشاني اخستنې د نقطو شپاړتيا تر ټيټيږي د نقطو تعداد او د نقشې اخستنې اساسي خطوط بايد داسې انتخاب شي چې ټول تفصيلات د هغې څخه معلوم شي.

◆ جيوديزيکي کارونه د نقشي اخستنې په وخت کې د نقشي اخستنې اساسي نقطې تثبیتوي د زاویو اندازه کول د تيودوليتي تريورس په نقطو کې د تخنيکي تيودوليت په واسطه اندازه کيږي نیمه سلسله رصدا ت اجرا کيږي. اضلاعوي د شريد او يا فیتې په واسطه د 1:1000 او 1:2000 په دقت اندازه کيږي.

◆ د تيودوليتي تريورس اتصال د دولتي جيوديزيکي شبکو او موضعي شبکو سره د دې کار د اجرا لپاره په مبدوي نقطو کې مجاورې زاويې اندازه کيږي. د ازادې شبکې د پاره د نقشي اخستنې اساس يود اضلاعو څخه د مقناطيسي او يا حقيقي ازيموت اندازه کيږي او د دايمي علايمو په واسطه په اراضي کې تثبیتيږي.

◆ که چيرې د نقشي اخستنې ساحه کوچنۍ وي او د هغې اشکال بسيط وي په هغه صورت کې نقشه اخيستنہ د تيودوليتي تريورس د زاویو او اضلاعو د اندازه کولو موازنه کيږي

◆ د شعبي کارونو اجرا او د تيودوليتي تريورس موازنه اساسي نقطې او تفصيلات د پلان د پاسه انتقالیږي پلان د مخصوصه اشارو په واسطه د توش په ذريعه رسميږي.

4.13 د تفصيلاتو نقشه اخيستنہ

د تيودوليتي نقشي اخستنې د اجرا د پاره لاندې سامان آلات استعمالیږي:

تيودوليت چې تخنيکي دقت ولري د سه پایي ، شريد ، او يا فیته د فلزي سيخونو سره، قطب نما، ستاف چې سانتي متري تقسيمات ولري ميرا او داسې نور. د مسافو د اندازه کولو د پاره د فیتې او شريد په عوض د اپتيکي دلنامير څخه هم استفاده کولای شو. د تفصيلاتو نقشه اخيستنہ وروسته د نقشي اخستنې د اساسي نقطو د تثبیت څخه په ځای کې تر اجرا لاندې نيول کيږي د نقشي اخستنې د اجرا د پاره د رصد د کتابچو او ابريس څخه استفاده کيږي چې په هغه کې ټولې زاويوي او خطي اندازه گيري درج دي.

آبرس: يو شيماتيکي رسم دی چې مقیاس يې اختيار دی د هغې د پاسه د اراضي د اشکالو تفصيلات او د اندازه گيري نتايج په هغې باندې درج کيږي. (9:198)

5.13 د تيودوليتي نقشي اخستنې د پلان جوړول

د پلان رسمول په څو مرحلو کې اجرا کيږي چې لاندې کارونه پکې شامل دي. د شيتونو محاسبه او يا د ستندرد شيتونو معلومول، د کوردينا تود شبکې قيمت گزاري، د کوردينا تود شبکې رسمول، د نقشي اخستنې د اساسي نقطو انتقال د پلان د پاسه او بيا د نقشي اخستنې د تفصيلاتو رسمول او بيا د ترسيم لپاره د مخصوصه سامان څخه استفاده کيږي لکه خطکش، پرکار د کوردينا تود گراف ټول سامان آلات چې تدقيق شوی نه دي د پلان د رسمولو دقت ښکته راوړي.

6.13 د پلان د ابعادو محاسبه او د پلان د شيتونو تعداد

توپوگرافي پلان د کاغذ او يا د پلاستيک د پاسه ترتيبيري د يو شيت ابعاد د پلان په مقياس پوري اړه لري اصولاً شيت بندي د مستطيل په ډول اجرا کيږي چې د پلان د شيت د چوکاټ ابعاد 1:500 (40×40) سانتي متره مقياس، 1:2000، 1:1000 د چوکاټ ابعاد (50×50) سانتي متره دي د کورديناټو د شبکې د رسمولو د پاره د X اعظمي قيمت او د X اصغري قيمت په پام کې نيول کيږي بيا د Y اصغري قيمت او همدارنگه د Y اعظمي قيمت په پام کې نيول کيږي. د 1:2000 پلان ترتيبول په پام کې نيسو په دې مقياس کې 1 سانتي متر 20 متره دی د مثال په توگه:

$$X_{\min}=870m, x_{\max}=2680m$$

$$X_{\text{plan}} = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{m} = \frac{2680 - 870}{20} = 90.5 \text{cm}$$

دلته m د مترو تعداد دی چې په اراضي کې د 1 سانتي متر سره مطابقت لري، په عين ترتيب ابعاد د چپ څخه بڼي خواته پيدا کوو.

$$Y_{\text{plan}} = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{m} = \frac{932 - 156}{20} = 38.5 \text{cm}$$

که چيري د پلان ابعاد (50×50) سانتي متره وي په دی ډول $90.5:50 = 1.81 \approx 2$ کيږي چې په دوه شيته کې خای پر خای کيږي په شيتونو کې شمال او جنوب شرق او غرب بايد د 6-8 سانتي مترو پوري په پلان کې خالي خای پريښودل شي. چې د عنوانونو او حاشيو معلوماتو په ليکلو کې مناسب وي.

7.13 د کورديناټو د شبکې رسمول

د توپوگرافي پلانونو د جوړولو د پاره د کورديناټو د شبکې اساس د هغې څخه د نقشې اخستنې اساسي تفصيلات د اراضي د حدودو رسمول د پلان د پاسه استفاده کيږي. ډيري طريقي د شبکې د رسمولو لپاره موجودې دي چې د پلان په پام کې نيولو سره د اجرا کوونکو د امکاناتو په موجوديت کې تطبيق کيږي. د کورديناټو شبکه چې ابعاد يې (50×50) سانتي متره دي د مربعاتو د خطونو اوږدوالی 10×10 سانتي متره دی دغه شبکه د درېوشيف د خطکش په واسطه رسميږي د نورو خطکشونو څخه هم استفاده کيږي د شبکې د رسمولو په وخت کې د اضلاعو تر منځ تفاوت بايد د 0.2mm څخه تجاوز ونه کړي.

په دقيقه توگه د کورديناټو د شبکې رسمول د کورديناټوگراف څخه هم استفاده کيږي د مربعاتو د کونجونو رسمول د کورديناټو د گراف په واسطه د 0.05mm څخه تجاوز ونه کړي. ددې ميتود څخه هغه وخت

استفاده کيږي چې د کارونو حجم ډیر زیات وي د بسیط کوردیناتو گراف 6 شفاف خطکشونه لري چې په ډیر دقت سره موازي وصل شوي دي د یو خطکش په انجام د 90° زاویې لاندې خطکونه رسم شوي دي د کوردیناتو گراف د کاغذ د پاسه کینودل کيږي موازي خطکونه د خطکش په اوږدوالي رسميږي بیا خطکش د 90° په اندازه خطکونه د خطکش پر مخ باندې د کنار د خطونو څخه قرار ورکول کيږي. د دوهم ځل د پاره یو سلسله خطونه د خطکونو په امتداد موازي رسميږي په دې ډول شبکه په لاس راځي چې د محاسباتو له مخې د هغوی قیمتونه لیکل کيږي.

8.13 د نقشې اخستنې د اساسي نقطو انتقال په پلان باندې

د تیودولیتي تریورس نقطې د کوردیناتو په واسطه د کوردیناتو د شبکې په ګټې اخستنې سره په پلان باندې انتقالیږي. لمړی د نقطو او شبکې د کوردیناتو په پام کې نیولو سره د شبکې مربع تعینيږي چې په هغه کې د نقطې موقعیت معلومیږي د مثال په ډول که چیرې په مقیاس د 1:2000 پلان ترتیب شي پس د کوردیناتو د شبکې هره یوه مربع د 200 متره سره برابره ده، پر مربعاتو باندې قیمتونه لیکل کيږي. د A د نقطې کوردینات $X_A=1352.44m, Y_A=287.16m$ دي دا په هغه مربع کې موقعیت لري چې د هغې جنوب غربي کنج $X_C=1200m, Y_C=200m$ سره برابره دی. د کوردیناتو تفاضل د مربعې د شبکې د خط څخه تر نقطې پورې د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کيږي.

$$\Delta_X = X_A - X_C, \quad \Delta_Y = Y_A - Y_C$$

$$\Delta_X = 1352.44 - 1200 = 152.44m$$

$$\Delta_Y = 287.16 - 200 = 87.16m$$

د مربعې شاقولي ضلع د دوسو زنځیو په واسطه د کوردیناتو تفاضل جدا کيږي د a او b نقطې په لاس راځي چې د یو نري خط په واسطه سره وصل کيږي او د دوسو زنځیو د نوکې په واسطه د نقطې موقعیت د $0.1mm$ په قطر سره رسميږي. د نقطې په صورت د هغې نمره او په مخرج کې یې ارتفاع لیکل کيږي. صحیح انتقال هغه وخت صورت نیسي چې د نقطو تر منځ مسافه په پلان کې د اراضي د نقطو تر منځ مسافې سره برابره وي د اضلاعو تفاوت په مربعاتو کې د $0.2mm$ څخه باید تجاوز ونه کړي. (214:9)

9.13 د تفصیلاتو انتقال د پلان د پاسه

د اراضي د تفصیلاتو انتقال د پلان د پاسه د پنسل په ذریعه وروسته د نقشې اخستنې د اساسي نقطو څخه اجرا کيږي په دې ډول په اراضي کې د نقشې اخستنې د اساسي نقطو زاویې او مسافې د اراضي د مشخصه نقطو پورې اندازه کيږي. د پلان د پاسه اندازه شوي زاویې او مسافې انتقالیږي د اراضي د بارزو نقطو موقعیت په لاس راځي د نقطو په پام کې نیولو سره د حدودو خطونه او تفصیلات رسميږي د پلان د رسمولو لپاره د آبرس

او د رصد د کتابچی خحه استفاده کیري د مسافو او زاویو اندازه گیری په پلان باندې د هغوی قیمتونه لیکل کیري، که چیرې نقشه اخیستنه د عمودونو په طریقه اجرا شي د هغې د انتقال لپاره د خطکش، مثلث او دوسونې خحه استفاده کیري. د نقطو انتقال د قطبي طریقی او عمودونو د طریقیو په واسطه اجرا کیري. (135:9)

10.13 لنډیز

تیودولیتی نقشه اخیستنه په هواره اراضي کې استعمالیري. تیودولیتی نقشه اخیستنه په لاندې ډول اجرا کیري.

- ◆ د آماده گی کارونه: .
- ◆ د نقشې اخیستنې د شناسایی ساحه:
- ◆ جیودیزیکی کارونه
- ◆ د تیودولیتی تریورس اتصال د دولتي جیودیزیکی شبکو او موضعي شبکو سره
- ◆ که چیرې د نقشې اخیستنې ساحه کوچنی وي او د هغې اشکال بسیط وي په هغه صورت کې نقشه اخیستنه د تیودولیتی تریورس د زاویو او اضلاعو اندازه کول موازنه کیري د شعبي کارونو اجرا او د تیودولیتی تریورس موازنه اساسي نقطې او تفصیلات د پلان د پاسه انتقالیري پلان د مخصوصه اشارو په واسطه د توش په ذریعه رسمیري

پوښتنې:

1. تیودولیتی نقشه په کوم ډول ساحه کې استعمالیري؟
2. په تیودولیتی نقشه اخیستنه کې د نقطو اتصال د کومو نقطو سره باید وصل شي؟
3. تیودولیتی نقشه اخیستنه په کوم ډول اجرا کیري؟
4. په تیودولیتی نقشه اخیستنه کې کوم ډول سامان آلات استعمالیري؟
5. د کروکي او ابرس ترمنځ کوم فرق موجود دی؟

خوارلسم څپرکي

تکيو مٽريکي نقشه اخيستنه

1.14 عموميات

ٽولو اندازه گيريو مجموعہ چي د پلان د رسمولو لپاره اجرا کيږي يعني علاوه پر تفصيلاتو د هغوی عوارض بنودل کيږي د تکيو مٽريکي نقشې اخستني په نوم ياديږي چي دلته د هغې د ماهيت او محاسبې اړوند موضوعات توضيح شوی دی.

2.14 د تکيو مٽريکي نقشې اخستني ماهيت

د تکيو مٽريکي کلمه د نقشې اخستني د سرعت په معنی ده مثلاً په يوه اساسي نقطه کې تيودوليت وضع کيږي د تفصيلاتو د رسمولو په مقصد بايد اساسي نقطې ته توجه شي او افقي زاويه صفر کيږي. په ستاف باندې شاقولي زاويه او افقي زاويه اندازه کيږي د شاقولي زاويو د اندازه کولو لپاره کوشش بايد وشي چي د آلې ارتفاع د هدف په ارتفاع باندې برابر ونيسو. افقي زاويه د تفصيلاتو په وخت کې کيداى شي چي د ساعت د گرځيدو مطابق او يا مخالف اندازه شي. د افقي زاويو د اندازه کولو لپاره نيمه سلسله رصدات صورت کفايت کوي. تکيو مٽريکي نقشه اخيستنه د لويو مقياسونو لپاره (1:5000-1:500) چي عوارض يې ډير بارز وي استعماليږي په خاص ډول په هغه ساختمانونو کې چي عرض يې کم وي لکه سرکونه، پايپ لاینونه، کانالونه، د برق د انتقال خطونه او داسې نور زيات د استعمال وړ دي. ددې طريقې ښه والي په دې کې دی چي ډير کم وخت کې په اراضي کې ډير کارونه سرته رسيږي ددې نقص په دې کې دی کوم وخت چي نقشه جوړيږي مخامخ د اراضي تصوير د سروير په مقابل کې موجود نه دی هغه نقطې چي د هغې څخه نقشه اجرا کيږي د موقف په نوم ياديږي. تکيو مٽريکي نقشه اخيستنه د اتکايي دولتي جيوديزيکي نقطو، موضعي جيوديزيکي شبکو د نقشې اخستني د اساسي نقطو څخه اجرا کيږي. مسافه د دلناميري شبکې په واسطه په معکوس او مستقيم ډول د 1:300 په دقت اجرا کيږي د نقطو د ارتفاع تفاضل په مستقيم او معکوس ډول د دوو دايرو په واسطه اندازه کيږي د تيودوليتي خطونو نقطې د موقتي علايمو په واسطه په اراضي کې نشاني کيږي د نقطو انتخاب په لوړ ځای کې بهتره دی، مسافي او ارتفاعی تفاضل په تکيو مٽريکي خطونو کې بايد د لاندې قيمتونو څخه تجاوز ونه کړي.

$$\beta_f = \pm 1.5\sqrt{n}, f_s = \frac{s}{400\sqrt{n}}, f_h = \pm 0.04 \frac{s}{\sqrt{n}} \text{ cm}$$

دلته: n- د زاويو تعداد، او S د اضلاعو تعداد دی.

3.14 د تکيومتريکي نقشې اخستنې اجرا کول

د تکيومتريکي نقشې اخستنې اجرا په يو موقف کې د تيودوليت په واسطه مطالعه کوو. د تفصيلاتو نقشه اخيستنه او عوارض د قطبي طريقې په واسطه اجرا کېږي. د نقطو زياتول په شبکه کې د تکيومتريکي خطونو په غزولو سره اجرا کېږي. د نقطو زياتول په شبکه کې د تکيومتر په واسطه د تکيومتريکي خطونو په غزولو سره اجرا کېږي که چيرې د شبکې د نقطو څخه نقشه اخيستنه ممکنه نه وي بيا د انتقالي نقطو څخه استفاده کېږي، انتقالي نقطې د قطبي طريقې په واسطه تعينېږي د نقطو ارتفاع د شاقولي زاويې د اندازه کولو په واسطه معلومېږي. مخکې د کار د شروع څخه د موقف په اطرافو کې اراضي مطالعه کېږي د پکټونو ځای د اراضي د عوارضو او تفصيلاتو په مشخصه نقطو کې انتخابېږي که چيرې تفصيلات ډير زيات نه وي د نقطو تر منځ مسافه په پلان باندې د 2cm څخه تجاوز و نه کړي. آبرس هغه اساسي سند دی چې ټول تفصيلات چې پر هغې باندې درج شوي دي د شعبي کارونو په وخت کې ور څخه استفاده کېږي (38:8)

4.14 په موقف کې لاندې کارونه تر اجرا لاندې نيول کېږي

◆ تيودوليت د نقطې د پاسه وضع کېږي، په مرکز راوړل کېږي، آله د کار د پاره آماده کېږي د آلې ارتفاع د $\pm 1\text{cm}$ تر دقت پورې اندازه کېږي.

◆ د آلې ارتفاع په ستاف باندې د تار په ذريعه نشانی کېږي.

◆ په چپه دايره باندې د ليمب او الیداد د صفر منطبق کېږي الیداد محکمېږي. د ليمب د تحکیم پيچ خلاصېږي تلسکوپ شاتن او يا مخکنی نقطو ته هغه خط ته چې په کې ستاف وضع شوی دی توجیه کېږي. په دې ډول ليمب د خط د ضلعې په طرف (مبدوي جهت ته) جهت ورکول کېږي.

◆ د ستاف مسافه چې په مبدوي نقطه کې د شروع په استقامت کې وضع شوی دی د دلناميري شبکې په واسطه قرائت کېږي.

◆ د راصد په امر ستاف نيونکې په منتخبو نقطو کې ستاف نیسی، د آلې ارتفاع د ستاف او يا د فیتې په واسطه اندازه کېږي په ستاف باندې د آلې ارتفاع نشانی کېږي د شاقولي زاويې د پاره د شبکې افقي خط په همغه ارتفاع باندې تطبيق کېږي بيا قرائت اخيستل کېږي د افقي زاويې د پاره بهتره ده چې د ستاف اخري قسمت د شبکې د شاقولي خط په واسطه به نيمايي شي او بيا قرائت اخيستل کېږي د شاقولي زاويې د قرائت په وخت کې د استوانه بې ابترازو حباب په وسط کې قرار ولري.

◆ وروسته ستاف په بعدی نقطو کې وضع کېږي د پخوا په شان ټوله اندازه گيری تر اجرا لاندې نيول کېږي. په عين ترتيب سره ستاف په ټول پکټونو باندې نيول کېږي د کار د ختمولو په وخت کې بيا تيودوليت مبدوي استقامت ته توجیه کېږي. مسافه، شاقولي زاويه، افقي زاويه او دغه قرائتونه د مخکينيو قرائتونو سره بايد برابروي که چيرې د کنترول په وخت کې افقي زاويه 15' دقيقې فرق ولري په موقف کې نقشه اخستنه تکرارېږي.


شعبوي کارونه په لاندې ډول اجرا کیږي:

- ◆ د محاسبوي کارونو د کتابچو کنترول د راصد او محررله خوا د دوه تنو په واسطه اجرا کیږي.
- ◆ د میل زاویه د موقف او پیکت ترمنځ اندازه کیږي د رصد په کتابچې کې کنترول او لیکل کیږي د میل زاویه د مختلفو فورمولونو په واسطه د تیودولیت په پام کې نیولو سره چې کوم ډول تیودولیت استعمال شوی دی او د کومې دایرې په واسطه نقشه اخیستن اجرا شوی ده، په تخنیکي T-30 تیودولیت کې د میل زاویه د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي. (46:8)

$$v = C_L - MO \quad \blacklozenge$$

- ◆ د d افقي مسافه د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.

$$d = D \cdot \cos^2 v$$



1.14 شکل: د افقي مسافې اندازه کول

دلته D د لناميري مسافه ده که چيرې د ميل زاويه د 2^0 څخه کمه وي بيا نو د d مرتسم د D سره برابري دا ځکه چې د تصحيح مقدار ډير کوچنی دی په داسې حال کې d نه محاسبه کېږي.

♦ د ارتفاع تفاضل د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

$$h' = d \times \tan v$$

$$h' = \frac{D}{2} \cdot \sin \times 2v$$

$$lh' = i + h$$

$$h' = i + h - l$$

$$h = i - l + h'$$


$$h = d \times \tan v + i - l, i = l, \quad h = d \times \tan v$$

♦ په موقوفو کې د پيکتونو ارتفاع په دی ډول محاسبه کېږي:

$$H_{PEGI} = H_{St} + h_i$$

5.14 د تکيومتريکي نقشې اخستني ډولونه

د تکيومتريکي نقشې اخستني نتايج چې د تيودوليتي نقشې اخستني په واسطه د پلان د پاسه ترتيب شوی دی د سپين کاغذ د پاسه پلات کېږي. په لومړي حالت کې د لرې نقطو د تکيومتريکي د خط د کورديناټو لرې او انتقالي نقطې پلات کېږي. په دوهم حالت کې د کورديناټو شبکه تکميلوؤ بيا يې نمره گزارې کوو او د هغې د پاسه اساسي نقطې انتقالوو. د پيکتونو انتقال د پلان د پاسه د آبرس او د رصد د کتابچې څخه د عادي نقالي او د ايروي نقالي په واسطه اجرا کېږي. پيکتونه په هر موقف کې د تفصيلاتو د نقطو په شان د قطبي طريقې په واسطه پلات کېږي. د دايروي نقالي په واسطه چې د شفاف پلاستيک څخه جوړه شوې ده د $0^\circ - 360^\circ$ درجو پورې تقسيمات لري. د نقطې د پلات کولو د پاره د نقالي مرکز د موقف د نقطې په مرکز باندې منطبق کېږي. د نقالي صفر هغه نقطې ته چې پر هغې باندې جهت صفر شوی دی تطبيقوو بيا د ساعت د گړځيدو مطابق افقي زاويه د نقالي په واسطه په نوموړي جهت باندې جدا کوو، بيا د خطکش په واسطه نقطه رسموو د هرې نقطې د پلات کولو په وخت په صورت کې د نقطې نمبر او په مخرج کې د هغې نقطې ارتفاع ليکل کېږي کوم وخت چې ټولې نقطې پلات شوې بيا د نقطو تر منځ انټرپوليشن صورت نيسي، يعنې د منحنیاتو د تيريدو ځايونه انتخابېږي همنوعه ارتفاعات سره وصل کېږي چې منحنی ورته ويل کېږي. په دې ډول په سروې شوي ساحه کې ټول منحنیات د اصولو مطابق رسمېږي په نتيجه کې د پلان په رسمولو سره يوه توپوگرافيکي نقشه په لاس راځي.



2.14 شکل: تکيومتريکي نقشه

6.14 تخيومتري اوستيد پا


ستيد يا يوطريقه ده چې د هغې په واسطه په غير مستقيم (مثلثاتي) ډول افقي فاصله او د نقطو ترمنځ لوړوالي اندازه کيږي او د مربوطو محاسبو په اجرا کولو لاسته راځي.

کومې آلې چې په دې ډول اندازه اخيستنه کې ترې کار اخيستل کيږي عبارت دي له:

ټرانزيټ Transit، تيودوليت Theodolite او اليداد Alidade څخه چې هره يوه يې جلا ډولونه لري.

ددې هرې آلې تلسکوپ خطونه لري چې د ستديا د شبکې د خطونو يا صرف د ستديا د خطونو په نومونو ياديږي. د ستديا د شبکې خطونه له يوه عمودي او درې افقي خطونو څخه تشکيل يا جوړ شوي دي. چې عمودي خط او منځنی افقي خط د تلسکوپ د مقطع په مرکز کې يو بل په قايمه زاويه قطع کوي.



پورتنی افقي خط او لاندینی افقي خط د منحنی افقي خط څخه په مساوي فاصله پراته دي او د دوی ترمنځ فاصله Stadia Interval په نوم یادېږي چې مخفف یی په S بنودل کیږي



3.14 شکل: تخیو متري

د ستیاف په مخ د نوموړو خطونو (پورتنیو او ښکتنیو خطونو) ترمنځ فاصله مستقیماً له هغې فاصلې سره متناسبه ده کومه چې د ستیاف او د آلې د ځای ترمنځ پرته ده.

د ستدیا په طریقه د اندازه اخیستنې په ډیرو آلو کې د آلې او ستیاف ترمنځ د فاصلې نسبت د یوه ثابت فکتور k یا $100m$ سره مساوي دی. یعنی که چیرې ستیاف د $100m$ په فاصلې د آلې د محراق له نقطې څخه په یوه نقطه کې قرار ولري د پورتنیو او ښکتنیو افقي خطونو د نقاطو ترمنځ فاصله د ستیاف په مخ $1m$ ده په دې شرط چې آلې خپل عیار توب له لاسه نه وي ورکړی او هم د لید یا دید خط (منحنی افقي خط) په ستیاف عمود واقع وي د دې موضوع تشریح په لاندې شکل کې ښه لیدلای شي.



5.14 شکل: د مثلثونو ورته والی

د مثلثونو د ورته والي څخه لاندې رابطه په لاس راځي چې:

$$\frac{H_1}{S_1} = \frac{H_2}{S_2} = \frac{H_3}{S_3} = \frac{H_4}{S_4} \dots \frac{H_n}{S_n} = 100$$

په دې رابطه کې د 100 عدد د تناسب د ثابت ضریب یا K په نوم یادېږي او S د ستیاف پرمخ د پورتنیو او بنکتنیو افقي خطونو د تقاطع ترمنځ فاصله ده په داسې حال کې چې د لیول آلہ او د لید خط افقي وي.

$$H_1 = 100 \cdot S_1 \cdot H_2 = 100 \cdot S_2 \cdot H_3 = 100 \cdot S_3 \cdot H_4 = 100 \cdot S_4$$

د ستډیا طریقه نظر د مستقیمې اندازه اخستنې طریقې ته چې د شرید برقي آلو او تفاضلي لیول کولو په واسطه اجرا کېږي دقیقه نه ده او د کم نسبتي صحت لرونکې ده. مگر په ډیرو امورو لکه د کوچنیو ساحو د توپوگرافي نقشو برابرول. د فوتوگرامتري نقشو د امتحان په خاطر سروې کې یی نتیجه د منلو وړ شمیرل کېږي برسیره پر دې د ستډیا د طریقې په مرسته د اندازه اخستنې عملیه ژر سرته رسیږي. د وخت او مالي مصرفونو سپما کېږي او پروژه په لږ وخت کې بشپړېږي او گټې اخستنې ته تیارېږي چې دا هم د اقتصاد له نظره ډیر اهمیت لري.

د ستډیا اساس: د ستډیا په طریقه د افقي فاصلې او د ارتفاع د تفاوت اندازه اخیستنه په دوه ډوله صورت نیسی.

♦ په داسې حال کې چې د آلې تلسکوپ افقي وي

دا ډول اندازه اخیستنه په هوارو ځمکو کې چې لږ ماتوالی ولري اجرا کېږي په دې ډول اندازه اخیستنه کې آلہ ترازیت، تیودولیت او الیداد په یوه نقطه مثلاً P په نقطه کې ایښودل کېږي اولیول کېږي د P له نقطې څخه د آلې د مرکز لوړوالی انداز کېږي وروسته د ستیاف پرمخ د پورتنیو منځنیو او لاندینیو افقي خطونو تقاطع لوستل او یادداشت کېږي.

د P او Q نقطو ترمنځ د ارتفاع تفاوت Δh داسې په لاس راځي:

$$\Delta h = h - R$$

په داسې حال کې چې:

h- د آلې د مرکز لوړوالی د p له نقطې څخه چې ستیاف پرې درول شوی دی.

R-د آلي په ليول شوي حالت کې دستاف پرمخ د آلي د منځني خط عموداً تقاطع د آلي د مرکز څخه ترهغې نقطې چې ستاف پرهغه عمود درول شوی، افقي فاصله H دلاندې رابطې څخه دلاندې مثلثونو د ورته والي پر اساس داسې په لاس راوړو.

$$\frac{f}{i} = \frac{d}{s} \cdot d = \frac{d}{(S)}$$


څنگه چې f او i دواړه ثابت دي نو نسبت يې هم ثابت دی د K په توري بنودل کيږي که په پورته رابطه کې d/i په توري عوض شي لاندې رابطې په لاس راځي:

$$d = K \cdot S$$

په داسې حال کې چې د محراق نقطه د تلسکوپ په داخل کې وي دلاندې شکل په اساس

$$d = H = K \cdot S$$

په داسې حال کې چې د محراق نقطه له تلسکوپ څخه بهر وي: $H = d + c$



6.14 شکل: په افقي حالت کې د آلي تلسکوپ [5]

په پورته فورمولونو کې:

F-د محراق نقطه

C-د آلي د مرکز څخه د مخ تر عدسې پورې فاصله

f-د محراق له نقطې د آلي تر مرکز پورې فاصله

$C-(C+f)$ د محراق له نقطې د آلي تر مرکز پورې فاصله

d - له ستياف څخه د محراق تر نقطې پورې فاصله

H - د آلي د مرکز څخه تر ستياف پورې فاصله


A او B - د ستياف پر مخ د سټډيا د خطونو تقاطع

$AB-S$ - د ستياف پر مخ د سټډيا د خطونو Stadia Interval تقاطع

R - د ستياف پر مخ د منځني افقي خط يا د ليد د خط لوستل.

♦ په داسې حال کې چې تلسکوپ مایل وي

که چیرې په هغو نقطو کې چې د ځمکې سطحه یی زیات میلان او یا ماتوالی ولري اندازه اخيستنہ صورت ونيسي په دې صورت کې د ستياف د لوستلو په خاطر تلسکوپ له لیول حالت څخه وځي او افقي زاويه تشکيلیږي او د نقطو تر منځ افقي فاصله او د ارتفاع تفاوت په غیر مستقیم (مثلاثي) ډول په لاس راځي. د دې لپاره چې اندازه اخستنې پروخت د دید خط پر ستياف عمود و لوستل شي په دې وخت کې ستياف د آلي خوا ته لږ څه مایلېږي ترڅو د دید خط پر ستياف باندې 90° درجې زاويه جوړه کړي



7.14 شکل: مایل تلسکوپ

ځکه په دې حالت کې د دید خط د افق سره α زاويه جوړه کړي او په نظر کې نیولو سره د نقطو تر منځ افقي او د ارتفاع تفاوت په لاندې ډول محاسبه کیږي:

$$AB = S, A'B' = S'$$

$$\angle E A' = 90^\circ$$

$$\angle E A A' \approx 90^\circ$$

$$AE = AB/2. A'E' = A'B'/2$$

$$AE'A = \alpha$$

$$AE' = AE \cdot \cos \alpha$$

$$S'/2 = S/2 \cdot \cos \alpha$$

$$S' = S \cdot \cos \alpha$$

مايله فاصله (di) له ستياف څخه تر محراق تر نقطې:

$$di = Ks = Ks \cdot \cos \alpha$$

مايله فاصله (Di) له ستياف څخه د آلي تر مرکز:

$$Di = di + c$$

$$Di = Ks \cdot \cos \alpha + c$$

افقي فاصله (H) له ستياف څخه د آلي تر مرکز:

$$H = Di \cdot \cos \alpha$$

$$H = (Ks \cdot \cos \alpha + c) \cdot \cos \alpha$$

$$H = Ks \cdot \cos^2 \alpha + c \cdot \cos \alpha$$

$$H = Ks \cdot \cos^2 \alpha$$

د آلي د مرکز او د ستياف پرمخ دديد د خط د تقاطع تر منځ د ارتفاع تفاوت

$$v = Di \cdot \sin \alpha \quad (5)$$

$$v = (Ks \cdot \cos \alpha + c) \cdot \sin \alpha$$

$$v = Ks \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + c \cdot \sin \alpha$$

$$v = \frac{1}{2Ks \cdot \sin 2\alpha}$$

د سټيډيا د جدول په استفاده د فاصلې او ارتفاع د توپير پيدا کول: د سټيډيا د جدول په واسطه د فاصلې او ارتفاع پيدا کول نظر د فورمول په واسطه د فاصلې او ارتفاع پيدا کولو ته وخت کم نيسي برسیره پر دې د محاسبې د لنډوالي له امله د غلطۍ د واقع کيدو امکان کموي د سټيډيا جدول په هره زاويه کې د مايلې فاصلې افقي او عمودي مرکبې سل واحد (واحد مټر يا فټ) نښي برسیره پردې د هرې صفحې په ښکتنی برخه

کي د زاويي افقي او عمودي مرکبي نظر د معين محراق اوږدوالي ته درج شوی دی. د جدول د استعمال په صورت کي د فاصلې او ارتفاع د تفاوت په پيدا کولو د لاندې رابطو څخه استفاده کيږي: (234:6)

$$H = K/100(S)$$

د مايلي فاصلې افقي مرکبه نظر عمودي زاويې ته د اوږدوالي سل واحد

نظر عمودي زاويې ته افقي مرکبه ثابت C


$$V = K/100(S)$$

7.14 ثابت ضريب (K)

د سټډيا په فورمولونو همدا رنگه د سټډيا د جدول په مرسته د نقطو ترمنځ د افقي فاصلې او د ارتفاع د تفاوت په پيدا کولو کي K يو ثابت ضريب دی ترڅو چي آله شريد تکان ونه خوري او يا د ډير استعمال په وجه خپل عيار توب له لاسه ورنه کړي قيمت يی هميشه 100 حسابيږي په دی معنا که آله د ليول په حالت کي وي او فاصله د آلي څخه تر ستاف پورې 100m وي نو د ستاف پر مخ د سټډيا د خطونو ترمنځ عمودي فاصله 1m ده که په $d=K.S$ رابطه کي د ستاف پر مخ لوستل شوی Stadia Interval په 100 کي ضرب شي نو افقي فاصله په لاس راکوي او که آله ليول نه وي او دديد خط مايل وي په دی صورت کي بيا هم ثابت ضريب K سل وي او د نقطو ترمنځ افقي فاصله او د ارتفاع توپير مخکيني رابطو څخه په لاس راوړو. (6:245)

8.14 د ثابت ضريب (k) د پيدا کولو طرز العمل

د ثابت ضريب (K) د پيدا کولو لپاره آله په يوه نقطه مثلاً p کي ايښودل کيږي او ليول کيږي په يوه هواره ځمکه د A, B, C, N..... نقطې د آلي د ځای څخه په ترتيب سره په معينو فاصلو 150m, 100m, 50m ... انتخابيږي.



8.14 شکل: د ثابت ضريب (k) د پيدا کولو طرز العمل

ستيف په ټولو انتخاب شوو نقطو عمود درول کيږي د ستيف پرمخ د سټډيا د خطونو تقاطع لوستل کيږي او ياداشت نيول کيږي:

$K=d/S$ له رابطې څخه په هره نقطه کې K پيدا کيږي عموماً په لاس راغلی قيمت نظر طبيعي عواملو او د شخص اشتباه ته په ټولو نقطو کې يو ډول نه وي او کم توپير لري د دې لپاره چې ډير دقيق قيمت په لاس راشي نو د K د قيمتونو اوسط نيول کيږي او د افقي فاصلې او د ارتفاع د توپير په محاسبو کې ترې گټه اخيستل کيږي (251,6).

9.14 تخيومي تري

د سټډيا عمليې ته ورته عمليه ده چې د نقطو ترمنځ د افقي فاصلې او د ارتفاع د تفاوت د پيدا کولو لپاره په کار کيږي او د سټډيا سره يې توپير په لاندې ډول تشرېح کيږي:

د سټډيا په طريقه کې د آلې په تلسکوپ کې يو عمودي خط او درې افقي خطونه موجود دي. افقي خطونه يو له بل سره موازي دي او برسیره پر دې د منځني افقي خط پورتنی او لاندنی خط مساوي فاصله لري. د پورتنی او لاندنی افقي خط ترمنځ فاصله د Stadia Interval په نوم ياديږي چې د S په تور D بنودل شوې ده.

د سټډيا په طريقه د افقي فاصلې او د ارتفاع د توپير د پيدا کولو طريقې او د سټډيا د فورمولونو او جدول په واسطه د اړوندو محاسبو اجرا کول د دې څپرکي په لومړۍ برخه کې موپه دې برخه کې موپه تفصيل سره وويل په دې برخه کې د تخيومي تري په طريقه د اندازه اخستنې طريقې تربحث لاندې نيسو.



هغه آله چې د تخيومي تري په طريقه کې د افقي فاصلې او د ارتفاع د توپير د پيدا کولو لپاره په کار کيږي د تخيومي تري په نوم ياديږي چې ډير ډولونه لري موږ د هغه له جملې څخه صرف دوه ډوله شکلونه بنودل شوي ستاسي مخې ته ږدو، (124,13)

9.14 شکل: تخيومي متر [13]


ڊير تخيوميترونه د افقي او موازي خطونو پر ځای د منحنی خطونو چي يو له بل سره موازي نه دي درلودونکي دي. په افقي محور د تلسکوپ د عمودي حرکت په وخت کې يا په بل عبارت د عمودي زاويې د تغير په وخت کې دغه منحنی خطونو يو له بله ليري او نژدې کيږي.

د تخيوميتري په اندازه اخيستنه کې عمودي زاويه په نظر کې نه نيول کيږي نو په همدې اساس د افقي فاصلې او د ارتفاع د توپير د پيدا کولو لپاره نظر د سټډيا طريقې ته وخت کم نيسي برسيره پردي نظر د سټډيا طريقې ته د دې طريقې د حساب مرحلې لنډې دي چې کم وخت نيسي او د غلطۍ د واقع کيدو امکان کموي. (128:13)

10.14 درې منحنی لرونکي اتومات تخيوميتر

د دې آلې تلسکوپ درې منحنی لري چې يو له بل سره غير موازي دي د عمودي زاويې د زياتيدو او کميدو په صورت کې منحنی يو له بل څخه ليري او نژدې کيږي لاندینی منحنی ته يې صفري خط وايي له منحنی منحنی څخه د ارتفاع د توپير او له پورتنی منحنی څخه د افقي فاصلې په پيدا کولو کې گټه اخيستل کيږي.

د اندازه اخستني د عملي په وخت کې صفري منحنی په يو تام عدد مثلاً په يو متر ستاف چې په يوه نقطه عمود درول شوی عياريزي او منحنی چې د ارتفاع توپير ښودونکي دی نظر په $(\sin\alpha, \cos\alpha)$ ځای ته تغير ورکوي په دې ځای کې د α څخه منظور عمودي زاويه ده د صفري منحنی او منحنی ترمنځ فاصله په سانتي متر لوستل کيږي. لوستل شوي فاصله په هغه عدد کې چې د تلسکوپ په داخل کې د منحنی منحنی په پورته او ښکته خوا کې ليدل کيږي ضربيزي نوموړی حاصل ضرب د آلې د مرکز او د صفري خط د تقاطع څخه د ستاف پر مخ د ارتفاع د توپير څخه عبارت دی. د آلې د مرکز او د هغې نقطې چې ستاف پرې عمود درول شوی ترمنځ افقي فاصلې د پيدا کولو لپاره د صفري منحنی او پورتنی منحنی چې د افقي فاصلې ښودونکي دی او د $\cos\alpha$ تابع دی فاصله لوستل کيږي که چيرې لوستل شوي فاصله په 100 کې ضرب کړو غوښتل شوې افقي فاصله په لاس راکوي.



10.14 شکل: درې منحنی لرونکي اتومات تخيوميتر

د پورته شکل په لیدو صفري منحنی د ستیاف پر مخ د منحنی او پورتنی منحنی تقاطع په ترتیب سره 1.215m او 1.410m بنسټ او همدارنگه د 0.1+ عدد د منحنی منحنی په پورته کې لیدل کیږي.

د هغه علامه چې د منحنی په پورته اوښکته کې لیدل کیږي د عمودي زاویې ښودونکې ده که چیرې عمودي زاویه مثبت وي دا علامه هم مثبت ده او که منفي وي نو دا علامه هم منفي لیدل کیږي دلوستل شوو رقمونو په ګټه اخیستنه د ارتفاع توپیر او افقي فاصله داسې محاسبه کیږي.

$$V = (121.5 - 100.0) \cdot 0.1 = 2.15m$$

$$H = 100(1.410 - 1.000) = 41.0m$$

1.14 مثال

د M په نقطه چې 1448.26m لوړوالی لري د 1.30 m په ارتفاع آله درول شوې ده لاندینی منحنی د ستیاف په یو مترې چې د N په نقطه عمود درول شوی عیار شوی دی که د ستیاف پر مخ د منحنی منحنی خط تقاطع 1.356 او د پورتنی منحنی خط تقاطع 1.948 وي او برسېره پدې د 0.1- عدد د منحنی منحنی په ښکته کې وي.

د M او N نقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنگه د N د نقطې لوړوالی پیدا کړئ؟

$$H_{MN} = 100(1.948 - 1.000) = 94.8m$$

$$V = |1.356 - 1.000|(-0.1) = 3.56m$$

$$h_N = h_M + h - V - Rod$$

$$h_N = 1448.26 + 1.30 - 3.56 - 1.00 = 1445.00m$$

2.14 مثال

د P په نقطه چې لوړوالی یې غوښتنل شوی د 1.20m په لوړوالي آله درول شوې ده او د Q په نقطه چې لوړوالی یې 989.94m ستیاف درول شوی او داسې لوستل شوی دی: صفري خط د ستیاف په یو مترې عیار شوی. د منحنی منحنی تقاطع 1.248m او د پورتنی منحنی تقاطع 2.424m د ستیاف پر مخ ده که د منحنی منحنی په پورته کې د 0.2+ عدد ولیدل شي.

د P او Q د نقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنگه د P د نقطې لوړوالی پیدا کړئ؟


$$H = 100(2.424 - 1.000) = 142.4m$$

$$V = [(1.248 - 1.000) \cdot 100](+0.2) = 4.96m$$

$$h_P = h_Q + 1 - V - 1.20 = 989.94 + 1.00 - 4.96 - 1.20 = 984.78m$$

11.14 د دوو افقي موازي خطونو لرونکې تخيوميتر

د اتومات تخيوميتر يو بل ډول دی چې د تلسکوپ په داخل کې د منحنی خطونو پر ځای صرف دوه افقي خطونه چې يو د بل سره موازي دي او يو عمود کنټرول وړونکې پندولم وجود لري. پورتنی افقي خط يې ثابت دی چې د صفري خط په نوم يادېږي. لاندینی افقي خط عمودي زاويې سره تغير کوي.



11.14 شکل: د دوو افقي موازي خطونو لرونکې تخيوميتر

په هره اندازه چې زاويه مثبت يا منفي طرف ته لويه يا کوچنۍ شي د محرک خط فاصله د صفري خط څخه لويه او کوچنۍ کېږي. د آلې له ځای څخه تر هغې نقطې چې په ستايف عمود درول شوي د افقي فاصلې د پيدا کولو لپاره نوموړی صفري عدد د ستايف پرمخ په يوه معين عدد عيارېږي وروسته د پورتنی او لاندینی افقي تر منځ فاصله لوستل کېږي د (a) او (b) شکل لوستل شوې فاصله په 100 کې ضربېږي چې په نتيجه کې غوښتل شوې فاصله په لاس راځي.

د آلې د مرکز او د صفري افقي خط ترمنځ د ارتفاع د تفاوت د پيدا کولو لپاره لومړی د تخيوميتر مخصوص ناب cam ته 180° دور ورکول کېږي چې په دور ورکولو صفري افقي خط پر خپل ځای پاتېږي او د آلې محرک خط ځای ته تغير ورکوي البته د ځای دا تغير په عمودي زاويې پورې مربوط دی.

د شکل پر اساس که چيرې د ستايف پرمخ د محرک خط د تقاطع قيمت د صفري خط د تقاطع د قيمت څخه ډير وي عمودی زاويه مثبت او که نه وي نو عمودي زاويه منفي ده. د (b) شکل وروسته د دوو افقي خطونو تر منځ زاويه لوستل کېږي که لوستل شوې فاصله په 100 کې ضرب شي د آلې د مرکز او د ستايف پرمخ د صفر خط د تقاطع د نقطې تر منځ د ارتفاع تفاوت په لاس راځي. (182:13)

3.14 مثال

د P په نقطه چې 898.67m لوړوالی لري د 1.18m په ارتفاع آله درول شوې په داسې حال کې چې صفري خط د (1-9 الف) شکل مطابق د 1.300m په عدد عيار شوی او د ستياف پرمخ د محرک خط تقاطع 1.456m لوستل شوی که د آلي مخصوص ناب cam ته په 180° درجې زاويه دور ورکړل شوی وي د (1-9 ب) شکل مطابق د ستياف پرمخ د محرک (حرکت کوونکي) افقي خط تقاطع 1.364m لوستل شوې.

د P او Q نقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنگه د Q د نقطې لوړوالی پيدا کړئ؟

$$H = 100(1.456 - 1.300) = 15.6m$$

$$V = 100(1.364 - 1.300) = 6.4m$$

$$h_Q = 898.67 + 1.18 + 640 - 1.30 = 904.65m$$

4.14 مثال

د M په نقطه چې 942.68m لوړوالی لري د 1.24m په ارتفاع آله درول شوې او هغه ستياف چې د N په نقطه عمود درول شوی داسې لوستل شوی:


د ستياف پرمخ د صفري خط تقاطع 1.400m د افقي فاصلې د پيدا کولو لپاره د محرک خط تقاطع 1.980m په 180° درجه د cam د دور ورکولو وروسته د محرک د خط تقاطع 1.304m د M او N د نقطو ترمنځ افقي فاصله او هم د N د نقطې ارتفاع پيدا کړئ؟

$$H = 100(1.980 - 1.400) = 58.0m$$

$$V = 100(1.304 - 1.400) = -9.6m$$

$$h_N = 942.68 + 1.24 - 9.6 - 1.40$$

$$h_N = 932.92m$$



14.12 شکل: څلور منحنی لرونکي

12.14 څلور منحنی لرونکې تخيوميتر

ځينې آلي چې د تخيوميتر په اندازه اخيستنہ کې د استفادې وړ گرځي د څلور غير موازي منحنی خطو لرونکي وي

د څلورو منحنی خطونو له جملې څخه دوه خارجي منحنی خطونه د افقي فاصلې د پيدا کولو لپاره په کارېږي لاندیني خارجي منحنی چې د صفري منحنی په نوم ياديږي د ستياف پر

منڇ په يوه عدد عياريزي که د دوو خارجي منحنی خطونو تر منځ فاصله په 100 کې ضرب شي د آلي د خای او د هغې نقطې چې ستاف پرې عمود درول شوی تر منځ افقي فاصله په لاس راځي.

د آلي د داخل منحنی گانې 3 جوړې دي چې د تلسکوپ په يوه حالت کې نظر عمودي زاويې ته يوه جوړه ليدل کيږي. د داخلي منحنی خطونو په مرسته د نقطو تر منځ د ارتفاع توپير اندازه کيږي. د داخلي منحنی خطونو هره جوړه د جلا فکتور 50,20 او يا 100 لرونکې البته 100,50,20 فکتورونه هر يو د عمودي زاويو بنوودونکي دي چې د ديد خطيې له افق سره جوړوي.

د آلي د مرکز او د ستاف د تقاطع د نقطې تر منځ د ارتفاع د توپير د پيدا کولو لپاره د صفري خط فکتور د دوو داخلي منحنیو تر منځ په فاصله کې ضربيزي که چيرې عمودي زاويه تر 12° درجو پورې وي د تلسکوپ په داخل کې دوه لنډ خطونه چې د 20 له فکتور څخه نمايندگي کوي ليدل کيږي.

که عمودي زاويه د 12° څخه تر 27° درجو پورې وي د تلسکوپ په داخل کې پنځه لنډ خطونه (11111) ليدل کيږي چې د 50 له فکتور څخه نمايندگي کوي. که عمودي زاويه د 27° څخه تر 40° پورې وي صرف يو لنډ خط (1) ليدل کيږي چې د 100 له فکتور څخه نمايندگي کوي.

که عمودي زاويه له 40° څخه اضافه وي د احتمالي حالت يو احتمال حالت دی او په اندازه اخيستنه کې ډير کم وخت واقع کيږي په دې صورت کې د ارتفاع د توپير د پيدا کولو لپاره د ستاډيا د فورمول څخه استفاده کيږي.

(67:10)

5.14 مثال

د R په نقطه چې 1183.64 متره لوړوالی لري د 1.20m متره په ارتفاع آله درول شوې ده د (1-10) شکل پر اساس د آلي صفري نقطه د S په نقطه د عمود درول شوي ستاف په 1.500 مترۍ کې عياره شوې.

پورتنۍ خارجي منحنی په 1.717 مترۍ کې ستاف قطع کړی او همدارنگه لاندینۍ داخلي منحنی په 1.551 مترۍ او پورتنۍ داخلي منحنی په 1.662m کې ستاف قطع کړي که د اندازه اخستنې په وخت کې د ستاف په داخل کې دوه لنډ خطونه (11) وليدل شوی د R او S د نقطو تر منځ افقي فاصله او د ارتفاع توپير او د S د نقطې لوړوالی پيدا کړئ؟

$$H_{RS} = 100(1.717 - 1.500) = 21.7m$$

$$V = (1.661 - 1.551)20 = 2.22m$$

$$\Delta h = 1.20 + 2.2 - 1.50 = 1.92m$$

$$H_S = H_R + \Delta h = 1183.64 + 1.92 = 1185.56m$$

6.14 مثال

د P په نقطه د 1.30 متره په لوړوالي آله درول شوې ده او هغه ستياډ چې د Q په نقطه عمود درول شوی داسې لوستل شوی:

a صفري خط په 2.000 مترۍ په ستياډ عيار شوی.

B پورتنۍ خارجي منحنۍ په 1.121 مترۍ کې ستياډ قطع کړی.

C لاندینۍ داخلي منحنۍ په 2.121 مترۍ کې او پورتنۍ داخلي منحنۍ په 2.308 مترۍ کې ستياډ قطع کړی.

په داسې حال کې چې د تلسکوپ په داخل کې پنځه لنډه خطونه (111 11) لیدل کیږي او د Q د نقطې ارتفاع 1042.69m ده د P او Q د نقطو ترمنځ افقي فاصله او د ارتفاع توپیر او P د نقطې لوړوالی پیدا کړئ؟

$$H = 100(2.601 - 2.000) = 60.1m$$

$$V = (2.308 - 2.121)50 = 9.35m$$

$$\Delta h = 1.30 + 9.35 - 2.00 = 8.65m$$

$$h_p = 1042.69 + 2.00 - 9.35 - 1.30 = 1034.04m$$


یا

$$h_p = h_Q - \Delta h \gg 1042.96 - 8.05 = 1034.04m$$

13.14 سب ټنس بار Substance bar

هغه مخصوصه آله یا ستياډ دی چې د هغه په واسطه په غیرمستقیم ډول د نقطو ترمنځ فاصله اندازه کیږي دغه ستياډ 3 ټارگيټونه Targets لري چې یو یې انجام یا پای ته نژدې او درېیم یې په مرکز کې دی نوموړی ستياډ په مرکز په افقي ډول په درېیو پایو درول کیږي او د کروي آبترازو په واسطه چې د ستياډ په مرکز کې موقعیت لري د ستياډ د لاندې پیچونو په واسطه لیول کیږي د ستياډ په مرکز کې یو لنډ تلسکوپ دی چې د هغه پواسطه په ستياډ باندې د دید خط عمود عیارېږي د دوو ټارگيټونو ترمنځ فاصله چې انجام ته نژدې دي 2m ده او درېم ټارگيټ پوره د ستياډ په مرکز یا نیمايي کې ځای لري د فاصلې د اندازې اخستنې لپاره آله (تیدودولیت یا ترانزیت) مثلاً د S په نقطه لیول حالت درول کیږي همدارنګه سب ټنس بار په بله نقطه مثلاً د R په نقطه درول کیږي اولیول کیږي.

سب ٽنس بارڊ لنڊ ٽلسڪوپ ڇخه په استفادي سره چي د هغه په مرکز کي ځای لري د تيودوليت يا ٿرانزيټ د دید په خط عمود جوړیږي. وروسته په داسي حال کي چي د تيودوليت يا ٿرانزيټ افقي زاويه صفر وي د آلي د عمودي خط او د منځني افقي خط تقاطع د سب ٽنس بار چيپي خوا په ټارگيټ عیاريږي او وروسته ٽلسکوپ ته د ساعت د عقربې په هم جهت لوري دور ورکول کيږي ترڅو د دید خط په دقیق ډول بني طرف په ټارگيټ ودریږي.



12.14 شکل: سب ٽنس بار

که د ٿرانزيټ يا تيودوليت افقي زاويه د ټارگيټ د چپه طرف عيارتوب په وخت کي وي ډیر ابتدايي قيمت لري.

او کله چي آلي ته د بني طرف پر لوري دور ورکول شي ترڅو د بني طرف ټارگيټ د دید په خط دقیقاً واقع شي د افقي زاويې قيمت لوستل کيږي او وروسته له محاسبو څخه په لاس راځي.

د آلي د مرکز او د سب ٽنس بار د مرکز ($d=R.P$) ترمنځ فاصله داسي په لاس راځي:

$$\tan \alpha/2 = TT'/2/d$$

$$d = TT'/2 / \tan \alpha/2. TT' = 2m$$

$$d = 1 / \tan \alpha/2$$

$$d = \cot \alpha/2$$

د $d = \cot \alpha/2$ رابطې په نظر کي نیولو سره که هر څومره فاصله زیاتیري د α زاويه کوچنۍ کيږي او هر څومره چي فاصله کمیږي د α زاويه کوچنۍ وي په هماغه اندازه نسبتي صحت هم کم دی.

14.14 دستېدیا په طریقه لیول کول

د نقطو ترمنځ په غیر مستقیم ډول د ارتفاع د توپیر د پیدا کولو عملیه ده. په دې طریقه کي د ارتفاع د توپیر د پیدا کولو لپاره د بهترین ډول تيودوليت ، ٿرانزيټ او اتومات تخيوميټرونو څخه ګټه اخيستل کيږي.

د سټډيا په طريقه ليول کول دقيق نه دی د دې طريقې څخه په نا هوارو ځمکو کې يا په هغو ځمکو کې چې ډير ماتوالی ولري او يا لږ صحت يې قبليري کار اخيستل کيږي.

د سټډيا په طريقه کارۍ کې آله په يوه مناسبه نقطه کې او ستاف د BM په نقطه عمود نيول کيږي چې په نوموړي BM باندې د ستاف په شا لوستل (Back Side) اجرا کيږي سټډيا انټروال (S) او عمودي زاويه α لوستل کيږي او همدارنگه د ستاف پرمخ د آلي د منځني افقي خط تقاطع يا دانبت کيږي وروسته آله يو بل ځای ته وړل کيږي څنگه چې برسيره وويل شول هغه ستاف چې د T.P په نقطه کې عمود درول شوی ليدل کيږي (لوستل کيږي).


سټډيا انټروال او عمودي زاويه α لوستل کيږي او د ستاف پرمخ د منځني افقي خط تقاطع يا دانبت کيږي وروسته ټرانزيت يوه نوي ځای ته انتقاليري عملیه لکه څنگه چې برسيره وويل شول تر آخره همدا سې انجاميږي. په هر شا لوستلو (B.S) او هر پرمخ لوستلو (F.S) کې سټډيا انټروال په عمودي زاويه او د منځني خط تقاطع يا دانبت کيږي او د نقطو ترمنځ د ارتفاع توپير د فورمول يا جدول په طريقه په لاس راځي. (76:10)

15.14 ټرپورس سټډيا

که چيرې د ټرپورس د سټېشنونو ترمنځ فاصله د سټډيا په طريقه اندازه شي دې عمليې ته ټرپورس سټډيا ويل کيږي. ټرپورس سټډيا د مقدماتي سروې، د حدودو تقريبي تثبيت، توپوگرافي سروې او د کنټرول نقطو د تثبيت په منظور په هغه سروې گانو کې چې لږ حساسيت لري په کار وړل کيږي د سټډيا په طريقه سروې د افقي نقطو د ځای د تثبيت سره يو ځای د نقطو اوږوالی هم پيدا کيدای شي. په دې ډول سروې کې لومړی د ازيموت زاويه تعينيري وروسته د سټډيا په طريقه فاصله محاسبه کيږي همدا رانگه د ارتفاع د توپير د پيدا کولو لپاره عمودي زاويه هم اندازه کيږي چې د هغې د محاسبې طريقې مو پخوا په تفصيل سره تشرېح کړي دي. که چيرې د ټرپورس يوه بسته چې د څلورو سټېشنونو لرونکې ده په نظر کې ونيسو آله په يو سټېشن مثلاً د A په سټېشن کې چې ځای او لوړوالی يې دواړه معلوم دي درول کيږي.

د آلي د مرکز لوړوالی د A له نقطې څخه اندازه کيږي که چيرې د ټرپورس د ضلعو هيڅ استقامت معلوم نه وي په هغه صورت کې کم تر کمه د يوې ضلعې مقناطيسي انحراف په نظر کې نيولو سره د هغه حقيقي ازيموت د محاسبې په طريقه په لاس راځي د AD د ازيموت په نظر کې نيولو سره د لانديني ناب د حرکت په واسطه دديد خط د D په نقطه عياريري عمودي زاويه او د سټډيا انټروال لوستل کيږي او يا دانبت کيږي. بايد وويل شي چې منځنی افقي خط مخکې د عمودي زاويې له لوستلو څخه په HI منطبق کيږي که چيرې دديد خط په HI منطبق نه شي دديد خط د ستاف په يوه لور په نقطه برابر او يا دانبت کيږي. د نوموړې نقطې او HI ترمنځ د لوستلو توپير په محاسبو کې په نظر کې نيول کيږي د په شا لوستلو په پوره کيدو سره د ازيموت D نقطه عمودي زاويه او د سټډيا انټروال يا دانبت کيږي وروسته د B د نقطې پرمخ لوستلو (F.S) څخه عمودي زاويه. سټډيا انټروال او ازيموت لوستل کيږي او يا دانبت کيږي که له اتوماتيکو آلو څخه استفاده کيږي نو صفري خط د ستاف پرمخ د

آلې د لوړوالي سره مساوی شي د صفري خط يادښت ته ضرورت نشته يوازې انټروال په فکتور کې ضربېږي او د ارتفاع توپير په لاس راځي وروسته د A په سټېشن کې د لوستلو بشپړولو څخه آله د B سټېشن ته انتقالېږي ټولې عملې چې د A له نقطې څخه د D او B په نقطو اجرا شوي په عين ترتيب د B له نقطې د A او C په نقطو اجرا کېږي. په همدې ترتيب که يوې بلې نقطې ته وړل کېږي او د مخې او شا په نقطو لوستل کېږي لکه څنگه چې مخکې مو وويل د ارتفاع توپير او افقي فاصله په لاس راځي. (49:10)



13.14 شکل: تېرپورس سټېډيا [10]

1.14: جدول د حلقوي تېرپورس ساحوي يادښت. (10:56)

S سټېشن افقي زاويه		ازيموت	افقي واټن	دارتفاع توپير	اصلاح شوې ارتفاع
HI=1.49m					
1	2	-1° 13'	145° 19"	73.8	-1.57
	4	-5° 46'	272° 30"	49.5	-5.00
HI=1.644m					
2	3	0.853		261° 55'	85.2
	1	0.738		325° 19'	+1.61
HI=1.43m					
3	4	0.747	0° 33"	354° 51"	+0.72
	2	0.856	2° 48'	81° 55'	+4.81
4	1	0.497	5° 44"	93° 34'	+4.944
	3	0.750	0° 33"	174° 51"	-0.72
توپير					+0.04

د جدول ادامه

د ازيتمت اصلاح				د ارتفاع اصلاح				
اصلاح شوی ازيتمت	د ازيتمت توپير	ازيتمت	سټپشن	د ارتفاع اصلاح شوی توپير	د ارتفاع اصلاح	د ارتفاع توپير	واتن m	سټپشن
272° 30"		272° 30"	4-1	-1,57		-1,59	83,8	2-1
145° 18"	-01	145° 19"	2-1	-4,16		-4,17	85,3	3-2
24° 53"	-02	261° 55"	3-2	+0,98		+0,72	74,8	4-3
353° 48"	-03	354° 51"	4-3	+4,98		+4,97	49,4	4-1
92° 30'	-04	92° 34"	1-4	0,00		-0,07	283,3	

16.14 د سټډيا په طريقه سروې کې غلطي

د هر کميت حاصل شوی قيمت د مختلفو تاثيرونو پر اساس له واقعي قيمت څخه توپير لري دغه توپير د آلو د نه عيارتوب، انساني حواسو او طبيعي عواملو څخه منځته راځي چې په نتيجه کې په اندازه اخيستنہ کې يې تاثير پيدا او د اندازه شوو قيمتونو سره معامله جمع او منفي کيږي.

د سټډيا په طريقه په اندازه اخيستنہ کې لکه د نورو اندازه اخيستنو په څير غلطۍ موجودې دي چې په لاندې ډول طبقه بندي کيږي.

♦ د آلې غلطۍ: څنگه چې ټولې آلې د بشر د لاس جوړښت دی هېڅکله داسې نه واقع کيږي چې سل په سلو کې دې داسې آله جوړه شي چې له هر ډول غلطيو څخه خالي وي نو هغه غلطۍ چې د آلې په اثر منځته راځي عبارت دي له:

الف: د استعمال په وخت کې د آلې (تيوډوليت، ترانزيت، اليډيد او نورو) نه عيارتوب

ب: د ستاف صحيح نه وېشل

ج: په ثابت قيمت کې د توپير منځته راتلل

♦ شخصي غلطۍ: د دې ډول غلطۍ کنټرول د بشر د قدرت څخه وتلی کار دی. شخصي غلطۍ په لاندې ډول نومول کيږي:

الف: د آلي په 100% ليول کولو ناتوانيدل.

ب: د لوستلو په وخت کې په نقطو باندې د ستياف نه عمودول.

ج: د افقي يا عمودي زاويې 100% صحيح نه لوستل.

د: په صحيح ستياف جوړولو کې کمزوري.

ه: د لوستلو په وخت کې د فوکس نه عيارتوب.

♦ د طبيعي سرچينو غلطی: دا ډول غلطی د جوی حالاتو د تغيير په اثر منځته راځي چې په لاندې ډول دي:

الف: د باد په استقامت او سرعت کې تغيير.

ب: د تودوخي په درجه کې تغيير.

ج: د لوندوالي (رطوبت) تغيير او د انکسارونو تاثير.

د: د زياتې روښنايي موجوديت.

ه: د مقناطيسي موادو او د جاذبوي منطقو موجوديت.

17.14 د اندازې اخستني نسبتې صحت Relative Accuracy

د سټډيا په طريقه په اندازه اخيستنه کې نسبتې صحت په فاصله په اوسط ډول د 1:600 څخه تر 1:850 پورې قبول شوی او همدارنگه په ارتفاع يا لوړوالي کې له $0.25\sqrt{M}$ څخه تر $0.08\sqrt{M}$ پورې چې M په کيلومتر فاصله ده قبول شوی. (231:4)

په اندازه اخيستنه کې نسبتې صحت په لاندې عواملو پورې اړه لري:

الف: د ځمکې ډول.

ب: د فاصلې اوږدوالی.

ج: د اندازه کوونکې تجربه.

د: د لوستلو په وخت کې د ستياف عمود نيول.

ه: د استعمال آله.

و: جوي حالات.

18.14 لنڊيز

د ټولو اندازه گيريو مجموعه چې د پلان د رسمولو لپاره اجرا کيږي يعنې علاوه پر تفصيلاتو د هغوی عوارض ښودل کيږي د تکيومتريکي نقشې اخستنې په نوم ياديږي. د تکيومتريکي کلمه د نقشې اخستنې د سرعت په معنی ده مثلاً په يوه اساسي نقطې کې تيودوليت وضع کيږي د تفصيلاتو د رسمولو په مقصد بايد اساسي نقطې ته توجه شي او افقي زاويه صفر کيږي. په ستايف باندې شاقولي زاويه او افقي زاويه اندازه کيږي د شاقولي زاويو د اندازه کولو لپاره کوشش بايد وشي چې د آلې ارتفاع د هدف په ارتفاع باندې برابر ونيسو. افقي زاويه د تفصيلاتو په وخت کې کيداى شي چې د ساعت د گرځيدو مطابق او يا مخالف اندازه شي. د افقي زاويو د اندازه کولو لپاره نيمه سلسله رصدات صورت کفايت کوي. تکيومتريکي نقشه اخيستنه د لويو مقياسونو لپاره (1:500-1:5000) چې عوارض يې ډير بارز وي استعماليږي د سټډيا په طريقه په اندازه اخيستنه کې لکه د نورو اندازه اخيستنو په څير غلطۍ موجودې دي چې په لاندي ډول طبقه بندي کيږي.

دآلې غلطې

شخصي غلطې

د طبيعي سرچينو غلطې

د سټډيا په طريقه په اندازه اخيستنه کې نسبتې صحت په فاصله کې په اوسط ډول د 1:600 څخه تر 1:850 پورې قبول شوی او همدارنگه په ارتفاع يا لوړوالي کې له $0.25\sqrt{M}$ څخه تر $0.08\sqrt{M}$ پورې چې M په کيلومتر فاصله ده قبول شوی.

پوښتنې:

1. تخيومتريکي نقشه په کومو مرحلو کې تر سره کيږي؟
2. تخيومتريکي نقشه اخستنه د کومې طريقې پواسطه اجرا کيږي؟
3. د تخيومتريکي نقشه اخستنې لپاره په يو موقف کې کوم ډول کارونه بايد تر سره شي؟

پنځلسم څپرکي

ساختماني سروې

1.15 عموميات

د ساحوي امورو د اجرا يو ډول دی چې کولای شو د هغه په واسطه د ساختمان نقشه په ساحه کې تثبيت او تطبيق کړو د ساختمان جوړول د نقطو د تثبيت او خط اچونې څخه وروسته تر لاس لاندې نيول کېږي.

د ساختماني سروې اساس د انجینري پروژو لکه سړک، کانال، پل، رېل کره د نفت او ګازو د انتقال لاپونه، د څښلو اوبو د انتقال پايپونه، د کانالازيسيون پايپونه د ځمکې لاندې کانالونو د موقعيت تثبيت جوړوي.

د مغلقو ساختمانونو په رامنځته کېدو د دې سروې اهميت زيات شو او په اوسني ژوند کې د سروې کوونکو 60٪ د کار وخت همدا سروې نيسي. د دې لپاره چې د يوه ساختمان لپاره ښه مناسب ځای، پلان او ډيزاين وشي نو د نوموړي ساحې د ټوپوگرافي نقشي موجوديت يو ضروري کار دی دا نقشه بايد لوی مقياس ولري ترڅو په ساحه کې د عمودي او افقي نظره اجرا کوونکي د ساختمان لپاره ښه موقعيت انتخاب کړای شي.

2.15 عموميات

زيات وخت د دې ډول نقشي مقياس د افقي نظره 1:100 او د عمودي نظره 1:200 وي. په استثنایي ډول د ساحوي شرايطو په زيات تغير مقياس هم تغير خوري برسېره پر دې ټوپوگرافي نقشه بايد لاندې برخې ولري:

- ◆ په ټولنيز ډول د يوې ساحې د حدودي خطونو اوږدوالي او استقامت او د هغوی د تقاطع محل.
- ◆ د افقي او عمودي کنټرول نقطو موقعيت او د هغوی مشخصې.
- ◆ د موجوده عمارتونو موقعيت د هغه موادو سره چې د هغه په ساختمان کې کار شوی او د نظر لاندې ساحې او يا نژدې هغه ته د ځمکې لاندې تونلونه او نورې آسانتياوې.
- ◆ د سړکونو موقعيت د هغوی له پسرور (عرض) سره.
- ◆ پلې لارې سره د هغوی د پسرور.
- ◆ د هرو موادو د انتقال نلونه خو شرط دا دی چې د نلونو قطر او د موادو نوعيت معلوم وي.
- ◆ د لويو ونو موجوديت، د برق د انتقال پايې، تيلفون او نور.
- ◆ د سوځېدنې د دفع لپاره د اوبو د نلونو موقعيت.
- ◆ د داخلېدو او خارجېدو لارو موقعيت.
- ◆ د نورو مصنوعي او طبيعي شکلونو موقعيت په خاص ډول د پروژې ډيزاين او د کانټورونو د موقعيت تثبيتول ضروري دي.
- ◆ په يوه نقشه کې د مقياس او شمال لوري ښودل يو ډېر ضروري کار دی.

د لويو ساختمانونو د موقعيت د تثبيت او پلان اچونې لپاره د هوايي عکسونو څخه هم استفاده کيږي اگر چې د هوايي عکسونو څخه استفاده لږ وخت نيسي مگر نسبتي صحت يې کم دی.

3.15 خط اچونه Layout


د يوه ساختمان خط اچونه د هغه د موقعيت تثبيت او د تهداب شکل ته وايي د يوې مشخصې ساحې په کنجونو کې د ډکونې يا ژورونې په خاطر موقتي مېخونه ټک وهل کيږي چې د ساختماني پروژې تر بشپړېدو پورې باقي پاتېږي. البته د پروژې د جوړولو په وخت کې د هغو دوهمې نقطو څخه چې په هغه مېخونه ټک وهل شوي د ريفرنس په حيث ورڅخه گټه اخستل کيږي.

دا چه د ټولو پروژو تشرېح امکان نه لري په دې برخه کې د نمونې په ډول صرف څو ډوله خط اچونې تشرېح کيږي.

4.15 د ساختمانونو خط اچونه Buildings Layout

د ژورونې په خاطر د هغه د موقعيت تثبيت او تهداب شکل ته وايي برسېره پر دې تهدابونو په لور موازي خطونه او کنټرول په خاطر نورې نقطې هم د ساختمان د جوړېدو په وخت کې ثابتېږي. د يوه ساختمان خط اچونه لاندې مرحلې لري:

♦ د ځاني خطرونو د حادثو د واقع کېدو د مخنيوي په خاطر د ساختمان په شاوخوا کې ممنوعه حدود ثابتېږي او د ساختمان محل مشخصېږي په 15.1 شکل کې خارجي مستطيل د ساحې ممنوعه حدود نښي.



1.15 شکل: خط اچونه

♦ د ساختمان د کنجونو موقعيت معلومېږي او په هر کنج کې د لرگي مېخونه ټک وهل کيږي د نقطو ترمنځ فاصله د شريد په واسطه دقيقاً اندازه کيږي د ژورونې په خاطر د تهدابونو ساحه مشخصېږي.


♦ دا چې د ژورونې په وخت کې د ساحو د کنج مېخونه له منځه ځي نو په همدې اساس مرکزي خطونو ته د 1m په فاصله د تهداب څخه د باندې هر طرف ته ادامه ورکول کيږي.

په لازمي صورت په ځمکه کې نورې نقطې هم په عين فاصله د تهداب څخه تعينېږي چې د دې نقطو وصول د تهداب څخه د باندې تهداب ته موازي خطونه تشکيلوي. (15.1 شکل)

5.15 Location of Reference Points ثابتول نقطو

د هغو دائمي نقطو لوړوالی چې د ساختمان تر بشپړېدو پورې باقي پاتېږي د يوې مبدا مثلاً (B.M) په مقايسه د لېول کولو د عمليې په واسطه ثابتېږي. د کار په جريان کې د نوموړو نقطو د لوړواليو څخه د ساختمان د نورو برخو د کنټرول د کار د اندازې په خاطر ګټه اخستنه کېږي. د هرې نقطې په باره کې بايد کافي تشرېحات ورکړل شي ترڅو د نقطو د له منځه تللو په صورت کې دوهم ځلي هغه موقعيت تثبيت کړای شي او په کار کې ستونزه رامنځته نه شي.

د امکان په صورت کې بايد ټولې نقطې هم ارتفاع وي. د تهدابونو په ژورونو کې د مرکزي خط تعين او همدارنګه لوړوالی بايد په 1cm دقت اندازه شي. په زياتو حالتونو کې دې لپاره چې مرکزي خط او د ژورونې عمق ثابت وساتل شي د Batter Board څخه ګټه اخستل کېږي.




2.15 شکل: Batter Board

د تختې مقطع چې د Batter Board په جوړولو کې ترې کار اخستل کېږي بايد 15cm x 2.5cm بعدونه ولري او پايې يې بايد 10cm x 5cm بعدونه ولري. د تختې اوږدوالی د تهداب د عرض (پسور) په مقیاس مګر په لازمي اندازه د هغه څخه زيات او د پايو اوږدوالی نظر ساحوي شرايطو او د ساختمان د غولي لوړوالي ته تعينېږي.

د لوړوالي له نظره Batter Board په يوه بشپړ عدد عيارېږي ترڅو د کار په جريان کې کنټرول وړونکې د تهداب عمق په آسانه وکتلاى شي. د تهداب په وسط کې د تختې په پورتنۍ برخه کې د اوسپنې مېخ داسې ټک وهل کېږي چې که چېرې ټول هغه مېخونه چې په يوه تهداب کې په تختو ټک وهل شوي د رجي په واسطه وصل شي د هماغه تهداب مرکزي خط وښيي.

که چېرې د تهداب اوږدوالی کم وي صرف دوه Batter Board کارول کېږي مگر که دا اوږدوالی زیات شي نو شمېره یې زیاتېږي دا کار د مایعاتو د انتقال په لاینونو په خاص ډول د کانالایزیشن د پایپونو په امتداد کې زیات استعمالیږي.




3.15 شکل: د Batter Board څخه د استفادې ډول

6.15 د لښتې یا شېلې خط اچونه Culvert Layout

د دې لپاره چې د لښتې (culvert) خط اچونه وشي لومړی د سپرک مرکزي خط تعینېږي د لښتې مرکزي خط چې د پړ وخت د سپرک په مرکزي خط عمود وي هم تعینېږي د پورته مرکزي خطونو څخه تقاطع (0,0) بنودل کیږي د تهداب د کنجونو او د هغه د څنګ د دېوالونو وضعیه کمیات د سپرک د مرکزي خط او د لښتې د مرکزي خط د تقاطع په مرسته چې یو پریل عمود دي تعینېږي مګر د هغه ډیزاین د نقشې او د پلان د اماده کولو لپاره د توپوګرافي صحیح نقشې برابرول یو ضروري کار دی.

د دې لپاره چې دفتر ته د هغه ډیزاین، پلان او برآورد د توپوګرافي نقشو په واسطه شوي دي د ساختماني منظور د هغه خط اچونې طرز العمل په لاندې ډول دی:

- ✦ د نوموړو مرکزي خطونو د تقاطع په محل (0,0) کې یو مېخ ټک وهل کیږي او آله په هغه درول کیږي.
- ✦ د تهداب د هر کنج موقعیت چې په حروفو نښه شوی نظر د نقشې په مقیاس د ریفرنس خطونو (مرکزي خطونو) په استفاده ثابتېږي او د هغه مطابق د تهداب ژورونه شروع کیږي.
- ✦ که چېرې د ساحوي شرایطو پر اساس نوموړي مرکزي خطونه یو پریل عمود نه وي په هغه صورت کې د هغو دوو خطونو تر منځ چې زاویه جوړېږي اندازه کیږي او د دې زاویې په نظر کې نیولو سره خط اچونه کیږي.
- ✦ د تهداب څنګ ته په یوه محدوده فاصله مېخونه داسې په ځمکه کې ټک وهل کیږي چې د ژورونې د عملیې په واسطه له منځه لاړ نه شي.



4.15 شکل: د لښتي خط اچونه

مېخونه په عين ارتفاع په ځمکه کې ټک وهل کيږي ترڅو وروسته د هغه څخه د تهداب د عمق د اندازه کول او د انجام کار د حجم پيدا کول په آسانه صورت ونيسي.

◆ د 15.4 شکل له قراره د کلورټ (لښتي) خط اچونه د هغه مرکزي خط بل طرف ته په مشرح ډول نښه شوې ده دا چې تهدابونه د مرکزي خط په دواړو خواوو کې په متناظر ډول پراته دي نو د هغه بل طرف کې هم په همدې ترتيب خط اچونه کيږي.

7.15 د پله خط اچونه Bridge Layout

د کلورټ په نسبت د يوه پله خط اچونه سخته او پېچلي ده ځکه کلورټونه عموماً يوه پايه لري او برسېره پردې د اوبو جريان هم په هغه کې کم وي که چېرې په لښتي يا کلورټ کې د اوبو جريان زيات هم شي د هغه د مسير تغيرول يو مشکل کار نه دی دا چې پل يو يا څو وايي لري او هم په هغه کې د اوبو جريان زيات وي نو د اوبو د مسير بدلول يو مشکل کار دی او ځينې وخت هېڅ امکان نه لري نو په همدې اساس د پله په طرح، ډيزاين او سروې کې بايد ډېر دقت وشي. د سرک استقامت (لوري)، ريفرنس نقطې، د نقشې مقياس، کانټورونه او کانټور انټروال بايد په مشخص ډول نښه شي ترڅو تر نظر لاندې ساختمان په اقتصادي ډول ډيزاين او جوړ شي.

د برآورد د معلوماتو څخه مخکې بايد د پل موقعيت، ساختماني مواد لکه شگه، جغل، ډبرې، لرگي د تخميني قيمت په ورکولو معلوم شي. (181:2)

په نقشه کې د اوبو د جريان لار، په منقطه کې د B.M ته نژدې ترين موقعيت او لوړوالی د ډريناچ ساحه (Drainage Area)، د سېلاب په وخت کې د اوبو اعظمي سطحه (Maximum Flood Level)، د نورمالو اوبو لوړوالی او د اصغري سطحې لوړوالی معلوم شي.

د ساختمان په محل يا ځای کې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې معلومول ډېر مهم دي. آیا سيند يا کانال کوم وخت وچېږي او که نه؟ که ځواب مو مثبت وي نو په کومو مياشتو کې؟ آیا د اوبو د را اوچتېدو په وخت کې بايد ټولې اوبه د پل څخه تېرې شي؟ آیا د سيندونو يا کانالونو په څنډو کې تخريبونو صورت نيولی او که نه؟ او د اوبو د سطحې څخه د پله لوړوالی دا ټول هغه شيان دي چې بايد د ډيزاين او برآورد څخه مخکې د هغو په باره کې معلومات واخستل شي. په خط اچونه کې صرف د هغه د مرکزي خط څخه استفاده نه کېږي بلکې لاندې نقطې هم بايد په نظر کې ونيول شي:


a. د پل دقيق اوږدوالی پيدا کول.

b. د پایو د مرکزي نقطې د موقعيت ثابتول.

8.15 د پل د مرکزي خط د اوږدوالي ثابتول To Determine the Length of Center Line of the Bridge

د يوه کوچني پله اوږدوالی شايد د سړک د مرکزي خط په استقامت د شريد په واسطه مستقيماً اندازه شي اما په لويو پلونو کې صرف د يوه شريد څخه گټه اخستل امکان نه لري بلکې د پل د اوږدوالي د پيدا کولو په خاطر د ټرينگولېشن طريقه په ډېره ابتدايي ډول تشرېح کېږي.

لومړۍ طريقه: د سړک په مرکزي خط د سيند په دوو طرفونو کې A او B دوې نقطې دي.



5.15 شکل: د پله د اوږدوالي د پيدا کولو ډول [2]

د A په نقطه آله اېښودل کيږي او په A نقطه کې د AB په خط د AC عمود رسمېږي آله د A نقطې څخه C نقطې ته انتقالېږي او د تلسکوپ په نورمال او سرچپه دواړه حالتونو کې د β زاويه څو حله لوستل کيږي د AC اوږدوالی اندازه کيږي او د AB اوږدوالی د (1-6) له رابطې څخه په لاس راځي. (188:2)

$$AB = AC \cdot \tan \beta \dots \dots \dots (15.2)$$


♦ د B په نقطه آله اېښودل کيږي او په B نقطه کې د AB په خط د BD عمود رسمېږي آله د B نقطې څخه د D نقطې ته انتقالېږي او β^1 زاويه اندازه کيږي د AB د مرکزي خط اوږدوالی د (2-6) رابطې څخه په لاس راځي.

$$AB = BD \cdot \tan \beta \dots \dots \dots (15.2)$$

♦ په داسې حال کې چې د AB دوه حاصل شوي قېمتونه يو د بل سره مساوي يا يو بل ته نژدې وي د AB اوږدوالی د دوو حاصلو شوو اوږدوالو د اوسط څخه عبارت دی که چېرې د دوو حاصل شويو اوږدوالو ترمنځ توپير زيات وي د اندازه اخستنې عمليه تکرارېږي ترڅو په اندازه اخستنه کې تېروتنې رفع شي.

دوهمه طريقه:

♦ لکه څنگه چې په لومړۍ طريقه کې وويل شول د AD او BC خطونه په ترتيب سره د A او B په نقطو کې عمود خط اچول کيږي.



♦ د C نقطه په D ، د A نقطه په B او د B نقطه په D پورې وصلېږي د ABCD څلور ضلعي چې AC او BC يې وترونه دي په لاس راځي.

♦ د AD او BC اوږدوالی او همدارنګه اته 8 داخلي زاويې دقيقاً اندازه کيږي.


♦ د AD او BC اندازه شوو اوږدوالو په استفاده د AB اوږدوالی او مربوطه زاويې د محاسبې له لارې په لاس راځي.

6.15 شکل: د پل د اوږدوالي پيدا کول [2]

9.15 د پایې د مرکزي نقطې پيدا کول to locate central point of pier

لکه څنگه چې په دې بحث کې وويل شول چې د لويو پلونو په خط اچونه کې ډېره لازمي ده ترڅو د پله د هرې پایې مرکزي نقطه تثبیت شي د لويو پلونو د خط اچونې کې نلاره په لاندې دوو طريقو تشرېح کيږي.

لومړۍ طريقه:



◆ د A او B په نقطو کې د AB په خط د AD او BC عمود خط اچونه کيږي.

◆ د BAD او CBA زاويې او د AD او BC اوږدوالي پيدا کول.

◆ د AD او BC معلومو اوږدوالو او BAD او CBA د زاويو په استفاده $ADP_1, ADP_2, BCP_1, BCP_2$ زاويې محاسبه کيږي.

◆ د A په نقطه آله درول کيږي او د ليد خط د B په نقطه عيارېږي او بله آله د D په نقطه درول کيږي او د دوهمې آلې د ديد خط په A نقطه عيارېږي او تلسکوپ ته د ADP_1 د زاويې په اندازه

7.15 شکل: د پايو د مرکزي کنټرول نقطې موقعيت


دور ورکول کيږي د دې دوو ليد خطونو تقاطع د پله د P_1 پايې مرکزي نقطه بنسټ او همدارنگه د ADP_2 د زاويې په استفاده د A نقطې څخه P_2 ته د ليد خط ګرځول کيږي بيا هم د دې آلې او هغه آلې چې د A د نقطې څخه B ته انتقال شوې د ديد د خط تقاطع P_2 پايې مرکزي نقطه بنسټ د دې لپاره چې د اندازه اخستني په صحت کې يقين راشي آله د A او D نقطو څخه B او C نقطو ته انتقالېږي.

هغه عمليه چې د A او D نقطو څخه د P_1 او P_2 نقطو د موقعيت په تثبيت کې اجرا شوې د B او C نقطو څخه هم د P_1 او P_2 په تثبيت کې اجرا شوي. نوموړي نقطې د عين محل په دواړو طرفونو کې ثابتې شوې بڼه تر بڼه او که يې توپير د 1/5000 څخه کم وي د نقطو موقعيت د دوو اندازه شوو موقعيتونو له اوسط څخه په لاس راځي او که توپير د 1/5000 څخه زيات وي بايد اندازه اخستنه د دوهم ځل لپاره تکرار شي.

دوهمه طريقه:


◆ د سپک په مرکزي خط AB د سيند په دوو طرفونو کې د A او B نقطو موقعيت ثابتېږي او د AB فاصله پيدا کيږي.

د پاڼپ لښونو په واسطه د موادو په انتقال کې بايد ډېر کونښنوشي ترڅو په اقتصادي ډول د لنډو لارو څخه په کم وخت او محفوظانه ډول صورت ونيسي. د دې مقصد د لاسته راوړلو په خاطر بايد يو يا څو د مسير پروفيل رسم شي او د ښه مسير له لارې انتخاب شي. په انتخاب شوي مسير کې مېخ په ځمکه داسې ټک وهل کيږي چې د ډکونې يا ژورونې په حالت کې د مېخونو پورتنۍ برخه د بستر د خط لوړوالی ونښي. (95:8)



9.15 شکل: د ډکونې په حالت کې د بستر د خط ښودونکې [7]

د پورتنۍ شکل په اساس د ځمکې د سطحې څخه د بستر د خط د لوړوالی او يا ټيټوالی په صورت کې مېخونه داسې په ځمکه کې ټک وهل کيږي چې د پورته برخې لوړوالی يې د يوه بشپړ عدد سره تطابق وکړي ترڅو د ډکونې او ژورونې په وخت کې د بستر د خط په لوړوالي کې آساني رامنځته کو (95:7)




10.15 شکل: د ژورونې په حالت کې د بستر د خط ښودونکې [7]

10.15 د خط اچونې کړنلاره Procedure for layout

- ◆ د ډکونې د حجم له نظره د بهرین او لنډ مسير انتخابول.
- ◆ د پایپونو د امتداد په خاطر د ميلان انتخاب او د پلان رسمول.

- ♦ د مركزي خط ثابتول او په هغه باندې په 15m انټروال يا بل مناسب انټروال د مېخونو ټك وهل.
- ♦ د ډكونې د حدودو څخه خارج د مسير د مركزي خط سره د يوه بل موازي خط انتخابول په داسې حال كې چې مېخونه پرې ټك وهل شوي وي.
- ♦ كه لازم وبلل شي په 30m انټروال د Batter Board ثابتول.
- ♦ د Batter Board په پورتنۍ برخه كې د مركزي خط په مخ د مېخ ټك وهل.
- ♦ د ويالې د ژورونې د عمق د كنټرول لپاره د يوې درجې په واسطه د مېخونو وصولول.
- ♦ د مورد نظر پايب لټونو امتداد.

په ياد ولړۍ چې د اوبو انتقال، د گاز او نفتو انتقال د ماشين او فشار په واسطه صورت نيسي اما د كانالازيسيون په پايبونو كې د موادو انتقال بايد په خپله د گراوېټي Gravity په واسطه صورت نيسي نو په همدې اساس بايد د بستر د خط په ډيزاين كې ډېر كار وشي او زيات وخت مصرف شي ځكه ډېره كمه غلطې د پروژې د ناکامۍ سبب گرځي.



(شکل 11.15) د كانالازيسيون لپاره Batter Board

11.15 Tunnel Surveying سروې

د تونل جوړولو څخه مطلب عبارت دی له:

- ✦ مواصلاتي ارتباط جوړول.
- ✦ د بستر د خط د ميل او اوږدوالي کمول.
- ✦ په دقيق ډول د يوه لنډ او بهتره مسير تثبيتول.
- ✦ مزدحم ترافیکو ته خصوصاً په لويو ښارونو کې ځواب ورکول.

12.15 د تونل د موقعيت د تثبيت لپاره عمده نقطې Consideration to be given for tunnel location

د تونل د موقعيت د تثبيت لپاره بايد لاندینيو خصوصياتو ته ډېره پاملرنه وشي:

- ✦ د ترافيکو په انتقال کې يوه ښه لار تعقيب شي.
- ✦ په اقتصادي ډول جوړ شي او همدارنگه ساتنه يې اقتصادي وي.

د تونل د بهترين مسير په انتخاب کې د توپوگرافي او جيولوجيکي نقشو دقيقه مطالعه يو حتمي امر دی ځکه د تونل جوړول زيات مصرف غواړي.

د مسير په ډول کې په نورو طريقو د امکاناتو شتوالی د تونل ساختمان نه قبلوي مگر د مواصلاتي لارو په نه موجوديت کې بايد د تونل په جوړونه کې په احتياط قدم پورته شي ترڅو د يوې خوا څخه د مواصلاتي لارو ستونزې حل شي او له بلې خوا د بې ځايه مصرف مخه ونیول شي.

13.15 Steps in tunnel field surveying د تونل د سروې د اجرا کېدو مرحلې

د تونل اساسي او تفصيلي سروې په لاندې عمده برخو وېشل کېږي:

- ✦ د تونل د مسير په نښه کولو کې د دائمي ستېشنونو او نقطو ټاکل.
- ✦ د ځمکې پر مخ خط اچونه يا سروې.
- ✦ د ځمکې پر مخ د سروې اتصال د ځمکې لاندې سروې سره.
- ✦ د ځمکې لاندې خط اچونه.

14.15 د ځمکې په سطحه کې د مرکزي خط خط اچونه Layout of center line of tunnel on ground surface

د 3-5km پورې د مرکزي خط په هر طرف کې د تخيومتريه واسطه مقدماتي سروې کيږي اندازه اخستل شوې نقطې په کوچني مقياس 1/20000 او 5m کانتور انټروال نقطه گزارې او رسمېږي د نهايي مسير خط د انتخابولو لپاره په منل شوي مسير کې تفصيلي سروې کيږي او په لوی مقياس کوچنی کانتور انټروال نقشه آماده کيږي.

د هغې منطقي چې د هغه څخه تونل تېرېږي جیولوژيکي خواص دقیقاً مطالعه کيږي ځکه د منطقي د موادو ډول د تونل په ساختماني مرفونو او جوړولو کې زیات مؤثر دي. د مسير خط په استقامت د دائمي سټېشنونو تثبیتول یو ضروري امر دی.

15.15 د خط اچولو کړنلاره Procedure of layout

◆ که چېرې له یوې لورې نقطې څخه د تونل دوه طرفونه (د شروع او ختم نقطه) ولیدل شي آله په هماغه لور ه نقطه درول کيږي که چېرې د تونل شروع او ختم یو مستقیم شکل ولري او په داسې حال کې چې افقي زاویه صفر وي د آلي د دید خط په هغه ستیاف چې د تونل په یوه سر کې درول شوی عیارېږي.

وروسته د آلي تلسکوپ سرچپه کيږي د تونل بل سر ته نیول کيږي د لید د خط په استقامت قرار ورکول کيږي.


◆ د آلي د لید خط د لاندینیو ترتیبونو په واسطه اولي ستیاف ته راوستل کيږي او د هغه تلسکوپ لومړي حالت ته راوستل کيږي وروسته ستیاف د لید د خط په استقامت راوستل کيږي.

که چېرې په دواړو حالتونو یې نورمال او سرچپه تلسکوپ کې ستیاف عین موقعیت ولري نو بڼه تر بڼه او که کم توپیر ولري د دوو ستیافونو د محلونو ترمنځ د فاصلې د ناصف نقطه د تونل د مرکزي خط موقعیت را ښیي. او که د نوموړو ستیافونو د موقعیت ترمنځ فاصله زیاته وي نو باید د اندازه اخستنې عملیه له سره تکرار شي ترڅو لویې تېروتنې له منځه یووړل شي.

البته د لوړې څوکې څخه د آلي په دواړو طرفونو کې د مرکزي خط په اوږدوالي څو نورې نقطې په معینو فاصلو تثبیتېږي ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغو څخه ګټه واخستل شي.

که چېرې په غره یا تپه کې یو شمېر نور لوړوالی او ټیټوالی موجود وي چې د هغو پر اساس د آلي د محل څخه د تونل دواړې خواوې ونه لیدل شي په دې صورت کې د A نقطه د تونل په شروع کې انتخابېږي او د E کیفي نقطه د تونل په پای کې انتخابېږي همدارنګه د B کیفي نقطه انتخابېږي (15.6) شکل.


آله د B په کيفي نقطه درول کيږي او A نقطې ته کتل کيږي د آلې تلسکوپ سرچپه کيږي او په عين ليد خط C نقطه تعينېږي. بيا د لاندنيو ترتيبونو په واسطه تلسکوپ A نقطې ته راوړل کيږي او سرچپه کيږي. د ليد د خط په استقامت د C نقطه تعينېږي د C او C نقطو ترمنځ د فاصلي نيمايي نقطه د C په توري بڼايو آله د B له نقطې څخه C نقطې ته انتقالېږي په عين ترتيب د C له نقطې څخه د D نقطې محل ثابتېږي.



12.15 شکل: د ځمکې په سطحه کې د مسیر د خط تعین

په همدې ترتيب عمليه تر آخره پورې دوام کوي که چېرې په آخر کې وليدل شول چې د E نقطه د ليد پر خط واقع نه ده بڼي يا کين لوري ته د (I) پر فاصله پرته ده.

د (3-6) رابطې په استفاده د B نقطه بڼي يا کين طرف ته حرکت کوي او موقعيت يې تعينېږي د ټولو نقطو د فاصلي په تناسب د B او E نقطو ترمنځ په همدې ترتيب نوې د موقعيت ثابتونه کيږي.



13.15 شکل: د ځمکې په سطحه د مسیر د مرکزي خط تعین

د ځمکې په سطحه کې د مسیر د مرکزي خط په تثبیتولو سره په لازمي اندازه د کنترول نقطې تعينېږي د يوه ټول په خط اچونه کې بشپړه تجربه، دقيقې آلې او کامل دقت يو حتمي امر دی.


16.15 د ځمکې پرمخ د اتصال او د ځمکې لاندې سروې گانې:

a. له دوو طرفونو څخه د تعین شوي استقامت پر اساس د ټول د سوړولو څخه مخکې د مرکزي مسیر خط اچونه.

b. د ځمکې پرمخ د ژورونې د استقامت د کنټرول په خاطر او د عمودي مجراگانو vertical shafts په ژورولو د مرکزي خط تعينول.

معمولا عمودي مجراگانې د 2m په قطر ژورېږي او د هغو په اطرافو کې عموداً خښت کار کېږي ترڅو د يو طرف څخه د زياتو اوبو د نفوذ مخه ونیول شي او له بله طرفه په صحيح ډول شاول بنکته شي. شاول بايد لږ دروند وي او د 50 پونډه په حدودو کې وزن ولري او بايد دورونه خوري د B او C دوه مېخونه چې د مرکزي خط په دوو طرفونو کې د هغه څخه په مساوي فاصله قرار لري په ځمکه کې ټک وهل کېږي او د يوه سيم په واسطه کش بسته کېږي د P او Q دوه براکتونه چې د 3cm په قطر جوړ شوي دي د خښت کارۍ په سر محکم اېښودل کېږي ترڅو د عمودي مجراگانو د بوالونه د شاول د عمل (شاول کارۍ) مانع ونه گرځي.

د دې لپاره چې شاول د دوراني حرکت څخه وساتل شي د تونل په داخل کې شاول په اوبو يا تېلو کې په آزاد ډول غوټه کېږي په دې ترتيب د ځمکې له سطحې څخه د تونل داخل ته د ځمکې لاندې مرکزي خط انتقالېږي. که چېرې د تونل مرکزي خط د ځمکې د سطحې د تثبيت شوي خط سره کاملاً تصدّف ونه کړي نو دا معنی لري چې د تونل ژورونه په کمه اندازه بني يا کين لوري ته صورت نيولی دی.



14.15 شکل: د مسير د مرکزي خط د تعين لپاره د عمودي مجراگانو نما

د تونل د ژورونې په وخت کې بايد د بستر د خط لوړوالی د تونل د دوو انجامونو د لوړوالو په نظر کې نيولو سره هم کنټرول شي.

که چېرې د ځمکې شرائط اجازه ورکړي نو عموماً د بستر د خط لوړه نقطه د تونل د دوو انجامونو ترمنځ د فاصلې په نيمايي کې نيول کېږي ترڅو د هغه ډريناچ په Gravity ډول صورت ونيسي.

که چېرې د تونل د دوو انجامونو ترمنځ فاصله مستقيمه نه وي په هغه صورت کې د نقطو د کړلېچونو په برخه کې کافی اندازه اخستنه کېږي او گولايي گانې (کړلېچونه) دقيقاً ډيزاينېږي. د تونل د استقامت د اطمینان

لپاره د ضرورت په وخت کې عمودي مجراگانې په کم قطر ژورېږي د اطمینان لپاره عمودي مجراگانې د (14.6) شکل په ډول راوستل کېږي.

16.15 لنډيز

د دې لپاره چې د يوه ساختمان لپاره ښه مناسب ځای، پلان او ډيزاين وشي نو د نوموړي ساحې د ټوپوگرافي نقشې موجوديت يو ضروري کار دی دا نقشه بايد لوی مقياس ولري ترڅو په ساحه کې د عمودي او افقي نظره اجرا کوونکې د ساختمان لپاره ښه موقعيت انتخاب کړای شي. زيات وخت د دې ډول نقشې مقياس د افقي نظره 1:100 او د عمودي نظره 1:200 وي. په استثنایي ډول د ساحوي شرايطو په زيات تغير مقياس هم تغير خوري برسېره پر دې ټوپوگرافي نقشه بايد لاندې برخې ولري:

- ✦ په ټولنيز ډول د يوې ساحې د حدودي خطونو اوږدوالی او استقامت او د هغوی د تقاطع محل.
- ✦ د افقي او عمودي کنټرول نقطو موقعيت او د هغوی مشخصې.
- ✦ د موجوده عمارتونو موقعيت د هغه موادو سره چې د هغه په ساختمان کې کار شوي او د نظر لاندې ساحې او يا نژدې هغه ته د ځمکې لاندې تونلونه او نورې آسانتياوې.
- ✦ د سړکونو موقعيت د هغوی له پسرور (عرض) سره.
- ✦ پلې لارې سره د هغوی د پسروره.
- ✦ د هرو موادو د انتقال نلونه خو شرط دا دی چې د نلونو قطر او د موادو نوعيت معلوم وي.
- ✦ د لويو ونو موجوديت، د برق د انتقال پایې، تيلفون او نور.
- ✦ د سوځېدنې د دفع لپاره د اوبو د نلونو موقعيت.
- ✦ د داخلېدو او خارجېدو لارو موقعيت.
- ✦ د نورو مصنوعي او طبيعي شکلونو موقعيت په خاص ډول د پروژې ډيزاين او د کانټورونو د موقعيت تثبيتول ضروري دي.
- ✦ په يوه نقشه کې د مقياس او شمال لوري بنودل يو ډېر ضروري کار دی.

د لويو ساختمانونو د موقعيت د تثبيت او پلان اچونې لپاره د هوايي عکسونو څخه هم استفاده کېږي اگر چې د هوايي عکسونو څخه استفاده لږ وخت نيسي مگر نسبتي صحت يې کم دی. د تونل اساسي او تفصيلي سروې په لاندې عمده برخو وېشل کېږي:

- ✦ د تونل د مسير په ښه کولو کې د دائمي سټېشنونو او نقطو ټاکل.
- ✦ د ځمکې پر مخ خط اچونه يا سروې.
- ✦ د ځمکې پر مخ د سروې اتصال د ځمکې لاندې سروې سره.
- ✦ د ځمکې لاندې خط اچونه

پوښتنې:

1. د ساختماني سروې څخه هدف څه شی دی؟
2. هغه سامان آلات چه په ساختماني سروې کې استعمالیږي نومونه یې ولیکئ؟
3. د ممنوعه ساحې څخه هدف د ساختمان د حدودو په نسبت کې څه شی دی؟
4. د یو پل د مرکزي خط، خط اچونه چه هغه څلور وایه وي د سکېچ په ذریعه یې توضیح کړئ؟

شپارلسم خپرڪي

ٽوٽل اسٽيشن Total Station

1.16 عموميات

ڪلهه ڇهه اليڪٽرونيڪي تيودوليت د 1960 په پايلو ڪي د لومړي ځل لپاره معارفي شو نو ددي په راتگ سره د نويو (Modern) ساحوي موادو (Field Data) په ٽولولو او پروسيس ڪي بي د مرستي لپاره لاره پرانيسته (1.16 شكل وگوري - ٽيپيڪ اليڪٽرونيڪي تيودوليت). ڪلهه ڇهه اليڪٽرونيڪي تيودوليت د اي ڊي ام (اليڪٽرونيڪي فاصله اندازه کوونکي) سره استعمال شي نو پدي صورت ڪه به يو سروير (Surveyor) يوه ډيره پياوړي آله ولري (2.16 شكل وگوري). ڪه ددي آلي پرمخ د مايکرو پروسيسر (کوم ڇهه په اوٽوماتيڪه بڼه د آله چلوونکي حالت څاري او د سروې دننه اعيار شوي پروگرام کاروي) سره د موادو ٽولونکي (کوم ڇهه د ساحې مواد، اندازه گيري او ورسره نور جوخت مواد ذخيره او پروسيس کوي) يو ځای شي نو پدي حالت ڪه به تاسي يوه پيژندل شوی انجنييري آله ولری ڇهه د ٽوٽل اسٽيشن (Total Station) په نوم ياديږي (3.16 شكل وگوري).

16.2 د ٽوٽل اسٽيشن ځانگړتياوي Characteristics of Total Station

ٽوٽل اسٽيشن کولی شي څه افقي، عمودي زاويې او مايلي فاصلي اندازه او ثبت کړي. مايکرو پروسيسر ڇهه مخکي بي يادونه وشوه کولی شي په ٽوٽل اسٽيشن کې ډول ډول حسابي او رياضيکي عمليې ترسره کړي لکه، د څو زاويو د اندازو اوسط، د څو فاصلو د اندازو اوسط، د افقي او عمودي فاصلو تعينول، د X, Y او Z کورډيناتو تعينول، د لرې ليدل کيدونکو شيانو ارتفاعات او د لرې نقطو ترمنځ فاصله، او همدارنگه کولی شي څه هغه غلطۍ څه د اتموسفير د فشار او په خپله د آلي له سببه منځ ته راځي اصلاح کړي. ځني ٽوٽل اسٽيشنونه د موادو په ثبتونکو کارتونو باندې سمبال شوي او په داسې حال کې څه نور ٽوٽل اسٽيشنونه د موادو ٽولونکي آله (Data Collector)، کوم څه د کيبل او يا پرته د کيبله د ٽوٽل اسٽيشن سره تړل کيږي، کاروي (4.16 شکلونه وگوري. (321:7)

(3.16) شکل يو ځانگړی ٽوٽل اسٽيشن راښيي. دا يو د هغه ٽوٽل اسٽيشنونو د لږو څخه ده څه د زاويو دقت يې 0.5-5 ثانيې او د فاصلي د اندازه کولو پورتنی وړتيا يې د 1600 مترو څخه تر 3000 مترو ده. نوي (Modern) ليولونه تعويضي وسايل لري څه په اوٽوماتيکه توگه د ليد خط (Line of Sight) نظر خپل افقي حالت ته تصحيح او سموی. ٽوٽل اسٽيشنونه د يو گونو او دوه گونو تصحيح محورو سره مجهز شوي دي. د ٽوٽل اسٽيشنونو په مرسته دوه گوني تصحيح محورونه بني او چپ اړخيزه کړيدنه او وړاندې او وروسته طولاني کړيدنه اندازه او صحيح کوي. د کړيدنې خط د عمودي زاويو د اندازه گيري په صحت باندې تاثير لري. د عمودي زاويو خطا کيداشی څه د دوځله لوستنی (Double Reading) د اوسط په مرسته راکم شي هغه هم د دوه گونو محورو د تصحيح په مرسته، په هر ترتيب، د ٽوٽل اسٽيشن پروسيسر توانيدلای شي څه د کړيدنې

خطا، وي پيدا او د دوی تاثير د اندازہ گيري څخه لرې کړي، نو په دې ترتيب د سروير د کار موثریت زياتيږي. د دوه گونو محورونو تصحيح موجوديت هم د اليکټرونيکي ليولنگ د گډون اجازه ورکوي (5.16 شکل وگورئ)، دا يو تخنيک دی چه د مندونکي ليولنگ (Perceptive Leveling)، په دوه نقطو کې د پوښی تخت X لرونکي دي، څخه ډير چټک دی.

نوي (Modern) آلات د ټوټل سټيشن ډير پراخه او راز راز د څارنې او د معلوماتو د ټولولو او همدارنگه د نقشې د پروگرامونو ډولونه لري. چه د دې څخه پرته په 70 دقيقو کې د بطري د چټکي چارجونی وړتيا لري. معلومات د هغه په داخلي ذخيره کې ساتل کيږي چه د 1300 ټکو وړتيا لري او يا که چيري د ذخيري جلا کارتونه استعمال شي نو بيا به 2000 ټکي پر هر کارت که وساتل شي. معلومات کيدای شي چه ټوټل سټيشن څخه کمپيوټر ته په مسطقيمه توگه د SR232 کيبل په مرسته وليږدول شي او يا معلومات (Data) د ذخيره کوونکي کارت څخه لومړی د کارت لوستونکي - ليکونکي ته استول کيږي او وروسته کمپيوټر ته ليږل کيږي. (41,7)



2.16 شکل: اليکټرونيکي فاصله اندازه کوونکي



1.16 شکل: اليکټرونيکي تيو دوليت



4.16 شڪل: معلوماتو ٽولونڪي (Data Collector)



3.16 شڪل: ٽوٽل اسٽيشن



6.16 شڪل: ٽوٽل اسٽيشن



5.16 شڪل: محاسبوي برخه

د 6.16 شڪل يو بل ډول ٽيپيڪ ٽوٽل سٽيشن دی چه په کارت چلونکو (Card Drivers) سره سمبال شوی بنودل شوی چه د ذخيري او پروگرام چلونکو کارتونو لپاره کار ورکوي. ذخيري کارتونه کيدای شي چه وروسته د ډکيدو څخه د آلي څخه لری شي او د PCMCIA کارت په مرسته په کمپيوټر که ولوسټل شي. اوس مهال دا کارتونه سټنډرډ جوړيږي چه په اکثره کمپيوټرونو کې د کار وړدی. ددي او نورو ٽوٽل سٽيشنونو لپاره د ام اس - ډاس (MS-DOS) پروگرام يو موزون سيستم دی چه په اسانۍ سره د استعمالونکو د خوښی پروگرامونه ورزياتيدای شي.



7.16 شڪل PCMCIA کارتو نو يوه بيلگه

ٽول د معلوماتو ٽولونکي (Data Collectors) هغه که منځروغی (Built-In) وي او که لاسی کوم چه دلته معرفي شوی دی د معلوماتو د غونډولو ډيره ښه وړتيا لري. د دوی وړتيا د موډول نه تر موډوله په ډيره پيمانه توپير لري. د لومړنيو يا اصلي ٽوٽل سٽيشنونو حسابي مشخصات هم يو تر بله ډير توپير لري. ځيني ٽوٽل سٽيشنونه پرته ددي چه د معلوماتو ٽولونکي ورسره تړل شوي وي کولی شي لري ارتفاعات او فاصلې محاسبه کړي په داسې حال کې چه نور ډولونه يی د معلوماتو ٽولونکو ته اړتيا لري چه دا کار ترسره کړي.

زياتره نوي د معلوماتو ٽولونکي ډير لاس په کار دی چه بيه يې د 600 تر 2000 امريکايي ډالرو پورې رسيږي. قيمتونه په اوس مهال کې مناسب اټکل کيږي ځکه د انجنييري سروې په ساحه کې ډير کم بيه ډولونه وړاندې شوي دي چه د کمپاک (Compaq) څخه نيولی بيا تر پناسونیک (Panasonic) او ددي ټولو ډولونو لپاره د معلوماتو لوستونکي پروگرامونه ليکل او جوړ شوي دي. ځيني د معلوماتو ٽولونکي گرافيکي

لمسې پردي (Touch Screens) لري د کومو په مرسته چه سروير کولی شي په بېره سره معلومات داخل او يا يی اصلاح کړي. د مثال په توگه ځینی د معلوماتو ټولونکي سروير ته اجازه ورکوي ترڅو د لمسې پردي په مرسته د خط - کار کړنې کيلي غوره کړي او ښکاره شوي ټکي د يو خط سره وتړي چه دا کار پرته د ځانگړي خط - کار د شفرونو څخه ترسره کيږي.

که چيرې ټوټل سټيشن يواځې وکارول شي نو پدې حالت کې د سروې د ټولو محاسباتو د اجرا وړتيا په لوړه پيماني سره غوښتل کيږي. او که چيرې ټوټل سټيشن د توپو گرافيکې سروې لپاره چه د ساحې د موادو ټولول، د موادو پروسيس او ديډيټلي پلاټول او نور غوښتل شوي وي وکارول شي نو پدې حالت که د ځينو موادو ټولونکو د محاسباتو وړتيا نه چندانې په نظرکه نيول کيږي (لکه د تريورس د بندولو محاسبات). که چيرې ټوټل سټيشن د توپو گرافيکې سروې د سيستم د يوې برخې په ډول وکارول شي نو د موادو ټولونکي به يواځې ساده معلومات ټول کړي لکه مايله فاصله، افقي او عمودي زاويې - ورکړل شوي کورديناټ، د ليد وړ نقطې، متناسب معلومات (د نقطو شميرې، د نقطو توضيحات، او دوهمه درجه په نښه شوي نقطې).

د ساحې د موادو د محاسبه او تصحيح د اجرا لپاره کوم چه د کورديناټو هندسي پروگرامونو په مرسته ترسره کيږي اوس مهال د سرويرانو او انجنيرانو لپاره په اسانۍ سره پيدا کيږي. په زياتو مواردو کې ډيرو پياوړو موادو ټولونکو ته (Data Collectors) اړتيا پيدا کيږي د بيلگه په ډول، د ماشين لارښود، ساختماني نقشې، GIS سروې، د GPS سروې او داسې نور. (74:9)

ډير پخواني او ځينې اوسني ټوټل سټيشنونه د زاويو د لوستلو لپاره مطلقه ميتودونه (Absolute Methods) کاروي. دا وسايل او آلات په اصل که د فوټو اليکټرونيکې سينسرونو (Photoelectronic Sensors) سره د انطباق وړ دي کوم چه کولی شي دايري (circles) پيدا او ولولي او دايري په مخکې څخه اعبار شوي قيمتونو باندې چه د 0-360 دي ویشل شوي دي. او نور ډولونه يی د زاويو د اندازه کولو څرخي تخنيک کاروي. دا آلې دوه شيشه يی دايري لري يوه يی ځای پرځای يعنی ولاړه او بله يی څرخنده ده چه د 5000-20000 برخو باندې درجه بندي شوي دي.


نور (light) د دايرو په مرسته منعکس کيږي او په اليکټرونيکې سگنالونو اړول کيږي چه بيا ورسته آله د پروسيسور له خوا د ولاړو او څرخنده دايرو په منځ کې د زاويو په اندازه گيري بدليري. د اندازه گيري صحت کيدای شي د نتيجو د اوسط څخه د دايرو د مقابل لورو د اندازه گيري په صورت کې په لاس راشي. ځيني توليدوونکې د آلاتو په جوړولو کې خطاوې مشاهده کوي يعنی آله وروسته د توليد څخه په خپله د خطا سبب گرځي چه نوموړي خطا وې د پروسيسور لپاره په خاصو جوړشويو پروگرامونو له خوا له منځه تللی شي، چه په يو ځلې د اندازو په اخستنې سره يی صحت د ځينو آلاتو څخه چه دوه ځله د هغه په مرسته اندازه گيري ترسره کيږي ډير غوره والی لري. دواړه سيستمونه سروير (Surveyor) توانوي چه د 0 درجې او يا کوم بل عدد آلې ته په اسانۍ ور داخل کړي.

ٽوٽل سٽيشن خپل منع ڪي مايڪرو پروسيسورونه لري ڇهه د آلي حالت ڌاري (لڪه د آبترازو او د ليول حالت، د بٽري چارج، د راتلونڪي سگنال قوت او نور) او د نومورو لومپنيو حالاتو لپاره د اندازو شويو معلوماتو د تصحيح دنده هم ترسره ڪوي، ددي ڇخه پرته مايڪرو پروسيسورونه اڃستل شوي زاويي او فاصلي ڪنٽرولي او بيا ڪورديناٽ، افقي او عمودي فاصلي او داسي نور محاسبه ڪوي. ڏير شمير ٽوٽل سٽيشنونه داسي ڏيزاين شوي ڇهه ذخيره شوي معلومات په Data Collectors ڪي په چاڪي سره د RS232 په مرسته ڪمپيوٽر ته داخلولي شي. د آلتو توليدوونڪي تل د معلوماتو د انتقال پروگرامونه جوڙوي او ددي په څنگ ڪي دوهم پروگرام ته هم اڀتيا ليدل ڪيري ڇهه د پروسيس پروگرام دي کوم ڇهه د ساحي معلومات په ڪمپيوٽر ڪي لوستلو ته چمتو او برابروي.

گني شمير ٽوٽل سٽيشنونه د توپوگرافيڪي نقشو اڃستونڪي پدي توانوي ڇهه د يوئي ٽڪمي په ڪيمڊو سره مايلي فاصلي، افقي او عمودي زاويي واخللي، د نقطو نمري (ڏير شمير ٽوٽل سٽيشنونه د نقطو د نمبره گزاري لپاره او تومات سيسٽمونه لري) او د نقطو توضحات د مربوطه نقطو لپاره ڪيداشي وروسته د معلوماتو د ٽولولو ڇخه ٽوٽل سٽيشن ته داخل او هلته وساتل شي. پرته لدې يو هوڻييار سروير د ساحي معلومات د ڄان سره نوتوي ڇهه په هغه ڪي د هرې نقطې نمبره او د هغي ٽول ڄانگري معلومات ليڪي. دغه د ساحي نوٽ د سروير سره د ڪار په بشپړولو ڪي د نقطو د توضيحاتو په لرلو سره مرسته ڪوي، او دا ڪار به په راتلونڪي ڪي دده لپاره د نقشي په جوڙولو او د نقشي د دوسيي (file) په برابرولو ڪي د ارزڻت لرونڪي وي. (10:249)



د لمسي پردو (Touch Screens) يوه بيلگه



د RS232 ڪيبل يوه بيلگه



د معلوماتو ٽولونو ۽ RS232 ڪبل او د معلوماتو ٽولونو ۽


د معلوماتو ٽولونو ۽ نيونو ۽

3.16 د ٽوٽل اسٽيشن د آلي خطاوي Total Station Instrument Errors

د ٽوٽل اسٽيشنونو يو ډومبيټوب او غوره والي په اليڪټرونيڪي ٽيودليټونو باندې دادی چه ٽوٽل اسٽيشنونه په خپل منځ کې د څارنې پروگرامونه لري چه د آلي د کارونې عملييات څاري او بيرته کولی شي چه غلط شوي معلومات د اړتيا په مهال اصلاح او سم کړي. د بيلگه په توگه د ليد د خط خطا کيدای شي چه د دوه مخيزه اندازه گيری په مرسته له منځه يوړل شي (چه په دی حالت کې تلسکوپ ته وروسته او وړاندې حرکت ورکول کيږي چه دغه حالت د دوه مرکز په نوم هم ياديږي) چه دا د اصلاح کار په خپله د آلي د پروگرام په مرسته ترسره کيږي. د محوري کږيدنې خطا که چيرې کومه وجود ولري کيدای شي چه په هغه وخت کې وليدل شي چه د آلي په محور باندې يو عمودي جسم لکه ديوي ودانۍ د ديوال ژي وليدل شي او په د حالت کې ليدل کيږي چه د ديوال عمودي خطونه د ٽوټل اسٽيشن د عمودي خط څخه لرې کيږي، چه دا کږيدنه به په هغه وخت کې محسوسه شي که چيرې ديوي ساکنې آلي په مرسته د عمودي محور په امتداد ديوال ته ښکته او پورته وکتل شي. که څه هم دا خطا د ٽوټل اسٽيشن په ورته ارتفاع کې د نقطو په منځ کې په افقي زاويو باندې کومه اغيزه نلري.

په معکوس ډول، د دوه نقطو په منځ کې د افقي زاويې لوستل په ډيره لوړه او ټيټه ارتفاع کې نظر د ٽوټل اسٽيشن ارتفاع ته په ډيره زياته کچه متاثره کيږي هغه هم کله چه عمودي زاويه پراخيږي.

د خطا تاثير په اندازه گيري کې کيدای شي د ټوټل اسٽيشن د تصحيحې طرز العمل په کارولو سره لږ او يا له منځه يوړل شي. او ددې خطا تاثير کيداشي چه د دوه مخيځي اندازه گيري (two face measurement) په مرسته هم لری شي. د هدف او تومات پيژندنې (automatic target recognition) يا ATR تصحيح د ديد د خط او د ډيجيټلي کمرې د محور په منځ کې زاويوي جدا والی منعکس کوي، ATR د آلې په خپل منځ کې د شته پروگرام په مرسته کنټرولېږي




4.16 د ټوټل اسټيشن ساحوي تخنيکونه او مهارتونه Total Station Field Techniques

ټوټل اسټيشنونه او د هغوی سره يو ځای د معلوماتو ټولونونکي د سروې په ډيرو او مختلفو عمليو سره پروگرام شوي دي چه د سروې راز راز عمليې تر سره کوي. د ټوټل اسټيشنونو ټول پروگرامونه غواړي چه د آلې اسټيشن (station) او لږ تر لږه يو ارتباطي اسټيشن معلوم وي او يا معلوم شي نو په نتيجه کې به ټول مربوطه اسټيشنونه د دوی د X (ختيځ لوري ته مواجه)، Y (شمال لوري ته مواجه) او Z (ارتفاع) په مرسته پيدا شي. د آلې د اسټيشنونو کورديناټ او ارتفاعات د ازيموت سره يوځای د backsight ارتباطي اسټيشن او يا د هغه کورديناټ کيدلی شي چه په ساحه کې او يا مخکې ساحې ته د تگ څخه آلې ته داخل کړل شي، وروسته ددې چه آله اعياره شي او مخکې ددی چه آله د سروی د ترسره کولو لپاره چمتو شي (يعنی د آله ارتفاع د اسټيشن د پاسه معلومه شي) د منشور (prism) ارتفاع بايد اندازه او ثبت شي.

5.16 د نقطې تعينول POINT LOCATION

وروسته لدې چه د ټوټل اسټيشن آله په درسته توگه اعياره شي نو کيدای شي چه د هرې کومې قرات شوي نقطې د E, N او Z کورديناټ په لاس راشي، کورديناټ يې د پردې پر مخ وښودل شي او ثبت شي. د کورديناټو ترتيب چه تاسی يې ټاکئ د سافت وير د پروگرام په فارمات پورې اړه لري کوم چه د ساحوي معلوماتو د پروسيس


لپاره غوره شوی دی. نو پدې وخت کې قرات شوي نقطه نمره بندي او د هغه مربوطه توضیحات لیکل کېږي چه دا ټول د نقطې د موقعیت د معلوماتو سره یوځای ثبتیږي.



8.16 (الف) شکل: د نقطې تعینول

6.16 مثلثاتي لیولېنگ

موږ پوهیږو چه څرنگه د یو او تومات او ډیجیټلي لیول په مرسته د یوې نقطې ارتفاع اخیستل کیږي. د جیو دیزی په لومړنیو موضوعاتو کې د تریگونو متریک لیولینګ په هکله معلومات ارایه شوي دي. ساحوي تجربې روښانوي چه ټوټل سټیشن کولی شي په داسې دقت سره ارتفاعات واخلي چه هغه به د ګڼ شمیر توپوګرافیکي ، انجیري سروې ، او د پروژو د کنترول د مواردو لپاره ډیر مناسب وي. ټوټل سټیشن باید د ارتفاعاتو د کار په اړه په دوه ګونو تصحیحي محورو نو باندې مجهز وي ترڅو د زاویې د خطا مجاز ډاډمن کړي.



8.16 (ب) شکل: د نقطې تعینول

الف - شکل (د نقطې د تعینولوډ پروگرام لومړني معلومات او د هغه حل).

الف - هغه معلومات چه په لاس یی لرو:

- د آلې د ستېشن د Z, E, N کوردینات
- د کنترول ارتباطي نقطې د Z, E, N کورینات او یا لږ تر لږه د هغه خط ازیموت کوم چه د آلې ستېشن او د کنترول ارتباطي نقطې سره وصلوي.

ب - هغه معلومات چه پخوا اندازه شوي دي:

- زاویې یا ازیموتونه د کنترول ارتباطي نقطې څخه او فاصلې د نوي نقطې څخه د آلې تر ستېشن پورې
- ت - هغه معلومات چه د توتیل ستېشن په مرسته محاسبه شوي دي:

- د نوي نقطې د Z, E, N کوردینات
- ازیموت او یا فاصله د آلې د ستېشن څخه تر نوي نقطې پورې
- د لومړي نقطې معلومات:

ارتفاع (E=201.768m)

ازیموت زاویه (Z1 = 92;25'11")

بيڪسائيٽ BS ($51 = -4.273\text{m}$)

مايله فاصلو S ($S1 = 101.201\text{m}$)

• د دوهمي نقطي معلومات:

ازيموت زاويه ($Z2 = 88;4'41''$)

بيڪسائيٽ BS ($25 = +2.894\text{m}$)

مايله فاصلو S ($S2 = 91.876\text{m}$)

د ارتفاعاتو تفاضل ΔE په لاس راوړو:

$$\Delta E = 52 - 51 \text{ (Frontsight - Backsight)}$$

$$= +2.894\text{ m} - (-4.273\text{ m})$$

$$= 7.167\text{ m}$$

اوس د دوهمي نقطي ارتفاع په لاس راوړو:

$$E2 = E + \Delta E = 201.768 + 7.167 = 208.935\text{m}$$

د کار د ډیر دقت لپاره یو ټوټل سټیشن باید د 1" ثانيي د قوس د اندازه کولو وړتیا ولري، علاوه د هغه خطاوڅخه چه د zenith زاويې د اخیستلو او محاسبه په صورت که منځته راځي. سرویر باید د هغه خطاو ته چه د تلسکوپ د انحنا، انکسار، او نورو طبعي اثراتو سره تړلی وي باید ډیر متوجه وي او هم هغه خطاو ته چه د منشور (prism) د ستاف یا پایي د کارونې په صورت کې منځته راځي پام لروونکی وي.

که چیرې د ټوټل سټیشن دقت او صحت معلوم نه وي او یا مشکوک وي او یا د اندازه گیری شرایطو تاثیرات نامعلوم وي نو پدې صورت کې سرویر کولی شي چه د تریگونومتريک لیولینګ پایلې د تشخیصوونکې لیولینګ د پایلو سره پرتله کړي هغه هم د اندازه گیری د ورته شرایطو لاندې ترڅو یو د ډاډ وړ تریگونومتريک لیولینګ د آلې په مرسته ترسره شي. (34:7)

1.16 جدول

د ارتفاع خطاوي په فټ / متر کې					
عمودي زاويې نا معلومتيا					
فاصله په فټ / متر	1"	5"	10"	20"	60"
100	0.005	0.0024	0.005	0.0097	0.029
200	0.001	0.0048	0.01	0.0194	0.058
300	0.0015	0.0072	0.015	0.029	0.087
400	0.0019	0.0097	0.019	0.039	0.116
500	0.0024	0.0121	0.024	0.049	0.145
800	0.0039	0.0194	0.039	0.078	0.233
1000	0.0048	0.0242	0.0485	0.097	0.291

ددې لپاره چه سروې په دقت سره تر سره شوي وي او اصلاحات منځته را غلي وي نو متعدد قراتونه کيدای شي د آلې د دواړو مخونو 1 او 2 څخه تر سره شي ، او دوه اړخيزه قراتونه کيدای شي د هر خط د پای څخه وروسته د اوسط نيولو څخه تر سره شي. دوه اړخيزه مشاهدات همزمان د سروې د خط په دواړو څوکو کې شايد د ارتفاع د تفاضل د پيدا کولو لپاره د ټوټل سټېشن په کارولو سره يو ډير ډاډمن تخنيک وي.

د 1-3 جدول د يوې زاويې نا معلومتيا په مختلفو فاصلو کې را په گوته کوي. د دغه جدول د نتيجو اساس د کوساين (cosine) د معادلې $\pm 90^\circ$ زاويې نا معلومتيا او يا د ساين د معادلې $\pm 0^\circ$ زاويې نا معلومتيا ضرب په فاصله کې ده.

7.16 د ورک خط اندازه گيري The Missing Line Measurement



دغه پروگرام يو سروير توانوي چه د دوه مورد نظر نقطو ترمنځ افقي او مايلي فاصلې ، او هم د هغه خطونو مسير چه دا دوه نقطې سره نښلوي پيدا کړي. دا پروگرام لومړی د نوموړو نقطو X, E, Z کوردينات پيدا او بيا د نوموړو نقطو ترمنځ فاصلې او جهتونه محاسبه کوي.

8.16 آزاد سټېشن Resection (Free Station)

دا تخنيک سروير ته اجازه ورکوي چه ټوټل سټېشن په هره کومه نقطه کې چه يی غوښتی وي عيار کړي او بيا د ټوټل سټېشن کوردينات او ارتفاع نظريو پخوانی معلومې نقطې (station) ته تعين کړي. که چيرې د

دوه معلومو نقطو د ځای تعینول غوښتل شوی وي نو پدې صورت که لازمه ده چه د داوړو نقطو ترمنځ زاويې او فاصلې اندازه او ثبت شي. او که چیرې ډیری نقطې غوښتل شوي وي چه ځایونه یی تعین شی نو یواځی لازمه ده چه د دوی ترمنځ زاويې اندازه شي.

مهمه د یو سرویر لپاره دا ده چه څو ځلې قرات اخیستل د یو ښه حل او د یوې ښې نتیجې لاسته راوړل دي ، چه په څو ځله اندازه گیری یا قرات سره د اندازه گیری دقت او د پایلو صحت لوړیږي. یو ځلې چه د یوې نقطې (station) کوردینات پیدا شي نو پدې حالت کې آله عیاره شوې ده او سرویر کولی شي چه خپلې سروې ته په هغه تخنیکونو سره چه دلته پدې څپرکي کې ذکر شوی دی دوام ورکړي.



هغه معلومات ڇه پهلای یی لرو:

- N, E, Z کوردینات د آلي د سټیشن لپاره.

- د کنټرول د نقطې کوردینات N, E, Z او یا لږ تر لږه د ازیموت خط څه کنټرولی او د آلي د سټیشن نقطې سره نښلوي.

اندازه شوی معلومات:

- زاویې، ازیموت د کنټرولې نقطې څخه او د آلي د موقعیت څخه نویو نقطو ته فاصله

محاسبه شوی معلومات:

- د نویو نقطو کوردینات N, E, Z په لاس راغلل

- د نویو نقطو ترمنځ ازیموت، مایلی او افقي فاصلې، د نویو او ارتباطي نقطو ترمنځ فاصلې

9.16 د ازیموت موندل Azimuth Determination

کله څه د آلي د سټیشن کوردینات او د مربوطه معلومې نقطې بیک سایټ BS د آلي پروسیسور ته ور داخل کړل شي نو د نوموړو نقطو ازیموت څه د یو خط پواسطه سره وصلیږي په اسانۍ سره په آله کې څرگندیږي او هلته ثبتیږي 12.16 شکل وگورۍ.

کله څه یو موتور لرونکي ټوټل سټیشن څه په اوټوماتیک هدف پیژندوونکي باندې سنبال وي و کارول شي نو پدې صورت که د زاویې اندازه گیری اوټومات پروگرام تاسو ته اجازه درکوي څه د پخوانیو لسو پورې قرات شویو نقطو زاویې په اوټو ما تیکه توگه تکرار کړي. موتور لرونکی ټوټل سټیشن لازمه عملیات په اوټو ماتیکه توگه تر سره کوي، او فقط غوښتل شوی صحت او دقت او همدارنگه د هغه زاویو مجموعه څه د هغوی اندازه گیری مطلوب وی مشخصوي.

هغه معلومات څه په لاس یی لرو:

- د #1 او د #2 د نقطو N, E, Z کوردینات.

- او د لسو نورو معلومو نقطو کوردینات N, E, Z

دا معلومات کیدای شي چه د لاس په پواسطه دا خل او یا له پخوا څخه په کمپیوټر کې موجود وي.

اندازه شوی معلومات:


- د کنټرولی نقطو ترمنځ

- د آلي د سټیشن څخه تر ټولو معلومو نقطو پورې فاصلې.

محاسبه شوي معلومات:

- د نویو نقطو کوردینات N, E, Z په لاس راغلل.

- د نویو نقطو ترمنځ ازیموت، مایلي او افقي فاصلې، د نویو او ارتباطي نقطو ترمنځ فاصلې.



11.16 شکل: د ازیموت موندل

هغه معلومات چه په لاس یی لرو:

- N, E, Z کوردینات د آلي د سټیشن لپاره.

- د کنټرول د نقطې کوردینات N, E, Z او یا لږ تر لږه د ازیموت خط چه کنټرولي او د آلي د سټیشن نقطې

سره نښلوي.


اندازه شوی معلومات:

- د کنټرول د نقطې څخه زاويې او نويو نقطو څخه د آلې د سټېشن پورې فاصلې.

محاسبه شوی معلومات:

- د نويو نقطو او سټېشن ازیموت.



- د نويو نقطو ترمنځ د نښلول شویو خطونو میلان.



12.16 شکل: د نقطې تعینول

10.16 لری ابجکت (شي) ارتفاع *REMOTE OBJECT ELEVATION*


يو سروير کولی شي د په لاس نه راتلونکو (inaccessible) نقطو ارتفاعات لکه د برق لاینونه او د پلونو اجزاوې او نور په لاس راوړي ، کله چه ټوټل سټېشن د مخکې څخه عیار شوی وي هغه د راډ په ذریعه چه په هغه باندې منشور نصب شوی وي او نوموړی راډ په ساده ډول د هغه شي یا ابجکت لاندې ودرول شي. نو کله چه ددې راډ په استقامت پورته ابجکت ته ټوټل سټېشن توجه شی نو بی له ځنډه به د نوموړي نقطې ارتفاع ترلاسه شي هغه په هغه صورت کې چه د منشور ارتفاع له مخکې څخه باید پروسیسور ته داخله شي. شکل 13.16 وگورئ.




13.16 شکل: لری ابجکت

11.16 نسبې اندازه گیري Offset Measurement

د پټو شیانو نسبې اندازه کول: کله چې یو جسم یا شی د ټوټل سټیشن څخه پټ وي نو منشور راډ تر کومه چې ټوټل سټیشن ته ښکاره وي درول کیږي فاصله او نور معلومات ترلاسه کیږي ، او وروسته د پټ جسم نسبې فاصله اندازه کیږي. زاویه معمولاً 90 درجې او د پټ جسم په لوري استقامت د اندازه شوي فاصلې په شمول ټوټل سټیشن ته ور داخلېږي او په پایله کې د پټ جسم موقعیت او حالت محاسبه کیږي. شکل وگورئ. (41:11)





افقي نسبې اندازه گیري



عمودي نسبې اندازه گیري

14.16 شکل: نسبې اندازه گیري

د جسم د مرکز پيدا کول په نسبي توگه: کله چه تاسی و غواړی د يو ډک سخت جسم د مرکز موقعيت او حالت پيدا کړی نو د جسم دواړو خواوو ته د منشور د قرار ورکولو په مرسته پيدا کيدلی شي. لاندې شکل وگورئ.



15.16 شکل: د بني او چپ طرف نسبي اندازه گيري

12.16 شکل پورې تړلي معلومات هغه معلومات چه په لاس يی لرو: د

- د آلي د سټېشن N, E, Z کورډينات.

- د کنټرول د نقطې کورډينات Z, N, E او يا لږ تر لږه د کنټرول د نقطې او د آلې د سټېشن ترمينځ د وصالونکي خط ازيموت.

اندازه شوي معلومات:

- افقي زاويه، يا ازيموت د کنټرولي نقطې او فاصله د آلې د سټېشن څخه تر منشور پورې کوم چه د هدف نقطې پورته يا کښته ښوول شوی دی.

- د منشور او هدف نقطې ته عمودي زاويې

- د منشور ارتفاع

محاسبه شوی معلومات:

- د ځمکې څخه د هدف نقطې پورې فاصله او د هغې کورډينات که چيرې غوښتل شوي وي.

(14,15,16) شکلونو پورې تړلې معلومات

هغه معلومات چه په لاس يی لرو: د

- د آلې د سټېشن N, E, Z کورډينات.

- د کنټرول د نقطې کورډينات Z, N, E او يا ازيموت

اندازه شوی معلومات:

- د آلې د سټېشن څخه تر نسبي نقطې پورې فاصله

- د نسبي نقطې څخه تر مورد نظر نقطې پورې فاصله (فاصله د 90 درجې زاويې سره نظر د آلې د دید خط ته اخیستل کيږي.)

محاسبه شوي معلومات:

- د پټو مورد نظر نقطو کورډينات N, E, Z

- د آلې د سټېشن څخه د پټو نقطو پورې د ازيموتونو او فاصلو اندازه

د نسبي اندازه کولو پروگرام حل او لومړنۍ معلومات

هغه معلومات چه په لاس يی لرو:

- د آلي د سټیشن N, E, Z کورډینات.

- د کنټرول د نقطې کورډینات Z, N, E او یا ازیموت

اندازه شوی معلومات:

- د جسم د مرکز د هدف نقطې او د هغې دواړو خواو ته د منشور د قرار ورکولو د نقطو په منځ کې زاویې. منشور باید داسې قرار ونیسي چې دواړه قراتونه د آلي د سټیشن څخه د مساوي فاصلو لرونکي وي هغه هم کله چې دواړه خواوې اندازه شي.


محاسبه شوی معلومات:

- د اندازه شویو پټو نقطو کورډینات N, E, Z

- د آلي د سټیشن څخه د پټو نقطو پورې د ازیموتونو او فاصلو اندازه

12.16 د نقشې پر مخ د نقطو موقعیتونه Layout or Setting-Out Positions



وروسته لدې چې توتیل سټیشن ته د سټیشن نمړې ، کورډینات او ارتفاعات د مربوطه نقطو (د نقشو د نقطو) وداخل شي نو د نقشې سافټویر پروگرام سرویر توانوي چې د هرې نقطې په داخلولو سره د هغه نقطې موقعیت په ساده توګه د سافټویر د پروگرام په مرسته معلوم کړي. د آلي د بنوونې پرده د چپ/بنی ، مخکې/وروسته او بڼکته/پورته حرکتونه ښکاره کوي چې نوموړو حرکتونو ته اړتیا لیدل کیږي ترڅو منشور ته په مطلوبه غوښتل شویو نقطو کې قرار ورکړل شي. دغه وړتیا د ساختماني او ملکیتونو د نقشو په کارولو او تطبیقولو کې ډیره مرسته کوي. شکل وګورئ.



16.16 شکل: د نقشې پر مخ د نقطې موقعیتونه

13.16 د ساحې محاسبات Area Computations

کله چه نوموړي یاد شوي پورته پروگرام غوره شي، د توتیل سټیشن پروسیسور د ټاکل شویو نقطو د لړۍ په مرسته احاطه شوي ساحه محاسبه کوي. په لومړي ګام کې پروسیسور د هر سټیشن کوردینات چه مخکې یی یادونه وشوه معلوموي او وروسته ددې کوردیناتو په کارولو سره احاطه شوی مساحت د تړلی تریورس د کوردیناتو د میتود په شان محاسبه کوي. (8,341)



17.16 شکل: د ساحې محاسبات [8]

16.16 شکل پورې تړلي معلومات

هغه معلومات چه په لاس یی لرو:

- د آلې د سټیشن N, E, Z کوردینات.

- د کنترول د نقطې کوردینات Z, N, E او یا ازیموت

- غونڊتل شويو نقطو ڪورڊينات ڇهه هغه هم د لاس او يا د مخڪي ڇخه د ڪمپوٽر نه اڃا ستل شوي وي.
اندازه شوي معلومات:

- ٻنڪاره شوي زاويي (د آلي د ٻنڊونڪي پردي پر مخ) يا ازيمو تونه د ڪنٽرول د نقطي ڇخه او فاصلي
د هري نقطي لپاره د نقشي پر مخ

- زاويي ڪيدلي شپه لاس او يا په او توماتيڪه توڳه وارول شي ، ڪه چيري موٽور لرونڪي آله وڪارول
شي نو منشور راڌ ته ترهغه پوري په ساحه ڪي حرکت ورڪول ڪيري - او ورسره زاويي هم په او توماتيڪه
توڳه اندازه ڪيري - ترڅو د هري نقطي مربوطه غونڊتل شوي حالت موڊ ته راڪري
د نقشي د تطبيق او يا اخستن پروگرام

17.16 شڪل پوري ترلي معلومات

هغه معلومات ڇهه په لاس بي لرو:

- د آلي د سٽيشن N, E, Z ڪورڊينات.

- د ڪنٽرول د نقطي ڪورڊينات Z, N, E او يا ازيمو

- غونڊتل شويو نقطو ڪورڊينات ڇهه هغه هم په لاس داخل او يا د مخڪي ڇخه د ڪمپوٽر نه اڃا ستل شوي
وي.

اندازه شوي معلومات:

- زاويي او ازيمو تونه، د ڪنٽرول نقطو ڇخه او د آلي د سٽيشن ڇخه فاصلي نويو نقطو ته
محاسبه شوي معلومات:

- د احاطوي نقطو ڪورڊينات N, E, Z

- د احاطه شويو نقطو په منځ ڪي مساحت

د ساحي يا د مساحت د محاسبې پروگرام لومړني معلومات او د هغه حل

14.16 د يو ٽيپيڪ ٽوٽل اسٽيشن د مشخصاتو لنڊيز

Summary of Typical Total Station Characteristics

الف - د انتخابولو لومړني پرامترونه:

♦ د زاويي واحداث: درجه ، راديان او نور

♦ د فاصلي واحداث: فوٽ ، متر

- ◆ د فشار واحداث: ملي متر سٽون سيماب HGMM يا HGIN
- ◆ د حرارت واحداث: $^{\circ}\text{C}$ يا $^{\circ}\text{F}$
- ◆ د منشور ثابت (0.03m): دغه ثابت رقم په فابريڪه کي آلي ته داخليږي
- ◆ نسبي فاصله به هغه وخت کي استعمالږي چې کله نقطه د ٽوٽل سٽيشن څخه پټه وي
- ◆ د FACE 1 او FACE 2 انتخاب
- ◆ د نقطو لپاره په او توماتيک ډول د نمر وزياتيدل
- ◆ د آلي ارتفاع (hi)
- ◆ د منعکس کوونکي ارتفاع (HR)
- ◆ د اخيستل شويو او قرات شويو نقطو کوډونه او نمرې
- ◆ د نيټه او وخت تنظيمول د ٽوٽل سٽيشن د ساعت لپاره

ب- ورټياوي چې معمولاً ٽول ٽوٽل سٽيشنونه يې لري:

- ◆ مونيتور (Monitor): په مونيتور باندې د بټري حالت ، عمودي او افقي محورونو حالت ، د سگنالونو کمزوري حالت ، په آلي باندې د طبعي اثرونو حالت
- ◆ د کورډيناتو محاسبه
- ◆ تريورسونو بندول او اصلاح کول ، مساحت
- ◆ د توپوگرافي کمول
- ◆ د لرې جسم ارتفاع-د جسم لوړوالی
- ◆ د لرو نقطو ترمنځ فاصلې
- ◆ معکوسول
- ◆ Resection آزاد سٽيشن
- ◆ نقشه (Layout)
- ◆ د عمودي او افقي خطاو اصلاح
- ◆ د عمودي دايرو لپاره د اشارو (indexes) ورکول
- ◆ د ثبت شويو معلوماتو موندل او د نظره تيږول
- ◆ د پروگرام ور موضوعات-لکه د بيرونيو پروگرامونو عيارول
- ◆ کمپيوټر ته د معلوماتو ليږدول
- ◆ د کمپيوټر څخه معلومات ټولولوونکو ته د فايلونو انتقال د نقشو او د ارتباطي مقصدونو لپاره

نوٽ: ڇيٺي ٽوٽل سٽيشنونه اڪثر نوي او عصري ڊولونو په خپل ځان کي سنسرونه لري چه د طبعي خطا گانو لپاره د اټوموسفير تاثيرات کشفوي او په اټوماتيکه توگه قرات تصحيح کوي. (301:11)

15.16 په توپوگرافيکي سروې کي د ٽوٽل سٽيشن لپاره د ساحي طرز العملونه

ٽوٽل سٽيشن کيدای شي د هر ډول ابتدايي سروې گانو ، د سروې د کنټرول او يا د سروې نقشو لپاره وکارول شي. ٽوٽل سٽيشنونه په خاص ډول د توپوگرافيکي سروې گانو لپاره ډير مناسب دي چه د دوی په مرسته سروير کولی شي د N کورديناټ ، د E کورديناټ او ارتفاعات په يو ورځ کي د 700m څخه تر 1000m پورې ترلاسه کړي. دا پدې آلاتو کي يو ډير مهم پرمختگ دی چه په ځينو متوسطو گني ميشته ساحو کي ځمکنۍ سروې يو ځل بيا د سماوي (Arial) سروې څخه د قيمت په نظر کي نيولو سره موثره ده. که څه هم د ساحي د سروې د موثريت ډيروالي د پام وړ دی او حتی ډير زيات موثريت په هغه وخت کي ليدل کيږي چه ٽوٽل سٽيشن د کمپيوټري سروې د سيستم يوه برخه وگرځي.

د الکترونيکي سروې گانو د تخنيکونو د کارولو د پام وړ يو بنوازي په ساحوي الکترونيکي آلاتو کي دی چه په دوی کي معلومات ثبتيږي. ددې آلاتو په کارولو سره د وخت په مصرف کي د پام وړ کموالی ترسترگو کيږي ترڅو په غوښتل شوي وخت کي معلومات ثبت شي او له بلي خوا د معلوماتو په توضيح کي د غلطيو موقع هم کميږي. دلته يو سوال پيدا کيږي چه آیا د لاس په مرسته د ساحي د معلوماتو ليکل يو د پخوا زمانې شی دی؟ ددې ځواب نه دی. ځکه حتی په الکترونيکي سروې گانو کي هم د پاکو ، واضحو او بشپړو ساحوي نوټونو ته ضرورت محسوسيږي. که څه هم سرويران ډير عصري معلومات ټولونکي چه په لمسی پردو باندې سمبال وي کاروي يوه څه اندازه لاس په مرسته ليکل شويو نوټونو ته ضرورت لري ، لږ تر لږه لاس په مرسته ليکل شوي نوټونه د پروژي نوم ، د ساحي پرسونل ، د آلاتو توضيحات ، نيټه ، هوا ، د آلي د سٽيشن د اعيارولو پيژندنه ، او د بيک سايټ پيژندنه او نور معلومات په بر کي نيسي. سربيره پر دې ، ډير سرويران په توپوگرافيکي سروېگانو په اړه په خپلو نوټونو کي د ساحي خاکه (sketch) هم رسموي چه په هغه کي ټول جزيات لکه ؛ ونی ، پايی ، پلونه ، د اوبو ژی ، گولايی ، پياده روونه ، او د ودانيو ساده پلانونه ښودل کيږي. کله چه د سروې کار په ساحه کي پرمخ ځی نو سروير د ټولو نقطو نمري په مسطقيمه توگه د خاکي (sketch) په مخ ليکي چه پدې سره ټول جزيات د نوټ په شکل سره ثبتيږي. وروسته لدی چه ټول معلومات کمپيوټر ته داخل شي او گرافيکي ښي ټولي ايډيټ (edit) شي نو د ساحوي نوټونو موجوديت نور لا هم د ډير اهميت وړ گرځي هغه هم په هغه صورت کي چه کومې نقطې نمره په غلطی سره ليکل شوی وی او د هغه بيرته اصلاح کول مو غوښتی وی نو بيا هم دغه نوټونو ته مراجعه کيږي.

16.16 Initial Data Entry لومړنيو معلوماتو درجول

گڼ شمير د معلوماتو ټولونکي (data collectors) داسې ډيزاين شوي چې د سمدلاسه ، د لاندې معلوماتو د داخلولو لپاره ، اشاره ورکوي او يا د معلوماتو د قبلولو غوښتنه کوي:

- ✦ د پروژې لپاره توصيحات
- ✦ نيټه او د ساحې د کارکوونکو نومونه ، دندې او داسې نور
- ✦ د حرارت درجه
- ✦ فشار؛ ځينې د معلوماتو ټولونکي د ذراتو تعداد په مليون باندې غواړي کوم چې د فشار / تودوخې د گراف څخه لوستل کيږي
- ✦ د منشور ثابت (0.03m) دا يو عادي عدد دی چې د معلوماتو ټولونکي د هرې نوعې لپاره بايد وکتل شي
- ✦ کوډوالی او انکسار
- ✦ د بحر د سطحې اصلاح
- ✦ د څو ځله اندازه گيري تکرار؛ زاويه او يا فاصله چې اوسط قيمت يې محاسبه کيږي
- ✦ د FACE 1 او د FACE 2 غوره کول
- ✦ په اوټوماتيکه توگه د نقطو د نمر وزياتيدلو اختيار
- ✦ د معلوماتو لپاره د مکملو اعدادو او يا د SI د اعدادو غوره کول

زياتره پورته ياد شوي معلومات کيدای شي په معلومات ټولونکو کې ونه غوښتل شي چې پدې حالت کې مايکرو پروسيسور اړکيږي په خپله خوښه د پخوا څخه غوره شوي معلومات انتخاب ، عيار او د محاسبې لپاره يې چمتو کړي. وروسته لدې چې ټول لومړني معلومات يا مواد او عملياتي حالت غوره شي ډير د معلوماتو ټولونکي د سروې انجنير څخه د ټولو نقطو د سټيشنونو او اندازو د داخلولو غوښتنه کوي. راتلونکي څپرکونه د يو عادي ټوپوگرافيکي سروې طرز العملونه بيانوي.

17.16 Survey Station Descriptors د سروې د سټيشن تشرېح کوونکي

د سروې هر سټيشن يا په لنډ ډول نقطه بايد د سروې د فعاليت په اړه معرفي شي د بيلگه په توگه بېک سايت BS ، منځنی قرات ، فورسايت FS د نقطې پيژندنه ، او نور د هغه مربوطه معلومات. يو ځل چې د ټوټل سټيشن پروگرام او يا عمليات انتخاب شي نو ټوټل سټيشن سمدستي د ځينو معلوماتو غوښتنه کوي لکه تعين شوی سټيشن (نقطه) د بېک سايت مربوطه سټيشن او وروسته په اوټوماتيکه نوموړي نقطه نمره گزارې کيږي چې د چاپ په وخت کې هم د کاغذ پر مخ ښکاري.

د نقطو د شرحه کولو معلومات کيدای شي د الفبا په تورو او يا په عددي کوډونو باندې وښودل شي د 1-2-5 شکل وگورئ. دا مشرح معلومات کيدای شي د چاپي کاغذ پرمخ او يا د نقشي پرمخ هم ، که چيرې غوښتل شوي وي ، وښودل شي. ځينې معلوماتو ټولونکي اوس مهال په بارکوډ لوستونکو (Barcode- Readers) باندې هم سنبال شوي دي ، هغه داسې چه که چيرې د معلوماتو ټولونکي د مخکې څخه تيار شويو کوډ لرونکو ورقو سره و کارول شي نو معلوماتو ټولونکي خپل ځان ته د دغه ورقو څخه د معلوماتو د داخلولو اجازه ورکوي.

د ساحې لپاره د شفرنو جدول				د نقطو د پيژندلو شفرنه			
01	BM	Bench Mark	بينچ مارک	BM 1	CM 2	SIB 3	IB 4
02	CM	Concrete Monument	کانکريټي نښه	RIB 5	IP 6	WS 7	ROA 8
03	SIB	Standard Iron Bar	د اوسپنې معياري ميله	SL 9	ROW 10	CL 11	----
04	IB	Iron Bar	د اوسپنې ميله	----	----	----	----
05	RIB	Round Iron Bar	د اوسپنې گرده ميله	----	----	----	----
06	IP	Iron Pipe	د اوسپنې نل	----	----	----	----
07	WS	Wooden Stake	د لرگي موږی	----	----	----	----
08	ROA	Road Way	سړک	EW 29	ESHLD 30	C&G 31	EWAT 32
09	SL	Street Line	د کوڅې خط	CSW 33	DW 34	WDF 35	----
10	ROW	Right of Way	حق العبور	----	----	----	----
11	CL	Center Line	د مرکز خط	----	----	----	----
---	----	----	----	----	----	----	----
---	----	----	----	----	----	----	----
---	----	----	----	----	----	----	----
		توپوگرافي					
29	EW	Edge Walk	د تلو د لارژی	----	----	----	----
30	ESHLD	Edge Shoulder	د پياده روژی	----	----	----	----
31	C&G	Curb &Gutter	د پياده رو څنډه او ويا له	----	----	----	----
32	EWAT	Edge of Water	د اوبوژی	----	----	----	----
33	CSW	Concrete Sidewalk	د کانکريټو څنگلاره	----	----	----	----
34	DW	Drive Way	سړک	----	----	----	----
35	WDF	Wooden Fence	د لرگي کتاره	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----

2.16: جدول او د کوډونو شرحه [11]:

ځينې د معلوماتو ټولونکي داسې ډيزاين او طرحه شوي چه په مارکيټ کې د ډيرو او يا ټولو ټوټل سټيشنونو سره کار ورکوي. دا د معلوماتو ټولونکي په خپله د کوډونو مشخصات او لارښودونه لري لکه څرنگه چه نوموړي تکنالوژي دوخت په تيريدو سره تکامل مومي او ډيرې د سروې نوي عمليې په برکې نيسي او د

وخت ۾ لاٽيريڊو سره به ڊيرو معياري طرز العملونو ته وڌه ورکڻ شي. د معلوماتو نوي ٽولونو کي او د ڪمپيوٽر نوي پروگرامونه نه يواڻي سرور ته د نقطي د کوڊ د داخلولو اجازت ورکوي بلڪه د نوموڙي نقطي نور مربوطه معلومات ڇه ڊيراڀين وي هم داخل ڪرڻ شي لکه د تلفون يا د برق يوه پايه ڇه کيداى شي د هغه نمبره ، د پايي نوع (د برق ، د تلفون اويا کوم بل هدف لپاره) ، د پايي د موادو ڊول (لرگي ، اوسپنه ، کانکريٽ) ، د پايي د نصب نيتيه ، د هغي سره نورې نښليدي پايي او داسي نور معلومات. دا ڊول مشرح او منصوب شوي معلومات د GIS د سروى لپاره هم ٽيپيڪ معلومات گڻل ڪيري. (89:7)

18.16 د AASHTO د سروى د معلوماتو د تنظيم سيستم (SDMS)



AASHTO په 1919 کال کي د SDMS يو پروگرام جوړ ڪي ترڅو په ملي سطحه د معياري ساحوي شفرونو (کوڊونو) او د ڪمپيوٽر په مرسته د معلوماتو د پروسيس د طرز العملونو څخه د سڙکونو په سروى کي کار واخيستل شي. ساحوي معلومات (data) کيدلى شي د معلوماتو ٽولونو کي په مرسته په اوٽوماتيکه توگه واخيستل شي هغه هم د ٽوٽل سٽيشن په مرسته او يا معلومات کيدلى شي د لاس په مرسته ور داخل شي. د AASHTO سافٽوير د ډيرو عصري او پرمختللو ډيزاين شويو ډولونو سره موازي توليد ږي او يا د دريمي ډلي د معلوماتو ٽولونو کي سره موزون جوړيږي ، او يا د معلوماتو پروسيس کيدلى شي اکثره د MS-DOS لرونکو ڪمپيوٽرونو په کارولو سره تر سره شى. (341:11)

19.16 د مخکي څخه د نيول شويو نقطو (د آلي د سٽيشنونو) د اخليدنه

معلومات په لاندې ډول د يو ٽوٽل سٽيشن د نقطي لپاره داخليري:

- ◆ د آلي لوړوالى (اندازه شوى قيمت داخليري)
- ◆ د سٽيشن نمبره - د مثال په ډول 18.16 د A شکل وگورئ
- ◆ د سٽيشن د پيژندنى کوڊ A شکل وگورئ
- ◆ د نيول شويو نقطو (سٽيشنونو) کورډينات: کورډينات کيدلى شي فرضي وټاکل شي او يا دولتي آياتى کورډينات وي.

♦ د سٽيشن (نقطي) د بيڪ سائيټ BS کورڊينٽ ، او يا ارتباطي ازيموت د BS سٽيشن ته
شکل: 17.16



شکل: 18.16 د بحر د غاړې د قراتونه د کنټرولي تريورس سره وصلوي.

نوټ: د ځينو نوموړو پورته نقطو کورڊينټ کيدلی شي چه د کمپيوټر د فايل (file) څخه واخيستل شي.
کله چه يو سروير يو ځلې د نقطو د نمرو په مرسته په خپله نقطې معلومې کړي نو ددې نقطو کورڊينټ په پروسيسور کې په خپله فعاليزي.

20.16 د قرات شویو نقطو داخلیدنه Sighted Points Entries

- ✦ د منشور / منعکس کوونکي ارتفاع (اندازه شوی قیمت داخلېږي)
- ✦ د سټیشن نمره د مثال په ډول (BS) 114 د 18.16 شکل
- ✦ د سټیشن معلوم شوی کوډ 18.16 شکل

د 21.16 شکل د مثال لپاره طرز العمل

1-21.16 د معلوماتو ټولول Data Collection

- ✦ په اول پړاو کې لومړني او د آلې د سټیشن معلومات دا خل کړی لکه چه په 1-5 او 2-5 پاراګرافونو کې واضح شوي دي. د آلې ارتفاع اندازه او یا د منعکس کوونکي ارتفاع د آلې د ارتفاع سره یو شانته عیاره کړی.
- ✦ 114 نقطې ته ټوټل سټیشن توجه کړی ، افقي دایره صفر کړی (کوم بل عدد د صفر څخه هم کیدای شي چه غوره شي) ، اکثره ټوټل سټیشنونه د صفر کولو تکمه لري.
- ✦ کوډ ور داخل کړی د مثال په ډول (BS) ، او یا د معلوماتو ټولونکو د سمدستي غوښتنې ته ځواب ورکړی.
- ✦ د منشور / منعکس کوونکي ارتفاع اندازه او داخله کړی (HR) ، که چیرې د منعکس کوونکي (Reflector) ارتفاع د آلې د ارتفاع سره مساوي عیاره شي نو د 1.000 قیمت د هر وخت لپاره د دواړو ارتفاعاتو لپاره داخلېږي چه hi او HR یو د بل سره په محاسباتو کې له منځه وړي.
- ✦ وروسته د اندازه کولو مناسبه تکمه فشار کړی د مثال په ډول د میلان ، افقي او عمودي زاویو لپاره.
- ✦ د هرې اندازه گیری څخه وروسته د ثبت تکمه فشار کړی ، او زیاتره آلې میلان ، افقي او عمودي زاویې وروسته لدې اندازه شي دیوی تکمی سره په فشار ور کولو سره یو وار ثبتېږي.
- ✦ کله چه د سټیشن اندازه گیری ثبت شی ، نو د معلوماتو ټولونکې د سټیشن د نمرې غوښتنه کوی لکه د 114 او د سټیشن د پیژندنې کوډ یا شفر لکه په تیر مثال 13.7 کې 02 چه د کانکریټی پایې لپاره ورکړل شوی و.
- ✦ که چیرې مناسبه وي ، لکه د تریورس د سروې لپاره ، ورپسې قرات او توجه به د FS سټیشن ته وي. نو ددې لپاره د 4, 5, 6 او 7 مرحلې په دقت سره تکرارېږي.
- ✦ کله چه د 111 په سټیشن کې قرار ولرو ، هریو د منځنیو قراتونو څخه کیدای شي واخیستل شي ترڅو د توپوګرافیکي نقشې لپاره سروې ترسره شوي وي. ګڼ شمیر آلې د کار د تسریع ډول ډول طریقې او اختیارات لري چه د کار تسریع د اتوماتیک نمره زیاتوونکې پروګرام په کارولو سره ترسره کېږي. د بیلګې په توګه که چیرې د کومې نقطې شروع په 1000 عدد سره پیل شوی وي نو د راتلونکو نقطو لپاره د 1001

1002 ، 1003 او نوري نمري په اوتوماتيڪه توگه ورکول کيږي. که چيري د منشور راډ د پخوا څخه په تثبيت شوي نقطه باندې ودرول شي لکه د 107 نقطه نو ٽوټل سٽيشن به پدې صورت کې د 107 نقطه په اوتوماتيڪه توگه ونيښي.

منشور/ منعکس کوونکی معمولا په يوه عياريدونکي پايه باندې نښلول کيږي چه د منشور ارتفاع (HR) د آلې د ارتفاع (hi) سره مساوي قرار ورکول کيږي. د منشور پايه کيدلی شي د يوې بلې مرستندويه پايې سره ونښلول شي ترڅو د منشور د کار موثریت نور هم زيات شي.

ځيني سافټويرونه سروير ته اجازه ورکوي ترڅو نقطې نظر د هغوی نوم او اضافي کوډ يعنې شفر په لرلو سره وپيژني کوم چه يو د بل سره تړلي دي لکه په تير شکل کې د ساحل د پروژې نقطې. دغه د اتصال يا نښليدنې (Off/On) بڼه د ساحې سروير ته اجازه ورکوي ترڅو پلان جوړ کړلی شي هغه هم د ساحې د سروې په دوران کې ، او سروير کولای هم شي چه وروسته نوموړې نقطې په کمپيوټر کې د ايډيټ په حالت کې وصل کړي هغه هم د سافټوير د نوعې په کارولو پورې اړه لري. پدې حالت کې هم د واضحو ساحوي نوټونو يا ياداښتونو ته اړتيا ليدل کيږي. د معلوماتو ټولونکو د لمسي پردو گرافیک د نقطو د نښلولو اوتوماتيکه وړتيا لري او دې ته اړتيا نه ليدل کيږي چه د خاصو کوډونو په مرسته هغوی سره وصل کړي.

◆ کله چه ټول توپو گرافیکي جزيات د 111 سټيشن په ساحه کې راټول شي نو ٽوټل سټيشن ددې څخه وروسته بلې مطلوبې نقطې (پدې مثال کې د 112 نقطه) ته وړل کيږي. د معلوماتو ټولول ټول په همدې ترتيب او ميتود پرمخ بيول کيږي کوم چه مخکې يی يادونه وشوه. لکه د 111 سټيشن يا BS STA اخيستل کيږي او بيا د 112 نقطې څخه ټوټل سټيشن 113 نقطه ته توجه کيږي او د هغې قراتونه اخيستل کيږي ، او په همدې ډول تاسې کولای شئ ټول منځني قراتونه IS تر سره کړئ.

21.16-2 د معلوماتو ليردول او د هغوی پروسيس Data Transfer and processing

لکه څرنگه چه د 7.16 شکل په مثال کې وښودل شول ، اوس نو راټول شوي معلومات بايد کمپيوټر ته ورداخل شي. کمپيوټر ته د داخلولو پروگرامونه معمولا د ټوټل سټيشن د توليدوونکو په مرسته په خپله د ټوټل سټيشن سره يوځای د CD او يا کوم بلې وسيلې په مرسته آماده کيږي ، او داخلول د معلوماتو د RS232 کيبل په مرسته صورت نيسي. يو ځل چه معلومات (data) کمپيوټر ته داخله شي معلومات بايد پداسې يو فارمات که ذخيره شي چه هغه د کمپيوټر د پروگرام سره بايد مطابقت ولري ترڅو معلومات پروسيس کړل شي. د معلوماتو د پروسيس پروگرام معمولا په سروې باندې د پوهو توليدوونکو لخوا جوړيږي او همدوی يې بازار ته وړاندې کوي.

ډير شمير نوي ټوټل سټيشنونه په خپله د معلوماتو د ذخيره کولو وړتيا لري چه د معلوماتو د ټولونکو اړتيا له منځه وړي. ځيني آلات معلومات په يوه برخه د ټوټل سټيشن کې ذخيره کوی چه هغه هم کيدای شي د کمپيوټر

سره د ٽرل شوي آلي په مرسته چه د معلوماتو لوستونکي دی انتقال شي او نور توليدوونکي د PCMCIA کارتونه استعمالوي چه د مستقيماً د کمپيوټر پواسطه لوستل کيږي.

نور آلات بيا جيوديميټر Geodimeter لري چه معلومات کيدلی شي د کمپيوټر سره د آلي د نښلولو په صورت کې انتقال شي. که چيرې توپو گرافيکي معلومات Topographic Data په يو ټرلي ټريورس پورې مربوط وي نو د ټريورس ټرلي حالت محاسبه کيږي او وروسته ټول تنظيم شوي قيمتونه د E, N او ارتفاعات (Z, X, Y) محاسبه کيږي. ځينې ټوټل سٽيشنونه ډير تجربه شوي د معلوماتو ټولونکي لري کوم چه کولی شي لومړنۍ او ابتدايي تجزيه او تحليل، تنظيم، د کورديناټو محاسبه او نور غوښتل شوي کارونه ترسره کړي پداسې حال کې چه نور ډولونه يې بيا د کمپيوټر پروگرامونو ته ضرورت لري ترڅو نوموړي وظيفې ترسره کړي.

کله چه د ساحې معلومات د کورديناټو په دوسيه (file) کې ذخيره شي او غوښتل شوي معلومات د پلاټولو لپاره د ډيجيټلي پلاټ پواسطه راټوليږي او وروسته د سروې پايلې د کاغذ پر مخ په غوښل شوي مقياس سره پلاټ يا چاپ کيږي. د سروې پايلې د معلوماتو د پروسيس او گرافيکي پروگرام د متقابلې کارونې په مرسته هم پلاټ کيدای شي هغه هم د AutoCAD پروگرام په مرسته.

22.16 په ساحه کې توليد شوی گرافيک Field Generated Graphics

گڼ شمير د سروې د پروگرامونو سافټويرونه د ساحې سروير ته ددې اجازه ورکوي ترڅو د ساحې معلومات پيدا او د پروسيس څخه وروسته يې د گرافيک يا انځور په بڼه د کاغذ پر مخ څرگند کړي. دغه برخه ټيپيک مثالونه لري د بيلگه په توگه د Micro-Survey International Inc شرکت سافټوير د گرافيکي توضيحاتو يوه بڼه لري د کوم چه سروير توانو D ترڅو د ساحې نقطې سره ونښلو D لکه د گولايي Curb نقطې (د 19.16 شکل وگورئ) د Z د مختاري په زياتولو سره ليکن وروستۍ نقطه د CURB په نامه، کله چه پروگرام د لومړي ځل لپاره د Z مختاري سره اشنا شي نو نوموړی پروگرام ټولې نقطې د Z د مختاري په يو ځای کولو سره نو د بل سره تړي او کله چه پروگرام د CURB د تشرېح کوونکي سره مخامخ کيږي پرته د Z مختاري څخه نو پدې صورت کې د نقطو ټرل کيدل له منځه ځي يعنې نقطې يو د بل سره نه تړل کيږي. نو پدې صورت کې به گولايي (Curved Curbs) Z تعويضوي په X سره به معرفي شي شکل - 19.16 الف او نور د گرافيک ټيپيک مختاري د نوموړي توليدوونکو څخه په لاندې ډول ذکر شوي دي.

♦ Y وروستۍ ورته تضيح کوونکي (describer) د 90° په اندازه د يو خط په رسمولو سره د مخکيني

تعين شوي خط سره وصلوي د کتاري خط د 1-6 په شکل کې وگورئ.

♦ د (-) قطعه خط د رسم په فايل کې د نقطې د تشکيل سبب گرځي، کوم چه وروسته پلان ته انتقال شوي

دي. نوموړي نقطه يا ټکی کيدای شي په خپله په پلان کې د مخکې څخه په جوړشويو سمبولونو باندې

تعويض شي - د بيلگې په ډول ونه، مينهول چه په 19.16 - الف شکل کې د MH سره ښودل شوی، اور

وژوونکی په HYD. که چیرې دوهم قطعه خط (-) لومړۍ قطعه خط تعقیب کړي نو د ځمکې ارتفاع به د گرافیکي فایل ته انتقال شي ، HYD د 19.16 الف په شکل کې وگورئ ، ځکه د ځینو بڼو ارتفاعات ښایي چه نه وي غوښتل شوي.

♦ د (.) ټکې ښه سیستم ته وظیفه ورکوي چه بیرته د لومړۍ نقطې سره د ورته حروفو سره وتړي د BLDG او BUS ښې د 19.16 الف په شکل کې وگورئ یعنې پدې سره محیط بشپړېږي. ورته شرکت یا کمپنی د ډیزاین سافټویرونه هم لري چه د هغه معلوماتو ټولونکو لپاره ډیزاین شوی چه د لمسي پردو گرافیک کاروي چه هغوی هیڅ کوډ ورکولو ته اړتیا نلري. گرافیک په لمسي پردو باندې جوړ شوی دی چه یو ځای د پردې د لمس پواسطه کارول کیږي. نور د سافټویر پروگرامونه مختلف تخنیکونه کاروي ترڅو د گرافیکي ټوټې سره د یو ځای او یو بشپړ تصویر یا شکل جوړ کړي. د مثال په توگه د SOKIA سافټویر پروگرام په خپله د یو جسم د رسمولو او یو ځای کولو توان لري (لکه کتاره Fence1 ، د پیاده رو څنډه Curb1 ، Curb2 او د CL ښې) چه یو سرویر په اسانۍ سره کولای شي هغه چالان او مې (On - Off) کړي د 19.16 ب شکل وگورئ.


ځانگړي کمپنی اوس داسې معلومات ټولونکي تولیدوي چه یو سرویر ته اجازه ورکوي چه د کار په ساحه کې گرافیک جوړ کړي هغه هم په ډیره اسانۍ سره د گرافیکو د څو کماندو (Commands) په زده کولو سره چه کماندونه هم د Menu څخه را اخیستل کیږي او په ساده ډول د لمسي پردې پر مخ د گوتې په واسطه فشار ورکولو سره کارول کیږي.

په ځینو حالاتو کې دا ډیره موثره وي چه د نقطو څرگندونې د کمپیوټر د کیبورډ پواسطه وروسته د سروې د اکمال څخه وټاکل شي. د بیلگې په توگه د نقطو څرگندوونکو داخلول په ځینو الکترونیکي ساحوي آلاتو کې یو ډیر وخت - مصرفوونکي کار دی هغه هم په خاصه توگه په اتوماتیک حالت کې. ددې څخه پرته ، د ټوپو گرافیکي شکلونو ځینې ښې (د اوبو ژۍ په ډنډونو او جهیلونو کې) کوم چه کیدای شي په پرله پسې توگه واخیستل شي سرویر ته اجازه ورکوي د نقطو او جسمونو توضیح کوونکي په موثره توگه ایډیټ کړي هغه هم د کمپیوټر پواسطه پرته لدې چه د معلوماتو په ټولونکو کې په درجنونو او لس گونو ځله شفرونه او کوډونه ور داخل شي. د معلوماتو ځینې ټولونکي د وروستۍ داخلونې لپاره غوښتنه کوي نو پدې حالت کې د ورته کوډونو او شرحه کوونکو د داخلولو څخه ممانعت کوي. که چیرې د نقطو شرحه کوونکي غوښتل شوی وي چه په کمپیوټر کې داخل کړل شي نو پدې صورت کې ساحوي نوټونه (د 21.16 شکل وگورئ) ډیر مهم گڼل کیږي ددې خبرې لپاره د 21.16 شکل یوه روښانه بیلگه ده. د ډنډ غاړه د 20.16 شکل کې د لسو نقطو پواسطه پیژندل شوې ده ، د 58 نقطې سره شروع او 67 باندې بشپړېږي. د نقطې د تشریح د ایډیټ بڼه کیدلای شي د مینو Menu څخه چه په لاندې ډول ذکر شوی ترلاسه شي.

♦ نقطې چه توضیح شي؟ د 58 66 (داخل یی کړئ)


- ◆ توضيحات؟ ZPOND (داخل ٻي ڪري)
- ◆ نقطي ڇهه توضيح شي؟ 67 (داخل ٻي ڪري)
- ◆ توضيحات؟ POND (داخل ٻي ڪري)

تشریحات	Point نقطه	
ZC ₁	1	
ZC ₂	2	
Z Fence	3	
HYD	4	
Zbus	5	
Zbus	6	
Zbus	7	
Bus	8	
ZC ₁	9	
XC ₁	10	
ZC ₁	11	
C ₁	12	
ZC ₁	13	
ZC ₁	14	
XC ₁	15	
MH	16	
MH	17	
Z Fence	18	
Y Fence	19	
ZC ₂	20	
ZC ₁	21	
ZBLDG	22	
ZBLDG	23	
ZBLDG	24	
BLDG	25	
Fence	26	
C ₂	27	
C ₁	28	




19.16 الف شكل

	تشریحات	Point نقطه
	CURB ₁	1
	CURB ₂	2
	FL ₁	3
	HYD	4
	BLD ₁	5
	BLD ₁	6
	BLD ₁	7
	BLD ₁ CLOSE	8
	CURB ₁ PC	9
	CURB ₁	10
	CURB ₁ PT	11
	CURB ₁	12
	CURB ₁ ST	13
	CURB ₁ PC	14
	CURB ₁	15
	SAN	16
	STM	17
	FL ₁	18
	FL ₂ JP	19
	CURB ₂	20
	CURB ₁ PT	21
	BLD ₂	22
	BLD ₂	23
	BLD ₂	24
	BLD ₂ CLOSE	25
	FL ₁	26
	CURB ₂	27
	CURB ₁	28



19.16 ب شکل

وروسته لدې چه د نقطې توضیحات په مناسبه توګه کوډ شول (کیدای شی چه په مستقیمه توګه د ساحوي کوډونو یا د ایډیټ د تخنیک په مرسته چه دلته تشریح شوي دي) نو دوهم کماند د بلی کښته خواته کشیدونکې Menu څخه یواځې د یوې عملیې په اجرا سره ترسره شي ، چه په نوموړي کماند سره د کوډ شویو نقطو تشریحاتو فایل په ګرافیکي شکل باندې اړوي چه په پایله کې د ډنډ شکل په لاس راځي.



20.16 شکل: د اوبو ډنډ

د نقطو د تشریح لپاره د څلورو بټنو استعمال کوم چه وړاندې یې یادونه وشوه د ساحوي داخلونې د طریقې څخه چه د ډنډ د لسو نقطو د تشریح لپاره په کار وړل کېږي کوم چه پدې مثال کې یې یادونه وشوه ډېره

سادہ او اسانہ ده او لږ کارته اڀتيا ليدل کږي. ډېر لوی او پراخه انجنييري شکلونه او نقشې د ډېرو زياتو ساحوي نقطو تعينولو ته اڀتيا لري چه ددې ډول وروستۍ سروې لپاره د نقطو د تشرېح اډېټ ډېر کار غواړي.

کولای شو چه ووايو ډيري پروژې اڀتيا لري چه گرافيکي شکلونه يې د ټوټل سٽيشن په مرسته پرمختگ ومومي چه دا کار د ساحې د نقطې د تشرېح د کوډونو او د وروستۍ سروې Post-survey د نقطې د تشرېح د اډېټ په مرسته تر سره کږي. دا خبره بايد په ياد کې ونيول شي چه ددې ډول نويو او عصري سروې گانو کاميابي تراوسه هم د پخوانيو موده وتلو ساحوي با اعتباره نوټونو باندې تر ډېره زياته اندازه اړه لري ، اوبله خبره هم دا چه د ساحې د پلان خاکه د سروې د کارونو لپاره تر ډېره حده پورې د ساحې سروير پورې اړه لري هغه هم د ساحې د مستقيم کوډ ورکولو د تخنيک او يا د وروستۍ سروې د معلوماتو د پروسېس په مرسته. د سروې د پروگرام ټول اوسني معرفي شوي سافټويرونه سرويران توانوي چه د سروې بشپړ پلانونه جوړ او توليد کړي. د معلوماتو ټولونکي اوس کولای شي د سروې فايملونه د dxt. د فارمټ په شکل سره د AutoCAD د پروگرام لپاره او يا فايملونه د هغوی د آخري پروسېس په خاطر د ESRT په حالت کې د GIS د پروگرامونو لپاره واړوي. همدارنگه د نقشو لپاره عرضاني ، طولاني قطعې او مسيرونه د کمپيوټر په مرسته جوړيدلای شي او ددې څخه وروسته د ډېر نوي جوړ شوي xml. فايمل په شکل سره د معلوماتو ټولونکو ته ولېږدول شي.

23.16 د ٽوٽل سٽيشن په کارولو سره د ساختماني نقشو جوړول

موږ د دې کتاب په تېرو بحثونو کې وليدل چې ٽوټل سٽيشن په خاصه توګه د توپوګرافیکي سروې ګانو لپاره يوه ډېره موثره آله وه او موږ دا هم وليدل چې ټول شوي معلومات په ډېره آسانۍ سره کمپيوټر ته انتقال شول او کورډينات يې د E ، N او ارتفاع يې د (X, Y, Z) په شکل او د هغه اړوند نور معلومات يې پروسېس کړل. ټوټل سٽيشن د توپوګرافیکي سروې په ترسره کولو کې د پام وړ ډېر زيات ممکنه موثریت رامنځته کړی دی چې دا موثریت هم کېدلای شي د سروې د نقشو په جوړولو کې وليدل شي کله چې د اصلي نقطې کورډينات د کمپيوټر په حافظه يا د CD په شکل سره د هغوی د ډيزاين د کلیدي نقطو د کورډيناتو سره يو ځای پدې دوه حالتونو کې موجود ډېري د لاندې توضح لپاره ، د سرک د ساختماني پروژې مثال په نظر کې ونيسئ. لومړی توپوګرافیکي معلومات ټولېږي هغه هم د ٽوټل سٽيشن په کارولو سره چې د کنټرولي نقطو په مختلفو موقعيتونو کې اعيارېږي (ابتدایي سروې). معلومات چې راټول شي نو کمپيوټر ته داخلېږي ، منظمېږي او که چېرې اړتيا وليدل شي نو د X ، Y ، او Z په کورډيناتو بدلېږي.

وروسته لدې کيدای شي د سرک د ډيزاين لپاره راز د ډيزاين او د کورډيناتو هندسي پروګرامونه و کارول شي. کله چې غوښتل شوي افقي او عرضي مقطع ، او د سرک د مسير په وړاندې ټول معلومات آماده او تهيه شي نو د ټولو مهمو افقي او عمودي پارامترونو (ارتفاعات) غوښتل شوي کورډينات کيدای شي د کمپيوټر په مرسته محاسبه او په کمپيوټر کې د فابل په شکل ذخيره شي.

د نقطو اخستل شوي کورډينات د سرک د پياده رو د پاسه او د سرک د مرکزي خط په شمول حالتونه د منظمو سټيشنونو لپاره څرګندوي او هم د دوی تغير په مسير او ميلان کې مطالعه کوي. پدې کورډيناتو کې د آبګیرونو ، ترافیکي ټاپوګانو او د سرک د ګولايي او د سرک د غیرو منظمو اجزاؤ کورډينات شامل دي.

د کمپيوټر فابلونه اوس د ټولو کنټرولي سټيشنونو د کورډيناتو ، د توپوګرافیکي جزیاتو او د ډيزاين د اجزاؤ د نقطو لرونکي دي.

د کنټرول د نقطې او نقشې د نقطې کورډينات (Z, X, Y) نه وروسته کيدلای شي ټوټل سٽيشن ته ولېږدول شي. نقشه (Layout) د ټوټل سٽيشن په اعيارولو سره د هغه د layout په حالت کې ترسره کېږي. آله د پخوا څخه په يو پېژندل شوي کنټرولي نقطه باندې اعياره کړئ او بلې پېژندل شوي کنټرولي نقطې ته يې توجه کړئ. په دوهم پړاو کې ، که چېرې آله اوس هم د layout په حالت کې وي او وروسته د دې نقشې د لومړۍ نقطې نمره آلې ته داخله کړل شي ، نو د غوښتل شوي نقشې د ازیموت يا زاويې او د نقشې د فاصلې د څرګندېدو سبب ګرځي.

که چېرې د نقشې نقطه د ټوټل سٽيشن د غوره شوي سٽيشن څخه تعين کړو نو د نقشې زاويه يا ازیموت (په اوټوماتیکه توګه د موټور لرونکي ټوټل سٽيشن په واسطه منځته راځي) ، او فاصله د ښودونکي لارښوونو

(وروسته/وراندی Backward / Forward) ، (چپ/بنی Left/Right) ، او د (بنکته/پورته Up/Down) په مرسته تعینېږي ترڅو غوښتل شوي نقطه د نقشې پرمخ تعین کړي.

کله چې ټوټل سټیشن په تعقیبي حالت (Tracking) کې اعیار شي نو لومړی منشور هدف ته نږدې اعیار کړئ چې هغه هم د چټک ازمینت - خطا اندازه گیری په حالت کې ، د 1-7 شکل که جدول د سرک د ساختماني پروژې کمپیوټري چاپ څرگندوي پدې جدول کې ټوټل سټیشن د CX-80 کنټرولي نقطې د ازیموت سره په تړلو عیار شوی دی په نوموړي جدول کې د 957 نقطه وگورئ.

سرویر دوه لارې غوره کولای شي:

(1) حقیقي ازیموت (line 957, $213^{\circ}57'01''$) په بیک سایټ BS باندې اعیار کړي او وروسته افقي دائره د نقشې د غوښتل شوي نقطې چاپ شوي ازیموت ته دوران ورکړي ، او یا (2) د بیک سایټ لپاره د 0° درجه اعیاره او وروسته د ساعت د عقربې په مطابق زاویې ته دوران ورکړئ کومې نقشې چې د هرې غوښتل شوي نقطې لپاره په جدول کې ذکر شوي دي.

د احتیاط لپاره ، کله چې د بیک سایټ قرائت ترسره شو نو سرویر معمولاً د دوهمې او دریمې کنټرولي نقطو قراتونه ترسره کوي (په جدول کې لومړی 12 نقطه وگورئ) ترڅو د زاویو اعیار توب او ازیموت ډاډمن کړي. د کمپیوټر په مرسته جوړ شوی جدول د نقطو کورډینات او د نقشې پرمخ د هرې نقطې baseline تناسبیت هم ذکر کوي.

د 22.16 شکل کې جدول وگورئ.

BASE LINE									
INSTRUMENT ON CONST CONTROL MON CX-80									
AZIMUTH 213-57-1									
SIGHTING									
RAP #2 - ANTENNA C.F.B.									
POINT NO.	STATION	DESCRIPTION	OFFSET FROM BASELINE	AZIMUTH DEG-MIN-SEC	DISTANCE	CLOCKWISE TURN ANGLE	ELEVATION	COORDINATES NORTH	COORDINATES EAST
876	269+89.355	CONST CONTROL MON CX-76	22.852	170-49-16	80.430	316-52-15	0.0	4845374.460	307710.370
885	271+29.785	CONST CONTROL MON CX-85	22.857	350-49-8	60.000	136-52-7	0.0	4845513.091	307687.967
877	269+95.164	CONST CONTROL MON CX-77	22.881	139-19-24	87.513	285-22-24	0.0	4845387.490	307754.580
878	269+87.098	CONST CONTROL MON CX-78	38.095	130-50-11	94.861	276-53-11	0.0	4845391.830	307769.310
879	270+27.530	CONST CONTROL MON CX-79	38.081	115-33-22	74.155	261-36-21	0.0	4845421.870	307764.440
881	270+69.932	CONST CONTROL MON CX-81	22.882	80-38-4	45.719	226-41-3	0.0	4845461.300	307742.650
958	290+51.899	RAP #3 - RADIO TOWER	294.769	344-19-40	1990.850	130-22-40	0.0	4847370.697	307159.747
884	271+29.932	CONST CONTROL MON CX-84	22.862	28-3-30	75.551	174-6-29	0.0	4845520.531	307733.077
959	0+00.000	RAP #4 - CN TOWER	0.0	152-46-14	*****	298-49-14	0.0	4833410.793	313894.638
933	270+16.535	CONST CONTROL MON CX-133	61.272	113-9-1	99.566	259-12-0	0.0	4845414.717	307789.088
956	271+72.734	RAP #1 - BILLBOARD FRAME	471.682	69-7-32	505.019	215-10-31	0.0	4845633.810	308169.411
960	269+67.759	CONTROL MON MTR77-6119	9.329	153-18-33	106.983	299-21-32	196.768	4845358.277	307745.594
957	268+98.575	RAP #2 - ANTENNA C.F.B.	183.253	213-57-1	234.606	0-0-0	0.0	4845259.249	307566.519
483	269+83.595	BC CORNER ROUND	25.637	172-39-51	86.275	318-42-51	0.0	4845368.291	307708.556
753	269+83.622	CATCH BASIN GUTTER	25.142	172-20-12	86.193	318-23-11	0.0	4845368.437	307709.034
485	269+84.988	PI CORNER ROUND	13.500	164-31-15	85.312	310-34-15	0.0	4845371.643	307770.309
486	269+88.075	MP CORNER ROUND	16.973	166-41-56	81.922	312-44-55	0.0	4845374.136	307716.388
446	269+88.654	PI CORNER ROUND	13.500	146-40-47	88.906	292-43-46	0.0	4845379.569	307746.378
2103	269+90.000	C/L OF CONSTRUCTION	0.0	154-49-55	82.955	300-52-54	196.352	4845378.744	307732.836
444	269+90.625	BC CORNER ROUND	28.986	137-35-48	94.626	283-38-47	0.0	4845383.986	307761.351
754	269+91.351	CATCH BASIN GUTTER	34.690	134-33-3	97.281	280-36-2	0.0	4845385.613	307766.866
461	269+91.604	BC CORNER ROUND	36.674	133-31-51	98.267	279-34-50	0.0	4845386.179	307768.784
434	269+92.355	BULLNOSE TOP OF CURB	1.500	153-21-22	81.172	299-24-21	196.425	4845381.308	307733.941
437	269+93.105	BC BULLNOSE TOP OF CURB	2.250	152-41-18	80.687	298-44-17	196.395	4845382.168	307734.562
435	269+93.105	CP BULLNOSE TOP ISLAND	1.500	153-11-45	80.456	299-14-44	196.410	4845382.048	307733.821
436	269+93.105	EC BULLNOSE TOP OF CURB	0.750	153-42-23	80.233	299-45-22	196.425	4845381.929	307733.081
447	269+93.947	MP CORNER ROUND	18.162	142-24-37	86.221	288-27-36	0.0	4845385.538	307750.135
482	269+97.210	CENTER PT CORNER ROUND	27.250	174-16-54	72.708	320-19-53	0.0	4845381.513	307704.785
484	269+97.210	EC CORNER ROUND-TOP CURB	13.500	163-28-17	72.176	309-31-15	196.290	4845383.707	307718.358
755	269+98.000	CATCH BASIN TOP OF CURB	13.500	163-23-29	72.392	309-26-28	196.270	4845384.488	307718.232
2107	270+00.000	TOP OF CURB	13.500	163-10-51	70.410	308-13-51	196.036	4845386.482	307717.913
2106	270+00.000	C/L OF CONSTRUCTION	0.0	152-40-57	73.433	298-43-56	196.156	4845388.616	307731.240
443	270+04.265	CENTER PT CORNER ROUND	27.250	133-24-39	82.485	279-27-38	0.0	4845397.175	307757.460
445	270+04.265	EC CORNER ROUND-TOP CURB	13.500	141-47-32	74.932	281-50-31	196.050	4845394.981	307743.887
756	270+05.265	CATCH BASIN TOP OF CURB	13.500	141-25-0	74.059	287-28-0	196.110	4845395.968	307743.727
2111	270+10.000	TOP OF CURB	13.500	139-30-47	69.973	285-33-45	195.854	4845400.642	307742.971
2110	270+10.000	TOP OF CURB	13.500	161-55-21	60.513	307-58-20	195.854	4845396.334	307716.317
2109	270+10.000	C/L OF CONSTRUCTION	0.0	149-53-42	64.006	295-56-41	195.974	4845398.488	307729.644
2113	270+20.000	TOP OF CURB	13.500	160-10-24	50.657	306-13-23	195.686	4845406.206	307714.722

CITY OF TORONTO

MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT DATA PROCESSING CENTRE


شکل 22.16

د 24.16 شکل د یوې ساختماني پروژې د پلان یا نقشې یوه برخه موندل شوی چې د 22.16 شکل د جدول سره اړه لري. نقشه (معمولاً د ډیجیټلي پلاټر په مرسته د کمپیوټر د فایبل څخه رسم او چاپ شوې شکل) د سرویر لپاره یوه مرستندویه وسیله ده ترڅو په ساحه کې د سرویر کارونه د کاغذ پر مخ په درسته

توگه وٺي. پڌي نقشه کي ٽولي نقطي کومڇي ڇي په جدول کي ذکر شوي دي د گوليانو د معلوماتو او د نورو توضيحي نوٽونو سره يو ځای بنودل شوي دي.



23.16 شکل: ډيجيټلي پلاٽر



24.16 شکل: د یوې ساختمای پروژې د پلان یا نقشې یوه برخه

ګڼ شمېر نوي ټوټل سټېشنونه ډېر موثر تخنیکونه وړاندې کوي، ددې لپاره چه د نقشې ټول معلومات د کاغذ پر مخ وښودل شي لکه د (22.16) شکل د جدول په شان، نو نوموړي معلومات کېدای شي د ټوټل سټېشن مایکرو پروسېسر ته داخل شي. یو سرویردې څخه وروسته کولای شي په ساحه کې د پخوا څخه قرات شوي او یا تعین شوي نقطې دوهم ځل لپاره تعین او دهغوی مربوطه BS پیدا او ټوټل سټېشن په هره نقطه باندې عیار شي. د غوښتل شوي نقطې نمره په آله کې داخلېږي او د نوموړي نقطې پورې اړوند د نقشې زاویه او فاصله د پخوانه د ذخیره شویو معلوماتو څخه تر لاسه کېږي او دا ټول د آلې د شیشه یي پردې پر مخ د ګرافیک په شکل

سره ڇرگند پري. نقشه ڪڍڻ لاءِ شي د اڙيموت په صحيح عيارولو سره پرمخ يورل شي او وروسته د ازمينبت او خطا تخنيڪ (Trial-Error Technique) په مرسته منشور د نقشي د فاصلي په امتداد وړاندي وږل ڪيږي (ٽوٽل سٽيشن د Tracking په حالت ڪي د ٽولو اندازو گيريو لپاره عياريږي پرته د وروستي اندازو گيري. څخه).

په ځينو ٽوٽل سٽيشنونو ڪي منشور يواځي په ساده ډول د پاتي $\pm$ چپي/نبئي فاصلي پواسطه تعقيبيږي ڇه د پاتي $\pm$ نږدي لري فاصلي سره يوځاي نبودل ڪيږي. ڪله ڇه صحيح عدد ته رسيږي نو دواړه نبودني موږ ته 0.00m (0.00ft) نببي. ڪه چيري موتور لرونكي ٽوٽل سٽيشن و کارول شي نو د نقطي د نمري په داخلولو سره په آله ڪي پدي صورت ڪي آله په خپله په يوه مناسبه زاويه څرخي.

ڪه چيري آله په يوه نامعلومه نقطه باندې ودرول شي يا عياره شي ڇه دغه حالت يي د Free Station په نوم هم ياديږي نو ددي نقطي کورديناټ ڪيڍاي شي د نورو کنٽرولي نقطو د کورديناټو د قرائت څخه ڇه لاپخوا هغوي معلومي شوي وي او مربوطه معلومات يي ٽوٽل سٽيشن د مايکرو پروسيسور څخه په لاس راځي. نوموړي تخنيڪ Resection په نوم يادوي او دا تخنيڪ په ٽولو نويو ٽوٽل سٽيشنونو ڪي موجود دي. د دوه کنٽرولي نقطو قرائت کولي شي د آلي سٽيشن معلوم ڪري پداسي حال ڪي ڇه اضافي قراتونه يعني لږ تر لږه تر څلورو پوري لازمي وي ڇه په هغي سره يو ډير دقيق حل ترلاسه ڪيږي او د صحت اندازو زياته په لاس راځي.


ځيني تيودوليتونه او ٽوٽل سٽيشن د لارنبوونڪي رينا سره مجهز راځي ڇه د دوي په مرسته د منشور د راډ وړونڪي کولاي شي په چټڪي او اساني سره د يو خط په امتداد د منشور راډ ته حرکت ورکړي.



شکل 26.16



شکل (TC 800) ٽوٽل سٽيشن 16.25



27.16 شکل: لارښود نور یا رڼا

د TC-800 توتیل سټیشن کوم چه فوراً چالان شي پرته د کوم ځنډ څخه کارول کیږي. نوموړی د 2000 نقطو د ذخیره کولو او د لارښود نور یا رڼا لرونکی دی. پدې ترتیب نوموړی توتیل سټیشن د سروې د نقشو لپاره ډیره لاس په کار آله ده ځکه چه د منشور راډ وړونکی په چابکۍ سره منشور د رنگه نورو په لیدلو سره کوم چه د توتیل سټیشن څخه تولیدیږي د یو خط په استقامت حرکت ورکړي. دغه پرکیدونکي رڼاگانې (ژیره چپې خوا ته او سره یې بنۍ خواته کوم چه د منشور وړونکی لیدلې شي) د 100m په فاصله کې تر 12m پورې پراخه وي چه د منشور انتقالوونکی توانوي منشور د هغه خط په استقامت ودروي کوم چه د توتیل سټیشن د کاروونکي لخوا د وروستۍ اندازه حد ورکول کیږي. د اتومات هدف پیژندونکي (ATR) په کارولو سره قرائت پروسه په اتوماتیکه توگه بشپړیږي.

24.16 موتور لرونکی توتیل سټیشنونه Motorized Total Stations

یو ډیر لوی او موثر تغیر په توتیل سټیشنونو کې د دوه گونو وظیفو د ترسره کولو د موتور اضافه کول دي چه نوموړی توکی د آلې د عمودي او افقي حرکت سبب گرځي. موتور باندې سنبال آلات داسې ډیزاین شوي دي چه په اتوماتیکه توگه د منشور د هدف پلټنه کوي او وروسته د پیدا کیدو څخه یې په صحیح توگه کلپوی ،

ددې لپاره چه پيژندل شويو نقطو په لوري وڅرخيږي او زاويې اندازه کړي او د ټوټل سٽيشن په داخلي ذخيره کې د نوموړو نقطو د کورديناټو څخه کار اخلي ، او دوه ځله اوټومات مرکزيټ په مرسته زاويې تکرارېږي. که چيرې نوموړي آله د لرې اداره کوونکي Remote Controller کوم چه د منشور وړونکي پواسطه نيول کيږي سره يوځای و کارول شي نو د سروې د ترسره کولو په وخت کې لږ پرسونل ته اړتيا پېښيږي.

25.16 په اتوماتيک ډول د هدف پيژندل (ATR) Automatic Target Recognition

ځينې آلې د اتوماتيک هدف پيژندوونکو ATR سره يو ځای ډيزاينېږي کوم چه د ليزر laser او انفراريډ infra-red شعاع گانې کاروي. نوموړي شعاع گانې د ټوټل سٽيشن د تلسکوپ څخه منشور ته استول کيږي چه منعکس شوی شعاع گانې د منشور څخه بيرته د داخلي چارج جوړه آلې د کمري internal charge – coupled device camera اخيستل کيږي ، ATR ته د اتوماتيک کلپوونکي او اتوماتيک تعقيبوونکي په حيث هم اشاره شوې ده.

لومړی په اختياري توگه تلسکوپ بايد د منشور په طرف توجه شي که هغه د لاس په ذريعه وي او که د کوم سافټویر پواسطه وي ، وروسته موتور لرونکي آله خپل عمودي متقاطع محورونه د منشور په مرکز (د قوس د دوه ثانیو په منځ کې) باندې منطبقوي. کومه پاتې شوي خطا که وليدل شي هغه اندازه کيږي او افقي او عمودي زاويو باندې تطبیقيږي.

د ATR مودول يو ډيجيټلي کمره ده چه منعکس شوی ليزر laser توازن ياداشتوي او آلې ته اجازه ورکوي تر څو په اتوماتيک ډول تر هغه وخت پورې حرکت وکړي تر څو د تلسکوپ عمودي خطونه په اليکټرونيکي توگه په نقطه باندې عيار کړل شي ، نو آله کولی شي چه زاويه او فاصله دواړه قرائت او ثبت کړي.

راپورونه روښانوي هغه وخت چه ددې کار د ترسره کولو لپاره غوښتل شوي دي (کوم چه ددې طريقې پواسطه لاسي فوکس او قرائت له منځه تللی) هغه د هغه وخت چه د يو معمولي ټوټل سٽيشن لخوا نيول کيږي د 1/3 تر 1/2 برابره دی.

ATR د lock-on حالت (Mode) سره يو ځای عيار شوی دی چيرته چه ټوټل سٽيشن يو ځلې منشور ته توجه شي نو ټوټل سٽيشن د Prism حرکت د سٽيشن څخه سٽيشن ته په خپله تعقيبيوي. ددې لپاره چه ډاډمن اوسو ايا منشور آلې ته توجه شوی دی او که نه نو د 360° منشور (1-8 شکل وگورئ) د سروير سره د منشور په ساتلو کې تر يو وخت پورې د Lock-on په حالت کې مرسته کوي. که چيرې د Lock-on حالت نظر کومو موانعو ته د لاسه ووځي نو دی بيرته په غيرې اتوماتيکه توگه يعنې په لاس سره منشور ته د توجه کولو څخه وروسته فعاليدلای شي. ATR تر 1000m پورې هدفونه پيژندلای شي ، په تياره کې هم کار ورکوي ، ډير دقت او فوکس ته هم اړتيا نه ليدل کيږي ، د منشور د ټولو ډولونو سره کار ورکوي او د 100m په فاصله سره د Lock-on حالت ساتلای شي هغه هم که چيرې د منشور د حرکت سرعت تر 11 ميله په يو ساعت کې وي.



منشورونه دهغوی د پایو سره




2816. شکل: 360° منشور



ATR مودول TDA5005

26.16 د لرې څخه کنټرولیدونکي سروې Remote Controlled Survey

جیوډیمیتیر (Geodimeter) د 1990 م کال په پایلو کې د سروې د سیستم په حیث و پیژندل شو کوم چې یو ډول توتل سټیشن دی (د 27.16 شکل وگورئ) په موتورنو باندې سنبال دی چې عمودي او افقي حرکتونه کنټرولوي. نوموړی توتل سټیشن کیدلای شي چې د یو عادي توتل سټیشن په حیث وکارول شي لیکن کله چې نوموړی د منشور د کنټرولر سره یوځای شي نو د سټیشن آلہ کیدلای شي د لرې څخه د سرویر لخوا د منشور د سټیشن څخه د راه یو تیلامتری Radio Telemetry پواسطه کنټرول شي.



د جیوډیمیتیر LCD



جیوډیمیتیر



جیوډیمیتیر د پایې سره یوځای

29.16 شکل: د لرې څخه کنټرولیدونکې آلې [7]



30.16 شڪل: ٽوٽل سٽيشن [7]

ڪله ڇهه ڊ ٽوٽل سٽيشن ڊ آلي ڊ Remote Control ٽڪمه فعاله ڪرل شي نو ڊ سٽيشن ڊ آلي خخه معلومات Remote Controller ته استول ڪيري ، ڇهه ڊ لري پيدا ڪوونڪي واحد Remote Positioning Unit يا RPU په نوم هم ياديڙي. RPU په يوه پايله ، منشور ، معلوماتو ٽولونوڪي (ڇهه تر 1000 مترو پوري ڊ ذخيره ڪولو توان لري) ، ٽيلي مٽري آله ڇهه ڊ سٽيشن ڊ آلي سره ارتباط لري ، توجهي ٽلسڪوپ ڪله ڇهه دوباره ڊ آلي سٽيشن ته توجه شي ڇهه ڊ زاويي ڊ د حس ڪولو اجازه ورڪوي ڪومه ڇهه وروسته ڊ راديويي اڙيڪو پواسطه ڊ آلي سٽيشن ته ليڊڊول ڪيري. په پايله ڪي آله ڪولي شي په اتوماتيڪه توگه خپل ٽلسڪوپ ته ڊ زاويي ڊ مناسب ڪريڊني سره حرڪت ورڪري ، او آله توانوي ڇهه يو افقي اتوماتيڪ حرڪت وڪري ڇهه په پايله ڪي آله په سٽيشن ڪي په منشور باندې په صحيح توگه توجه ڪيري او حرڪت يي بنديڙي (شڪل 30.16).

نورمال عمليات دا غواڙي ڇهه ڊ سٽيشن واحد په يو کنٽرولي سٽيشن او يا په آزاد سٽيشن Free Station باندې ودرول شي ڇهه دهغوي ڪورديناٽ ڊ Resection په مرسته پيدا ڪيدل شي ڇهه پخوا ذکر شوي ڊي ڇهه ڊ بيڪسائيٽ BS ڪورديناٽ ڊ بلي کنٽرولي نقطي خخه اخيستل ڪيري ڇهه پڊي سره ڊ ٽوٽل سٽيشن موقعيت او جهت تعينڙي عمليه ڊ دواڙو واحدونو units لپاره دهغوي په فعالولو سره ڊ Remote

Unit کي شروع ڪيري. د لري ريموٽ توجهي تلسڪوپ د واحد سٽيشن په لوري قرار نيسي او حس شوي عمودي زاويه د Telemetry پواسطه واحد سٽيشن ته ليږل ڪيري. د دې څخه وروسته د سٽيشن واحد په اتوماتيکه توگه خپل تلسڪوپ په عمودي سطحه کي په صحيح زاويي سره عياروي او په افقي توگه د ريموٽ يونټ پلټنه شروع کوي، د پلټنې ساحه تريو معين حد پوري قرار لري د مثال په ډول تر 70° چه د پلټنې وخت را کموي. او اخيري حد يې تر 700m پوري دی. کله چه اندازه گيري (فاصله او زاويه) بشپړه شي نو د نقطې نمره او دهغې پوري تړلي د معلوماتو کوډ (شفر) کيدلای شي د معلوماتو ټولونکي پواسطه چه د منشور د پاڼې سره وصل دی منتقل شي. د موتور لرونکو ټوټل سٽيشنونو يوه بڼه چه د ATR سره کارول ڪيري سروير ته اجازه ورکوي ترڅو د FACE1 او FACE2 معلوم تعداد زاويې جمعه او اوسط کړي هغه هم د نظريو نقطې ته هغه هم په ساده توگه د نقطې په قرائت کولو او توجه کولو سره آله نور په خپله کولای شي چه د هغه راتلونکي علميې تر سره کړي.

کوم وخت چه نوموړي آله په ساحه کي د نقشي د تطبيق لپاره وکارول شي نو د غوښتل شوي نقطې نمره د Remote Unit په آله کي ورداخليري نو د ټوټل سٽيشن آله په اتوماتيکه توگه څرخي او غوښتل شوي زاويه پيدا کوي کومه چه د پخوا څخه د ټوټل سٽيشن او Remote Unit په ذخيرو کي وجود لري. د لري واحد کاروونکی منشور په تقريبي توگه د تعقيب وونکي نور په استقامت ځای پر ځای کوي، چه دا نور د دې آلي لپاره سور Red او شين Green ښکاري بيا هم د کاروونکي په موقعيت پوري اړه لري که چيري هغه چپ او يا ښي طرف ته وي، خو که چيري کاروونکي په منځ کي ولاړ وي نو نور به سپين White ښکاره ڪيري.

د فاصلې او زاويې قيمتونه به کاروونکي ته به هغه وخت کي معلوم او مشاهده شي چه نوموړي د نقطې په موقعيت کوم چه په نقشه باندې ښودل شوي ودروي. ځکه لري واحد د 0.45 ثانيو په دقت سره اندازه گيري په چټکي سره ترسره کوي او دغه آله گني شمير اندازه گيريو د اوسط کولو وړتيا هم لري، صحيح او دقيقه نتيجه نتيجه به په هغه صورت کي په لاس راشي کله چه د منشور پاڼې ته په چپ/ښي او مخکي/وروسته ډول لږ شاتنه حرکت ورکړل شي. لکه څرنگه د بيک سايټ کورديناټ د انفراريډ infra-red او Telemetry په استعمال سره ترلاسه کيدلای شي، نو نوموړي سيستم به وروسته د تيارې د ورکيدو څخه به موثره وي، خود شپي لخوا د دې کارول او د سروې اجرا کول نظر د راتلونکي ورځې کار ته چه هلته د ترافيکو حجم هم ډيروي د شپي لخوا په لږ وخت او بې له ازدهام څخه ترسره کيدلای شي.

د 31.16 شکل د لري څخه کنترول کيدوونکي ټوټل سٽيشن د ATR او EGL1® د استعمال سره يوځای ښودل شوي چه منشور و پلټي او هغه د نقشي د صحيح خط د پاسه تعين کړي، چيرته چه کاروونکي يا سروير زاويه او فاصله ياداشت کوي ترڅو د نقشي صحيح موقعيت معلوم شي. (31.16) شکل موتور لرونکي ټوټل سٽيشن د هغې د مختلفو بڼو سره رانښيي.



31.16 شڪل: ٽوٽل سٽيشن

27.16 د عصري ٽوٽل سٽيشن د خصوصياتو لنڊيز

د عصريي او نويو ٽوٽل سٽيشنو ځيني يا ٽول ڊولونه يي لاندې وپتياوي لري:

♦ ځيني ٽوٽل سٽيشنونه غواڙي ڇه افقي او عمودي دايري د 360° په اندازه وڅرخيري ترڅو زاويي د اندازه کولو عمليي تر سره کړي پداسي حال کې څه نوي ډولونه يي د زاويو د اندازه کولو دې حالت ته اړتيا نلري.

♦ دوی کيدلای شي د دوه گونو حرکت لرونکو موتورونو Servomotors سره سنډال وی ترڅو افقي او عمودي حرکتونه تر سره کړي (د روباتيکو Robotic عملياتو لپاره يو اساس).

♦ روباتيکه Robotic آله کيدلای شي څه تر 1200m فاصلي پورې د منشور د پايي څخه کنټرول شي.

♦ د تلسکوپ لويوالي: گڼ شمير ٽوٽل سٽيشنونه د 26x يا 30x د لويوالي درجه لري.

♦ د فوکس د فاصلي اصغري اندازه يي د 0.5-1.7 مترو په لړۍ کې ده.

♦ د فاصلي اندازه گيري تر ځانگړي يا يو منشور پورې د 2-5 کيلومترو پورې ده څه د دريو منشورنو لپاره تر 10 کيلو مترو پورې وي.

♦ د محور گډ ليدوونکي ليزر coaxial visible laser لري بې پرته د منعکس اندازه گيري څخه د 250-700 مترو ده.

- ♦ د زاويو د اندازه کولو دقت يې د 1 څخه تر 10 ثانيو دی (دقت د معیاری انحراف څخه عبارت دی که هغه مستقیم وي او که معکوس).
- ♦ فاصلې دقت ، د منعکس کوونکې په استعمال سره: نورمال يې د $2\text{mm} + 2\text{ppm}$ ، تعقیبي يې $5\text{mm} + 2\text{ppm}$ ، نا منعکس کوونکې يې $3\text{mm} + 2\text{ppm}$ او د لوړې لړۍ نا منعکس کوونکې يې $5\text{mm} + 2\text{ppm}$
- ♦ د سترگو په وړاندې بې خطر لیزر (لومړۍ کلاس او دوهم کلاس يې احتیاط غواړي)
- ♦ نا منعکستوب يې تر 800m پورې دی د کودک د څې کارت 90 په سلو کې (انعکاس) ، او تر 300m د کودک د څې کارت 18 په سلو کې (انعکاس)
- ♦ اتومات فوکس
- ♦ په اتوماتیکه توګه د چاپیریال درکول (فشار او حرارت درجه) ، د ppm دقت سره کوم چه د اندازه شویو فاصلو باندې تطبیق شوی او یا د ppm دقت سره کوم چه د لاس پواسطه داخل شوی وي.
- ♦ د بلوتوت بې سیمه اطلاعات او یا د هغه د کیبل پواسطه اتصال
- ♦ معیاري معلومات ټولونکې (وصل شوي او غیر وصل شوي) ، او یا معلومات ټولونکې د پوره ګرافیکو (د څلورو خطونو پورې د لیکلو وړتیا ولري) سره چه د لمسي پردو لرونکې او د هغوی کماندونه ولري او هم د چټکې ایډیټ کولو او د لغتونو د تصحیح او همدارنګه د کیبورډ د کماندونو د وړتیا لرونکې وي.
- ♦ د لید د خط د خطاو د لرونکې پروګرام توانایی او کیفیت ، د کړیدونکې محور خطاوې ، د جبرانوونکې محور خطاوې ، د عمودي اندکس خطا او په اتوماتیکه توګه د Lock-on د هدف وړتیاوې د ټولو اندازه گیریو لپاره د محسوس شویو خطاو تصحیح په اتوماته توګه صورت نیسی.
- ♦ بې انتها چلیدنه د افقي او عمودي حرکتونو لپاره
- ♦ د لیزر تنازل یا سقوط
- ♦ د منشور د پایې د قرار ورکولو لپاره لاسوه رڼا د 5-150 مترو چه د نقشو په وخت کې کارول کیږي.
- ♦ د ATR اتومات هدف پیژندونکې د 500-1000 مترو پورې
- ♦ د یوګوني او دوه ګوني محورنو تصحیح
- د ټوټل سټیشنونو وړتیاوې په ثابته توګه اصلاح او پرمختګ مومي نو پورته لست د پوره لست معنی نشي لرلی.

28.16 لاسي ٽوٽل سٽيشنونه

خانگري شمير توليدوونکي د کم دقت او غير منعکس کوونکي ٽوٽل سٽيشنونه توليدوي کوم چه کيدلای شي د لاسي ويډيويي دوربين په شان وي ، او ديوې پايې د پاسه يا د درې پخې لرونکي باندې وصل شوی وي يعنی د سروی د عادي آلې په شان وي. نوموړي آلہ درې بشپړوونکي او اساسي برخې لري:

موجي يا ټکان ورکوونکي ليزر (د امريکا د غذا او ادويې ادارې لومړی درجه ليزر) په غير انعکاسي شکل انعکاسي لوجو او منشورنو سره په استعمال فاصلې اندازه کوي. کله چه په غيرې انعکاسي توگه وکارول شي نو کولای شي نوموړې د 300 – 1200 مترو پورې فاصلې اندازه کړي چه نوموړي ډولونه يې د مختلفو توليدوونکو او انواعو سره په مارکيټ کې پيدا کيږي. يوه نوعه يې د توجهې سطحې ډول دی لکه سنگکاري ، کانکريټ ، ونې ، بوټي ، او نور چه نظر نوموړو شيانو ته د فاصلو لړۍ تعينېږي ځکه ځينې سطحې د نورو څخه ډيرې زياتې انعکاسوونکې دي. کانکريټي او د ودانيو سطحې د نور ډيرې ښې انعکاس ورکوونکي دي او په داسې حال کې چه ونې ، بوټي ، او چمن او نور بيا تر لږې اندازې پورې نور منعکسوي. که چيرې د منشور سره استعمال شي نو د فاصلو د اندازه کولو قدرت يې د 5-8 کيلومترو پورې رسيږي. ځينې آلات بيا کيدلای شي فاصلې تر يو محدود محيط پورې اندازه کړي چه د نوموړي اندازه گيری محدودوالی آلې ته هدايت ورکوي ترڅو هغه فاصلې چه د تعين شوی چوکاټ او يا محيط څخه د باندې دي اندازه او ثبت نه کړي ، او همدارنگه سروير ته اجازه ورکړي چه ډيرې لږې نقطې او جسمونه د خپل د شاه او خوا نژدې اجسامو کوم چه د سروې د کار په جريان کې مداخله کوي لکه د برق لاینونه د نورو شاخونه او نورو پواسطه قرائت کړي. د فاصلې دقت يې د 1-10 سانتي مترو پورې وي چه $\pm 20 \text{ ppm} \pm 5 \text{ cm}$ يې نورمال دی. برق د دوه و څخه تر شپږو د AA ډول بيټريو او يا د دوه C بيټريو پواسطه چه ټولې وچې بټري دي انتقالېږي بيا هم د بيټري نوعه د آلې په مودول پورې اړه لري. (305,7)

د زاويې شفوړ کوونکي (او يا خپل لرونکي انکلاينوميتر inclinometer) افقي او عمودي زاويې معلومې لکه د ٽوټل سٽيشن غونډې چه مخکې معرفي شوي دي ، او کولای شي چه د قوس ديوې دقيقې او يا دهغه څخه په زيات دقت سره کار تر سره کړي ، او په مارکيټ يا بازار کې د زاويو د اندازه کولو دقت يې د 0.01° څخه بر 0.2° پورې دي. ښکاره ده چه وصل شوي آلات په پايو او نورو درې پښيزو پايو باندې د لاسي آلاتو څخه غوره دقت لري.

د معلوماتو ټولول کيدلای شي د گڼ شمير معلوماتو ټولوونکو په مرسته چه اوس مهال په مارکيټ کې پيدا کيږي تر سره شي. نوموړي لاسي ٽوټل سٽيشنونه کيدلای شي په ډيره پراخه توگه د نقشو د جوړولو ، د GIS د سروې او هم د GPS د سروې لپاره وکارول شي. د بيلگې په توگه د GPS سروې کيدلای شي د ونو بوټو د سوريولاندې او يا د کوم ساختمان خنډ يا مزاحمت په وخت کې هم ادامه ورکړل شي (چيرته چه د GPS سگنالونه

بندوي) چه هغه هم د GPS د معلوماتو ټولونکې په مرسته چه معلومات په مستقيم ډول وړانتقالېږي.
(309,7)



32.16 شکل - نامنکس کوونکی ټوټل سټیشن [7]

29.16 لنډيز

له ميلاد څو پېړۍ مخکې د نيل په وادي کې د اوبو سستمونه موجود وو چه د هغې جوړول جيودېزيکي اندازه گيری ايجابولې. د اوبو لگولو د ساختمانونو ساحه چه د هغې اثار موجود دي، (کاريزونه) د دې گواهي ورکوي چه جيودېزيکي کارونه له پخوا زمانو څخه زموږ په هيواد کې سرته رسېدلي دي، کله چه الکترونيکي تيودولېټ د لومړي ځل لپاره معرفي شو نو د دې په راتگ سره د نوو عصري ساحوي موادو په ټولولو او پروسس کې يې د مرستې لپاره لاره پرانسته. کله چه الکترونيکي تيودولېټ د ای ډي ام (الکترونيکي فاصله اندازه کوونکې) سره استعمال شي نو په دې صورت کې به يو سروير بايد يوه ډېره پياوړي آلې ولري. د دې آلې پرمخ د مايکروپروسسر (کوم چه په اتوماتيک بڼه د آلې چلونکي حالت څاري او د سروې دننه عيار شوی پروگرام کاروي) سره د موادو ټولونکې (کوم چه د ساحې مواد، اندازه گيري او ورسره نور جوخت مواد ذخيره او پروسس کوي) يوځای شي نو په دې حالت کې به تاسې يوه پېژندل شوي انجنييري آلې ولرئ چه د ټوټل سټيشن په نوم يادېږي.

پوڻبڻي

1. د ٽوٽل سٽيشن ڪارول نظر الڪٽرونيڪي ٽيوڊوليت او فولادي فيٽي ته ڪومي گهٽي لري؟
2. د الڪٽرونيڪي زاويي اندازو ڪولو منڃته راولڊ د سروپ په طرز العمل باندې ڪوم تاثير رامنڃته ڪري دي؟
3. سره ددي چه د ٽوٽل سٽيشن ساحوي الڪٽرونيڪي ڪتاب او د هغي ڪنٽرولونڪي د نقطې د توضيحاتو او د ساحي د اندازو گيريو د ثبت قابليت او اڀتيا لري، ولي ساحوي د لاس په واسطه ليكل شوي نوٽونه اوس هم د اهميت وړ دي؟
4. د الڪٽرونيڪي سروپ اهميت د پراخه ساحوي سروپ او دهغوي د معلوماتو د پروسيس په هڪله ڪوم چه نن ورته د Geometric Science په نوم هم اشاره ڪيري تشريح ڪري؟
5. ڪله چې تاسي يو پروگرام شوي ٽوٽل سٽيشن ڪاروي، نو څرنگه ڪولاي شي د اوبو د يو پټ وال موقعيت ڪوم چه ديو تعمير د ڪنج شاته وي معلوم ڪري؟
6. د ځينو ٽوٽل سٽيشنونو تنظيم او برابر توب په يو ځل داخلولو سره ترسره ڪيري چه يو ځلي عيار شي نو ډير لږ پينډيري چه هغه تغير شي او پداسي حال ڪي چه د نورو په هر ځل عيارولو سره تغير مومي، نو تاسي د هريو لپاره نو جلا جلا لسٽ جوړ ڪري چه په هغه ڪي د هريو تنظيم setting ذکر شوې وي.
7. وروسته لدې چه نو ٽوٽل سٽيشن د ڪنٽرول د نقطې د پاسه عيار شي، نو روښانه ڪري چه مخڪي د توپوگرافيڪي سروپ د ترسره ڪولو څخه ڪومي عمليې او د معلوماتو داخلونه بايد بشپړه شي؟
8. د يوې ډيري مزد همي ساختمانې ساحي د پاسه ڪله چه اڪثره ڪنٽرولي سٽيشنونه د غوښتل شوي او يا پيشنهاده شوي نقشي د ساحي څخه بند وي، نو واضح ڪري څرنگه ڪولاي شي چه د Resection د تخنيڪ په ڪارولو سره يوه مسترحه convenient د ڪنٽرول آزاد سٽيشن نقطه رامنڃته ڪري؟
9. د سروپ د قراتونو د معلومولو لپاره د يو پياده رو د خط د پاسه هغه تخنيڪ تشريح ڪري چه ڪله معلومات ڪمپيوٽر ته داخل ڪړل شي نو د پياده رو د خط د پاسه د نقطو لږي يو د بل سره په گرافيڪي ډول وٽل شي.
10. د ٽوٽل سٽيشن تخنيڪ د مخڪي څخه د هم آهنگ شويو ساختمانې نقطو لپاره تشريح ڪري؟
11. د موٽور لرونكو ٽوٽل سٽيشنونو گهٽي ڪومي دي؟
12. د اتومات هدف پيژندونڪي ATR د ڪارولو گهٽي ڪومي دي؟

ضمائم

تخيومتريڪ جدولونه

Minutes	0°		1°		2°		3°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	100.00	0.00	99.97	1.74	99.88	3.49	99.73	5.23
2	100.00	0.06	99.97	1.80	99.87	3.55	99.72	5.28
4	100.00	0.12	99.97	1.86	99.87	3.60	99.71	5.34
6	100.00	0.17	99.96	1.92	99.87	3.66	99.71	5.40
8	100.00	0.23	99.96	1.98	99.86	3.72	99.70	5.46
10	100.00	0.29	99.96	2.04	99.86	3.78	99.69	5.52
12	100.00	0.35	99.96	2.09	99.85	3.84	99.69	5.57
14	100.00	0.41	99.95	2.15	99.85	3.89	99.68	5.63
16	100.00	0.47	99.95	2.21	99.81	3.95	99.68	5.69
18	100.00	0.52	99.95	2.27	99.84	4.01	99.67	5.75
20	100.00	0.58	99.95	2.33	99.83	4.07	99.66	5.80
22	100.00	0.64	99.94	2.38	99.83	4.13	99.66	5.86
24	100.00	0.70	99.94	2.44	99.82	4.18	99.65	5.92
26	99.99	0.76	99.94	2.50	99.82	4.24	99.64	5.98
28	99.99	0.81	99.93	2.56	99.81	4.30	99.63	6.04
30	99.99	0.87	99.93	2.62	99.81	4.36	99.63	6.09
32	99.99	0.93	99.93	2.67	99.80	4.42	99.62	6.15
34	99.99	0.99	99.93	2.73	99.80	4.47	99.61	6.21
36	99.99	1.05	99.92	2.79	99.79	4.53	99.61	6.27
38	99.99	1.11	99.92	2.85	99.79	4.59	99.60	6.32
40	99.99	1.16	99.92	2.91	99.78	4.65	99.59	6.38
42	99.99	1.22	99.91	2.97	99.78	4.71	99.58	6.44
44	99.98	1.28	99.91	3.02	99.77	4.76	99.58	6.50
46	99.98	1.34	99.90	3.08	99.77	4.82	99.57	6.56
48	99.98	1.40	99.90	3.14	99.76	4.88	99.56	6.61
50	99.98	1.45	99.90	3.20	99.76	4.94	99.55	6.67
52	99.98	1.51	99.89	3.26	99.75	4.99	99.55	6.73
54	99.98	1.57	99.89	3.31	99.74	5.05	99.54	6.79
56	99.97	1.63	99.89	3.37	99.74	5.11	99.53	6.84
58	99.97	1.69	99.88	3.43	99.73	5.17	99.52	6.90
60	99.97	1.74	99.88	3.49	99.73	5.23	99.51	6.96
C=0.2 m	0.20	0.00	0.20	0.01	0.20	0.01	0.20	0.01
C=0.3 m	0.30	0.00	0.30	0.01	0.30	0.01	0.30	0.02
C=0.4 m	0.40	0.00	0.40	0.01	0.40	0.02	0.40	0.02

Minutes	4°		5°		6°		7°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	99.51	6.96	99.24	8.68	98.91	10.40	98.51	12.10
2	99.51	7.02	99.23	8.74	98.90	10.45	98.50	12.15
4	99.50	7.07	99.22	8.80	98.88	10.51	98.49	12.21
6	99.49	7.13	99.21	8.85	98.87	10.57	98.47	12.27
8	99.48	7.19	99.20	8.91	98.86	10.62	98.46	12.32
10	99.47	7.25	99.19	8.97	98.85	10.68	98.44	12.38
12	99.46	7.30	99.18	9.04	98.83	10.74	98.43	12.43
14	99.46	7.36	99.17	9.08	98.82	10.79	98.41	12.49
16	99.45	7.42	99.16	9.14	98.91	10.85	98.40	12.55
18	99.44	7.48	99.15	9.20	98.80	10.91	98.39	12.60
20	99.46	7.53	99.14	9.25	98.78	10.93	98.37	12.66
22	99.42	7.59	99.13	9.31	98.77	11.02	98.36	12.72
24	99.41	7.65	99.11	9.37	98.76	11.08	98.34	12.77
26	99.40	7.71	99.10	9.43	98.74	11.13	98.33	12.83
28	99.9	7.76	99.09	9.48	98.73	11.19	98.36	12.88
30	99.38	7.82	99.08	9.54	98.72	11.25	98.30	12.94
32	99.38	7.88	99.07	9.60	98.71	11.30	98.28	13.00
34	99.37	7.94	99.06	9.65	98.69	11.36	98.37	13.08
36	99.36	7.99	99.05	9.71	98.68	11.42	98.25	13.11
38	99.35	8.05	99.04	9.77	98.67	11.47	98.24	13.17
40	99.34	7.11	99.03	9.83	98.65	11.53	98.22	13.22
42	99.33	7.17	99.01	9.88	98.64	11.59	98.2	13.28
44	99.32	8.22	99.00	9.94	98.63	11.64	98.19	13.33
46	99.31	8.28	98.99	10.00	98.61	11.70	98.17	13.39
48	99.30	8.34	98.98	10.05	98.60	11.73	98.16	13.45
50	99.2	8.40	98.97	10.11	98.58	11.81	98.14	13.50
52	99.28	8.45	98.96	10.17	98.57	11.87	98.13	13.56
54	99.27	8.51	98.94	10.22	98.56	11.93	98.11	13.61
56	99.26	8.57	98.93	10.28	98.54	11.98	98.10	13.67
58	99.25	8.63	98.92	10.34	98.53	12.04	98.08	13.73
60	99.24	8.68	98.91	10.40	98.51	12.10	98.06	13.78
C=0.2 m	0.20	0.02	0.2	0.05	0.19	0.02	0.19	0.03
C=0.3 m	0.30	0.02	0.3	0.03	0.29	0.03	0.29	0.04
C=0.4 m	0.40	0.03	0.4	0.04	0.39	0.04	0.39	0.05

Minutes	8°		9°		10°		11°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	9806	13.78	97.55	1545	96.98	17.10	96.36	18.73
2	98.05	13.84	97.53	15.51	96.96	17.16	96.34	18.78
4	98.03	13.89	97.52	15.56	96.94	17.21	96.32	18.84
6	98.01	13.95	97.50	15.62	96.92	17.26	96.29	18.89
8	98.00	14.01	97.48	15.67	96.90	17.32	96.27	18.95
10	97.98	14.06	97.46	15.73	96.88	17.37	96.25	19.00
12	97.97	14.12	97.44	15.78	96.86	17.43	96.23	19.05
14	97.95	14.17	97.43	15.84	96.84	17.48	96.21	19.11
16	97.93	14.23	97.41	15.89	96.82	17.54	96.18	19.16
18	97.92	14.28	97.39	15.95	96.80	17.59	96.16	19.21
20	97.90	14.34	97.37	16.00	96.78	17.65	96.14	19.27
22	97.88	14.40	97.35	16.06	96.76	17.70	96.12	19.32
24	97.87	14.45	97.33	16.11	96.74	17.76	96.09	19.38
26	97.85	14.51	97.31	16.17	96.72	17.81	96.07	19.43
28	97.83	14.56	97.29	16.22	96.70	17.86	96.05	19.48
30	97.82	14.62	97.28	16.28	96.68	17.92	96.03	19.54
32	97.82	14.67	97.26	16.33	96.66	17.97	96.00	19.59
34	97.80	14.73	97.24	16.39	96.64	18.03	95.98	19.64
36	97.78	14.79	97.22	16.44	96.62	18.08	95.96	19.70
38	97.76	14.84	97.20	16.50	96.60	18.14	95.93	19.75
40	97.75	14.90	97.18	16.55	96.57	18.19	95.91	19.80
42	97.73	14.95	97.16	16.61	96.55	18.24	95.89	19.86
44	97.71	15.01	97.14	16.66	96.53	18.30	95.86	19.91
46	97.69	15.06	97.12	16.72	96.51	18.35	95.84	19.96
48	97.68	15.12	97.10	16.77	96.49	18.41	95.82	20.02
50	97.66	15.17	97.08	16.83	96.47	18.46	95.79	20.07
52	97.64	15.23	97.06	16.88	96.45	18.51	95.77	20.12
54	97.62	15.28	97.04	16.94	96.42	18.57	95.75	20.18
56	97.59	15.34	97.02	16.99	96.40	18.62	95.72	20.23
58	97.57	15.40	97.00	17.05	96.38	18.68	95.70	20.28
60	97.55	15.45	96.98	17.10	96.36	18.73	95.68	20.34
C=0.2m	0.19	0.03	0.19	0.03	0.19	0.04	0.19	0.04
C=0.3m	0.29	0.05	0.29	0.05	0.29	0.05	0.29	0.06
C=0.4m	0.39	0.06	0.39	0.07	0.39	0.07	0.39	0.08

Minutes	12°		13°		14°		15°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	95.68	20.34	94.94	21.92	94.15	23.47	93.30	25.00
2	95.65	20.39	94.91	21.97	94.12	23.52	93.27	25.05
4	95.63	20.44	94.89	22.02	94.09	23.58	93.24	25.10
6	95.61	20.50	94.86	22.08	94.07	23.63	93.21	25.15
8	95.58	20.55	94.84	22.13	94.04	23.68	93.18	25.20
10	95.56	20.60	94.81	22.18	94.01	23.73	93.16	25.25
12	95.53	20.66	94.79	22.23	93.98	23.78	93.13	25.30
14	95.51	20.71	94.76	22.28	93.95	23.83	93.10	25.35
16	95.49	20.76	94.73	22.34	93.93	23.88	93.07	25.40
18	95.46	20.81	94.71	22.39	93.90	23.93	93.04	25.45
20	95.44	20.87	94.68	22.44	93.87	23.99	93.01	25.50
22	95.41	20.92	94.66	22.49	93.84	24.04	92.98	25.55
24	95.39	20.97	94.63	22.54	93.82	25.09	92.95	25.60
26	95.36	21.03	94.60	22.60	93.79	24.14	92.92	25.65
28	95.34	21.08	94.58	22.65	93.76	24.19	92.89	25.70
30	95.32	21.13	94.55	22.70	93.73	24.24	92.86	25.75
32	95.29	21.18	94.52	22.75	93.70	24.29	92.83	25.80
34	95.27	21.24	94.50	22.80	93.67	24.34	92.80	25.85
36	95.24	21.29	94.47	22.85	93.65	24.39	92.77	25.90
38	95.22	21.34	94.44	22.91	93.62	24.44	92.74	25.95
40	95.19	21.39	94.42	22.96	93.59	24.29	92.71	26.00
42	95.17	21.45	94.39	23.01	93.56	24.55	92.68	25.05
44	95.14	21.50	94.36	23.06	93.53	24.60	92.65	26.10
46	95.12	21.55	94.34	23.11	93.50	24.65	92.62	26.15
48	95.09	21.60	94.31	23.16	93.47	24.70	92.59	26.20
50	95.07	21.66	94.28	23.22	93.45	24.75	92.56	26.25
52	95.04	21.71	94.26	23.27	93.42	24.80	92.53	26.30
54	95.02	21.76	94.23	23.32	93.39	24.85	92.49	26.35
56	94.99	21.81	94.20	23.37	93.36	24.90	92.46	26.40
58	94.97	21.87	94.17	23.43	93.33	24.95	92.46	26.45
60	94.94	21.92	94.15	23.47	93.30	25.00	92.40	26.50
C=0.2 m	0.19	0.04	0.19	0.05	0.19	0.05	0.19	0.05
C=0.3 m	0.29	0.07	0.29	0.07	0.29	0.08	0.29	0.08
C=0.4 m	0.39	0.09	0.39	0.09	0.39	0.10	0.39	0.11

Minutes	16°		17°		18°		19°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	92.40	26.50	91.45	27.96	90.45	29.39	89.40	30.78
2	92.37	26.55	91.42	28.01	90.42	29.44	89.36	30.83
4	92.34	26.59	91.39	28.06	90.38	29.48	89.33	30.87
6	92.31	26.64	91.35	28.10	90.35	29.53	89.29	30.92
8	92.28	26.69	91.32	28.15	90.31	29.58	89.26	30.97
10	92.25	26.74	91.29	28.20	90.28	29.62	89.22	31.01
12	92.22	26.79	91.26	28.25	90.24	29.67	89.18	31.06
14	92.19	26.84	91.22	28.30	90.21	29.72	89.15	31.10
16	92.15	26.89	91.19	28.34	90.18	29.76	89.11	31.15
18	92.12	26.94	91.16	28.39	90.14	29.81	89.08	31.19
20	92.09	26.99	91.12	28.44	90.11	29.86	89.04	31.24
22	92.06	27.04	91.09	28.49	90.07	29.90	89.00	31.28
24	92.03	27.09	91.06	28.54	90.04	29.95	88.97	31.33
26	92.00	27.13	91.02	28.58	90.00	30.00	88.93	31.38
28	91.97	27.18	90.99	28.63	89.97	30.04	88.89	31.42
30	91.93	27.23	90.96	28.68	89.93	30.09	88.86	31.47
32	91.90	27.28	90.92	28.73	89.90	30.14	88.82	31.51
34	91.87	27.33	90.89	28.77	89.86	30.18	88.78	31.56
36	91.84	27.38	90.86	28.82	89.83	30.23	88.75	31.60
38	91.81	27.43	90.82	28.87	89.79	30.28	88.71	31.65
40	91.77	27.48	90.79	28.92	89.76	30.32	88.67	31.69
42	91.74	27.52	90.76	28.96	89.72	30.37	88.64	31.74
44	91.71	27.57	90.72	29.01	89.69	30.41	88.60	31.78
46	91.68	27.62	90.69	29.06	89.65	30.46	88.56	31.83
48	91.65	27.67	90.66	29.11	89.61	30.51	88.53	31.87
50	91.61	27.72	90.62	29.15	89.58	30.55	88.49	31.92
52	91.58	27.77	90.59	29.20	89.54	30.60	88.45	31.96
54	91.55	27.81	90.55	29.25	89.51	30.65	88.41	32.01
56	91.52	27.86	90.52	29.30	89.47	30.69	88.38	32.05
58	91.48	27.91	90.49	29.34	89.44	30.74	88.34	32.09
60	91.45	27.96	90.45	29.39	89.40	30.78	88.30	32.14
C=0.2 m	0.19	0.06	0.19	0.06	0.19	0.06	0.19	0.07
C=0.3 m	0.29	0.08	0.29	0.09	0.29	0.10	0.28	0.10
C=0.4 m	0.38	0.11	0.38	0.12	0.38	0.13	0.38	0.13

Minutes	20°		21°		22°		23°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	88.30	32.14	87.16	33.46	85.97	34.73	84.73	35.97
2	88.26	32.18	87.12	33.50	85.93	34.77	84.69	36.01
4	88.26	33.23	87.08	33.54	85.89	34.82	84.65	36.05
6	88.19	32.27	87.04	33.59	85.85	34.86	84.61	36.09
8	88.15	32.32	87.00	33.63	85.80	34.90	84.57	36.13
10	88.11	32.36	86.96	33.67	85.76	34.94	84.52	36.17
12	88.08	32.41	86.92	33.72	85.72	34.98	84.48	36.21
14	88.04	32.45	96.88	33.76	85.68	35.02	84.44	36.25
16	88.00	32.49	96.84	33.80	85.64	35.07	84.40	36.29
18	87.96	32.54	86.80	33.84	85.60	35.11	84.35	36.33
20	87.93	32.58	86.77	33.89	85.56	35.15	84.31	36.37
22	87.89	32.63	86.73	33.93	85.82	35.19	84.27	36.41
24	87.85	32.67	86.69	33.97	85.48	35.23	84.23	36.45
26	87.81	32.72	96.65	34.01	85.44	35.27	84.18	36.49
28	87.77	32.76	96.61	34.06	85.40	35.31	84.14	36.53
30	87.74	32.80	96.57	34.10	85.36	35.36	84.10	36.57
32	87.70	32.85	96.53	34.14	85.31	35.40	84.06	36.61
34	87.66	32.89	96.49	34.18	85.27	35.44	84.01	36.65
36	87.62	32.93	96.45	34.23	85.23	35.48	83.97	36.69
38	87.58	32.98	96.41	34.27	85.19	35.52	83.93	36.73
40	87.54	33.03	86.37	34.31	85.15	35.56	83.89	36.77
42	87.51	33.07	86.33	34.35	85.11	35.60	83.84	36.80
44	87.47	33.11	86.29	34.40	85.07	35.64	83.80	36.84
46	87.43	33.15	86.25	34.44	85.02	35.68	83.76	36.88
48	87.39	33.20	86.21	34.48	84.98	35.72	83.72	36.92
50	87.35	33.24	86.17	34.52	84.94	35.76	83.67	36.96
52	87.31	33.28	86.13	34.57	84.90	35.80	83.63	37.00
54	87.27	33.33	86.09	34.61	84.86	35.85	83.59	37.04
56	87.24	33.37	86.05	34.65	84.82	35.89	83.54	37.08
58	87.20	33.41	86.01	34.69	84.77	35.93	83.50	37.12
60	87.16	33.46	85.97	34.73	84.73	35.97	83.46	37.16
C=0.2 m	0.19	0.07	0.19	0.07	0.19	0.08	0.19	0.08
C=0.3 m	0.28	0.11	0.28	0.11	0.28	0.11	0.28	0.12
C=0.4 m	0.38	0.14	0.37	0.15	0.37	0.15	0.37	0.16

Minutes	24°		25°		26°		27°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	83.46	37.16	82.14	38.30	80.78	39.40	79.39	40.45
2	83.41	37.20	82.09	38.34	80.74	39.44	79.34	40.49
4	83.37	37.23	82.05	38.38	80.69	39.47	79.30	40.52
6	83.33	37.27	82.01	38.41	80.65	39.51	79.25	40.55
8	83.28	37.31	81.96	38.45	80.60	39.54	79.20	40.59
10	83.24	37.35	81.92	38.49	80.55	39.58	79.15	40.62
12	83.20	37.39	81.87	38.53	80.51	39.61	79.11	40.66
14	83.15	37.43	81.83	38.56	80.46	39.65	79.06	40.69
16	83.11	37.47	81.78	38.60	80.41	39.69	79.01	40.72
18	83.07	37.51	81.74	38.64	80.37	39.72	78.96	40.76
20	83.02	37.54	81.69	38.67	80.32	39.76	78.92	40.79
22	82.98	37.58	81.65	38.71	80.28	39.79	78.87	40.82
24	82.93	37.62	81.60	38.75	80.23	39.81	78.82	40.86
26	82.89	37.66	81.56	38.78	80.18	39.86	78.77	40.89
28	82.85	37.70	81.51	38.82	80.14	39.90	78.73	40.92
30	82.80	37.74	81.47	38.86	80.09	39.93	78.68	40.96
32	82.76	37.77	81.42	38.89	80.04	39.97	78.63	40.99
34	82.72	37.81	81.38	38.93	80.00	40.00	78.58	41.01
36	82.67	37.85	81.33	38.97	79.95	40.04	78.54	41.06
38	82.63	37.89	81.28	39.00	79.90	40.07	78.49	41.09
40	82.58	37.93	81.24	39.04	79.86	40.11	78.44	41.12
42	82.54	37.96	81.19	39.08	79.81	40.14	78.39	41.16
44	82.49	38.00	81.15	39.11	79.76	40.18	78.34	41.19
46	82.45	38.04	81.10	39.15	79.72	40.21	78.30	41.22
48	82.41	38.08	81.06	39.18	79.67	40.24	78.25	41.26
50	82.36	38.11	81.01	39.22	79.62	40.28	78.20	41.29
52	82.32	38.15	80.97	39.26	79.58	40.31	78.15	41.32
54	82.27	38.19	80.92	39.29	79.53	40.35	78.10	41.35
56	82.23	38.23	80.87	39.33	79.48	40.38	78.06	41.39
58	82.18	38.26	80.83	39.36	79.44	40.42	78.01	41.42
60	82.14	38.30	80.78	39.40	79.39	40.45	77.96	41.45
C=0.2 m	0.18	0.08	0.18	0.09	0.18	0.09	0.18	0.09
C=0.3 m	0.27	0.12	0.27	0.13	0.27	0.14	0.27	0.14
C=0.4 m	0.36	0.16	0.36	0.17	0.36	0.18	0.36	0.18

Minutes	28°		29°		30°	
	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل	افقي تصحيح	ارتفاعاتو تفاضل
0	77.96	41.45	76.50	42.40	75.00	43.30
2	77.91	41.48	76.45	42.43	74.95	43.33
4	77.86	41.52	76.40	42.46	74.90	43.36
6	77.81	41.55	76.35	42.49	74.85	43.39
8	77.77	41.58	76.30	42.53	74.80	43.42
10	77.72	41.61	76.25	42.56	74.75	43.45
12	77.67	41.65	76.20	42.59	74.70	43.47
14	77.62	41.68	76.15	42.62	74.65	43.50
16	77.57	41.71	76.10	42.65	74.60	43.53
18	77.52	41.74	76.05	42.68	74.55	43.56
20	77.48	41.77	76.00	42.71	74.49	43.59
22	77.42	41.81	75.95	42.74	74.44	43.62
24	77.38	41.84	75.90	42.77	74.39	43.65
26	77.33	41.87	75.85	42.80	74.34	43.67
28	77.28	41.90	75.80	42.83	74.29	43.70
30	77.23	41.93	75.75	42.86	74.24	43.73
32	77.18	41.97	75.70	42.89	74.19	43.76
34	77.13	42.00	75.65	42.92	74.14	43.79
36	77.09	42.03	75.60	42.95	74.09	43.82
38	77.04	42.06	75.55	42.98	74.04	43.84
40	76.99	42.09	75.50	43.01	73.99	43.87
42	76.94	42.12	75.45	43.04	73.93	43.90
44	76.89	42.15	75.40	43.07	73.88	43.93
46	76.84	42.19	75.35	43.10	73.83	43.95
48	76.79	42.22	75.30	43.13	73.78	43.98
50	76.74	42.25	75.25	43.16	73.73	44.01
52	76.69	42.28	75.20	43.18	73.68	44.04
54	76.64	42.31	75.15	43.21	73.63	44.07
56	76.59	42.34	75.10	43.24	73.58	44.09
58	76.55	42.37	75.05	43.27	73.52	44.12
60	76.50	42.40	75.00	43.30	73.47	44.15
C = 0.2 m	0.17	0.10	0.17	0.10	0.17	0.10
C = 0.3 m	0.26	0.14	0.26	0.15	0.25	0.15
C = 0.4 m	0.34	0.19	0.35	0.20	0.34	0.20

ماخذونه

1. حسني، عبدلواحد، بهرامی، عبدالعظيم. سال (1371) سروينگ. جلد دوم. پشاور. (251-287)
2. ذوالفقاري، محمود. (1384). نقشه برداري شناخت کلي. دانشگاه امير کبير. (پلي تکنیک تهران). (92,169,183)
3. صالح آبادی، عباسعلي. (1380) جيوديزي درک مفاهيم اساسي بدون رياضيات پيچيده. دانشکده نقشه برداری. ايران. (198-172-211)
4. نوبخت، شمس. (1384). نقشه برداری. دانشگاه علم و صنعت ايران. (314-323,235)
5. وایتنکه، س، پ، لتوين، ا، پ، درویش. (1983). اساسات جيوديزي. کابل. (13-14)
- 6— Bannister, A. Raymond, S. R. Baker. (2006). Surveying University of Sol ford. (120 – 143).
7. Elementary surveying an introduction to Geomatics. (2007). New Jersey USA. (305-309).
- 8 – Paul, R. Wolf, Charles. Ghilani, D. (2006) Elementary Surveying Pennsylvania State University. (227 – 240).
- 9-Брунович П Н, Самошкин Е. М. Геодезия, (1985): «Недра» Москва.
- 10 -Слиханович, В, Г. (1981) .Геоодзи част II :«Недра». Москва.
- 11- Слиханович, В, Г. (1970). Задачник по Геодезия. :«Недра» Москва.
- 8 – Казаковский, Д. А. (1970) . Маркшейдерское Дело «Недра» Москва.
- 12 – Оглоблин, Д, И. (1972) .Маркшейдерское Дело. :«Недра» Москва.
- 13— Юнусов, А, Г. (2011) .Беликов А Б Баранов В И Каширкин Ю, Ю ГЕОДЕЗИЯ .Академический Москва.с (38 – 85).

Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 278 different textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange Service, 160 medical and non-medical textbooks funded by German Aid for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities and many other institutions and organizations for free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:

"Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of-the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit."

We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards, but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 160 medical and non-medical textbooks so far.

I am especially grateful to **GIZ** (German Society for International Cooperation) and **CIM** (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for this project.

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books.

Dr. Yahya Wardak

Advisor at the Ministry of Higher Education

Kabul, Afghanistan, March, 2018

Office: 0756014640

Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education

In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science, and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of higher education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.



I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and educational process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,

Dr. Najibullah K. Omary (PhD)

Minister of Higher Education

Kabul, 2018

Book Name	Engineering Survey
Translator	Assist Prof Gulhakim Shah Saeedi
Publisher	Nangarhar University, Engineering Faculty
Website	www.nu.edu.af
Published	2018, Second Edition
Copies	1000
Serial No	264
Download	www.ecampus-afghanistan.org



This publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks, please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul

Office 0756014640

Email textbooks@afghanic.de

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2018

Sahar Printing Press

ISBN 978-9936-620-56-8